

Приложение IRC 105 E от 08.04.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 105 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 103
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 306
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 448
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 105 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 105 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	301

Устройство	Код пульта IRC 105 E
SHIFT + 5	302
SHIFT + 6	303
SHIFT + 7	304
SHIFT + 8	305

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 105 E.

Коды к TV, TV/AUX, AUX устройствам.

Модель*	Устройство	Код
DVD M 320	TV/AUX	303
DVD1	AUX	301
FYT-9943A	AUX	305
JX-2006A	AUX	306
KF-6000A	AUX	302
TV1	TV	101
TV2	TV	103
TV3	TV	102
WS-258	AUX	304

Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402
DREAM	SAT	433
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
EUSTON	SAT	434
GLOBALTEQ	SAT	436
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	402, 403, 405, 443
KAON	SAT	418
MEDIA COM	SAT	434
NDS	SAT	431
NOKIA	SAT	451
OPENBOX	SAT	408, 409
PACE	SAT	404
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407, 448
SEG	SAT	432
STAR TRACK	SAT	408, 435
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
TECHNOSAT	SAT	446, 447
TOPFIELD	SAT	426, 427
XSAT (HTB+)	SAT	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 105 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 105 E	Код 101		Код 102		Код 103	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⓪ ; POWER		POWER ; ⓪		⓪ ; POWER	
	VIDEO ; AV/TV/VGA		TV/AV ; TB/AB		; TV/VIDEO	
	TIMER		SLEEP ; ZOOM		; SLEEP	
	; MUTE		MUTE ;		; MUTE	
1-			;			; CANCEL
2- P/C			REP; RECALL; ALT.		PRE	
+ + AUDIO	SOUNDSYS		AUDIO ; SOUND		SKIP	
+ + RADIO					; STORE	
+ + VIDEO	COLORSYS				P.SIZE ;	
+ + C/E/R/I/P/G ; LANG			WOOF		M/S	
- - TUNER						
- - CD						
- - TAPE					S.MODE ;	
MODE	MODE		SYS; C-SYS; Сист-а		P.MODE ;	
RED -					RED	
GREEN +					GREEN	
YELLOW					YELLOW	
BLUE					BLUE	
P +	CH		CH +; P +; CH ;		P + ;	
VOL -	; VOL -		V - ; VOL - ;		;	
OK	MENU				MENU ;	
VOL +	; VOL +		V + ; VOL + ;		;	
P -	CH		CH - ; P - ; CH ;		P - ;	
MENU M	MENU		MENU ; PRESET		MENU ;	
	CALE		GAME		; TTX	
			PICTURE ; PIC		; L/F	
	CALL		OSD; DISPLAY; CALL		; DISPLAY	
					; HOLD	
					; SIZE	
			CLOCK; OPTION;		; SUB PAGE	
	AUTO		PP; ; P.MODE		; MIX	
					; REVEAL	
					; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 105 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 105 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			POWER		; POWER		POWER		STANDBY ; POWER	
	P/N		N/P		TV-MODE		ANGLE		ANGLE	
	SUBTITLE		TIME		TIME		TIME		SUBTITLE	
	MUTE			MUTE	; OPEN/CLOSE	; MUTE			; EJECT	MUTE
1-	10+		10+		10+	CLEAR	10+	A-B	10+	CLEAR
2- P/C	GOTO		A-B	REPEAT	REPEAT	A-B	RETURN	REPEAT	RETURN	MARK
+ + AUDIO	AUDIO		VOL +		MIC +		LANGUAGE		LANGUAGE	
+ + RADIO	ZOOM		#		SUBTITLE		MIC		CHANNEL	
+ + VIDEO	ANGLE		L/R		N/P		N/P		P/N	
	REPEAT		3D	LANGUAGE	EQ	SHUFFLE	R/L		; A-B	SHUFFLE ; 3D
- - TUNER	PROG		VOL -		MIC -		PROG		PROG	
- - CD	CLEAR		b		PREVIEW		SCAN		SEARCH	
- - TAPE			CLEAR/EQ		L/R		DIGEST		; REPEAT ; RET.	
MODE	SETUP		TITLE.PBC	RAN	PBC	PROG	PBC		PBC	V-MODE ; MODE
RED -	VOL -		PROG		VOL -		VOL -		VOL -	RESET
GREEN +	VOL +		PBC.VIEW		VOL +		VOL +		VOL +	RESET
YELLOW					; PREV				; PREV	
BLUE					; NEXT				; NEXT	
P +										
VOL -							; ECHO -			
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL +							; ECHO +			
P -										
MENU M	MENU		SETUP		MENU	ANGLE	MENU		MENU	
	RETURN		RETURN	RESUME	SETUP	RETURN	SETUP		SETUP	
	TITLE		SUBTITLE	ANGLE	TITLE	LANGUAGE	TITLE	SUBTITLE	TITLE	
	DISPLAY		OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
	STEP		SLOW		SLOW	STEP	SLOW		; SLOW	STEP
			STOP		; STOP				; STOP	
			PLAY/P		; PAUSE				; PLAY/PAUSE	
			PLAY/P	STEP	; PLAY				; PLAY/PAUSE	
					; REV				; F.REV	
					; FWD				; F.FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 105 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 105 E	Код 306	
	Функция	Доп. функция
	STANDBY	
	ANGLE	
	TIME	
	OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- />	10+	CLEAR
2- P/C	REPEAT	A-B
	AUDIO	
	PBC	
	VIDEO MODE	
	L/R	RANDOM
	PROGRAM	
	KARAOKE	
	TITLE	
MODE	SETUP	MARK
RED -	VOLUME -	MIC
GREEN +	VOLUME +	ECHO
YELLOW <	⏮	
BLUE >	⏭	
P +	↑	
VOL - <	←	
OK	ENTER	
VOL + >	→	
P -	↓	
MENU M	MENU	
EXIT	RETURN	
TV	SUBTITLE	N/P
EPG	DISPLAY	ZOOM
	SLOW	
	STOP	
	PAUSE/STEP	
	PLAY	
	⏩	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 105 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 105 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
			TV/SAT; STB; SOUR.						TV/SAT ; ТВ/СП	
			WHITE ;				Формат ; Format			
					; MUTE					
1- /- />	/- />		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- /> ; Aux			
2- P/C	LAST CH		; RCL; LAST		; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ;	
	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +				Pg Up ; CTP	
	; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +				RADIO ; АУДИО	
	; PG UP									
			; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -				Pg Dn ; CTP	
	; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -					
	; PG DOWN									
MODE	; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ;		GREEN		GREEN			
YELLOW <	YELLOW		YELLOW ; ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE >	BLUE		BL ; ; UHF; FAV ;		BLUE		BLUE			
P +	△								P + ;	
VOL - <	◀						Громкость - ; Vol -		VOL - ;	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + >	▶						Громкость + ; Vol +		VOL + ;	
P -	▽								P - ;	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
EXIT	; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список			
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
	; RECORD		#				; Info			
	; STOP		WIDE		; STOP		; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
	; HOLD		LIST		; PAUSE	; RECORD	Стоп ; Freeze			
	; TEXT		;		; PLAY					
	; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	; REW				
	; MIX		i		+ ; INFO	; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 105 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 105 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last icon)	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
	Pg -		CH		CH		CH/PG			
			VOL -		VOL		VOL -			
			PG -		PAGE					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		MENU ;		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
									UHF	
							PAUSE			
					TEXT					
					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 105 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 105 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last icon)			RCL				RECALL		RECALL	
			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N					
									GAME	
			P -		F2				SCAN	
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL							
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
					; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									STILL	
							PAUSE		ZOOM	
					UHF					
					HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 105 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 105 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420		
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	
						STAND BY					
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT		
	F2; SLEEP		SLEEP		SLEEP						
	MUTE		MUTE		MUTE						
1- /- (A-Z)	A-Z		UHF		A.LANG						
2- P/C (BACK)	BACK		RECALL		RECALL						
	AUDIO +		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +		
	RADIO +		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		▲+		
	VIDEO +	F3;	COLOR		→		RADIO				
	SOUND +		PAUSE		AL/R		AUDIO		RADIO		
	TUNER -		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -		
	CD		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		▲-		
	TAPE	F4	HD		←				OK		
MODE	F1; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL				
RED -	RED; FTA/CAS		RED		RED; SUB-T		RED; F1		RED; A		
GREEN +	GREEN; SAT		GREEN;		GREEN		GREEN; HELP		GREEN; B		
YELLOW ◀	YELLOW; TV/SAT		YELLOW;		YELLOW;		YELLOW; INFO		YELLOW; C		
BLUE ▶	BLUE; AUDIO		BLUE		BLUE; INFO		BLUE; F2		BLUE; D		
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲		
VOL - ◀	VOL ◀		VOL ◀; PG UP		◀; ◀		◀		◀		
OK	OK		OK		OK		OK		OK		
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶; PG DN		▶; ▶		▶		▶		
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼		
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU		
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT		
	TV		INFO		TV/STB		TV		TV		
	EPG		EPG		EPG				GUIDE		
	FAV;		FAV						FAV		
	PAUSE										
	PAUSE			●	PAUSE	●					
			▶		▶						
			◀		◀						
	INFO		▶		▶				INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 105 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 105 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER			POWER						
	SAT		SAT		AV;	TV	SAT; TV/SAT		SAT	
			SUB		SUB;					
	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
1- /- (A-Z)										
2- P/C (BACK)					BACK; EXIT		RCL			
	P +		P +		PAGE ; PAGE ▲; +		P +		AUDIO	
	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO; ◀		SOUND			
	P -		P -		PAGE ; PAGE ▼; -		P -			
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC; EPG			
RED -			RED; LANG		RED		RED; LANG			
GREEN +			GREEN; SOUND		GREEN		BLUE; PAUSE			
YELLOW ◀			YELLOW; EPG		YELLOW		GREEN; SOUND			
BLUE ▶			BLUE; PAUSE		BLUE		YELLOW; EPG; TEXT			
P + ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL - ◀	◀		◀		VOL -		◀		VOL ◀	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P - ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; TEXT		EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT; ; BROWSE		TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV; ALT; ▶		FAV; SGNL		FAV	
	PAUSE				PAUSE; ; FREEZE		SUB; INFO		PAUSE	
	PAUSE									
							-		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 105 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 105 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1- /- []			M1		-		All CH			
2- P/C []	RECALL				RCL					
			P+		CH >		P+		CH ▲	
			V+		VOL >				VOL ▲	
			M2							
									RADIO	
			P-		CH <		P-		CH ▼	
			V-		VOL <				VOL ▼	
			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC				ZOOM	
RED -	RED ;		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW <	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE >	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P+ ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL- <	< ; -		<		<		VOL <		<	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL+ >	> ; +		>		>		VOL >		>	
P- ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV					AUD					
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
							?		FREEZE ; HELP	
	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 105 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 105 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC									○ ; STANDBY
			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
							AUX IN ; TV/AV		SUBT	
1- /- []	CANCEL									
2- P/C []			RCL				RECALL ;			
			P+		VOLUME +				CH ▲	
			TV/RADIO		>				VOL +	
					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
					AUDIO					
			P-		VOLUME -				CH ▼	
					<				VOL -	
					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE	ACCESS				LAMEI ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW <			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ;		YELLOW ; PAUSE	
BLUE >			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD./L ;		BLUE ; RECALL	
P+ ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- <	<		VOL <		<		<		<	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ >	→		VOL >		>		>		>	
P- ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
TV					TV		TV/RADIO ;		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
			FAV				FAV		FAV	
							INFO			
					TEXT		FREEZE ;		TEXT	
	HELP						<<			
	INFO		i		i		>>		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 105 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 105 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER							
			MAIL							
			MUTE							
1- /- (Mute)			QUALITY		TRACK					
2- P/C (Last)	LAST ;		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
			PGUP				CH +		CH +	
	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
			F2 ; TV/SAT				PGUP		PGUP	
	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
			PGDN				CH -		CH -	
							VOL -		VOL -	
			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW <	YELLOW		GREEN ; LIST ; PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE >	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P +	; CH				; CH					
VOL -	; VOL				; VOL -					
OK	OK		OK ;		OK		OK		OK	
VOL +	; VOL				; VOL +					
P -	; CH				; CH -					
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
	PAUSE		PAUSE				EVENT		EVENT	
	TTX. ; EPG				TELETEXT		TTX		TTX	
					LIST					
			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 105 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 105 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							STANDBY		POWER	
	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
			UHF							
1- /- (Mute)							MUTE			
2- P/C (Back)	BACK				LETZTER		QUALITY		RECALL	
	CH +				P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
	VOL +				V +				F1	
	PG +				i				F2	
	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO			
	CH -				P - ; SEITE -		PGDN			
	VOL -				V -				F3	
	PG -								F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP			
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;		GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE >	BLUE		BLUE ;		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P +			PR +							
VOL -										
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL +										
P -			PR -							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		i	
EPG	EPG		EPG		GUIDE		ZOOM		EPG	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
						LIVE				
			PAUSE			TIME SHIFT	PAUSE			
	TELETEXT									
	LIST		LIST							
	INFO		INFO							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 105 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 105 E	Код 446		Код 447		Код 448	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER	
	TV/SAT ; F4					
					TIMER	
	MUTE				; MUTE	
1- /- []						
2- P/C []	RECALL		PREV		LAST	
+ AUDIO	PAGE +		AUDIO		CH	
+ RADIO			RADIO		VOL +	
+ + VIDEO					PG +	
	ZOOM					
- TUNER	PAGE -				CH	
- CD					VOL -	
- TAPE					PG -	
MODE	SAT		UHF			
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT	
GREEN +	GREEN ; LANG ; F2		PG UP		YELLOW ; ALT	
YELLOW	YELLOW;PAUSE;F3		F1		BLUE ; AUDIO	
BLUE	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i	
P +			CH			
VOL -			VOL			
OK	OK		OK		OK ;	
VOL +			VOL			
P -			CH			
MENU M	MENU		MENU		MENU ;	
EXIT	EXIT		EXIT		; EXIT	
TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV	
			PAUSE			
	i		INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	