

Приложение IRC 115 E от 13.11.2009

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 115 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 106
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 312
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 438
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 115 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 115 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 115 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	301
SHIFT + 8	302

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 115 E.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
AF2007K	AUX	303
DF-65	TV	102
DVD1	AUX	306
DVD2	AUX	311
DVD3	AUX	312
HR14	TV	105
HS-2	AUX	305
JX-2002A	AUX	302
JX-3009B	AUX	304
K18F-C18	TV	101
KEX1D-C55	TV	104
KM-198	AUX	309
KM-198A	AUX	310
OST 1000	TV	106
RC-600	TV	103
RC-FX41	TV	106
RM-3112	AUX	308
SF091	AUX	301
SX-366	AUX	307
TVD3	TV	101

Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402
DREAM	SAT	433
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
EUSTON	SAT	434
GLOBALTEQ	SAT	436
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	402, 403, 405
KAON	SAT	418
MEDIA COM	SAT	434
NDS	SAT	431
OPENBOX	SAT	408, 409
PACE	SAT	404
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407
SEG	SAT	432
STAR TRACK	SAT	408, 435
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
TOPFIELD	SAT	426, 427
XSAT (HTB+)	SAT	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT	437, 438

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 115 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER ; ⏻		POWER ; ⏻		⏻ ; POWER ; СЕТЬ		⏻		⏻	
⏮ AV	AV ; TV/AV		TV/AV ; ТВ/AB		TV/AV ; ТВ/AB		TV/AV		TV/AV ; TV/AV/HOLD	
⏪	SLEEP		⏪		ВРЕМЯ ; TIME		TIMER		SLEEP;SLEEP/SIZE	
🔇	MUTE		MUTE ; 🔇		🔇 ; MUTE		MUTE		MUTE	
1- /- [0]	DIGIT ; --	DEMO ; TUNE ; [0]	-/-		-/-		DIGIT		CANCEL	
2- P/C [0]	RECALL		CANCEL		Q.VIEW ; [0]		RECALL			
🔊 + 🎧 + AUDIO	ACOUSTICS						HELP			
📶 + 📻 + RADIO	ZOOM						AUTO			
📺 + 📺 + VIDEO	AUTO ; DPF						ZOOM			
⏪ [0] [0]	S.MODE		→ P ← ; S.MODE		СБРОС ; CANCEL		S.MODE		TIMER ; T./CANCEL	
🔍 - 🎧 - TUNER	SCAN						EAST/WEST			
⏻ - 📻 - CD	STILL									
📺 - 📺 - TAPE	CAL ; BIORHYTHM									
MODE	P.MODE		→ P ← ; P.MODE		FUZZY ; РЕЖИМ		P.MODE		FUZZY	
RED -	RED ; PICTURE;INFO [0] ; E/W ; CC		RED;PICT.;ИЗОБР.		RED		RED ; PICTURE		RED ; R	
GREEN +	GREEN ; SOUND [0] ; FAVS		GREEN ; ⏪		GREEN		GREEN;SWAP;SND.		GREEN ; G	
YELLOW ⏮	YELLOW ; TIMER [0]		YEL.;TIME.;ТАЙМЕР		YELLOW		YELLOW ; TIMER		YELLOW ; Y	
BLUE ⏮	BLUE ; SETUP [0]		BLUE;SOUND;ЗВУК		BLUE		BLUE ; SETUP		C	
P + ▲	CH + ; P + ; ▲	CH +	CH + ; ПР ▲ ; ↑		ПР ▲ ; CH ▲		CH +		CH ▲	
VOL - ⏮	VOL - ; V - ; ⏮		V - ; ЗВ ▼ ; ←		ЗВ ⏮ ; VOL ▼		VOL -		VOL ⏮	
OK	ENTER ; OK		MENU ; МЕНЮ		ВВОД ; MENU				OK	
VOL + ⏮	VOL + ; V + ; ⏮		V + ; ЗВ ▲ ; →		ЗВ ⏮ ; VOL ▲		VOL +		VOL ⏮	
P - ▼	CH - ; P - ; ▼	CH -	CH - ; ПР ▼ ; ↓		ПР ▼ ; CH ▼		CH -		CH ▼	
MENU M	MENU	F.MENU	MENU ; МЕНЮ		ВВОД ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT	EXIT	TEXT		TV/ТХТ ; ТВ/ТЕКСТ		TEXT		TV/ТТХ	
TV	TV	TV	ZOOM ; [0]		AUTO/LIST		BIORHYTHM		PICTURE ; REVEAL	
EPG	DISPLAY		QV ; [0] ; A/CH ; ALT		ДИСПЛ ; DISP		DISPLAY		DISPLAY ; MIX	
▶ [0] [0]	[0]	FAV	HOLD		СТОП ; HOLD		HOLD		HOLD	
🔒 [0] [0]	[0]		LOCK		BOOK' ; EXPAND		CANCEL		SIZE	
[0] [0]	[0] ; GAME		SUBCODE		ЛИСТАТЬ ; BROWS.		SUBCODE		Q.VIEW ; SUB	
▶ [0] [0]	[0] ; E/W		MIX		ТВ+ТТ ; MIX		MIX		MIX	
◀ [0] [0]	[0] ; LOCK		REVEAL		🔍 ; REVEAL		REVEAL		REVEAL	
▶ [0] [0]	[0] ; HELP ; [0]/II		? ; CALL		ИНДЕКС ; INDEX		TUNE ; INDEX		INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 106	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; СЕТЬ	
⏮ AV	ТВ/AB1/AB2 ; AB	
⏪	АВТО/ЛИСТ ; [0]	
🔇	🔇	
1- /- [0]	-/-	СБРОС
2- P/C [0]	[0]	
🔊 + 🎧 + AUDIO	К/К	
📶 + 📻 + RADIO	ЛИСТАТЬ	
📺 + 📺 + VIDEO	ВЫБОР	
⏪ [0] [0]	ЗВУК	
🔍 - 🎧 - TUNER	ПАУЗА	
⏻ - 📻 - CD	ПЕРЕМЕЩ	
📺 - 📺 - TAPE	ПАУЗА	
MODE	РЕЖИМ ; ПУ	
RED -	RED	
GREEN +	GREEN	
YELLOW ⏮	YELLOW	
BLUE ⏮	BLUE	
P + ▲	ПР ▲	
VOL - ⏮	ЗВ ⏮	
OK	ВВОД	
VOL + ⏮	ЗВ ⏮	
P - ▼	ПР ▼	
MENU M	М	
EXIT	ТВ/ТЕКСТ ; ТТ	
TV	ТВ	
EPG	ДИСПЛ	
▶ [0] [0]	ПЕРЕМ. ; ТАЙМЕР	
🔒 [0] [0]	СТОП	
[0] [0]	ВРЕМЯ	
▶ [0] [0]	ТВ+ТТ	
◀ [0] [0]	🔍	
▶ [0] [0]	ИНДЕКС	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⓪; OPER.; STANDBY		⓪ ; POWER		POWER		⓪ ; STANDBY		POWER	
	PROGRAM		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
	TIME ; DISPLAY		TIME		TIME		SUBTITLE		ZOOM	
	OPEN/CLOSE ; ▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE
1- /- []	+10	A→B ; A-B	10+	CLEAR	10+	CLEAR	10+		+10	CLEAR
2- P/C []	C ; WATCH TV/C	REPEAT	A-B	REPEAT	CHANNEL	A-B	A-B RPT		REPEAT	A-B RPT
	AUDIO		LANGUAGE		#		AUDIO		AUDIO	
	ZOOM		N/P		LANGUAGE		RESET		SHUFFLE	
	TITLE		PBC		P/N		NTSC/PAL		P/N	
	SOUND EFFECT		L/R		REPEAT		REPEAT		SETUP	
	TEST TONE		RESUME ; EQ		b		PROG		PROGRAM	
	SPEAKER VOL		OSD ; SURROUND		PROGRAM		SEARCH		GOTO	
	ANGLE		TITLE		INTRO		ZOOM		KODAK T.E. ; I/P	
	SEARCH MODE	MODE	SETUP	PROGRAM	SETUP		V.MODE		TV MODE	
RED -	VOLUME -		VOL -		VOL -		VOLUME -		VOL -	
GREEN +	VOLUME +		VOL +		VOL +		VOLUME +		VOL +	
YELLOW ←	SKIP/FRAME		⏮		⏮		⏮		⏮ SKIP	
BLUE →	SKIP/FRAME		⏭		⏭		⏭		⏭ SKIP	
P + ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ←	←		← ; KEY -		←		←		←	
OK	SELECT ; OK		ENTER		PLAY		ENTER		ENTER / ▶	
VOL + ▶	▶		▶ ; KEY +		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU	MEMORY	MENU		MENU	
EXIT	RETURN		RETURN ; TV MODE		SUBTITLE		SETUP		SUB-T	RESUME
TV	SUBTITLE		SUBTITLE		TITLE-PBC		TITLE/PBC		TITLE	
EPG	DISPL.; SETUP; REP.		DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD		DISPLAY	
	SHUFFLE		SLOW	STEP ; OSD	SLOW	STEP	▶ ; SLOW		SLOW	STEP
	■ ; STOP		STOP		STOP		■		■ ; STOP	
	▶ / ; PLAY/PAUSE		PAUSE		PAUSE		/ ▶		; PAUSE	
	▶ / ; PLAY/PAUSE		PLAY		PLAY		▶		▶	
	◀ SLOW/SEARCH		◀		◀		◀		◀ ; REV	
	▶ SLOW/SEARCH		▶		▶		▶		▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⓪ ; POWER		⓪ / I ; STANDBY/ON		⓪ ; STANDBY		⓪ ; POWER		⓪ ; POWER	
	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
	A-TIME		SUBTITLE		TIME		TIME		TIME	
	▲	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- []	10+	CLEAR	+10	CLEAR	10+		10+	CLEAR	CLEAR	A-B
2- P/C []	RETURN	A-B	RETURN	GOTO	RETURN		RETURN		RETURN	REPEAT
	# ; 3D		AUDIO		LANGUAGE		LANGUAGE		LANGUAGE	
	LANGUAGE		N/P		SUBTITLE		SUBTITLE		ECHO +	
	P/N		VIDEO		N/P		N/P		N/P	
	REPEAT		R/L		L/R		R/L		R/L	SURROUND
	b ; RESET		PROG		PROG		PROG		PROG	
	Y.Pr.Pb ; RETURN		REPEAT		REPEAT		REPEAT		ECHO -	
	CHANNEL		A-B		A-B		A-B		SUBTITLE	
	SUBTITLE	PROGRAM	PBC		PBC	MODE	PBC		PBC	
RED -	VOLUME -		VOLUME -		VOL -		VOL -		VOL -	
GREEN +	VOLUME +		VOLUME +		VOL +		VOL +		VOL +	
YELLOW ←	⏮		⏮ ; PREV		⏮ ; PREV		⏮		⏮	
BLUE →	⏭		⏭ ; NEXT		⏭ ; NEXT		⏭		⏭	
P + ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ←	←		←		←		←		← ; b	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL + ▶	▶		▶		▶		▶		▶ ; #	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU	MEMORY	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	SETUP		SETUP		SETUP	RESUME	SETUP	RESUME	SETUP	RESUME
TV	TITLE ; PBC	INTRO	TITLE		TITLE		TITLE	OSD	TITLE	
EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
	SLOW	STEP	▶ ; SLOW	▶ ; STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP
	■		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
			▶ ; PLAY/PAUSE		; PAUSE		; PAUSE		▶ ; PLAY/PAUSE	
	PLAY		▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY/PAUSE	
	◀		◀ ; REV		◀ ; REV		◀		◀	
	▶		▶ ; FWD		▶ ; FWD		▶		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 311		Код 312	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; STANDBY	
	ANGLE		INPUT	
	SUBTITLE		TIMER	
	OPEN/CLOSE	MUTE	; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /-	10+		ADD/CLEAR	
2- P/C	GOTO		RETURN	GOTO
+ + AUDIO	AUDIO		CH +	
+ + RADIO	I/P		VOL +	
+ + VIDEO	P/N		I/P	
	SHUFFLE		AUDIO	REPEAT
	CLEAR		CH -	
	REPET		VOL -	
	A-B REP		SHUFFLE	
MODE	PROGRAM		EDIT	DISC OPER
RED -	VOLUME -		SUB-T	
GREEN +	VOLUME +		NAVIGATION	
YELLOW			; PREV	
BLUE			; NEXT	
P +				
VOL -				
OK	ENTER		SELECT	
VOL +				
P -				
MENU M	MENU		MENU	
	SETUP		SETUP	
	TITLE		TITLE	
	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ANGLE
	SLOW		SLOW	
	STOP		; STOP	
	PAUSE/STEP		; PAUSE/STEP	REC/OTR
	PLAY		; PLAY	
			; REV	
			; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
			TV/SAT; STB; SOUR.						TV/SAT ; ТВ/СП	
			WHITE ;				Формат ; Format			
					; MUTE					
1- /-	/-		*		MOSAIC ; * ; FAV.		/- ; Aux			
2- P/C	LAST CH		; RCL; LAST		; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ;	
+ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +				Pg Up ; СТП	
+ + RADIO	; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +				RADIO ; АУДИО	
+ + VIDEO	; PG UP									
			; TV/RADIO				Радио ; TV/Radio			
	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -				Pg Dn ; СТП	
	; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -					
	; PG DOWN									
MODE	; HOME		GAMES ; UHF				Режим			
RED -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ;		GREEN		GREEN			
YELLOW	YELLOW		YELLOW ; ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE	BLUE		BL ; ; UHF; FAV ;		BLUE		BLUE			
P +									P + ;	
VOL -							Громкость - ; Vol -		VOL - ;	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL +							Громкость + ; Vol +		VOL + ;	
P -									P - ;	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
	; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
			STATUS		TV/RADIO		Список			
			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
	; RECORD		#				; Info			
	; STOP		WIDE		; STOP		; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
	; HOLD		LIST		; PAUSE	; RECORD	Стоп ; Freeze			
	; TEXT				; PLAY					
	; TV		? ; HELP		? ; HELP	; REW				
	; MIX		i		+ ; INFO	; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last icon)	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
	Pg -		CH		CH		ZOOM			
			VOL -		VOL		CH/PG			
			PG -		PAGE		VOL -			
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		MENU ;		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
									UHF	
							PAUSE			
					TEXT					
					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last icon)			RCL				RECALL		RECALL	
			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N					
									GAME	
			P -		F2				SCAN	
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL							
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
					; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									STILL	
							PAUSE		ZOOM	
					UHF					
					HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; STAND BY					
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
			; MUTE		MUTE ;					
1- /- (A-Z)	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C (BACK)	BACK		RECALL		RECALL					
	; +100		OPT +	X +	CHANNEL		CH		PR +	
			TV/RADIO		VOLUME +		VOL			
	F3 ;		COLOR				RADIO			
			PAUSE		AL/R		AUDIO		RADIO	
	; -100		FINE TUNE		CHANNEL		CH		PR -	
	-		MOTOR		VOLUME -		VOL			
	F4		HD						OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL ; PG UP		;					
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL ; PG DN		;					
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
			INFO		TV/STB		TV		TV	
	EPG		EPG		EPG				GUIDE	
	FAV ;		FAV						FAV	
					; PAUSE					
	INFO								INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER							
	SAT		SAT		AV ; ; TV		SAT		SAT	
			SUB		SUB ;					
	MUTE		; MUTE				MUTE			
1- /- (A-Z)										
2- P/C (BACK)					BACK ; EXIT					
	P +		P +		PAGE ; PAGE ; +		P +		AUDIO	
	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
	P -		P -		PAGE ; PAGE ; -		P -			
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW ; EPG			
P +					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; TEXT		EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ; ; BROWSE		TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV		FAV	
							SUB			
	PAUSE				PAUSE ; ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
	INFO								INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1- /- []			M1		-		All CH			
2- P/C []	RECALL				RCL					
+ + AUDIO			P+		CH >		P+		CH ▲	
+ + RADIO			V+		VOL >				VOL ▲	
+ + VIDEO			M2							
- - TUNER									RADIO	
- - CD			P-		CH <		P-		CH ▼	
- - TAPE			V-		VOL <				VOL ▼	
MODE			M3 ; N/P						ZOOM	
RED -	RED ;		UHF		FUNC				RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		RED ; F1		RED		RED ;		GREEN ; LANG	
YELLOW <	BLUE ; INFO		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		YELLOW ; DELETE	
BLUE >	YELLOW ; UHF		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		BLUE ; WEST	
P+ ▲	▲ ; +		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		▲	
VOL- <	< ; -						CH ▲		<	
OK	OK/LIST						VOL <		<	
VOL+ >	> ; +		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
P- ▼	▼ ; -						VOL >		▼	
MENU M	MENU						CH ▼		MENU ; OK	
	EXIT		MENU		MENU		MENU		ESC	
			EXIT		EXIT		EXIT			
	GUIDE				AUD					
	GREEN ; FAV		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
			FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
	BLUE ; INFO				i				FREEZE ; HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		i				i		i	
			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC									STANDBY
			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
							AUX IN ; TV/AV		SUBT	
										MUTE
1- /- []	CANCEL									
2- P/C []			RCL				RECALL ;			
+ + AUDIO			P+		VOLUME +				CH ▲	
+ + RADIO			TV/RADIO		>				VOL +	
+ + VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
- - TUNER					AUDIO				CH ▼	
- - CD			P-		VOLUME -				VOL -	
- - TAPE					<				PAGE ▼	
MODE	ACCESS				BOUQUET -					
RED -					LAMEI ; ZOOM		UHF			
GREEN +			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
YELLOW <			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
BLUE >			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ;		YELLOW ; PAUSE	
P+ ▲			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD./L ;		BLUE ; RECALL	
VOL- <										
OK	SELECT		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL+ >	→		VOL <		<		<		<	
P- ▼	↓		OK/STORE		OK		OK		OK	
MENU M	MENU		VOL >		>		>		>	
	EXIT		CH ▼		▼		▼		▼	
			MENU		MENU		MENU		MENU	
	GUIDE		EXIT		DREAM ; MENU		EXIT		EXIT/ZOOM	
					HELP ; EXIT					
			EPG		TV		TV/RADIO ;		TV/RADIO	
			FAV		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
							FAV		FAV	
							INFO			
					TEXT		FREEZE ;		TEXT	
	HELP						<			
	INFO						>		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		i							
			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 436		Код 437		Код 438	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER			
			MAIL		; MULTI-SCR	
			MUTE			
1- /- ()			QUALITY		TRACK	
2- P/C ()	LAST ; ()		RECALL		BACK	
+ + AUDIO			PGUP		; PAGE +	
+ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO			
+ + VIDEO			F2 ; TV/SAT			
()	AUDIO		AUDIO			
- - TUNER			PGDN		; PAGE -	
- - CD						
- - TAPE			F3 ; PGUP			
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM	
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		GREEN ; LIST ; PGDN		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲				▲ ; CH +	
VOL - ←	← ; VOL ←				← ; VOL -	
OK	OK		OK ;		OK	
VOL + →	→ ; VOL →				→ ; VOL +	
P - ▼	▼ ; CH ▼				▼ ; CH -	
MENU M	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	
	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO	
	EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV	
	S.L. ; SAT					
	PAUSE		PAUSE		▶ /	
	TTX. ; EPG				TELETEXT	
					LIST	
			INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	