

Приложение IRC 15481 от 13.11.2009

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 15481
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 453
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 15481". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 15481
SHIFT + 1 *	301
SHIFT + 2	401
SHIFT + 3	402
SHIFT + 4	403

Устройство	Код пульта IRC 15481
SHIFT + 5	404
SHIFT + 6	405
SHIFT + 7	406
SHIFT + 8	407

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 15481.

Коды к AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
FYT-9971-3	AUX	301
FYT-9971-7	AUX	301
FYT-S006-3	AUX	301
FYT-S006-7	AUX	301

Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402
DREAM	SAT	433
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
EUSTON	SAT	434
GLOBALTEQ	SAT	436
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	402, 403, 405, 443
KAON	SAT	418
KOSMOS	SAT	449, 450
MEDIA COM	SAT	434
NDS	SAT	431
NOKIA	SAT	451
OPENBOX	SAT	408, 409
PACE	SAT	404
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407, 448
SEG	SAT	432
STAR TRACK	SAT	408, 435
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
TECHNOSAT	SAT	446, 447
TOPFIELD	SAT	426, 427
XSAT (НТВ+)	SAT	404, 452, 453
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 15481 к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 15481	Код 301	
	Функция	Доп. функция
	STANDBY ; SLEEP	
	ANGLE	
	SUBTITLE	
	▲ ; EJECT	✖ ; MUTE
1- /- (box)	10+ ; +10	A-B
2- P/C (circle)	↶ ; RETURN	GOTO
	AUDIO	
	+ ; #	
	PSM ; VIDEO	
	VOCAL	
	↶ ; REPEAT	
	- ; b	
	P/N ; USB	
MODE	DFT ; MIC	
RED -	VOL - ; VOL ▾	
GREEN +	VOL + ; VOL ▲	
YELLOW ◀	⏮	
BLUE ▶	⏭	
P + ▲	▲	
VOL - ◀	◀	
OK	OK	
VOL + ▶	▶	
P - ▾	▾	
MENU M	MENU	
EXIT	SETUP	
TV	TITLE	
EPG	OSD	ZOOM
	▶ ; SLOW	
	■	KEY
	/ ▶ ; PAUSE/STEP	
	▶	
	◀	
	◀◀ ; TV	
	▶▶ ; MIX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 15481 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 15481	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
						POWER				
			TV/SAT; STB; SOUR.							TV/SAT ; ТВ/СП
			WHITE ; Ⓞ				Формат ; Format			
			✖		✖ ; MUTE		✖		✖	
1- /- (box)	/-		*		MOSAIC ; * ; FAV.		/-	Aux		
2- P/C (circle)	LAST CH		↶ ; RCL; LAST		↶ ; BACK		↶ ; Ret		↶ ; Ret	RECALL ; ↶
	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		▲		▲	Pg Up ; СТР ▲
	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		▶	RADIO ; АУДИО
	▲ ; PG UP		▲							
			♫ ; TV/RADIO				Радио ; TV/Radio			
	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▾		▾	Pg Dn ; СТР ▾
	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
	▾ ; PG DOWN		▾							
MODE	⬆ ; HOME		GAMES ; UHF				Режим			
RED -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ✖? ; □		GREEN		GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; □ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE		BL ; ■ ; UHF; FAV ; 🔍		BLUE		BLUE			
P + ▲	▲		▲		▲		▲		▲	P + ; ▲
VOL - ◀	◀		◀		◀		Громкость - ; Vol -		◀	VOL - ; ◀
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK	OK ; ВВОД
VOL + ▶	▶		▶		▶		Громкость + ; Vol +		▶	VOL + ; ▶
P - ▾	▾		▾		▾		▾		▾	P - ; ▾
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	MENU ; МЕНЮ
EXIT	↶ ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	EXIT ; ВЫХОД
TV			STATUS		TV/RADIO		Список			
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	TV GUIDE ; ГИД
	● ; RECORD		#				♥ ; Info			
	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; Audio		■ ; AUDIO	UHF ; МОДУЛЯТОР
	; HOLD		LIST		; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
	▶ ; TEXT		⏭		▶ ; PLAY					
	◀◀ ; TV		? ; HELP		? ; HELP	◀◀ ; REW			◀◀ ; TV	◀◀ ; TV
	▶▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶▶ ; FWD			▶▶ ; MIX	i ; ИИФ
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 15481 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 15481	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last icon)	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
	Pg -		CH		CH		ZOOM			
			VOL -		VOL		CH/PG			
			PG -		PAGE		VOL -			
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		MENU ;		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									UHF	
							PAUSE			
					TEXT					
									?	
					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 15481 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 15481	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last icon)			RCL				RECALL		RECALL	
			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N					
									GAME	
			P -		F2				SCAN	
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; ?		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ; ?		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL							
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
					; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									STILL	
							PAUSE		ZOOM	
					UHF					
	?		?		HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 15481 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 15481	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; STAND BY					
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
			; MUTE		MUTE ;					
1- /- (A-Z)	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C (BACK)	BACK		RECALL		RECALL					
	; +100		OPT +	X +	CHANNEL		CH		PR +	
			TV/RADIO		VOLUME +		VOL			
	F3 ;		COLOR				RADIO			
			PAUSE		AL/R		AUDIO		RADIO	
	; -100		FINE TUNE		CHANNEL		CH		PR -	
	-		MOTOR		VOLUME -		VOL			
	F4		HD						OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL ; PG UP							
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL ; PG DN							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
			INFO		TV/STB		TV		TV	
	EPG		EPG		EPG				GUIDE	
	FAV ;		FAV						FAV	
					; PAUSE					
	INFO								INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 15481 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 15481	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER							
	SAT		SAT		SAT		SAT		SAT	
			SUB		SUB					
	MUTE		; MUTE				MUTE			
1- /- (A-Z)										
2- P/C (BACK)					BACK					
	P +		P +		AUDIO		P +		AUDIO	
	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
	DIGITAL TV				AV					
	SOUND						SOUND			
	P -		P -				P -			
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW ; EPG			
P +					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		TEXT		EXIT		EXIT	
	LANG		TV				TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
							SUB			
	PAUSE				PAUSE		PAUSE		PAUSE	
					PAGE					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 15481 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 15481	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1- /- []			M1		-		All CH			
2- P/C []	RECALL				RCL					
			P+		CH >		P+		CH ▲	
			V+		VOL >				VOL ▲	
			M2							
									RADIO	
			P-		CH <		P-		CH ▼	
			V-		VOL <				VOL ▼	
			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC				ZOOM	
RED -	RED ;		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW <	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE >	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P+ ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL- <	< ; -		<		<		VOL <		<	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL+ >	> ; +		>		>		VOL >		>	
P- ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV					AUD					
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
	BLUE ; INFO				i				FREEZE ; HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 15481 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 15481	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC									STANDBY
			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
									SUBT	
1- /- []	CANCEL									MUTE
2- P/C []			RCL				RECALL ;			
			P+		VOLUME +				CH ▲	
			TV/RADIO		>				VOL +	
					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
					AUDIO					
			P-		VOLUME -				CH ▼	
					<				VOL -	
					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE	ACCESS				LAMEI ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW <			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ;		YELLOW ; PAUSE	
BLUE >			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD./L ;		BLUE ; RECALL	
P+ ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- <	<		VOL <		<		<		<	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ >	→		VOL >		>		>		>	
P- ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
TV					TV		TV/RADIO ;		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
			FAV				FAV		FAV	
							INFO			
					TEXT		FREEZE ;		TEXT	
	HELP						<			
	INFO				i		>		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 15481 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 15481	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER							
			MAIL							
			MUTE							
1- /- (Mute)			QUALITY		TRACK					
2- P/C (Last)	LAST ;		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
			PGUP				CH +		CH +	
	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
			F2 ; TV/SAT				PGUP		PGUP	
	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
			PGDN				CH -		CH -	
							VOL -		VOL -	
			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		GREEN ; LIST ; PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲				▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ←	← ; VOL ←				← ; VOL -		←		←	
OK	OK		OK ;		OK		OK		OK	
VOL + →	→ ; VOL →				→ ; VOL +		→		→	
P - ▼	▼ ; CH ▼				▼ ; CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
	PAUSE		PAUSE		/		EVENT		EVENT	
	TTX. ; EPG				TELETEXT		TTX		TTX	
					LIST					
			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 15481 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 15481	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							STANDBY		POWER	
	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
			UHF							
1- /- (Mute)							MUTE			
2- P/C (Back)	BACK		← PR		LETZTER		QUALITY		RECALL	
	CH +				P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
	VOL +				V +				F1	
	PG +				i				F2	
	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO			
	CH -				P - ; SEITE -		PGDN			
	VOL -				V -				F3	
	PG -								F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP			
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;		GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ;		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ←	←				←		←		←	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + →	→				→		→		→	
P - ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT				EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		i	
EPG	EPG		EPG		GUIDE		ZOOM		EPG	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
					■ ; LIVE					
	/		PAUSE		; TIME SHIFT	●	PAUSE			
	TELETEXT				→					
	LIST		LIST		←					
	INFO		INFO		→					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 15481 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 15481	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
	TV/SAT ; F4						MAIL			
					TIMER				SAP	
	MUTE				; MUTE				MUTE	
1- /- (box)										
2- P/C (box)	RECALL									
+ + AUDIO	PAGE +		PREV		LAST		(box)		CHANNEL +	
+ + RADIO			AUDIO		CH		AUDIO		VOLUME +	
+ + VIDEO			RADIO		VOL +					
+ + VIDEO	ZOOM				PG +					
- - TUNER	PAGE -				CH				AUDIO CH	
- - CD					VOL -				CHANNEL -	
- - TAPE					PG -				VOLUME -	
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW	YELLOW;PAUSE;F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P +			CH				; CH+			
VOL -			VOL				; VOL-			
OK	OK		OK		OK ;		OK		SELECT ;	
VOL +			VOL				; VOL+			
P -			CH				; CH-			
MENU M	MENU		MENU		MENU ;		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
	TV/RAD		TV		TV/RADIO				TV CH	
	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
	FAV		FAV		FAV		FAV			
			PAUSE							
	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 15481 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 15481	Код 451		Код 452		Код 453	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			POWER		POWER	
			MUTE		MUTE	
1- /- (box)					ST/MO	
2- P/C (box)			LAST		DEV	
+ + AUDIO			AUDIO			
+ + RADIO						
+ + VIDEO			VIDEO		VIDEO	
+ + VIDEO						
- - TUNER						
- - CD						
- - TAPE						
MODE			SAVE		STORE	
RED -	RED ; i		DEV		DEEMPH	
GREEN +	GREEN ; EXIT		N/W		N/W	
YELLOW	YELLOW ; MENU		C/Ku		C/KU	
BLUE	BLUE ; GUIDE		H/V		H/V	
P +			CH +		CH	
VOL -			VOL -		TUN	
OK	OK					
VOL +			VOL +		TUN	
P -			CH -		CH	
MENU M	MENU		DECODER		DECODER	
					ERASE	
	TV		DNR			
	GUIDE		ST/MO			
	i					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	