

Приложение IRC 45 E от 07.04.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 45 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 162
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 410
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 45 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 45 E
SHIFT + 1 *	402
SHIFT + 2	404
SHIFT + 3	405
SHIFT + 4	406

Устройство	Код пульта IRC 45 E
SHIFT + 5	407
SHIFT + 6	408
SHIFT + 7	409
SHIFT + 8	410

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 45 E.

Коды к SAT устройствам.

Марка	Модель*	Устройство	Код
HUMAX	DSL-3600	SAT	409
HUMAX	R-102	SAT	406
HUMAX	RC-536K	SAT	407
HUMAX	RC-635	SAT	406
HUMAX	RS-101P	SAT	405
HUMAX	RS-591K	SAT	405
HUMAX	RS-632L	SAT	405
HUMAX	RS-636E	SAT	408
HUMAX	VA.FOX	SAT	405
HUMAX	VDS3300	SAT	404
XSAT (HTB+)	NTV PLUS 200	SAT	403
XSAT (HTB+)	NTV PLUS 2000	SAT	401
XSAT (HTB+)	XSAT 300	SAT	402
DRE	RC-37	SAT	405
DRE	RC-50	SAT	410
PACE	PACE415	SAT	402

Коды к TV устройствам.

Воспользуйтесь процедурой «Поиска» основной инструкции для программируемых пультов IRC.

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 45 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 45 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER				POWER					
							TV/SAT ; ТВ/СП		TV/SAT;STB;SOUR.	
	MUTE		Формат ; Format						WHITE ;	
1- /-					MUTE					
2- P/C	LAST		-/- ; Aux		ST/MO				* ; PAR. CONTROL	CH LIST
	AUDIO		Возврат ; Ret		DEV		RECALL ;			RCL; LAST
							Pg Up ; CTP		K+ ; P+ ; CH +	
	VIDEO				VIDEO		RADIO ; АУДИО		Гр+ ; V+ ; VOL +	
			Радио ; TV/Radio							SOUND TRACK
							Pg Dn ; CTP		K- ; P- ; CH -	
									Гр- ; V- ; VOL -	
MODE	SAVE		Режим		STORE				GAMES ; UHF	ATTR
RED -	DEV		RED		DEEMPH				RED ; ИНФ ; i ; PRO	
GREEN +	N/W		GREEN		N/W				GREEN ;	
YELLOW	C/Ku		YELLOW		C/KU				YELLOW ;	OPT
BLUE	H/V		BLUE		H/V				BL. ;	UHF;FAV;
P +	CH +				CH		P + ;			
VOL -	VOL -		Громкость - ; Vol -		TUN		VOL - ;			
OK			OK				OK ; ВВОД		ВВОД ; OK	
VOL +	VOL +		Громкость + ; Vol +		TUN		VOL + ;			
P -	CH -				CH		P - ;			
MENU M	DECODER		Меню ; Menu		DECODER		MENU ; МЕНЮ		МЕНЮ ; MENU	
EXIT			Выход ; Quit		ERASE		EXIT ; ВЫХОД		ВЫХОД ; EXIT	
TV	DNR		Список						STATUS	
EPG	ST/MO		Информ ; Guide				TV GUIDE ; ГИД		ГИД ; EPG ; GUIDE	
									#	
							UHF ; МОДУЛЯТОР		WIDE	
			Стоп ; Freeze						LIST	
									? ; HELP ; INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		i ; ИНФ		i	
							1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 45 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 45 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	; POWER									
			QUELLE		SOURCE				SOURCE	
1- /-	MOSAIC ; * ; FAV.				OPT+				*	
2- P/C	; BACK		LETZTER		BACK				LAST	
	CH +		P + ; SEITE +		P +		AUDIO		CH	
	V +		V +		V +				VOL	
			i		PAGE				GAME	
			ZURUCK		WIDE				#	
	CH -		P - ; SEITE -		P -				CH	
	V -		V -		V -				VOL	
					PAGE				HELP	
MODE			LISTE		V-FORMAT		SEARCH		; REC LIST	SPLIT FILE
RED -	RED		RED ; PRO		RED				RED ; INFO	F1
GREEN +	GREEN		GREEN ;		GREEN				GREEN ;	F2
YELLOW	YELLOW		YELLOW ; OPT +		YELLOW				YELLOW ;	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE				BLUE ; FAV	
P +										
VOL -										
OK	OK ; MENU		OK		OK		OK		OK	
VOL +										
P -										
MENU M	MENU ; ; MOVIES		MENU		MENU		MENU		MENU	SAVE T/SHIFT
EXIT	EXIT ; ; AKADO				EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/R		TV/RADIO	TV CHAT
EPG	EPG ; ; TV GIUDE		GUIDE		EPG		INFO		GUIDE	e/
									SLOW	
	; STOP									
	; PAUSE	; RECORD	; TIME SHIFT							; REC
	; PLAY				TEXT					
	? ; HELP	; REW			LIST					
	+ ; INFO	; FWD			i					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 45 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 45 E	Коды 101-162	
	Функция	Доп. функция
AV	AV	
1- /- /		
2- P/C		
+ + AUDIO		
+ + RADIO		
+ + VIDEO		
+ +		
- - TUNER		
- - CD		
- - TAPE		
MODE		
RED -		
GREEN +		
YELLOW		
BLUE		
P +	P +	
VOL -	VOL -	
OK		
VOL +	VOL +	
P -	P -	
MENU M		
EXIT		
TV		
EPG		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	