

Приложение IRC 8401 от 16.04.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 8401
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 103
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 304
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 450
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 8401". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 8401
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	301

Устройство	Код пульта IRC 8401
SHIFT + 5	302
SHIFT + 6	303
SHIFT + 7	304
SHIFT + 8	401

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 8401.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
55-904490	AUX	304
HYDFSR-0048RAG	TV	101
HYF-08	TV	101
IRC-818E	AUX	303
KC-24	TV	103
KY-2008	AUX	302
RC-1621	AUX	301
RC-2101MC	TV	102
RC-241	TV	101
RC-297	TV	102

Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402
DREAM	SAT	433
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
EUSTON	SAT	434
GLOBALTEQ	SAT	436
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	402, 403, 405, 443
KAON	SAT	418
KOSMOS	SAT	449, 450
MEDIA COM	SAT	434
NDS	SAT	431
OPENBOX	SAT	408, 409
PACE	SAT	404
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407, 448
SEG	SAT	432
STAR TRACK	SAT	408, 435
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
TECHNOSAT	SAT	446, 447
TOPFIELD	SAT	426, 427
XSAT (HTB+)	SAT	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 8401 к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 8401	Код 101		Код 102		Код 103	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER ;		; STANDBY			
	TV/AV ; ТВ/АВ		TV/AV ;		AV ; SUB ; TV/AV	
	SLEEP ; ZOOM		SLEEP ; ; INTRO		SLEEP ; ; HOLD	
	MUTE ;		; MUTE			
1-					AUTO LIST	
2-	REP; RECALL; ALT.		RECALL ; DISPLAY		Q.VIEW ; BROWSE	
	AUDIO ; SOUND				-	
			SOUND ; PIC			
	WOOF		S.EFFECT			
					-	
			BBE			
MODE	SYS; C-SYS; Сист-а		SYS. ; BOOKMARK		MEMORY ; STORE	
RED -					RED	
GREEN +					GREEN	
YELLOW					YELLOW ; STORE	
BLUE					BLUE ; CANCEL	
P +	CH +; P +; CH ;		PROGRAM + ;		CH	
VOL -	V -; VOL - ;		VOLUME - ;		VOL	
OK			PIC ; PICTURE		PIC ; PICTURE	
VOL +	V +; VOL + ;		VOLUME + ;		VOL	
P -	CH -; P -; CH ;		PROGRAM - ;		CH	
MENU M	MENU ; PRESET		MENU ; M		MENU ; TUN.	
EXIT	GAME		SKIP			
TV	PICTURE ; PIC		CALL		TTX ; TV	
EPG	OSD; DISPLAY; CALL		; DISPLAY		DISPLAY	
			WOOFER; CALEND.			
					LANG. ; ; EXP.	
	CLOCK; OPTION;		SOUND MODE			
	PP; ; P.MODE		ANA ; PIC ; NORMAL		PP ; MIX ; FUZZY	
					TIME ; ; REVEAL	
					; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 8401 к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 8401	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			ВКЛ.		ВКЛ/ВЫКЛ			
	СИСТЕМА		ВЫХ.ВИДЕО		; УГОЛ	ПРОПУСК ПО УМ.	ANGLE ; УГОЛ	
	СУБТИТРЫ		РВС		PRO-LOGIC II		SUBTITLE ; СУБТИТ.	
		; ВЫКЛ.ЗВ.			; ОТКР/ЗАКР	ВЫКЛ.ЗВ.		
1-	+10		+10		10+	I/P	+10	
2-	ПОИСК	A-B	A-B		ПОВТОР	A-B	CHANNEL ; КАНАЛ.	
	АУДИО	; #	ЗВУК Д.		; КЛАВИАТУРА		AUDIO ; ЗВУК Д	
	ОЧИСТКА		КАРАОКЕ		СОХР. КАРТИНКИ		SOUND ; РЕБЕРС	
	РВС ; ВИДЕО		ЯЗЫК		P/N			
	ЗВУК Д. ; ЗВУК	ПОВТОР	СТЕРЕО/5.1	ПОИСК	МОНО/СТЕРЕО		3D	
	ОБЗОР	; - ; b	ТИТРЫ		ПРОГ/РЕЖ		SEARCH ; ПОИСК	
	3D		УВЕЛ.		КАРТИНКА		BROWSE ; ОБЗОР	
	УГОЛ		ПОВТОР		МАШТАБ		REPEAT ; ПОВТОР	
MODE	УСТАНОВ.	МИКР.; ТОН/ГРОМК.	УСТАНОВ.	ПРОГ.	УСТАНОВКИ		ZOOM ; УВЕЛ	
RED -	ПЕРЕХОД		УГОЛ		ГРОМК -		VOLUME - ; ГРОМ. -	
GREEN +	ПЕРЕХОД		КОРР.		ГРОМК +		VOLUME + ; ГРОМ. +	
YELLOW	ЗАМЕДЛ		ВОЗВРАТ		; ПРЕД		; PREV	
BLUE	ЗАМЕДЛ		БЫСТРЫЙ		; СЛЕД		; NEXT	
P +								
VOL -							; F.R.	
OK	ВВОД		OK		ВВОД		OK ; ВВОД	
VOL +							; F.F.	
P -								
MENU M	МЕНЮ		МЕНЮ		МЕНЮ		MENU ; МЕНЮ	
EXIT	ОГЛАВЛЕН.		ГЛАВА		ОТМЕНА		SETUP ; УСТАНОВ.	
TV	КАНАЛЫ		ВВОД		; СУБТИТРЫ		TITLE ; ОГЛАВЛ	
EPG	ДИСПЛЕЙ	УВЕЛ.	ДИСПЛЕЙ		ДИСПЛЕЙ		OSD ; ДИСПЛЕЙ	
	ПРОГР.		ЗАМЕДЛ.		СМОТР/ПЕРЕХ		; STEP	
	; СТОП/ВОЗВРАТ		СТОП		; СТОП/ВОЗВ.		; STOP ; СТОП	
	; ВОСПР.		ПАУЗА/ШАГ		; ВОСП.ПАУЗА		; PLAY/PAUSE	
	; ВОСПР.		ПРОСМОТР		; ВОСП.ПАУЗА		; PLAY/PAUSE	
	УСКОР.		ПЕРЕХОД -		; УСК. НАЗАД		; F.R.	
	УСКОР.		ПЕРЕХОД +		; УСК. ВПЕРЕД		; F.F.	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 8401 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 8401	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
⏪ AV			TV/SAT;STB;SOUR.				⏪		TV/SAT ; ТВ/СП	
⏩			WHITE ; ⏩				Формат ; Format			
⏮			⏮		⏮ ; MUTE		⏮		⏮	
1- /- []	/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- ; Aux			
2- P/C []	LAST CH		[] ; RCL; LAST		[] ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; []	
⚙ + 🔊 + AUDIO	CH +		К+ ; P+ ; CH +		CH +		⏮		Pg Up ; CTP ⏮	
Ⓜ + 📻 + RADIO	⏮ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		⏩		RADIO ; АУДИО	
📺 + 📺 + VIDEO	⏮ ; PG UP		⏮							
📺 [] []			📺 ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
⚙ - 🔊 - TUNER	CH -		К- ; P- ; CH -		CH -		⏩		Pg Dn ; CTP ⏩	
Ⓜ - 📻 - CD	⏮ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		⏪			
📺 - 📺 - TAPE	⏮ ; PG DOWN		⏮							
MODE	🏠 ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИФФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ⏮ ; []		GREEN		GREEN			
YELLOW ⏪	YELLOW		YELLOW ; [] ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ⏩	BLUE		BL ; ■ ; UHF; FAV ; []		BLUE		BLUE			
P + ▲	▲		▲		▲		▲		P + ; ▲	
VOL - ⏪	⏪		⏪		⏪		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ⏪	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ⏩	⏩		⏩		⏩		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ⏩	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		P - ; ▼	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
EXIT	↺ ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список		[]	
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ [] []	● ; RECORD		#				Info			
■ [] []	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
[] []	; HOLD		LIST		; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
▶ [] []	▶ ; TEXT		⏮ ; / ▶		▶ ; PLAY					
⏪ [] []	⏪ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	⏪ ; REW			⏪ ?	
▶ [] []	▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶ ; FWD			i ; ИФФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 8401 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 8401	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
⏪ AV							TV/SAT		SAT	
⏩	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⏮	MUTE		⏮ ; MUTE		⏮ ; MUTE		⏮		⏮	
1- /- []										
2- P/C []	LAST		LAST		RECALL		⏪ ; BACK			
⚙ + 🔊 + AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/PG ▲			
Ⓜ + 📻 + RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
📺 + 📺 + VIDEO			PG +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
📺 [] []					UHF		ZOOM			
⚙ - 🔊 - TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/PG ▼			
Ⓜ - 📻 - CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
📺 - 📺 - TAPE			PG -		PAGE ▼					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ⏪	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ⏩	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL - ⏪	VOL - ; ⏪		VOL - ; ⏪		⏪		⏪		VOL ⏪	
OK	OK		OK ; []		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ⏩	VOL + ; ⏩		VOL + ; ⏩		⏩		⏩		VOL ⏩	
P - ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; []		МЕНЮ		МЕНЮ		МЕНЮ	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV 📺	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ [] []	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ [] []							PAUSE		UHF	
[] []										
▶ [] []					TEXT					
⏪ [] []									⏪ ?	
▶ [] []					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 8401 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 8401	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊖		⊖		⊖		⊖ ; POWER		⊖	
	AV				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
	⊖						SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1- /- []										
2- P/C []			RCL		⊖		RECALL		RECALL	
			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	⊖ +	TV/RAD	RED ; TV/RAD							
					P/N					
			P -		F2				GAME	
	⊖ -								SCAN	
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ←	VOL ←		VOL ←		←		←		←	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + →	VOL →		VOL →		→		→		→	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
					; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									STILL	
							PAUSE		ZOOM	
					UHF					
					HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 8401 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 8401	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊖		⊖		⊖ ; STAND BY		⊖		⊖	
	AV		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
			; MUTE		MUTE ;					
1- /- []	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C []	BACK		RECALL		RECALL					
	▲ ; +100		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
	+		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		▲+	
	F3 ;		COLOR		→		RADIO			
	;		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
	▼ ; -100		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
	-		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		▼-	
	F4		HD		←				OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ←	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE →	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ←	VOL ←		VOL ← ; PG UP		← ;		←		←	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + →	VOL →		VOL → ; PG DN		→ ;		→		→	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
			INFO		TV/STB		TV		TV	
	EPG		EPG		EPG				GUIDE	
	FAV ;		FAV						FAV	
				•	; PAUSE	•				
	INFO								INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 8401 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 8401	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER							
	SAT		SAT		AV ; ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
			SUB		SUB ;					
	MUTE		; MUTE				MUTE			
1-										
2- P/C					BACK ; EXIT		RCL			
+ + AUDIO	P +		P +		PAGE ; PAGE ; +		P +		AUDIO	
+ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
+ + VIDEO	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
- - TUNER	P -		P -		PAGE ; PAGE ; -		P -			
- - CD	ANALOG RADIO									
- - TAPE	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P +					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; TEXT		EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ; ; BROWSE		TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV ; SGNL		FAV	
							SUB ; INFO			
	PAUSE				PAUSE ; ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
							-			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 8401 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 8401	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1-			M1		-		All CH			
2- P/C	RECALL				RCL					
+ + AUDIO			P +		CH		P +		CH	
+ + RADIO			V +		VOL				VOL	
+ + VIDEO			M2							
									RADIO	
- - TUNER			P -		CH		P -		CH	
- - CD			V -		VOL				VOL	
- - TAPE			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC				ZOOM	
RED -	RED ;		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P +	; +						CH			
VOL -	; -						VOL			
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL +	; +						VOL			
P -	; -						CH			
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
					AUD					
	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
	BLUE ; INFO				i				FREEZE ; HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 8401 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 8401	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC									0 ; STANDBY
			SAT		VIDEO		SAT			STB/TV
					RADIO		AUX IN ; TV/AV			SUBT
										; MUTE
1- /- (box)	CANCEL									
2- P/C (box)			RCL				RECALL ; (box)			
	AUDIO		P +		VOLUME +					CH ^
	RADIO		TV/RADIO		^					VOL +
	VIDEO				BOUQUET +		PAL/NTSC			PAGE ^
	AUDIO				AUDIO					CH v
	TUNER		P -		VOLUME -					VOL -
	CD				^					PAGE v
	TAPE				BOUQUET -					
MODE	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO			RED ; LANG
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.			GREEN ; SOUND
YELLOW ^			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;(box)			YELLOW ; PAUSE
BLUE ^			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L; (box)			BLUE ; RECALL
P + ^	^		CH ^		^		^			^
VOL - ^	^		VOL ^		^		^			^
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK			OK
VOL + ^	^		VOL ^		^		^			^
P - v	v		CH v		v		v			v
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU			MENU
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT			EXIT/ZOOM
TV			(box)		TV		TV/RADIO ; (box)			TV/RADIO
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG			GUIDE
			FAV				FAV			FAV
							INFO			
			(box)		TEXT		FREEZE ; (box)			TEXT
	HELP						^			
	INFO		i				^			INFO ; i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 8401 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 8401	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER							
			MAIL							
			MUTE							
1- /- (box)			QUALITY		TRACK					
2- P/C (box)	LAST ; (box)		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
	^		PGUP		^ ; PAGE +		CH +		CH +	
	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
	VIDEO		F2 ; TV/SAT				PGUP		PGUP	
	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
	v		PGDN		v ; PAGE -		CH -		CH -	
	CD						VOL -		VOL -	
	TAPE		F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ^	YELLOW		GREEN; LIST;PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ^	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ^	^ ; CH ^		^		^ ; CH +		^		^	
VOL - ^	^ ; VOL ^		^		^ ; VOL -		^		^	
OK	OK		OK ; (box)		OK		OK		OK	
VOL + ^	^ ; VOL ^		^		^ ; VOL +		^		^	
P - v	v ; CH v		v		v ; CH -		v		v	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
	PAUSE		PAUSE		^ /		EVENT		EVENT	
	TTX. ; EPG				TELETEXT		TTX		TTX	
			INFO		LIST					
			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 8401 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 8401	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							STANDBY		POWER	
	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
			UHF							
							MUTE			
1- /- ()							QUALITY			
2- P/C ()	BACK		← PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
	CH +				P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
	VOL +				V +				F1	
	PG +				i				F2	
	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO			
	CH -				P - ; SEITE -		PGDN			
	VOL -				V -				F3	
	PG -								F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP			
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;		GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ;		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀				◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶				▶		▶		▶	
P - ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT				EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		i	
	EPG		EPG		GUIDE		ZOOM		EPG	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
	▶/		PAUSE		; TIME SHIFT		PAUSE			
	TELETEXT									
	LIST		LIST		◀				◀	
	INFO		INFO		▶				▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 8401 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 8401	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
	TV/SAT ; F4						MAIL			
					TIMER				SAP	
	MUTE				; MUTE				MUTE	
1- /- ()										
2- P/C ()	RECALL		PREV		LAST					
	PAGE +		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
			RADIO		VOL +				VOLUME +	
					PG +					
	ZOOM								AUDIO CH	
	PAGE -				CH ▼				CHANNEL -	
					VOL -				VOLUME -	
					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ←	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE →	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ▲	▲		CH ▲		▲		▲ ; CH+		▲	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL-		◀	
OK	OK		OK		OK ;		OK		SELECT ;	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL+		▶	
P - ▼	▼		CH ▼		▼		▼ ; CH-		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU ;		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
	TV/RAD		TV		TV/RADIO				TV CH	
	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
	FAV		FAV		FAV		FAV			
	▶/		PAUSE							
							▶/			
	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	