

Приложение IRC 106 E от 09.04.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 106 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 113
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 307
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 438
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 106 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 106 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 106 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 106 E.

Коды к TV, TV/AUX, AUX устройствам.

Модель*	Устройство	Код
DVD1	AUX	301
DVD2	AUX	307
JV-LATV-6122-32	TV	101
JX-2001C	TV/AUX	108
JX-2001E	TV/AUX	111
JX-2001E-1	TV/AUX	111
JX-3033A	AUX	303
KR-04	TV	103
KR-04A	TV	103
KR-05	TV	104
KR-08	TV	109
KR-09	AUX	306
KR-13	AUX	306
KR-16A	TV/AUX	112
PC AV TV	TV	109
RC	TV	109
T0-002B	TV	104
TCD-811	AUX	302
TD-110	AUX	305
THD-9080	TV/AUX	105
TV1	TV	101
TV2	TV	106
TV3	TV	107
TV4	TV	102
TV5	TV	101
TV6	TV	101
TV7	TV	110
TV-DVD1	TV/AUX	113
YP-0001	AUX	304

Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402
DREAM	SAT	433
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
EUSTON	SAT	434
GLOBALTEQ	SAT	436
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	402, 403, 405
KAON	SAT	418
MEDIA COM	SAT	434
NDS	SAT	431
NOKIA	SAT	451
OPENBOX	SAT	408, 409
PACE	SAT	404
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407
SEG	SAT	432
STAR TRACK	SAT	408, 435
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
TOPFIELD	SAT	426, 427
XSAT (HTB+)	SAT	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT	437, 438

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 106 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 106 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⓪ ; POWER		POWER ; ⓪		POWER		⓪ ; POWER		POWER	
	VIDEO ; AV/TV/VGA		TV/AV		INPUT ; TV/AV		VIDEO ; TV/AV		ANGLE	
	TIMER		SLEEP				SLEEP		ZOOM	
	⌂ ; MUTE		MUTE ; ⌂		MUTE		⌂ ; MUTE		MUTE	
1- /- (ⓧ)	/-		/-		/-		/-		10+	
2- P/C (ⓧ)	ⓧ		ⓧ; CH.REV; RECA				RECALL ; RECALL		GOTO	A-B
	SOUNDSYS						AUDIO ; CAL		AUDIO	
									PBC	
	COLORSYS						ⓧ L/R ; GAME ; PICT.		R/L	
	C/E/R/P/G ; LANG		GAME				LANG ; SCAN		SETUP	REPEAT
									PROG	
									N/P	
							ⓧ U/D ; SOUND		TITLE	
MODE	MODE		SYS ; SIF. SYS	SCAN	AUTO ; WIDE		SYS ; MODE		MODE	
RED -									VOL -	
GREEN +									VOL +	
YELLOW ⏪									⏪	
BLUE ⏩									⏩	
P + ▲	CH ▲		CH ▲ ; POS +		CH +		CH + ; ▲		CH + ; ▲	
VOL - ⏪	⏪ ; VOL -		⏪ ; VOL -		VOL - ; V -		VOL - ; ⏪ ; ▼ ; ⏪		⏪	
OK	MENU		MENU		MENU		MENU		ENTER	
VOL + ⏩	⏩ ; VOL +		⏩ ; VOL +		VOL + ; V +		VOL + ; ▲ ; + ; ⏩		⏩	
P - ▼	CH ▼		CH ▼ ; POS -		CH -		CH - ; ▼		CH - ; ▼	
MENU M	MENU		MENU	M	MENU		MENU		MENU	
EXIT	CALE		M				GAME;AUDIO;JUMP		RETURN	
TV	ⓧ		MUSIC TV				ZOOM;PIC;ⓧ;MAR.		SUBTITLE	
EPG	CALL		CALL;DISPLAY;OSD				CALL ; DISP ; OSD		OSD	
	ⓧ		SCAN						SLOW. F	
	ⓧ		CH. LOCK						■	
	ⓧ		CALENDAR				GAME		▶	
	AUTO		P.P ; P.MODE				P.P ; AUTO ; P.MODE		▶	
									⏪	
									⏩	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 106 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			⓪ ; POWER				⓪ ; POWER		⓪	
	VIDEO		VIDEO ; TV/AV		ANGLE		INPUT ; AV/TV		INPUT	
			TIMER		SUB					
	⌂ ; MUTE		⌂ ; MUTE		MUTE		⌂ ; MUTE		⌂	
1- /- (ⓧ)	/-		/-		10+ ; /- /- /- /- /-		/-		/-	
2- P/C (ⓧ)	ⓧ		ⓧ		RETURN		RETURN ; ⓧ		ⓧ	
					▲					
					▶					
			ⓧ		REPEAT					
	PRE		LANG	ⓧ ⓧ ⓧ	AUDIO					
					▼					
					⏪					
			ⓧ		A-B					
MODE	MODE		MODE		TV SYSTEM		AUTO		AUTO	
RED -					PBC					
GREEN +					GOTO					
YELLOW ⏪					ZOOM					
BLUE ⏩										
P + ▲	CH ▲		CH + ; ▲		CH +		▲ ; CH + ; PRO ▲		▲	
VOL - ⏪	VOL - ; ⏪		VOL - ; ⏪		VOL -		⏪ ; VOL - ; VOL ⏪		⏪	
OK	MENU				ENTER		MENU			
VOL + ⏩	VOL + ; ⏩		VOL + ; ⏩		VOL +		▶ ; VOL + ; VOL ▶		▶	
P - ▼	CH ▼		CH - ; ▼		CH -		▼ ; CH - ; PRO ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		PIC		MENU		MENU	
EXIT	SYS		CALE		SETUP		ESC		EXIT	
TV	CALL		ⓧ		TV DVD					
EPG			CALL		OSD		DISPLAY		DISP	
					SLOW					
					■					
			GAME		▶					
			AUTO		▶					
					⏪					
					⏩					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 106 E	Код 111		Код 112		Код 113	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		POWER			
	DVD/TV ; MODE		INPUT		DVD/TV/AV	USB/SD/MS
	SUBTITLE		SD/DVD		TIMER	
	MUTE		MUTE			
1- /- (box)	/-		--		10+ ; /-	CLEAR
2- P/C (box)	GOTO		RETURN		RETURN	GOTO
	AUDIO		AUDIO			AUDIO
			ZOOM			LANG
	N/P		ANGLE		TFT SET	
	SYS R/L ; AUDIO		REPEAT		SOUND	
			A-B			
	REPEAT				PROG	
MODE	PBC ; MENU		PBC		TV MODE	AUTO
RED -			VOL -		SUBTITLE	REPEAT
GREEN +			VOL +		CALL	A-B
YELLOW ←						
BLUE →						
P + ▲	CH +		CH + ; ▲		CH ▲	
VOL - ←	V -		←		VOL ▼	
OK	ENTER		ENTER		ENTER	
VOL + →	V +		→		VOL ▲	
P - ▼	CH -		CH - ; ▼		CH ▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU	
EXIT	SETUP		SETUP		SETUP	
TV	TITLE		SUBTIT		TITLE	ANGLE
EPG	ANGLE		DISPLAY		DISPLAY	ZOOM
	SLOW		SLOW		SLOW	STEP
	STOP		STOP			
			▶▶		▶▶ ; PLAY/PAUSE	
	▶▶		▶▶		▶▶ ; PLAY/PAUSE	
	⏩		⏩		⏩	
	⏩		⏩		⏩	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 106 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	; POWER		POWER		; POWER		; POWER		; POWER	
	ANGLE		AV-IN		ANGLE		SHIFT	ANGLE		
	ZOOM		A-TIME		TIME		PROGRAM		TIME	
	MUTE				▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	; MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE	; MUTE
1- /- (box)	+10		10+		0/10	CLEAR/EQ	CLEAR		10+	
2- P/C (box)	GOTO		CHANNEL		SETUP		RETURN		CLEAR	
	AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO		LANGUAGE	
	SUBTITLE		ANGLE		LANGUAGE		SUBTITLE		SUBTITLE	
	A-B		P/N		PDVD		P/N		N/P	
	REPEAT		REPEAT		KARAOKE	REPEAT	REPEAT		ZOOM	
	PROG		SUBTITLE		PROG		↑ ; SEARCH		PROG	
			ZOOM		N/P		A-B			
					TITLE		ZOOM		R/L	
MODE	TFT. MODE		PROGRAM		PBC		FUNCTION		PBC	
RED -	VOL -		VOL -		VOLUME -		VOL -		VOL -	
GREEN +	VOL +		VOL +		VOLUME +		VOL +		VOL +	
YELLOW ←							; ↑			
BLUE →							; ↓			
P + ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ←	←		←		←	ECHO -	←		←	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL + →	→		→		→	ECHO +	→		→	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU/PBC		MENU		MENU		MENU	
EXIT	SETUP		SETUP		RETURN	RESUME	SETUP		RETURN	
TV	TITLE		TITLE		SUBTITLE	VIEW	TITLE		SETUP	
EPG	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	ZOOM	DISPLAY		OSD	
	RETURN		VRMT		STEP		SLOW			
							; STOP		; STOP	
	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; PLAY		▶▶ ; PLAY/PAUSE	
	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; PLAY		▶▶ ; PLAY/PAUSE	
	⏩		⏩		⏩		⏩ ; ←		⏩	
	⏩		⏩		⏩		⏩ ; →		⏩	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 106 E	Код 306		Код 307	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER			
	INPUT		ANGLE	
	MUTE		SUB	
			MUTE	
	--		+10	
	RETURN		GOTO	
	AUDIO		AUDIO	
	ZOOM ; P/N		REPEAT	
	ANGLE		N/P	
	REPEAT		RETURN	
	A-B			
			A-B	
			ZOOM	
MODE	PBC		PBC	
RED -	VOL -		VOL -	
GREEN +	VOL +		VOL +	
YELLOW <	⏮		⏮ PRE	
BLUE >	⏭		⏭ NEXT	
P + ▲	CH + ; ▲		▲	
VOL - <	<		<	
OK	PLAY ; ENTER		ENTER	
VOL + >	>		>	
P - ▼	CH - ; ▼		▼	
MENU M	MENU			
	SETUP		SETUP	
	SUBTIT		TITLE	
	DISPLAY		OSD	
	SLOW		SLOW	
	STOP		■ ; STOP	
	⏸		⏸ ; PAUSE	
	PLAY ; ENTER		> ; PLAY	
	⏩		⏩ FR	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 106 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
			TV/SAT; STB; SOUR.							TV/SAT ; ТВ/СП
			WHITE ;				Формат ; Format			
					; MUTE					
1- /-	/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- ; Aux			
2- P/C	LAST CH		; RCL; LAST		; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ;	
	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		▲		Pg Up ; CTP ▲	
	; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		>		RADIO ; АУДИО	
	; PG UP		▲							
			; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
	; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		<			
	; PG DOWN		▼							
MODE	; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; *? ;		GREEN		GREEN			
YELLOW <	YELLOW		YELLOW ; ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE >	BLUE		BL ; ; UHF; FAV ;		BLUE		BLUE			
P + ▲	▲		▲		▲				P + ; ▲	
VOL - <	<		<		<		Громкость - ; Vol -		VOL - ; <	
OK	OK		ВВОД ; ОК		OK ; MENU		ОК		ОК ; ВВОД	
VOL + >	>		>		>		Громкость + ; Vol +		VOL + ; >	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		P - ; ▼	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
	; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
			STATUS		TV/RADIO		Список			
			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
	; RECORD		#				; Info			
	; STOP		WIDE		; STOP		; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
	; HOLD		LIST		; PAUSE	; RECORD	Стоп ; Freeze			
	> ; TEXT		;		> ; PLAY					
	<< ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	<< ; REW				
	; MIX		i		+ ; INFO	; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 106 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last)	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
	Pg -		CH		CH		ZOOM			
			VOL -		VOL		CH/PG			
			PG -		PAGE		VOL -			
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		MENU ;		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									UHF	
							PAUSE			
					TEXT					
					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 106 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Recall)			RCL				RECALL		RECALL	
			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N					
									GAME	
			P -		F2				SCAN	
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL							
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
					; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									STILL	
							PAUSE		ZOOM	
					UHF					
					HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 106 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; STAND BY					
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
			; MUTE		MUTE ;					
1- /- /-	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
	; +100		OPT +	X +	CHANNEL		CH		PR +	
			TV/RADIO		VOLUME +		VOL			
	F3 ;		COLOR				RADIO			
			PAUSE		AL/R		AUDIO		RADIO	
	; -100		FINE TUNE		CHANNEL		CH		PR -	
	-		MOTOR		VOLUME -		VOL			
	F4		HD						OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL ; PG UP		;					
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL ; PG DN		;					
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
			INFO		TV/STB		TV		TV	
	EPG		EPG		EPG				GUIDE	
	FAV ;		FAV						FAV	
					; PAUSE					
	INFO								INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 106 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER							
	SAT		SAT		AV ;		SAT ; TV/SAT		SAT	
			SUB		SUB ;					
	MUTE		; MUTE				MUTE			
1- /- /-										
2- P/C					BACK ; EXIT		RCL			
	P +		P +		PAGE ; PAGE ; +		P +		AUDIO	
	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
	P -		P -		PAGE ; PAGE ; -		P -			
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P +					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; TEXT		EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ; ; BROWSE		TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV ; SGNL		FAV	
					PAUSE ; ; FREEZE		SUB ; INFO		PAUSE	
							PAUSE			
							-			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 106 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1- /- []			M1		-		All CH			
2- P/C []	RECALL				RCL					
			P+		CH >		P+		CH ▲	
			V+		VOL >				VOL ▲	
			M2							
									RADIO	
			P-		CH <		P-		CH ▼	
			V-		VOL <				VOL ▼	
			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC				ZOOM	
RED -	RED ;		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW <	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE >	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P+ ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL- <	< ; -		<		<		VOL <		<	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL+ >	> ; +		>		>		VOL >		>	
P- ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV					AUD					
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
	BLUE ; INFO				i				FREEZE ; HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 106 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC									STANDBY
			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
					RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
										MUTE
1- /- []	CANCEL									
2- P/C []			RCL				RECALL ;			
			P+		VOLUME +				CH ▲	
			TV/RADIO		>				VOL +	
					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
					AUDIO					
			P-		VOLUME -				CH ▼	
					<				VOL -	
					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE	ACCESS				LAMEI ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW <			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ;		YELLOW ; PAUSE	
BLUE >			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ;		BLUE ; RECALL	
P+ ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- <	<		VOL <		<		<		<	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ >	→		VOL >		>		>		>	
P- ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
TV					TV		TV/RADIO ;		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
			FAV				FAV		FAV	
							INFO			
					TEXT		FREEZE ;		TEXT	
	HELP									
	INFO				i				INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 106 E	Код 436		Код 437		Код 438	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER			
			MAIL			
			MUTE			
1- /- []			QUALITY		All CH	
2- P/C []	LAST ; []		RECALL			
			PGUP		P +	
	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO			
			F2 ; TV/SAT			
	AUDIO		AUDIO			
			PGDN		P -	
			F3 ; PGUP			
MODE	SIG ; SIGNAL					
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED ;	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN ; FAV	
YELLOW ←	YELLOW		GREEN ; LIST ; PGDN		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; +/-	
P + ▲	▲ ; CH ▲				CH ▲	
VOL - ←	← ; VOL ←				VOL ←	
OK	OK		OK ;		OK / STORE	
VOL + →	→ ; VOL →				VOL →	
P - ▼	▼ ; CH ▼				CH ▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT			
EPG	EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV			
	S.L. ; SAT					
	PAUSE		PAUSE			
	TTX. ; EPG					
					?	
			INFO		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	