

Приложение IRC 135 E от 20.04.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 135 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 105
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 308
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 443
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 135 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 135 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 135 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	301
SHIFT + 7	302
SHIFT + 8	303

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 135 E.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
D1QS-8801	AUX	302
DQ35	AUX	301
DQ67	AUX	304
DVD1	AUX	303
DVQ4-114	AUX	306
DVX888	AUX	305
GRK34E-C32	TV	105
GRK34F-C25	TV	105
RC-811	TV	101
RC-812	TV	101
RC-820	TV	101
RMB1X	TV	102
T-DVD2012X	AUX	307
T-DVD5017H	AUX	308
TV1	TV	103
TVD34	TV	104

Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402
DREAM	SAT	433
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
EUSTON	SAT	434
GLOBALTEQ	SAT	436
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	402, 403, 405, 443
KAON	SAT	418
MEDIA COM	SAT	434
NDS	SAT	431
OPENBOX	SAT	408, 409
PACE	SAT	404
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407
SEG	SAT	432
STAR TRACK	SAT	408, 435
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
TOPFIELD	SAT	426, 427
XSAT (HTB+)	SAT	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT	437, 438, 439, 440, 441, 442

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 135 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 135 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; STANDBY		⏻; STANDBY		⏻; POWER		POWER		POWER; ⏻	
⏮ AV	TV/AV; ⏮		TV/AV		VIDEO; TV/AV		TV/AV		AV; TV/AV	
⏴	SLEEP; ⏴; INTRO		SLEEP		SLEEP		HELP		SLEEP	
⏶	⏶; MUTE		MUTE		⏶; MUTE		MUTE		MUTE	
1- /- ⏴	/-		EXPAND; /-		/-		DIGIT		DIGIT; --	DEMO; TUNE; ⏴
2- P/C ⏴	RECALL; DISPLAY		CYAN; RECALL		RECALL; RECALL		RECALL		RECALL	
⚙ + ⏴ + AUDIO	↑		B.E; WOOFER; DVBS		AUDIO; CAL		BIO		ACOUSTICS	
Ⓜ + Ⓜ + RADIO	→		LOCK/CAPS; CAPS				EAST/WEST		ZOOM	
Ⓜ + Ⓜ + VIDEO	SOUND; PIC		NOTEBOOK		Ⓜ L/R; GAME; PICT.				AUTO; DPF	
Ⓜ Ⓜ Ⓜ	S.EFFECT		S.EFFECT		LANG; SCAN		AUTO		S.MODE	
⚙ - Ⓜ - TUNER	↓		SCAN						SCAN	
Ⓜ - Ⓜ - CD	←		CALENDAR						STILL	
Ⓜ - Ⓜ - TAPE	BBE		GAME		Ⓜ UD; SOUND				CAL; BIORHYTHM	
MODE	SYS.; BOOKMARK		SOUND; S.SYS.		SYS; MODE		P.MODE		P.MODE	
RED -			RED; DISPL.; INDEX				RED		RED; PICTURE; INFO	Ⓜ; E/W; CC
GREEN +			GREEN; ZOOM/INS.				GREEN		GREEN; SOUND	Ⓜ; FAVS
YELLOW ⏴			YELLOW; FAVORITE				YELLOW		YELLOW; TIMER	Ⓜ
BLUE ⏴			CYAN; RECALL				BLUE		BLUE; SETUP	Ⓜ
P + ⏴	PROGRAM +; ⏴		PRO. ⏴		CH +; ⏴		⏴; CH +		CH +; P +; ⏴	CH +
VOL - ⏴	VOLUME -; ⏴		VOL. ⏴		VOL -; ⏴; ⏴		⏴; VOL -		VOL -; V -; ⏴	
OK	PIC; PICTURE		OK		MENU		MENU		ENTER; OK	
VOL + ⏴	VOLUME +; ⏴		VOL. ⏴		VOL +; ⏴; ⏴		⏴; VOL +		VOL +; V +; ⏴	
P - ⏴	PROGRAM -; ⏴		PRO. ⏴		CH -; ⏴		⏴; CH -		CH -; P -; ⏴	CH -
MENU M	MENU; M		MENU		MENU		MENU		MENU	F.MENU
EXIT	SKIP		TXT		GAME; AUDIO; JUMP		TEXT		EXIT	
TV	CALL		PICTURE		ZOOM; PIC; Ⓜ; MAR.		CANCEL		Ⓜ	Ⓜ
EPG	Ⓜ; DISPLAY		DISPLAY; INDEX		CALL; DISP; OSD		DISP		DISPLAY	
⏮ Ⓜ	WOOFER; CALEND.		AT; HOLD				HOLD		Ⓜ	FAV
Ⓜ Ⓜ Ⓜ			SRS; SIZE; ESS/EPS				SIZE		Ⓜ	
Ⓜ Ⓜ Ⓜ	SOUND MODE		SUBPAGE		GAME		SUBCODE		Ⓜ; GAME	
⏴ Ⓜ ⏴	ANA; PIC.; NORMAL		MIX		P.P; AUTO; P.MODE		MIX		Ⓜ; E/W	
⏴ Ⓜ			REVEAL; CLOCK				REVEAL		Ⓜ; LOCK	
⏴ Ⓜ			UPDATE				INDEX		Ⓜ; HELP; Ⓜ/III	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 135 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 135 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻					⏻; STANDBY		SLEEP; STANDBY		STAND.; ВКЛ/ВЫКЛ	
⏮ AV	P/N		Ⓜ; ANGLE		ANGLE		ANGLE		V MODE; IP	
⏴	SLEEP		RESUME		SUBTITLE		SUB-T		Ⓜ; ANGLE; Ⓜ; КЛАВ.	
⏶	⏶	MUTE	⏶	MUTE	MUTE		⏶; OPEN/CLOSE	MUTE	⏶; EJECT; ОТК./ЗАК.	MUTE; ВЫКЛ.ЗВ.
1- /- Ⓜ	10+		10+	CLEAR	10+		10+	A-B	10+	CLEAR; ОТМЕНА
2- P/C Ⓜ	GOTO	PBC	GO TO	A-B	GOTO		GO TO		GOTO; СМОТ/ПЕР.	A-B
⚙ + Ⓜ + AUDIO	AUDIO		Ⓜ; AUDIO		LANGUAGE		AUDIO		AUDIO/L/R; M./CT.	
Ⓜ + Ⓜ + RADIO	DEFAULT		P/N		REPEAT		RESUME		#; Ⓜ; УГОЛ	
Ⓜ + Ⓜ + VIDEO	V MODE		VIDEO		P/N		VIDEO		P/N	
Ⓜ Ⓜ Ⓜ	L/R		Ⓜ; VOCAL	REPEAT	L/R		VOCAL		SURR.; PRO-LOG. II	REPEAT; ПОВТОР
⚙ - Ⓜ - TUNER	ANGLE; Ⓜ		PICTURE	DIRECT	MARK		DIRECT		PRG/MODE; ПР./ПЕ.	
Ⓜ - Ⓜ - CD	REPEAT		Ⓜ; SUB-T	DEFAULT			DEFAULT		Ⓜ; СОХР. КАРТИНКИ	
Ⓜ - Ⓜ - TAPE	A-B		SHUFFLE	VIRTUAL			P/N		ZOOM; МАСШТАБ	
MODE	TV MODE		PBC		ZOOM		REPEAT		TV MODE; ПРОПУСК	
RED -	VOL -		VOL -				VOL -		VOL -; ГРОМК -	
GREEN +	VOL +		VOL +				VOL +		VOL +; ГРОМК +	
YELLOW ⏴	Ⓜ		Ⓜ; PREV		Ⓜ		Ⓜ; PREV		Ⓜ; PREV; ПРЕД	
BLUE ⏴	Ⓜ		Ⓜ; NEXT		Ⓜ		Ⓜ; NEXT		Ⓜ; NEXT; СЛЕД	
P + ⏴	⏴		⏴		⏴		⏴		⏴	
VOL - ⏴	⏴		⏴		⏴		⏴		⏴	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER; ВВОД	
VOL + ⏴	⏴		⏴		⏴		⏴		⏴	
P - ⏴	⏴		⏴		⏴		⏴		⏴	
MENU M	SETUP		PROGRAM		MENU/PBC		PBC		TITLE/PBC; МЕНЮ	
EXIT	TITLE		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP; УСТАНОВ.	
TV	Ⓜ; SUBTITLE		TITLE		TITLE		TITLE		Ⓜ; SUBT.; СУБТИТ.	
EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY		OSD	ZOOM	OSD; ДИСПЛЕЙ	
⏮ Ⓜ	⏴	SLOW	SLOW	STEP	SLOW		SLOW	STEP	PICTURE; КАРТИН.	
Ⓜ Ⓜ Ⓜ	Ⓜ; Ⓜ		Ⓜ; Ⓜ; STOP/RETU.		Ⓜ		Ⓜ; Ⓜ; STOP/RET.		Ⓜ; Ⓜ; STOP/RET.	
⏴ Ⓜ ⏴	⏴ Ⓜ		⏴ Ⓜ; PLAY/PAUSE		⏴ Ⓜ		⏴ Ⓜ; PLAY/PAUSE		⏴ Ⓜ; PLAY/PAUSE	
⏴ Ⓜ ⏴	⏴ Ⓜ		⏴ Ⓜ; PLAY/PAUSE		⏴ Ⓜ		⏴ Ⓜ; PLAY/PAUSE		⏴ Ⓜ; PLAY/PAUSE	
⏴ Ⓜ	⏴		⏴; F.B		⏴		⏴; F.B		⏴; F.B.; УСК. НАЗАД	
⏴ Ⓜ	⏴		⏴; F.F		⏴		⏴; F.F		⏴; F.F.; УСК. ВПЕРЕД	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 135 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 135 E	Код 306		Код 307		Код 308	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; SLEEP		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY	
AV	ANGLE ; ANGLE		ANGLE		USB/CARD	
⏻	SUB-T		TIME		SUBTITLE	
⏻	OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- 10+	10+	A-B	10+	CLEAR	CLEAR	A-B
2- P/C	RETURN	REPEAT	RETURN	A-B	RETURN	REPEAT
* + AUDIO	AUDIO		LANGUAGE		AUDIO	
+ + RADIO	GOTO		SUBTITLE		PBC	
+ + VIDEO	VIDEO		N/P		N/P	
⏻	VOCAL		L/R		L/R	
* - TUNER	RESUME		PROGRAM		PROGRAM	
⏻ - CD	DIRECT		PBC		SEARCH	
⏻ - TAPE	P/N		REPEAT		HD/RES.	
MODE	DEFAULT		V-MODE		V-MODE	
RED -	VOL -		VOL -		VOL -	
GREEN +	VOL +		VOL +		VOL +	
YELLOW ←	⏪ ; PREV		⏪ ; PREV		⏪ ; PREV	
BLUE →	⏩ ; NEXT		⏩ ; NEXT		⏩ ; NEXT	
P + ▲	▲		▲		▲	
VOL - ←	←		←		←	
OK	ENTER		ENTER		ENTER	
VOL + →	→		→		→	
P - ▼	▼		▼		▼	
MENU M	PBC		MENU		MENU	
EXIT	SETUP		TITLE		SETUP	
TV	TITLE		SETUP		TITLE	ANGLE
EPG	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	▶ ; STEP
■	STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
⏻	PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY/PAUSE	
▶	PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY/PAUSE	
⏪	⏪ ; F.B		⏪ ; REV		⏪ ; REV	
▶	⏩ ; F.F		▶ ; FWD		▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 135 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV			TV/SAT;STB;SOUR.				Format ; Format		TV/SAT ; ТВ/СП	
⏻			WHITE ; ⏻							
⏻			⏻		⏻ ; MUTE		⏻		⏻	
1- /- 10+	/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- ; Aux			
2- P/C	LAST CH		⏪ ; RCL; LAST		⏪ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏪	
* + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		▲		Pg Up ; CTP ▲	
+ + RADIO	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
+ + VIDEO	▲ ; PG UP		▲							
⏻			♫ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
* - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
⏻ - CD	⏪ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		←			
⏻ - TAPE	▼ ; PG DOWN		▼							
MODE	⏻ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ⏻ ; □		GREEN		GREEN			
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ; □ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE →	BLUE		BL ; ■ ; UHF;FAV ; 🔍		BLUE		BLUE			
P + ▲	▲		▲		▲		▲		P + ; ▲	
VOL - ←	←		←		←		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ←	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + →	→		→		→		Громкость + ; Vol +		VOL + ; →	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		P - ; ▼	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
EXIT	⏻ ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список			
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶	● ; RECORD		#				♥ ; Info			
■	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		🔊 ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏻	⏻ ; HOLD		LIST		⏻ ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
▶	▶ ; TEXT		⏪ ; / ▶		▶ ; PLAY					
⏪	⏪ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	⏪ ; REW				
▶	▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶ ; FWD				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 135 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last)	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
					UHF		ZOOM			
	Pg -		CH		CH		CH/PG			
			VOL -		VOL		VOL -			
			PG -		PAGE					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		MENU ;		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									UHF	
							PAUSE			
					TEXT					
					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 135 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last)			RCL				RECALL		RECALL	
			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N					
									GAME	
			P -		F2				SCAN	
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL							
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
					; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									STILL	
							PAUSE		ZOOM	
					UHF					
					HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 135 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1- /- []			M1		-		ALL CH			
2- P/C []	RECALL				RCL					
			P+		CH >		P+		CH ▲	
			V+		VOL >				VOL ▲	
			M2							
									RADIO	
			P-		CH <		P-		CH ▼	
			V-		VOL <				VOL ▼	
			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC				ZOOM	
RED -	RED ;		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW <	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE >	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P+ ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL- <	< ; -		<		<		VOL <		<	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL+ >	> ; +		>		>		VOL >		>	
P- ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV					AUD					
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
							?		FREEZE ; HELP	
	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 135 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC									STANDBY
			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
					RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
										MUTE
1- /- []	CANCEL									
2- P/C []			RCL				RECALL ;			
			P+		VOLUME +				CH ▲	
			TV/RADIO		>				VOL +	
					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
					AUDIO					
			P-		VOLUME -				CH ▼	
					<				VOL -	
					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE	ACCESS				LAMEI ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW <			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ;		YELLOW ; PAUSE	
BLUE >			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD./L ;		BLUE ; RECALL	
P+ ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- <	<		VOL <		<		<		<	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ >	→		VOL >		>		>		>	
P- ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
TV					TV		TV/RADIO ;		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
			FAV				FAV		FAV	
							INFO			
					TEXT		FREEZE ;		TEXT	
	HELP						<<			
	INFO		i				>>		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 135 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER							
			MAIL							
			MUTE							
1- /- (box)			QUALITY		TRACK					
2- P/C (box)	LAST ; (box)		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
			PGUP				CH +		CH +	
	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
			F2 ; TV/SAT				PGUP		PGUP	
	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
			PGDN				CH -		CH -	
							VOL -		VOL -	
			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW <	YELLOW		GREEN ; LIST ; PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE >	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + >	> ; CH >				> ; CH >		>		>	
VOL - <	< ; VOL <				< ; VOL -		<		<	
OK	OK		OK ; (box)		OK		OK		OK	
VOL + >	> ; VOL >				> ; VOL +		>		>	
P - <	< ; CH <				< ; CH -		<		<	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
	PAUSE		PAUSE				EVENT		EVENT	
	TTX. ; EPG				TELETEXT		TTX		TTX	
					LIST					
			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 135 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 135 E	Код 441		Код 442		Код 443	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE	
			UHF			
1- /- (box)						
2- P/C (box)	BACK					
	CH +					
	VOL +					
	PG +					
	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK	
	CH -				P - ; SEITE -	
	VOL -				V -	
	PG -					
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE	
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ; (box)	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW ; (box)		YELLOW ; OPT +	
BLUE >	BLUE		BLUE ; (box)		BLUE	
P + >	>		PR +		>	
VOL - <	<				<	
OK	OK		OK ; LIST		OK	
VOL + >	>				>	
P - <	<		PR -		<	
MENU M	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV			
						LIVE
			PAUSE			TIME SHIFT
	TELETEXT					
	LIST		LIST			
	INFO		INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	