

Приложение IRC 14581 от 23.12.2009

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 14581
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 306
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 452
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 14581". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 14581
SHIFT + 1 *	301
SHIFT + 2	302
SHIFT + 3	303
SHIFT + 4	304

Устройство	Код пульта IRC 14581
SHIFT + 5	305
SHIFT + 6	306
SHIFT + 7	401
SHIFT + 8	402

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 14581.

Коды к AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
DVP-315	AUX	301
DVP-316	AUX	304
DVP-355	AUX	301
DVP-357	AUX	304
EG4808-2A	AUX	302
HOF-A-ML16NA	AUX	305
RC-392	AUX	306
RX-828	AUX	303

Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402
DREAM	SAT	433
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
EUSTON	SAT	434
GLOBALTEQ	SAT	436
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	402, 403, 405, 443
KAON	SAT	418
KOSMOS	SAT	449, 450
MEDIA COM	SAT	434
NDS	SAT	431
NOKIA	SAT	451
OPENBOX	SAT	408, 409
PACE	SAT	404
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407, 448
SEG	SAT	432
STAR TRACK	SAT	408, 435
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
TECHNOSAT	SAT	446, 447
TOPFIELD	SAT	426, 427
XSAT (НТВ+)	SAT	404, 452
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 14581 к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 14581	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; POWER		POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER		ST-BY	
	ANGLE		CD/AUX		DVD		ANGLE		INPUT SEL	
	SUBTITLE		COAXIAL		OPTICAL		SUBTITLE		RESET	
	▲ ; EJECT	MUTE	MUTE		⊘ ; MUTE		▲ ; EJECT	MUTE	MUTE	
1- /- -	/-	BROWSE	OPTICAL		AUTO.IN	#	/-	BROWSE		
2- P/C	GOTO	A-B	MR		ANALOG		GOTO	A-B		
+ AUDIO	AUDIO		SURR L +		COAXIAL	TREBLE +	AUDIO		TUNE ▶	
+ RADIO	P/N		WOOFER +		AM/FM	BASS +	P/N		PRESELECT ▶	
+ VIDEO	VIDEO		SURR R +		VCR		VIDEO			
	BOOKMARK	REPEAT	5.1		5.1 CH	ST/MONO	BOOKMARK	REPEAT	AM/FM	
- TUNER	SKIP		SURR L -		TUNER	TREBLE -	SKIP		TUNE ◀	
- CD	VIRTUAL		WOOFER -		LD/CD	BASS -	VIRTUAL		PRESELECT ◀	
- TAPE	COLOR		SURR R -		LISTEN.MOD		CAPTURE			
MODE	PROG		MODE		SPK.CFG	SEARCH ; RDS PTY	PROG		MODE	
RED -	VOL -		FRONT L -		SW -	C.DELAY -	VOL -			
GREEN +	VOL +		FRONT L +		SW +	C.DELAY +	VOL +			
YELLOW ◀	⏪		FRONT R -		CHANNEL -	S.DELAY -	⏪			
BLUE ▶	⏩		FRONT R +		CHANNEL +	S.DELAY +	⏩			
P + ▲	▲		CEN +		M.VOL + ; ▲	TUNE +	▲		CHANNEL ▲	
VOL - ◀	◀		MASTER VOL -		BAL.L ◀		◀		VOLUME ▼	
OK	ENTER				PRESET	OK/NUM	ENTER			
VOL + ▶	▶		MASTER VOL +		BAL.R ▶		▶		VOLUME ▲	
P - ▼	▼		CEN -		M.VOL - ; ▼	TUNE -	▼		CHANNEL ▼	
MENU M	MENU		NOISE/TEST		DSP	MEM	MENU		MEMORY	
	SET UP		RESET		SPK.SELE	NIGHT	SET UP			
	TITLE	CAPTURE	FM/AM		HDTV	TEST	TITLE			
	DISPLAY	ZOOM	RD		DISPLAY	TITLE	DISPLAY	ZOOM		
	SLOW		SCAN -		SL -		SLOW	STEP		
	■		SCAN +		SL +		■			
	PAUSE/STEP		STEP -		SR -		PAUSE			
	▶		STEP +		SR +		▶			
	◀		PRE -		CEN -		◀			
	◀		PRE +		CEN +		▶			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0									

Функции кнопок пульта IRC 14581 к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 14581	Код 306	
	Функция	Доп. функция
	POWER	
	AUX	
	6CH ON/OFF	
	MUTE	
1- /- -	CANCEL	
2- P/C	FRONT	
+ AUDIO	TRE	
+ RADIO	BASS	
+ VIDEO	CEN	
	SURR	
- TUNER	AM/FM	
- CD		
- TAPE		
MODE	SUB	
RED -	TUNING -	
GREEN +	TUNING +	
YELLOW ◀		
BLUE ▶		
P + ▲	P + ; ENTER	
VOL - ◀	VOLUME -	
OK	ENTER	
VOL + ▶	VOLUME +	
P - ▼	P - ; CANCEL	
MENU M	MEMORY	
	DVD	
	DISPLAY	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14581 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14581	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
	AV		TV/SAT;STB;SOUR.							TV/SAT ; ТВ/СП
	TIMER		WHITE ;				Формат ; Format			
	MUTE				; MUTE					
1- /-	LAST		*		MOSAIC ; * ; FAV.		-/- ; Aux			
2- P/C	LAST CH		; RCL; LAST		; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ;	
	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +				Pg Up ; CTP	
	PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +				RADIO ; АУДИО	
	PG UP									
	TV/RADIO						Радио ; TV/Radio			
	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -				Pg Dn ; CTP	
	PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -					
	PG DOWN									
MODE	HOME		GAMES ; UHF				Режим			
RED -	RED		RED ; ИФФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ;		GREEN		GREEN			
YELLOW	YELLOW		YELLOW ; ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE	BLUE		BL ; ; UHF;FAV;		BLUE		BLUE			
P +									P + ;	
VOL -							Громкость - ; Vol -		VOL - ;	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL +							Громкость + ; Vol +		VOL + ;	
P -									P - ;	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
	REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список			
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
	RECORD		#				; Info			
	STOP		WIDE		; STOP		; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
	HOLD		LIST		; PAUSE	; RECORD	Стоп ; Freeze			
	TEXT				; PLAY					
	TV		? ; HELP		? ; HELP	; REW				
	MIX		i		+ ; INFO	; FWD			i ; ИФФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14581 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14581	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /-			LAST		RECALL		; BACK			
2- P/C	LAST						; CH/PG			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
					UHF		ZOOM			
	Pg -		CH		CH		CH/PG			
			VOL -		VOL		VOL -			
			PG -		PAGE					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		МЕНЮ ;		МЕНЮ		МЕНЮ		МЕНЮ	
	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
							PAUSE		UHF	
					TEXT					
					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14581 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14581	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊖		⊖		⊖		⊖ ; POWER		⊖	
	AV	SAT			TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
	⌂	⌂	⌂		⌂		MUTE		MUTE	
1- /- / ⊞										
2- P/C ⊞			RCL		⊞		RECALL		RECALL	
+ AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
+ RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⌂					
+ + VIDEO					P/N					
- TUNER			P -		F2				GAME	
- CD					⌂				SCAN	
- TAPE										
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; ⌂?		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; ⊞		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ; ⌂?		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE ; MP		BLUE	
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ←	VOL ←		VOL ←		←		←		←	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + →	VOL →		VOL →		→		→		→	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV					; WHITE		TV/R		T/R	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									STILL	
							PAUSE		ZOOM	
					UHF					
	⌂?		⌂?		HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14581 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14581	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊖		⊖		⊖ ; STAND BY		⊖		⊖	
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
	⌂		⌂ ; MUTE		MUTE ; ⌂		⌂		⌂	
1- /- / ⊞	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C ⊞	BACK		RECALL		RECALL					
+ AUDIO	▲ ; + 100		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
+ RADIO	+		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		⌂ +	
+ + VIDEO	F3 ; ⊞		COLOR		→		RADIO			
- TUNER	⌂ ; ⌂		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
- CD	▼ ; - 100		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
- TAPE	F4		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		⌂ -	
MODE	F1 ; ZOOM		HD		←				OK	
RED -	RED ; FTA/CAS		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
GREEN +	GREEN ; SAT		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
YELLOW ←	YELLOW ; TV/SAT		GREEN ; ⊞		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
BLUE →	BLUE ; AUDIO		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
P + ▲	CH ▲		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
VOL - ←	VOL ←		CH ▲		▲		▲		▲	
OK	OK		VOL ← ; PG UP		← ; ⌂		←		←	
VOL + →	VOL →		OK		OK		OK		OK	
P - ▼	CH ▼		VOL → ; PG DN		→ ; →		→		→	
MENU M	MENU		CH ▼		▼		▼		▼	
EXIT	EXIT		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
TV			EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
EPG	EPG		INFO		TV/STB		TV		TV	
FAV	FAV ; ♥		EPG		EPG				GUDE	
			FAV		▶		♥		FAV	
			■		■					
				•	; PAUSE	•				
			▶		▶					
			◀		◀					
	INFO		▶		▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14581 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14581	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER							
	SAT		SAT		AV ; ; TV		SAT		SAT	
	MUTE		SUB		SUB ;		MUTE		MUTE	
			; MUTE							
1- /- ()										
2- P/C ()					BACK ; EXIT					
+ + AUDIO	P +		P +		PAGE ; PAGE ; +		P +		AUDIO	
+ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
+ + VIDEO	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
- - TUNER	P -		P -		PAGE ; PAGE ; -		P -			
- - CD	ANALOG RADIO									
- - TAPE	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW ; EPG			
P +					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; TEXT		EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ; ; BROWSE		TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV		FAV	
							SUB			
	PAUSE				PAUSE ; ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
									INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14581 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14581	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1- /- ()			M1		-		All CH			
2- P/C ()	RECALL				RCL					
+ + AUDIO			P +		CH		P +		CH	
+ + RADIO			V +		VOL				VOL	
+ + VIDEO			M2							
									RADIO	
- - TUNER			P -		CH		P -		CH	
- - CD			V -		VOL				VOL	
- - TAPE			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC				ZOOM	
RED -	RED ;		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P +							CH			
VOL -							VOL			
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL +							VOL			
P -							CH			
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
					AUD					
	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
									FREEZE ; HELP	
	BLUE ; INFO				i				i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14581 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14581	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC									0 ; STANDBY
			SAT		VIDEO		SAT			STB/TV
					RADIO		AUX IN ; TV/AV			SUBT
										; MUTE
1- /- (cancel)	CANCEL									
2- P/C (recall)			RCL				RECALL ;			
	AUDIO		P +		VOLUME +					CH
	RADIO		TV/RADIO							VOL +
	VIDEO				BOUQUET +		PAL/NTSC			PAGE
	TUNER		P -		VOLUME -					CH
	CD									VOL -
	TAPE				BOUQUET -					PAGE
MODE ACCESS	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO			RED ; LANG
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.			GREEN ; SOUND
YELLOW			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;			YELLOW ; PAUSE
BLUE			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L;			BLUE ; RECALL
P +			CH							
VOL -			VOL							
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK			OK
VOL +			VOL							
P -			CH							
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU			MENU
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT			EXIT/ZOOM
TV					TV		TV/RADIO ;			TV/RADIO
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG			GUIDE
			FAV				FAV			FAV
							INFO			
					TEXT		FREEZE ;			TEXT
HELP	HELP									
INFO	INFO		i							INFO ; i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 14581 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14581	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER							
			MAIL			MULTI-SCR				
			MUTE							
1- /- (cancel)			QUALITY		TRACK					
2- P/C (recall)	LAST ;		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
			PGUP			PAGE +	CH +		CH +	
	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
	VIDEO		F2 ; TV/SAT				PGUP		PGUP	
	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
	CD		PGDN			PAGE -	CH -		CH -	
	TAPE						VOL -		VOL -	
MODE	SIG ; SIGNAL		F3 ; PGUP		ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW	YELLOW		GREEN; LIST;PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P +	; CH					CH +				
VOL -	; VOL					VOL -				
OK	OK		OK ;		OK		OK		OK	
VOL +	; VOL					VOL +				
P -	; CH					CH -				
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
	PAUSE		PAUSE				EVENT		EVENT	
	TTX. ; EPG				TELETEXT		TTX		TTX	
			INFO		LIST					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14581 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14581	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							STANDBY		POWER	
	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
			UHF							
							MUTE			
1- /- ()							QUALITY			
2- P/C ()	BACK		← PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
	CH +				P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
	VOL +				V +				F1	
	PG +				i				F2	
	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO			
	CH -				P - ; SEITE -		PGDN			
	VOL -				V -				F3	
	PG -				↑				F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP			
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;		GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ;		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀				◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶				▶		▶		▶	
P - ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT				EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		i	
	EPG		EPG		GUIDE		ZOOM		EPG	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
					■ ; LIVE					
	▶/		PAUSE		; TIME SHIFT	●	PAUSE			
	TELETEXT									
	LIST		LIST		◀				⏪	
	INFO		INFO		▶				⏩	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/	

Функции кнопок пульта IRC 14581 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14581	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
	TV/SAT ; F4						MAIL			
					TIMER				SAP	
	MUTE				; MUTE				MUTE	
1- /- ()										
2- P/C ()	RECALL		PREV		LAST					
	PAGE +		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
			RADIO		VOL +				VOLUME +	
					PG +					
	ZOOM								AUDIO CH	
	PAGE -				CH ▼				CHANNEL -	
					VOL -				VOLUME -	
					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ←	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE →	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ▲	▲		CH ▲		▲		▲ ; CH+		▲	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL-		◀	
OK	OK		OK		OK ;		OK		SELECT ;	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL+		▶	
P - ▼	▼		CH ▼		▼		▼ ; CH-		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU ;		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
	TV/RAD		TV		TV/RADIO				TV CH	
	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
	FAV		FAV		FAV		FAV			
	▶/		PAUSE							
							▶			
	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 14581 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 14581	Код 451		Код 452	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			POWER	
			MUTE	
1- /- []				
2- P/C []			LAST	
			AUDIO	
			VIDEO	
MODE			SAVE	
RED -	RED ; i		DEV	
GREEN +	GREEN ; EXIT		N/W	
YELLOW ←	YELLOW ; MENU		C/Ku	
BLUE →	BLUE ; GUIDE		H/V	
P + ▲	▲		CH +	
VOL - ←	←		VOL -	
OK	OK			
VOL + →	→		VOL +	
P - ▼	▼		CH -	
MENU M	MENU		DECODER	
EXIT				
TV	TV		DNR	
EPG	GUIDE		ST/MO	
	i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	