

# Приложение IRC 15191 от 09.08.2010

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 15191
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 168
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 404
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 15191". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис. 1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 15191
SHIFT + 1 *	401
SHIFT + 2	402
SHIFT + 3	403
SHIFT + 4	404

Устройство	Код пульта IRC 15191
SHIFT + 5	101
SHIFT + 6	102
SHIFT + 7	103
SHIFT + 8	104

\* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 15191.

### Коды к SAT устройствам.

Модель*	Устройство	Код
SAT1	SAT	401
SAT2	SAT	402
SAT3	SAT	403
SAT4	SAT	404

### Коды к TV устройствам.

Воспользуйтесь процедурой «Поиска» основной инструкции для программируемых пультов IRC.

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 15191 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 15191	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻		POWER	
	TV/SAT				TV/SAT		TV/SAT	
	SAT LIST		SUBT		SLEEP		SLEEP	
	⏸		⏸ ; MUTE		⏸	▲	MUTE	
1- /- (⏪)					UHF			
2- P/C (⏩)	↩ ; BACK		RECALL		⏪		BACK	
	CH/PG ▲		CH ▲		P ▲ ;		PG +	
	VOL +		VOL ▲		⏩		VOL +	
	PAL/NTSC		PAGE ▲		INFO		SAT	
	ZOOM		UHF				ZOOM	
	CH/PG ▼		CH ▼		P ▼ ;		PG -	
	VOL -		VOL ▼		⏪		VOL -	
			PAGE ▼				SIGNAL	
MODE	OPTION		GROUP		SAT		OPTION	
RED -	RED ; AUDIO		RED ; UHF ; AUDIO		RED ;		RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN ; SUBT		GREEN ; AUDIO		GREEN ;		GREEN ; SUB	
YELLOW ◀	YELLOW ; TEXT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ;		YELLOW ; TEXT	
BLUE ▶	BLUE ; SLEEP		BLUE ; RECALL		BLUE ;		BLUE ; SLEEP	
P + ▲	▲		▲		CH ▲		▲ ; CH +	
VOL - ◀	◀		◀		VOL ◀		◀ ; VOL -	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK	
VOL + ▶	▶		▶		VOL ▶		▶ ; VOL +	
P - ▼	▼		▼		CH ▼		▼ ; CH -	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU	
	⏹ ; EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	TV/R		STB/TV ; SAT/TV				TV/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV				FAV		FAV	
					■			
	PAUSE					●	PAUSE	
			TEXT		▶ ; TIME ⏪			
					◀			
	i ; INFO		INFO		▶		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 15191 к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 15191	Коды 101-168	
	Функция	Доп. функция
	⏻	
	TV/SAT	
	⏸	
1- /- (⏪)		
2- P/C (⏩)		
MODE		
RED -		
GREEN +		
YELLOW ◀		
BLUE ▶		
P + ▲	P + ▲	
VOL - ◀	VOL - ◀	
OK		
VOL + ▶	VOL + ▶	
P - ▼	P - ▼	
MENU M		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	