

# Приложение IRC 156 E от 05.03.2009

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 156 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 106
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 304
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 411
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 156 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Зная код, Вы можете узнать функциональное назначение всех кнопок пульта IRC, которые (кроме устройств SAT) приведены в данном приложении. Функциональное назначение всех кнопок пульта IRC приведено по адресу [www.pult-irc.ru/manual.htm](http://www.pult-irc.ru/manual.htm) в интернете.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 156 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 156 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	301
SHIFT + 8	302

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 156 E.

### Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устройство	Код
K320-22	TV	102
RC-10	AUX	304
RC-17	TV	103
REM-04	AUX	301
TD-105	AUX	302
TD-110	AUX	303
TL-20P1	TV	101
TV1	TV	104
TV2	TV	105
TV3	TV	106

### Коды к SAT устройствам.

Марка	Модель	Устройство	Код
AMINO (СТРИМ)	RC 110	SAT	401
AMINO (СТРИМ)	BW 0981	SAT	401
DRE	RC 37	SAT	402
DVB SAT	WH 0172	SAT	408
DVB SAT	RC 37	SAT	408
ECHOSTAR	D 2500 IP	SAT	410
ECHOSTAR	DSB 1100	SAT	411
ECHOSTAR	DSB 2110	SAT	411
HUMAX	RS 591 K	SAT	402
HUMAX	RS 101 P	SAT	402
HUMAX	VA FOX	SAT	402
HUMAX	R 102	SAT	403
HUMAX	RC 635	SAT	403
HUMAX	VDS 3300	SAT	405
OPENBOX	SAT 2	SAT	408
OPENBOX	SAT 1	SAT	409
PACE	PACE 415	SAT	404
SAMSUNG	VDS 3300	SAT	405
SAMSUNG	DSR 9000 EM VIA	SAT	406
SAMSUNG	DSR 9500 VIA CI	SAT	407
SAMSUNG	DSR 9400 VIA	SAT	407
SAMSUNG	MF 59 00242 A	SAT	407
SAMSUNG	DSB S 300 V	SAT	407
SAMSUNG	DSB A 300 VI	SAT	407
SAMSUNG	DSB A 300 W	SAT	407
XSAT (HTB+)	XSAT 300	SAT	404

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	; POWER		; POWER		; POWER					
	; SOURCE		SOURCE		TV/VIDEO		TV/AV		TV/AV	
	; CLOCK		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
	; MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /- (  )	/-		AIR/CATV		ARC		ARC		/-	
2- P/C (  )					PRE.CH		PIP			
+  + AUDIO	S.P		CH		TV		MULTI MEDIA		PC AUTO	
+  + RADIO	+				PC		MTS		STILL	
+  + VIDEO	P.P				P.STD		APC		PICTURE	
	; STEREO		ARC		S.STD	SURROUND	ASC		SOUND	
-  - TUNER	POS		CH				UPDATE ; POSITION		; LIST/FLOF	
-  - CD	-								; STORE	
-  - TAPE										
MODE	AUTO		MEMORY		MTS		MODE		MTS	
RED -	RED ;  ; STEREO				RED		RED ; PIP CH -		RED ; INPUT	
GREEN +	GREEN ;  ; TIMER				GREEN		GREEN ; PIP CH +		GREEN ; SIZE	
YELLOW	YELLOW ;  ; DSP				YELLOW		YELLOW ; SWAP		YELLOW	
BLUE	BLUE ; AUTO				BLUE		BLUE ; INPUT		BLUE ; POSITION	
P +	CH		CH		CH		PR +		PR	
VOL -	VOL		VOL		VOL		VOL -		VOL	
OK	/ OK		SELECT		ENTER		ENTER		MENU	
VOL +	VOL		VOL		VOL		VOL +		VOL	
P -	CH		CH		CH		PR -		PR	
MENU M	; MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	; TELETEXT		PIP		EXIT		TEXT		; TTX	
	TIMER		PICTURE				MULTI PIP		PIP	
	; DSP		QUICK VIEW		RECALL		REVIEW		INFO	
	; HOLD		INPUT				HOLD ; STILL		; HOLD	
			SIZE				SIZE/SIZE		; SIZE	
	; TIMER		POSITION				SUB PAGE		; SUB PAGE	
	; MIX						MIX		; MIX	
	; REVEAL						REVEAL		; REVEAL	
	; INDEX						INDEX		; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC	Код 106	
	Функция	Доп. функция
	; POWER	
	INPUT	PC/DVI
	SLEEP	
	; MUTE	
1- /- (  )	; UPDATE	
2- P/C (  )	PIP	
+  + AUDIO	STILL	
+  + RADIO	SSM	
+  + VIDEO	PSM	
	I-II	A.SWAP
-  - TUNER	ARC	
-  - CD	PIP ARC	
-  - TAPE	PIP POSITION	
MODE	; MODE	SCAN
RED -	RED ; PIP PR +	
GREEN +	GREEN ; PIP PR -	
YELLOW	YELLOW ; SWAP	
BLUE	BLUE ; PIP INPUT	
P +	CH + ; PR	
VOL -	VOL - ; VOL	
OK	OK	
VOL +	VOL + ; VOL	
P -	CH - ; PR	
MENU M	MENU	
	EXIT	
	; TEXT	LIST
	Q.VIEW	ZOOM
	; HOLD	
	; SIZE	
	; TIME	
	; MIX	
	; REVEAL	
	; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER		POWER	
	ANGLE		ANGLE				ANGLE	
	SUBTITLE		SYSTEM		TIME		PROGRAM	
		MUTE		MUTE	; OPEN/CLOSE	; MUTE	; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /-	10+	CLEAR	10+		10+		CANCEL	A-B RPT; A-B REPE
2- P/C	RETURN	A-B	GOTO		CLEAR		RETURN	REPEAT
+  AUDIO	LANGUAGE		AUDIO		LANGUAGE		AUDIO	
+  RADIO	MARK		DEFAULT		SUBTITLE		KEY +	
+  VIDEO	VIDEO		A-B		N/P		ECHO +	
	EQ	REPEAT	REPEAT		ZOOM		3D	
-  TUNER	SEARCH		SUBTITLE		PROG		SUBTITLE	
-  CD	INTRO						KEY -	
-  TAPE	V-REMOTE				R/L		ECHO -	
MODE	PROG		V-MODE		PBC		PBC	SEARCH
RED -	VOL -		VOLUME -		VOL -		VOL -	
GREEN +	VOL +		VOLUME +		VOL +		VOL +	
YELLOW								PREV
BLUE								NEXT
P +								
VOL -								
OK	ENTER		PLAY		ENTER		ENTER	PSCAN/NORMAL
VOL +								
P -								
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU	
	SET UP		SETUP	; RETURN	RETURN		SETUP	
	TITLE		TITLE		SETUP		TITLE	
	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD		OSD	ZOOM
	SLOW	STEP	SLOW	STEP			SLOW	
	; STOP		; STOP		; STOP		; STOP	
	; PLAY/PAUSE		; PAUSE		; PLAY/PAUSE		; PAUSE/STEP	
	; PLAY/PAUSE	Q-PLAY	; PLAY		; PLAY/PAUSE		; PLAY	
			; SEARCH -				; REV	
			; SEARCH +				; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
			ТВ/СП; TV/SAT; STB						TV/SAT ; ТВ/СП	
			WHITE ;				Формат ; Format			
					; MUTE					
1- /-	/-		*		MOSAIC ; * ; FAV.		/- ; Aux			
2- P/C	LAST CH		; RCL; LAST		; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ;	
+  AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +				Pg Up ; CTP	
+  RADIO	; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +				RADIO ; АУДИО	
+  VIDEO	; PG UP		#							
			; TV/RADIO				Радио ; TV/Radio			
-  TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -				Pg Dn ; CTP	
-  CD	; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -					
-  TAPE	; PG DOWN									
MODE	; HOME		GAMES ; UHF				Режим			
RED -	RED		RED ; ИФФ ; i		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; * ; ?		GREEN		GREEN			
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW		YELLOW			
BLUE	BLUE		B. ;  ; UHF; FAV ;		BLUE		BLUE			
P +									P + ;	
VOL -							Громкость - ; Vol -		VOL - ;	
OK	OK		ВВОД ; ОК		ОК ; MENU		ОК		ОК ; ВВОД	
VOL +							Громкость + ; Vol +		VOL + ;	
P -									P - ;	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ;  ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
	; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ;  ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
			STATUS		TV/RADIO		Список			
			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ;  ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
	; RECORD						; Info			
	; STOP		WIDE		; STOP		; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
	; HOLD				; PAUSE	; RECORD	Стоп ; Freeze			
	; TEXT				; PLAY					
	; TV		? ; HELP		? ; HELP	; REW				
	; MIX		; INFO		+ ; INFO	; FWD			i ; ИФФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER				SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /- (box)										
2- P/C (box)	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
					AUDIO		ZOOM			
	Pg -		CH		CH		CH/PG			
			VOL -		VOL		VOL -			
			PG -		PAGE					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		MENU ;		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
					SUBT				UHF	
					PAUSE		PAUSE			
					TEXT					
									?	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		i ; INFO		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC	Код 411	
	Функция	Доп. функция
	SAT	
1- /- (box)		
2- P/C (box)		
	TV/RAD	
MODE	VIEW	
RED -	RED	
GREEN +	GREEN	
YELLOW	YELLOW	
BLUE	BLUE	
P +	CH	
VOL -	VOL	
OK	OK/STORE	
VOL +	VOL	
P -	CH	
MENU M	MENU	
	EXIT	
	EPG	
	FAV	
	?	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	