

Приложение IRC 17301 от 14.04.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 17301
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 102
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 455
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 17301". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 17301
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	401
SHIFT + 4	402

Устройство	Код пульта IRC 17301
SHIFT + 5	403
SHIFT + 6	404
SHIFT + 7	405
SHIFT + 8	406

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 17301.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
RC00071P	TV	101
RC-46	TV	102
TV1	TV	101
TV2	TV	101

Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402, 451
DREAM	SAT	433
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
EUSTON	SAT	434
GLOBALTEQ	SAT	436
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	402, 403, 405, 443, 454, 455
KAON	SAT	418
KOSMOS	SAT	449, 450
MEDIA COM	SAT	434
NDS	SAT	431
OPENBOX	SAT	408, 409, 452
PACE	SAT	404
PAUXIS	SAT	453
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407, 448
SEG	SAT	432
STAR TRACK	SAT	408, 435
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
TECHNOSAT	SAT	446, 447
TOPFIELD	SAT	426, 427
XSAT (НТВ+)	SAT	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 17301 к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 17301	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER ;		POWER	
	SOURCES ; INPUT	SUB SOUR. ; PIP/SO	SOURCE	
	SLEEP		AV/COMP	
	MUTE		MUTE	
1- /-	-/-		-100	
2- P/C	; RECALL ; LAST		RECALL	
	CH		NICAM	
	CH		HDMI/PC	
	PIP CH		WIDE	
	AUDIO MODE	SOUND ; SRS		
	CH		SCART	
	CH			
	PIP CH			
MODE	VIDEO MODE	SRS	GUIDE	
RED -	RED ; NICAM		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE	
P +	CH		; PGM +	
VOL -	VOL - ; VOL		VOL	
OK	ENTER ; OK		ENTER	
VOL +	VOL + ; VOL		VOL	
P -	CH		; PGM -	
MENU M	MENU		MENU	
	EXIT	PIP/POP	TELETEXT/GUIDE	
	TV		TV/DTV	
	DISPLAY ; INFO	ZOOM	DISPLAY	
	HOLD		POSITION PIP	
			SWAP PIP	
	SUB PAGE		SUBPAGE	
	TELETEXT ;	WIDE	POP PIP	
	PIP/SWAP		REVEAL	
	INDEX ;	POSITION ; PIP/POS	INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17301 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17301	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
			TV/SAT; STB; SOUR.						TV/SAT ; ТВ/СП	
			WHITE ;				Формат ; Format			
					; MUTE					
1- /-	-/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		-/- ; Aux			
2- P/C	LAST CH		; RCL; LAST		; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ;	
	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +				Pg Up ; CTP	
	; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +				RADIO ; АУДИО	
	; PG UP									
			; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -				Pg Dn ; CTP	
	; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -					
	; PG DOWN									
MODE	; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; *? ;		GREEN		GREEN			
YELLOW	YELLOW		YELLOW ; ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE	BLUE		BL. ; UHF; FAV ;		BLUE		BLUE			
P +									P + ;	
VOL -							Громкость - ; Vol -		VOL - ;	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL +							Громкость + ; Vol +		VOL + ;	
P -									P - ;	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
	; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
			STATUS		TV/RADIO		Список			
			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
	; RECORD		#				; Info			
	; STOP		WIDE		; STOP		; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
	; HOLD		LIST		; PAUSE	; RECORD	Стоп ; Freeze			
	; TEXT		;		; PLAY					
	; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	; REW				
	; MIX		i		+ ; INFO	; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17301 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17301	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last icon)	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
	Pg -		CH		CH		CH/PG			
			VOL -		VOL		VOL -			
			PG -		PAGE					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		MENU ;		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
									UHF	
							PAUSE			
					TEXT					
					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17301 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17301	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last icon)			RCL				RECALL		RECALL	
			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N					
									GAME	
			P -		F2				SCAN	
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL							
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
					; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									STILL	
							PAUSE		ZOOM	
					UHF					
					HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17301 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17301	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; STAND BY					
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
			; MUTE		MUTE ;					
1- /- (A-Z)	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C (BACK)	BACK		RECALL		RECALL					
	; +100		OPT +	X +	CHANNEL		CH		PR +	
			TV/RADIO		VOLUME +		VOL			
	F3 ;		COLOR				RADIO			
			PAUSE		AL/R		AUDIO		RADIO	
	; -100		FINE TUNE		CHANNEL		CH		PR -	
	-		MOTOR		VOLUME -		VOL			
	F4		HD						OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL ; PG UP		;					
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL ; PG DN		;					
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
			INFO		TV/STB		TV		TV	
	EPG		EPG		EPG				GUIDE	
	FAV ;		FAV						FAV	
					; PAUSE					
	INFO								INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17301 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17301	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER							
	SAT		SAT		AV ; ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
			SUB		SUB ;					
	MUTE		; MUTE				MUTE			
1- /- (A-Z)										
2- P/C (BACK)					BACK ; EXIT		RCL			
	P +		P +		PAGE ; PAGE ; +		P +		AUDIO	
	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
	P -		P -		PAGE ; PAGE ; -		P -			
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P +					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; TEXT		EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ; ; BROWSE		TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV ; SGNL		FAV	
					PAUSE ; ; FREEZE		SUB ; INFO		PAUSE	
	INFO								INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17301 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17301	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1- /- []			M1		-		All CH			
2- P/C []	RECALL				RCL					
			P+		CH >		P+		CH ▲	
			V+		VOL >				VOL ▲	
			M2							
									RADIO	
			P-		CH <		P-		CH ▼	
			V-		VOL <				VOL ▼	
			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC				ZOOM	
RED -	RED ;		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW <	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE >	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P+ ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL- <	< ; -		<		<		VOL <		<	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL+ >	> ; +		>		>		VOL >		>	
P- ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV					AUD					
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
			II		LANG		II			
					TEXT					
							?		FREEZE ; HELP	
	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17301 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17301	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC									STANDBY
			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
					RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
										MUTE
1- /- []	CANCEL									
2- P/C []			RCL				RECALL ;			
			P+		VOLUME +				CH ▲	
			TV/RADIO		>				VOL +	
					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
					AUDIO					
			P-		VOLUME -				CH ▼	
					<				VOL -	
					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE	ACCESS				LAMEI ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW <			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ;		YELLOW ; PAUSE	
BLUE >			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ;		BLUE ; RECALL	
P+ ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- <	<		VOL <		<		<		<	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ >	→		VOL >		>		>		>	
P- ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
TV					TV		TV/RADIO ;		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
			FAV				FAV		FAV	
							INFO			
					TEXT		FREEZE ;		TEXT	
	HELP						<<			
	INFO		i				>>		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17301 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17301	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER							
			MAIL							
			MUTE							
1- /- (Mute)			QUALITY		TRACK					
2- P/C (Last)	LAST ;		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
			PGUP				CH +		CH +	
	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
			F2 ; TV/SAT				PGUP		PGUP	
	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
			PGDN				CH -		CH -	
							VOL -		VOL -	
			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		GREEN ; LIST ; PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲				▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ←	← ; VOL ←				← ; VOL -		←		←	
OK	OK		OK ;		OK		OK		OK	
VOL + →	→ ; VOL →				→ ; VOL +		→		→	
P - ▼	▼ ; CH ▼				▼ ; CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
	PAUSE		PAUSE		/		EVENT		EVENT	
	TTX. ; EPG				TELETEXT		TTX		TTX	
					LIST					
			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17301 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17301	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							STANDBY		POWER	
	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
			UHF							
							MUTE			
1- /- (Mute)							QUALITY			
2- P/C (Back)	BACK		← PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
	CH +				P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
	VOL +				V +				F1	
	PG +				i				F2	
	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO			
	CH -				P - ; SEITE -		PGDN			
	VOL -				V -				F3	
	PG -								F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP			
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;		GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ;		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ←	←				←		←		←	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + →	→				→		→		→	
P - ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT				EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		i	
EPG	EPG		EPG		GUIDE		ZOOM		EPG	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
	/		PAUSE		; LIVE		PAUSE			
	TELETEXT				; TIME SHIFT					
	LIST		LIST		←					
	INFO		INFO		→					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17301 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17301	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊖		⊖		⊖ ; POWER		⊖		⊖	
	AV	TV/SAT ; F4					MAIL			
	⊕				TIMER					SAP
	⊘	MUTE	⊘		⊘ ; MUTE		⊘		⊘	MUTE
	1- /- ⊖									
	2- P/C ⊖	RECALL			PREV		⊖			
	* + 9 + AUDIO	PAGE +			AUDIO		AUDIO			CHANNEL +
	* + 5 + RADIO				RADIO					VOLUME +
	* + TV + VIDEO									
	⊕ ⊖ ⊕	ZOOM								AUDIO CH
	* - 9 - TUNER	PAGE -					CH ⊖			CHANNEL -
	* - 5 - CD						VOL -			VOLUME -
	* - TV - TAPE						PG -			
	MODE	SAT			UHF			REMINDER		PROGRAMS
	RED -	RED ; AUDIO ; F2			PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+	
	GREEN +	GREEN ; LANG ; F1			PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-	
	YELLOW ⊖	YELLOW;PAUSE;F3			F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+	
	BLUE ⊕	BLUE ; 9 PIC ; F5			F2		RED ; i		BLUE ; VOL-	
	P + ⊕	⊕			CH ⊕		⊕		⊕ ; CH+	⊕
	VOL - ⊖	⊖			VOL ⊖		⊖		⊖ ; VOL-	⊖
	OK	OK			OK		OK ; ⊕		OK	SELECT ; ←
	VOL + ⊕	⊕			VOL ⊕		⊕		⊕ ; VOL+	⊕
	P - ⊖	⊖			CH ⊖		⊖		⊖ ; CH-	⊖
	MENU M	MENU			MENU		MENU ; ⊕		MENU	MENU
	EXIT	EXIT			EXIT		-9 ; EXIT		EXIT	TV/EXIT
	TV	TV/RAD			TV		TV/RADIO		TV/⊕	TV CH
	EPG	EPG			EPG		EPG		EPG	INFO
	FAV	FAV			FAV		FAV		FAV	
	⏸				PAUSE					
	⏪ ⏩								⏪ ⏩	
	i				INFO				INFO	
	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 17301 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17301	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊖		⊖		⊖		⊖		⊖	
	AV	SOURCE	TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
	⊕		SLEEP		SAT					
	⊘	⊘	⊘	⊕	⊘		⊘		⊘	
	1- /- ⊖	*	UHF				OPT+			
	2- P/C ⊖	LAST	⊖		RECALL		BACK		⊖	AUDIO
	* + 9 + AUDIO	CH ⊕	P ⊕ ; ⊕		⊘		P+			
	* + 5 + RADIO	VOL ⊕	⏪				V+			
	* + TV + VIDEO	GAME	INFO				PAGE ⊕			
	⊕ ⊖ ⊕	#	⏪/⏩		AUDIO		WIDE			
	* - 9 - TUNER	CH ⊖	P ⊖ ; ⊖		⊘		P-			
	* - 5 - CD	VOL ⊖	⏪				V-			
	* - TV - TAPE	HELP	⏪				PAGE ⊖			
	MODE	⏪ ; REC LIST	SPLIT FILE		SAT		QUALITY		V-FORMAT	SEARCH
	RED -	RED ; INFO	F1		RED ; ⊕		RED ; TV/SAT		RED	
	GREEN +	GREEN ; ⊕	F2		GREEN ; ⊕				GREEN	
	YELLOW ⊖	YELLOW ; ⊕			YELLOW ; ⊕?		YELLOW ; EPG		YELLOW	
	BLUE ⊕	BLUE ; FAV			BLUE ; ⊕		BLUE ; SAT		BLUE	
	P + ⊕	⊕			CH ⊕		⊕		⊕	
	VOL - ⊖	⊖			VOL ⊖		⊖		⊖	
	OK	OK			OK		OK		OK	
	VOL + ⊕	⊕			VOL ⊕		⊕		⊕	
	P - ⊖	⊖			CH ⊖		⊖		⊖	
	MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT		MENU		MENU		MENU	
	EXIT	EXIT	⊕		EXIT		EXIT		EXIT	
	TV	TV/RADIO	TV CHAT		⏪		TV/RA		TV/RADIO	TV/R
	EPG	GUIDE	e/?		EPG		EPG		EPG	INFO
	FAV	FAV			FAV		FAV			
	⏸				⏸					
	⏪ ⏩	⏪ ⏩	● ; REC		⏪ ⏩		PAUSE			
	i				⏪ ; TIME ⊕		TXT		TEXT	⏪ / ⏩
	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			⏪		⏪		LIST	
	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			⏪		⏪		i	
	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			⏪		⏪		INFO	
	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0