

Приложение IRC 17991 от 30.10.2009

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 17991
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 172
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT	401
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 17991". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 17991
SHIFT + 1 *	401
SHIFT + 2	101
SHIFT + 3	102
SHIFT + 4	103

Устройство	Код пульта IRC 17991
SHIFT + 5	104
SHIFT + 6	105
SHIFT + 7	106
SHIFT + 8	107

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 17991.

Коды к SAT устройствам.

Модель*	Устройство	Код
BW0981	SAT	401
RC-110	SAT	401

Коды к TV устройствам.

Воспользуйтесь процедурой «Поиска» основной инструкции для программируемых пультов IRC.

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 17991 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 17991	Код 401	
	Функция	Доп. функция
1- /- (box)	/-	
2- P/C (circle)	LAST CH	
+ AUDIO	CH +	
+ RADIO	; PG FWD	
+ + VIDEO	; PG UP	
- TUNER	CH -	
- CD	; PG BACK	
- - TAPE	; PG DOWN	
MODE	; HOME	
RED -	RED	
GREEN +	GREEN	
YELLOW	YELLOW	
BLUE	BLUE	
P +		
VOL -		
OK	OK	
VOL +		
P -		
MENU M	MENU	
EXIT	; REFRESH	
	; RECORD	
	; STOP	
	; HOLD	
	; TEXT	
	; TV	
	; MIX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 17991 к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 17991	Коды 101-172	
	Функция	Доп. функция
1- /- (box)		
2- P/C (circle)		
+ AUDIO		
+ RADIO		
+ + VIDEO		
- TUNER		
- CD		
- - TAPE		
MODE		
RED -		
GREEN +		
YELLOW		
BLUE		
P +	P +	
VOL -	VOL -	
OK		
VOL +	VOL +	
P -	P -	
MENU M		
EXIT		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	