

Приложение IRC 188 E от 03.03.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 188 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 162
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 410
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 188 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис. 1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 188 E
SHIFT + 1 *	401
SHIFT + 2	402
SHIFT + 3	403
SHIFT + 4	404

Устройство	Код пульта IRC 188 E
SHIFT + 5	405
SHIFT + 6	406
SHIFT + 7	407
SHIFT + 8	408

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 188 E.

Коды к SAT устройствам.

Модель*	Устройство	Код
CDVBT1310	SAT	407
CDVBT1350	SAT	408
HD-4031 (MODE 13)	SAT	404
HD-4031 (MODE 16)	SAT	403
KFD-3218	SAT	410
RC1300	SAT	401
RC1300A	SAT	407
RC5644	SAT	402
SAT1	SAT	405
SAT2	SAT	406
WS-38A	SAT	409

Коды к TV устройствам.

Воспользуйтесь процедурой «Поиска» основной инструкции для программируемых пультов IRC.

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 188 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 188 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	STANDBY ; POWER									
	MAIL			MULTI-SCR						MULTI-SCR
	MUTE									
1- /- (Quality)	QUALITY			TRACK						
2- P/C (Recall)	RECALL			BACK	RETURN		RETURN		BACK	
	PGUP			▲ ; PAGE +	CH +		CH +		CH +	
	F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +		VOL +	
	F2 ; TV/SAT				PGUP		PGUP		PG +	
	AUDIO				AUDIO		AUDIO		AUDIO	
	PGDN			▼ ; PAGE -	CH -		CH -		CH -	
					VOL -		VOL -		VOL -	
	F3 ; PGUP				PGDW		PGDW		PG -	
MODE			ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE		ZOOM	
RED -	YELLOW ; EPG		RED		RED		RED		RED ; EMAIL	
GREEN +	RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ◀	GREEN ; LIST ; PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ▲	▲		▲ ; CH +		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀ ; VOL -		◀		◀		◀	
OK	OK ; □		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		▶ ; VOL +		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		▼ ; CH -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
VOD			VOD		VOD		VOD		VOD	
PAUSE	PAUSE		▶/		EVENT		EVENT		▶/	
TELETEXT			TELETEXT		TTX		TTX		TELETEXT	
LIST			LIST						LIST	
INFO	INFO		INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 188 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 188 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY		POWER		; POWER		; POWER	
	TV/AV				STB/TV				TV/STB	
	UHF						TIMER		PAUSE	
			MUTE				; MUTE		; MUTE	
1- /- (Quality)			QUALITY							
2- P/C (Recall)	← PR		RECALL		RECALL				RECALL	
	▲		PGUP		AUDIO		P +		VOL +	AUDIO
					F1		VOL +		PAGE +	
					F2				▶ ; NEXT	VIDEO
	RED ; AUDIO		AUDIO				LANGUAGE		GAME	
	▼		PGDN				P -		VOL -	
					F3		VOL -		PAGE -	
					F4				◀ ; PREV	
MODE	FUNC		E-MAIL ; GROUP				TV FORMAT		TV/RADIO	
RED -	RED ; AUDIO		RED ; TXT		RED		RED		RED ; TTX	
GREEN +	GREEN		GREEN ; MOSAIC		GREEN		GREEN		GREEN ; SUB	
YELLOW ◀	YELLOW ; □		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ;		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ▲	PR +		▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	◀ +		▶		▶		▶		▶	
P - ▼	PR -		▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU ;		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		; EXIT		; EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		i		; TV/R		INF	
EPG	EPG		ZOOM		EPG		GUIDE		EPG	
FAV	FAV		FAV		FAV				FAV	
VOD									■ ; STOP	
PAUSE	PAUSE		PAUSE				; PAUSE		/ ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC
TELETEXT							; TEXT		/ ▶ ; PLAY/PAUSE	
LIST	LIST				⌂		; INFO		◀ ; FB	
INFO	INFO				⌂		SUBTITLE		▶ ; FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 188 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 188 E	Коды 101-162	
	Функция	Доп. функция
AV	AV	
1- /- /		
2- P/C		
+ + AUDIO		
+ + RADIO		
+ + VIDEO		
+		
- - TUNER		
- - CD		
- - TAPE		
MODE		
RED -		
GREEN +		
YELLOW ←		
BLUE →		
P + ▲	P + ▲	
VOL - ◀	VOL - ◀	
OK		
VOL + ▶	VOL + ▶	
P - ▼	P - ▼	
MENU M		
EXIT		
TV		
EPG		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	