

Приложение IRC 20691 от 23.09.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 20691
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 171
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 402
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 20691". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 20691
SHIFT + 1 *	401
SHIFT + 2	402
SHIFT + 3	101
SHIFT + 4	102

Устройство	Код пульта IRC 20691
SHIFT + 5	103
SHIFT + 6	104
SHIFT + 7	105
SHIFT + 8	106

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 20691.

Коды к SAT устройствам.

Модель*	Устройство	Код
DIGITAL-IRD	SAT	401
HC2-2883	SAT	402
WD-004	SAT	401

Коды к TV устройствам.

Воспользуйтесь процедурой «Поиска» основной инструкции для программируемых пультов IRC.

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 20691 к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 20691	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			; POWER	
	TV/SAT ; TEXT ; F4		SAT	
	MUTE		MUTE	
1- /- (Mute)				
2- P/C (Recall)	RECALL		RECALL	
+ + AUDIO	PAGE + ; PAGE		CH +	
+ + RADIO			VOL +	
+ + VIDEO			P/N	
+ + VIDEO	ZOOM		AUDIO	
- - TUNER	PAGE - ; PAGE		CH -	
- - CD			VOL -	
- - TAPE				
MODE	SAT		GAME	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		RED ; DISPLAY	
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		GREEN ; PAUSE	
YELLOW	YELLOW ; PAUSE ; F3		YELLOW ; ZOOM	
BLUE	BLUE ; 9 PIC ; F5		BLUE ;	
P +	; CH			
VOL -	; VOL			
OK	OK ; LIST		OK	
VOL +	; VOL			
P -	; CH			
MENU M	MENU		MENU	
	EXIT		EXIT	
	TV/RAD		TV/RAD	
	EPG		EPG	
	FAV		FAV	
	i		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 20691 к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 20691	Коды 101-171	
	Функция	Доп. функция
1- /- (Mute)		
2- P/C (Recall)		
+ + AUDIO		
+ + RADIO		
+ + VIDEO		
+ + VIDEO		
- - TUNER		
- - CD		
- - TAPE		
MODE		
RED -		
GREEN +		
YELLOW		
BLUE		
P +	P +	
VOL -	VOL -	
OK		
VOL +	VOL +	
P -	P -	
MENU M		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	