

# Приложение IRC 92 E от 25.06.2010

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 92 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 119
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 305
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 432
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 92 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 92 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 92 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 92 E.

### Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
ABL-705	TV	102
BF2019	AUX	302
DVD-140	AUX	304
DVD3	AUX	303
EN-21610	TV	117
FHS085	TV	108
HYDFSR-0076SS	TV	104
HYDFSR-0096G	TV	109
HYDFSR-014EU	TV	118
HYDFSR-EP209C1S	TV	116
JX-9001-1-B	AUX	301
JX-9001B	AUX	301
K10J-C1	TV	107
K10N-C5	TV	106
K10N-C7	TV	106
K16R-C17	TV	105
KEK1D-C69	TV	103
PAEX12D48C	TV	101
RC-2129MS	TV	101
RC-2201	TV	101
RC-5R	TV	113
RC-DVD (DVD)	AUX	305
RC-DVD (TV)	TV	115
RC-FS29	TV	115
RC-L-03	TV	111
RC-L-05	TV	115
RC-L-06	TV	111
STV-1451N	TV	119
TV1	TV	110
TV2	TV	112
TV3	TV	113
TV4	TV	114
TVD21	TV	105
WD-005	TV	116

### Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	402, 403, 405
KAON	SAT	418
NDS	SAT	431
OPENBOX	SAT	408, 409
PACE	SAT	404
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407
SEG	SAT	432
STAR TRACK	SAT	408
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
TOPFIELD	SAT	426, 427
XSAT (HTB+)	SAT	404

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 92 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⓪ ; STANDBY		⓪ ; POWER		⓪		⓪ ; POWER		POWER ; ⓪	
	TV/AV ;		TV/AV		TV/AV		TV/AV		AV ; TV/AV	
	SLEEP ;	INTRO	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
1- /-	-/-		-/-		DIGIT		-/-		DIGIT ; -/	DEMO ; TUNE ;
2- P/C	RECALL ; DISPLAY		RETURN ;	CH/EN	RECALL		ALT		RECALL	
+  + AUDIO	↑		AUDIO		HELP		▲ ; ↑		ACOUSTICS	
+  + RADIO	→				AUTO		▲ ; →		ZOOM	
+  + VIDEO	SOUND ; PIC				ZOOM				AUTO ; DPF	
	S.EFFECT		WOOF		S.MODE		SUP-R		S.MODE	
	↓				EAST/WEST		▼ ; ↓		SCAN	
	←						▼ ; ←		STILL	
	BBE								CAL ; BIORHYTHM	
MODE	SYS. ; BOOKMARK		MODE ; PRE		P.MODE		P.MODE		P.MODE	
RED -					RED ; PICTURE				RED ; PICTURE; INFO	; E/W ; CC
GREEN +					GREEN; SWAP; SND.				GREEN ; SOUND	; FAVS
YELLOW ←					YELLOW ; TIMER				YELLOW ; TIMER	
BLUE →					BLUE ; SETUP				BLUE ; SETUP	
P + ▲	PROGRAM + ; ▲		CH ▲ ; CH +		CH +		P + ; CH +		CH + ; P + ; ▲	CH +
VOL - ◀	VOLUME - ; ◀		VOL ▼ ; V -		VOL -		V - ; VOL -		VOL - ; V - ; ▼	
OK	PIC ; PICTURE								ENTER ; OK	
VOL + ▶	VOLUME + ; ▶		VOL ▲ ; V +		VOL +		V + ; VOL +		VOL + ; V + ; ▶	
P - ▼	PROGRAM - ; ▼		CH ▼ ; CH -		CH -		P - ; CH -		CH - ; P - ; ▼	CH -
MENU M	MENU ; M		MENU ; PIC		MENU		MENU		MENU	F.MENU
	SKIP		RECEIVE ; CLOCK		TEXT		GAME ; S.MODE			EXIT
	CALL		SYS ; SIF		BIORHYTHM		SYS			
	; DISPLAY		CALL ; DISPLAY		DISPLAY		CALL ; DISPLAY		DISPLAY	
	WOOFER ; CALEND.		SCAN		HOLD					FAV
			CHANNEL ; EDIT		CANCEL					
	SOUND MODE		CLOCK		SUBCODE					GAME
	ANA ; PIC ; NORMAL		→←← ; PP ; P.P		MIX					E/W
					REVEAL					LOCK
					TUNE ; INDEX					HELP ; /II
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⓪		⓪		⓪		STANDBY		⓪ ; STANDBY	
	VIDEO		TV/AV		AV		AV		SOURCE	
	SLEEP						TIME		CANCEL	
	MUTE						MUTE		MUTE	
1- /-	---		-/-		-/-	CANCEL	-/-/1-		-/-	
2- P/C	RECALL		RECALL		PP		SWAP		RETURN	
+  + AUDIO	SORT		↑				AUDIO		BBE	
+  + RADIO	SCAN		→						UPSIDE	
+  + VIDEO	AUTO						VIDEO		NICAM/A2	
	S.MODE		SORT				SOUND		SOUND	
			↓							
			←							
	PREVIOUS								SYSTEM	
MODE	P.MODE				P100		STILL		MODE	
RED -	RED				S.MODE ; RED		RED ; VIDEO		RED	
GREEN +	GREEN				GREEN		GREEN ; TIME		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW				YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE →	BLUE				BLUE		BLUE ; AUDIO		CYAN	
P + ▲	CH +		P ▲		PROG +		▲		▲	
VOL - ◀	VOL -		▼		VOL - ; -		◀		◀	
OK	CANCEL				OK				MENU	
VOL + ▶	VOL +		▲		VOL + ; +		▶		▶	
P - ▼	CH -		P ▼		PROG -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU				MENU	
	TEXT				TEXT		TXT		TEXT	
	CAL		CAL		Q.VIEW		PIC		PICTURE	
	DISPLAY						i		DISPLAY	
	HOLD				STOP				HOLD	
	SIZE				SIZE				SIZE	
	SUBCODE				SUB PAGE				SUBPAGE	
	MIX				MIX				MIX	
	REVEAL				REVEAL		?		REVEAL	
	INDEX				ANAL		i		INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		STANDBY		; POWER		STANDBY		POWER;	
	AV		SOURCE		AV; AV/TV		VIDEO		AV; PC	
	SLEEP		BBE		; SLEEP		SLEEP		SLEEP; CS	
	MUTE		MUTE				MUTE		MUTE	
1-	-/-; SUBPAGE		-/-		X;		CANCEL		-/-	
2- P/C	PP/CANCEL		RETURN		;		RETURN		CANCEL;	
	MP/SP; SVM		NICAM/A2				▲			
	T.BRI		CANCEL		SOUND;		▶			
	FREEZE		SYSTEM		VIDEO; PP		PC			
	I/II		SOUND		I/II		SOUND		I-II; STATUS	
	TUNER						▼			
	CD						◀			
	TAPE						MTS			
MODE	T.MODE		MODE				PICTURE		TV/DVD	
RED -	RED; SWAP		RED		RED		RED		RED; R; OK	
GREEN +	BLUE; GAME		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN; G; P.P	
YELLOW ◀	GREEN; SLEEP		YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW; Y; ANA.	
BLUE ▶	YELLOW; STATUS		CYAN		BLUE		CYAN		BLUE; B; P.S.	
P + ▲	P +		▲		P ▲; CH ▲		CH +		P +; CHANNEL ▲	
VOL - ◀	V -		◀		◀; VOL ◀		VOL -		VOL -; VOLUME ▼	
OK	OK		MENU		OK; MENU		ENTER			
VOL + ▶	V +		▶		▶; VOL ▶		VOL +		VOL +; VOLUME ▲	
P - ▼	P -		▼		P ▼; CH ▼		CH -		P -; CHANNEL ▼	
MENU M	MENU; MENU/LIST		MENU		MENU		MENU		MENU	
	TV/TXT		TEXT		; TXT		TEXT		TV/TXT;	
	PIP/POP		PICTURE		TV		TV	COMP	STATUS; RECAL.; I-II	
	P.S		DISPLAY				DISPLAY	WIDE	RECALL; CLS;	
	HOLD		HOLD		; HOLD;		HOLD		STOP;	
	ZOOM/SIZE		SIZE		;		SIZE		SIZE;	
	SUBPAGE		SUBPAGE		; TIME		SUBPAGE		SUBCODE;	
	MIX		MIX		; MIX		MIX		MIX;	
	REVEAL		REVEAL		?;		REVEAL		REVEAL;	
	INDEX		INDEX		; i; WHITE;		INDEX		INDEX;	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	

Функции кнопок пульта IRC 92 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER				STANDBY		POWER;	
	AV		SOURCE		AV		TV/AV; TB/AB	
	TIME		SLEEP; HOLD		SLEEP		SLEEP; ZOOM	
	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE;	
1-	YPbPr; CANCEL		CANCEL		-/-		-/-; -/-/-	
2- P/C	RECALL		RECALL		ALT		REP; RECALL; ALT.	
	AUDIO		CH ▲; CANCEL		CANCEL		AUDIO; SOUND	
	RADIO		I/II		→ S ←; S.MODE			
	VIDEO; INDEX		ZOOM		→ P ←; P.MODE			
	S.MODE		SOUND				WOOF	
	TUNER		CH ▼; MIX		TUNE			
	CD		STILL					
	TAPE							
MODE	P.MODE		PICTURE		LOCK		SYS; C-SYS; Сист-а	
RED -	RED; PIP		RED		RED; PICTURE			
GREEN +	GREEN; SUB. CH.		GREEN		GREEN; SOUND			
YELLOW ◀	YELLOW; SWAP		YELLOW		YELLOW; TIME			
BLUE ▶	BLUE; MAIN CH.		BLUE		BLUE; SETUP			
P + ▲	CH +		CH ▲		▲; CH ▲		CH +; P +; CH ▲; ▲	
VOL - ◀	VOL -		VOL ▼		◀; VOL ◀		V -; VOL -; ◀	
OK	MENU		OK					
VOL + ▶	VOL +		VOL ▲		▶; VOL ▶		V +; VOL +; ▶	
P - ▼	CH -		CH ▼		▼; CH ▼		CH -; P -; CH ▼; ▼	
MENU M	MENU		MENU;		MENU		MENU; PRESET	
	TEXT		TEXT		TEXT		GAME	
	STILL		TV		TV		PICTURE; PIC	
	DISPLAY		DISPLAY		CALL		OSD; DISPLAY; CALL	
	S-VIDEO; HOLD		SLEEP; HOLD					
	PC; SIZE		PIP; SIZE		SIZE			
	ZOOM; SUB.CODE		SOURCE; SUB.CODE		SUBCODE		CLOCK; OPTION;	
	YCbCr; DVI; MIX		MIX		MIX		PP; → ←; P.MODE	
	CD/I/II; REVEAL		SWAP; REVEAL					
	INDEX		MOVE; INDEX					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 Е	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
⏮ AV	ANGLE	N/P	N/P		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⏭	TITLE		TIME ; ПЕРЕХОД		TIME		TIME		A-TIME	
⏮ ⏭	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE ; ВЫКЛ. ЗВ.	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE
1- /- 10+	10+	CLEAR	10+		GOTO	A-B	CLEAR	A-B	10+	CLEAR
2- P/C	GOTO	A-B	REPEAT ; ПОВТОР	A-B ; A-Б	RETURN	REPEAT	RETURN	GO TO	RETURN	A-B
⚙️ + 🗣️ + AUDIO	AUDIO		LANGUAGE ; ЯЗЫК		AUDIO		LANGUAGE		# ; 3D	
📻 + 📡 + RADIO	P/I		MIC ; КАРАОКЕ		ECHO +		SUB.TITLE		LANGUAGE	
📺 + 📺 + VIDEO	R/L		ANGLE ; УГОЛ		VIDEO	P/N	N/P		P/N	
📺 + 📺 + VIDEO	3D	REPEAT	KARAOKE ; МИКР.		L/R		L/R	REPEAT	REPEAT	
⚙️ - 🗣️ - TUNER	PROG		PROG ; ПРОГР.		PROG		PROGRAMM		b ; RESET	
📀 - 📀 - CD	VIEW		RESUME;ВОЗВРАТ		ECHO -		RAN		Y.Pr.Pb ; RETURN	
📻 - 📺 - TAPE	PBC		PBC		VIEW		RESUME		CHANNEL	
MODE	SETUP		MODE ; ВИДЕО		PBC		V-MODE		SUBTITLE	PROGRAM
RED -	VOL -		FUNC - ; ФУНКЦ. -		VOL -		VOL -		VOLUME -	
GREEN +	VOL +		FUNC + ; ФУНКЦ. +		VOL +		VOL +		VOLUME +	
YELLOW ⏮	⏮		⏮ PREV ; ПРЕД.		⏮		⏮ ; PREV		⏮	
BLUE ⏭	⏭		⏭ NEXT ; СЛЕД.		⏭		⏭ ; NEXT		⏭	
P + ▲	▲		↑		▲		▲		▲	
VOL - ⏮	⏮		←		←		←		←	
OK	ENTER		PLAY ; ВВОД	PSCAN/N ; РЕЖИМ	ENTER	RESET	ENTER		ENTER	
VOL + ⏭	⏭		→		⏭		⏭		⏭	
P - ▼	▼		↓		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU ; МЕНЮ	FUNC SELECT	MENU		MENU/PBC		MENU	MEMORY
EXIT	RETURN	RESUME	SETUP ; УСТАН.КА		SETUP		SETUP		SETUP	
TV	SUBTITLE	RAN	TITLE ; ОГЛАВЛ.	SUBTITLE;СУБ-РЫ	TITLE	SUBTITLE	TITLE	VIEW	TITLE ; PBC	INTRO
EPG	OSD	ZOOM	DISPLAY;ДИСПЛЕЙ	ZOOM ; МАСШТАБ	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM
▶️ 📺 📺	SLOW	STEP	SLOW ; МЕДЛЕННО	STEP ; ШАГ	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP
■ 📺 📺	■ ; STOP		■ ; STOP ; СТОП		■		■ ; STOP		■	
⏸️ 📺 📺	⏸️		⏸️ ; PAUSE ; ПАУЗА		⏸️		⏸️ ; PLAY/PAUSE		⏸️	
▶️ 📺 📺	▶️		▶️ ; ВОСПР.		▶️		▶️ ; PLAY/PAUSE		▶️	
⏮ 📺 📺	⏮		⏮ REV ; НАЗАД		⏮		⏮ ; REW		⏮	
▶️ 📺 📺	▶️		▶️ FWD ; ВПЕРЕД		▶️		▶️ ; FWD		▶️	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 Е	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
⏮ AV			TV/SAT;STB;SOUR.				⏮		TV/SAT ; ТВ/СП	
⏭			WHITE ; ⏻				Формат ; Format			
⏮ ⏭			⏮		⏮ ; MUTE		⏮		⏮	
1- /- 10+	/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/-	Aux		
2- P/C	LAST CH		⏮ ; RCL; LAST		⏮ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏮	
⚙️ + 🗣️ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		▲		Pg Up ; СТР ▲	
📻 + 📡 + RADIO	▶️ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶️		RADIO ; АУДИО	
📺 + 📺 + VIDEO	▶️ ; PG UP		▲							
📺 + 📺 + VIDEO			♫ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
⚙️ - 🗣️ - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; СТР ▼	
📀 - 📀 - CD	◀️ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀️			
📻 - 📺 - TAPE	◀️ ; PG DOWN		▼							
MODE	⏮ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ⏮ ; □		GREEN		GREEN			
YELLOW ⏮	YELLOW		YELLOW ; □ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ⏭	BLUE		BL ; ■ ; UHF;FAV ; 🔍		BLUE		BLUE			
P + ▲	▲		▲		▲		▲		P + ; ▲	
VOL - ⏮	⏮		←		←		←	Громкость - ; Vol -	VOL - ; ⏮	
OK	OK		ВВОД ; ОК		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ⏭	⏭		▶️		▶️		▶️	Громкость + ; Vol +	VOL + ; ⏭	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		P - ; ▼	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; 📺 ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
EXIT	⏮ ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; 📺 ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список			
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; 📺 ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶️ 📺 📺	● ; RECORD		#				♥ ; Info			
■ 📺 📺	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		📺 ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏸️ 📺 📺	⏸️ ; HOLD		LIST		⏸️ ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
▶️ 📺 📺	▶️ ; TEXT		⏮ ; ⏭		▶️ ; PLAY					
⏮ 📺 📺	⏮ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀️ ; REW			⏮ ?	
▶️ 📺 📺	▶️ ; MIX		i		+ ; INFO	▶️ ; FWD			i ; ИФ ?	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last icon)	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
	Pg -		CH		CH		ZOOM			
			VOL -		VOL		CH/PG			
			PG -		PAGE		VOL -			
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		MENU ;		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
							PAUSE		UHF	
					TEXT					
					INFO		i ; INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last icon)			RCL				RECALL		RECALL	
			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N					
									GAME	
			P -		F2				SCAN	
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL							
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
					; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
							PAUSE		STILL	
					UHF				ZOOM	
					HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
				MUTE	MUTE ;					
1- /- -	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
			OPT +	X +	CHANNEL		CH		PR +	
			TV/RADIO		VOLUME +		VOL			
	F3 ;		COLOR				RADIO			
			PAUSE		AL/R		AUDIO		RADIO	
			FINE TUNE		CHANNEL		CH		PR -	
	-		MOTOR		VOLUME -		VOL			
	F4		HD						OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL	PG UP						
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL	PG DN						
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
			INFO		TV/STB		TV		TV	
	EPG		EPG		EPG				GUIDE	
	FAV ;		FAV						FAV	
	INFO								INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER			POWER						
	SAT		SAT		AV ;		SAT ; TV/SAT		SAT	
			SUB		SUB ;					
	MUTE			MUTE			MUTE			
1- /- -										
2- P/C					BACK ; EXIT		RCL			
	P +		P +		PAGE	PAGE	P +		AUDIO	
	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
	P -		P -		PAGE	PAGE	P -			
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P +					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT			TEXT	EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ;	BROWSE	TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV ; SGNL		FAV	
					PAUSE ;	FREEZE	SUB ; INFO		PAUSE	
									INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1- /- [ ]			M1		-		All CH			
2- P/C [ ]	RECALL				RCL					
					CH ▶		P +		CH ▲	
			V +		VOL ▶				VOL ▲	
			M2							
									RADIO	
			P -		CH ◀		P -		CH ▼	
			V -		VOL ◀				VOL ▼	
			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC				ZOOM	
RED -	RED ;		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P - ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV					AUD					
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
	BLUE ; INFO				i				FREEZE ; HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		i	
									1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 431		Код 432	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC			
			SAT	
1- /- [ ]	CANCEL			
2- P/C [ ]			RCL	
			P +	
			TV/RADIO	
			P -	
MODE	ACCESS			
RED -			RED ; F1	
GREEN +			GREEN ; F2	
YELLOW ◀			YELLOW ; F3	
BLUE ▶			BLUE ; F4	
P + ▲	↑		CH ▲	
VOL - ◀	←		VOL ◀	
OK	SELECT		OK/STORE	
VOL + ▶	→		VOL ▶	
P - ▼	↓		CH ▼	
MENU M	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	
TV				
EPG	GUIDE		EPG	
			FAV	
	HELP			
	INFO		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	