

# Приложение IRC 123 E от 29.06.2010

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 123 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 113
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 331
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 457
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 123 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис. 1, п. 6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 123 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 123 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

\* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 123 E.

### Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
5.1CH R.C.	AUX	301
A-318	AUX	323
CD1	AUX	304
CD2	AUX	310
CD3	AUX	328
CD4	AUX	304
CD5	AUX	329
CD6	AUX	307
DVD1	AUX	311,312
DVD2	AUX	303
DVDP-2402	AUX	313
DVDP-2404	AUX	315
DVDP-2406	AUX	318
DVDP-2407	AUX	318
DVDP-2408	AUX	315
DVDP-2409	AUX	315
DVDP-2417	AUX	314
DVDP-2444	AUX	331
DVDP-2448	AUX	309
DVDP-2450	AUX	309
HOF54B1	TV/AUX	105
HOF54B13	TV/AUX	104
HQ-201	AUX	322
HQ-202	AUX	305
HQ-202R	AUX	305
JRC-3612	AUX	307
JV-LATV-6122-32	TV	110
JV-SMDLA-6122-40	TV/AUX	106
KK-Y267B	TV	109
LTV-1521	TV	108
MC-4040	AUX	330
MC-4090	AUX	324
MP3&VCD	AUX	306
R301E	AUX	302
R302E	AUX	303
R601E2	AUX	316
R602E	AUX	317
R706E2	AUX	319
R707E	AUX	320

### Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402, 451
DREAM	SAT	433
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
EUSTON	SAT	434
GLOBALTEQ	SAT	436
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	402, 403, 405, 443, 454, 455
KAON	SAT	418
KOSMOS	SAT	449, 450
MEDIA COM	SAT	434
NDS	SAT	431
OPENBOX	SAT	408, 409, 452
PACE	SAT	404
PAUXIS	SAT	453
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407, 448
SEG	SAT	432
STAR TRACK	SAT	408, 435
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
TECHNOSAT	SAT	446, 447
TOPFIELD	SAT	426, 427
XSAT (HTB+)	SAT	404
БОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 123 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; STANDBY		⏻; STANDBY		⏻; ON/OFF		⏻; POWER		⏻; POWER	
⏮ AV	TV/AV; ⏮		TV/AV		TV/AV		SOURCE	D-SUB	SOURCE	
⏪	SLEEP; ⏪; INTRO		SLEEP		TIMER		SLEEP		LOCK	
🔇	🔇; MUTE		MUTE		🔇; MUTE		🔇; MUTE	▲	🔇; MUTE	▲; EJECT
1- /- /⏮	-/-		EXPAND; -/-		SWAP		SET FAV	⏮; MENU	-/-; +10	⏮; ANGLE
2- P/C ⏮	RECALL; DISPLAY		CYAN; RECALL		Q.VIEW		⏮		⏮	
🔊 + 📻 + AUDIO	↑		B.E; WOOFER; DVBS		SOUND		▲		▲	
📻 + 📻 + RADIO	→		LOCK/CAPS; CAPS		P.TIMER		▶		▶	
📺 + 📺 + VIDEO	SOUND; PIC		NOTEBOOK		PICTURE		SCART		⏮; NEXT	
🔊 📺 📺	S.EFFECT		S.EFFECT		I/II		S.M.	STEREO; AUDIO	STEREO	
🔊 📻 - TUNER	↓		SCAN				▼		▼	
📻 - 📻 - CD	←		CALENDAR				◀		◀	
📻 - 📺 - TAPE	BBE		GAME				DVD		⏮; PREV	
MODE	SYS.; BOOKMARK		SOUND; S.SYS.				P.M.	SCAN	ASPECT	
RED -			RED; DISPL.; INDEX				RED; ⏮		RED; TITLE	
GREEN +			GREEN; ZOOM/INS.				GREEN; ▶		GREEN; MENU	
YELLOW ◀			YELLOW; FAVORITE				YELLOW; ⏮		YELLOW; PROG	
BLUE ▶			CYAN; RECALL				BLUE; ⏮		BLUE; CLEAR	
P + ▲	PROGRAM +; ▲		PRO. ▲		PROG ▲		CH ▲		CH ▲	
VOL - ◀	VOLUME -; ◀		VOL. ◀		VOL ◀		VOL -		VOL -	
OK	PIC; PICTURE		OK		MENU		ENTER		ENTER	
VOL + ▶	VOLUME +; ▶		VOL. ▶		VOL ▶		VOL +		VOL +	
P - ▼	PROGRAM -; ▼		PRO. ▼		PROG ▼		CH ▼		CH ▼	
MENU M	MENU; M		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	SKIP		TXT		ZOOM		EXIT		EXIT	
TV	CALL		PICTURE		TV		TV	SUBTITLE	⏮; AUDIO	
EPG	⏮; DISPLAY		DISPLAY; INDEX		INFO		DISPLAY	⏮	DISPLAY	
▶ ⏮	WOOFER; CALEND.		AT; HOLD				FAV	⏮; REPEAT	⏮; SLOW	
■ ⏮			SRS; SIZE; ESS/EPS				■	⏮; ANGLE	■; STOP	⏮; ZOOM
⏮	SOUND MODE		SUBPAGE				⏮	⏮; GOTO	⏮; PAUSE	⏮; SUBTITLE
▶ ⏮ ◀	ANA; PIC.; NORMAL		MIX				▶	⏮; TITLE	▶; PLAY	⏮; REPEAT
◀ ⏮			REVEAL; CLOCK				◀	⏮; SLOW	◀; FB	⏮; A-B
▶ ⏮			UPDATE				▶	⏮; SET UP	▶; FF	⏮; SETUP
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; POWER		⏻; STANDBY		⏻; POWER		⏻; POWER		⏻; POWER	
⏮ AV	ANGLE		TV/AV		INPUT; TV/AV	PC	TV/AV		VIDEO; AV/TV/VGA	
⏪	SUBTITLE		SLEEP		SLEEP	YPbPr	TIMER		TIMER	
🔇	MUTE		🔇; MUTE		MUTE		🔇; MUTE		🔇; MUTE	
1- /- /⏮	CLEAR		-/-		I/II	CANCEL	-/-		-/-	
2- P/C ⏮	GOTO		RECALL		RECALL		PREVIOUS PAGE		⏮	
🔊 + 📻 + AUDIO	AUDIO				▲		EQU		SOUNDSYS	
📻 + 📻 + RADIO					▶		S.S			
📺 + 📺 + VIDEO					EXIT		CANCEL		COLORSYS	
🔊 📺 📺	ZOOM		SND. MODE		SND	S.SYS	I/II		C/E/R/P/G; LANG	
🔊 📻 - TUNER	PROG				▼		SWAP			
📻 - 📻 - CD	A-B				◀		SOUND			
📻 - 📺 - TAPE	REPEAT				FREEZE					
MODE	TFT. MODE		PIC. MODE		PIC	C.SYS	PICTURE		MODE	
RED -	VOL -				RED; R		RED			
GREEN +	VOL +				GREEN; G		GREEN			
YELLOW ◀	⏮				YELLOW; Y		YELLOW			
BLUE ▶	⏮				BLUE; B		CYAN			
P + ▲	▲; CH +		PROG ▲		PROG ▲		PROG. ▲		CH ▲	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		VOL ▼		VOL ◀		◀; VOL -	
OK	ENTER / TV. MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		VOL ▲		VOL ▶		▶; VOL +	
P - ▼	▼; CH -		PROG ▼		PROG ▼		PROG. ▼		CH ▼	
MENU M	MENU/PBC		MENU		MENU	HDMI	MENU		MENU	
EXIT	SETUP				TV/TEXT		TEX ON		CALE	
TV	TITLE				TV	SUBTITLE	TEX OFF		⏮	
EPG	DISPLAY		Q.VIEW		CALL	SCALE; LANG.	Q.VIEW		CALL	
▶ ⏮	RETURN				HOLD		HOLD		⏮	
■ ⏮	■; STOP				SIZE		DOUBLE HEIGHT		⏮	
▶ ⏮ ◀	▶; PLAY/PAUSE				SUBCODE		SUB.PAGE			
▶ ⏮ ◀	▶; PLAY/PAUSE				MIX		MIX		AUTO	
◀ ⏮	◀				REVEAL		REVEAL			
▶ ⏮	▶				INDEX		INDEX			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 111		Код 112		Код 113	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
⏪ AV	INPUT		TV/AV		TV/AV	
⏩	SLEEP		TIMER		SLEEP	
⏮	MUTE		⏮ ; MUTE		⏮ ; MUTE	
1- /- /	-/-		-/-	CANCEL	-/-	
2- P/C	LAST		PREVIOUS	DOUBLE HEIGHT	RECALL	
⚙ + 📻 + AUDIO	▲		▲		S.STD	
Ⓜ + 📻 + RADIO	▶		▶		P.STD	
📺 + 📺 + VIDEO	📺		III		SYS	
🔊	STEREO		SOUND		S.SYS	
⚙ - 📻 - TUNER	▼		▼			
Ⓜ - 📻 - CD	◀		◀			
📺 - 📺 - TAPE			SWAP			
MODE	SOUND		PIC		CH.SCAN	
RED -	RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE		CYAN			
P + ▲	CH +		PROG. ▲		PROG. ▲	
VOL - ◀	VOL -		VOL ◀		VOL ◀	
OK	OK		OK		MENU	
VOL + ▶	VOL +		VOL ▶		VOL ▶	
P - ▼	CH -		PROG. ▼		PROG. ▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		TEX ON		CALENDAR	
TV	📺		TV		GAME	
EPG	INFO.		RECALL		Q.VIEW	
▶ 📺	📺		HOLD			
■ 📺	📺		TEX OFF			
📺	📺		SUB.PAGE			
▶ 📺 ◀	📺		MIX			
◀ 📺	📺		REVEAL			
▶ 📺	📺		INDEX			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻		⏻	
⏪ AV	ANGLE		ANGLE		SOURCE SELECT	CH-LEVEL			CRC ; КОПП.ИЗОБ.	
⏩	SLEEP	TIME	PROG		PROG		SLEEP		REM ; OCT.ВРЕМ.	
⏮	MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE ; X	▲ ; OPEN/CLOSE	⏮	MUTE		MUTE ; ОТКЛ. ЗВУК.	
1- /- /	10+		10+	A-B	10+	A-B	10+		10+	A-B ; ПОВТ. ФРАГ.
2- P/C	PRO LOGIC		GOTO	REPEAT	GOTO	REPEAT	RANDOM ; RAN		GOTO ; ПЕРЕХОД	REPEAT ; ПОВТ.Д.
⚙ + 📻 + AUDIO	AUDIO		AUDIO		AUDIO ; MEMORY		FOLDER UP		# РЕГ-КА ЧАСТОТ	
Ⓜ + 📻 + RADIO	S-BASS		KEY +	ECHO +	KEY +				7 РЕГ-КА ЧАСТОТ	
📺 + 📺 + VIDEO	AUX1		EQ ; TONE		TONE				R/L ; ЛЕВ.ПР. КАН.	
🔊	SUR-MODE	P-EQ	A-MODE	L/R/ST	A-MODE	L/R/ST	PRESET EQ		3D (:) ; 3D ЗВУЧ.	
⚙ - 📻 - TUNER	BAND TUNER		SETUP		SETUP		FOLDER DN		Ь РЕГ-КА ЧАСТОТ	
Ⓜ - 📻 - CD	IP DVD		KEY -	ECHO -	KEY -				Е/С ; ЯЗЫК МЕНЮ	
📺 - 📺 - TAPE	AUX2		S.EFFECT		S.EFFECT				RAN ; СЛУЧ.ПОР.	
MODE	SETUP		V-MODE		V-MODE		REPEAT M. ; MODE		PBC	
RED -	VOL -		VOLUME -		VOLUME -				VOLUME - ; ГРОМ.-	
GREEN +	VOL +		VOLUME +		VOLUME +				VOLUME + ; ГРОМ.+	
YELLOW ◀	⏮ ; CH -		⏮		⏮ ; RADIO -				⏮	
BLUE ▶	⏮ ; CH +		⏮		⏮ ; RADIO +				⏮	
P + ▲	▲		▲		▲				▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		VOLUME ▼		◀	
OK	ENTER	VOL.SELECT	ENTER		ENTER				ZOOM ; УВЕЛИЧ.	
VOL + ▶	▶		▶		▶		VOLUME ▲		▶	
P - ▼	▼		▼		▼				▼	
MENU M	MENU	PROGRAM	MENU	VIRTUAL	MENU ; MO/ST		FUNCTION		PROG ; ПРОГРАМ.	N/P ; NTSC/PAL
EXIT	TITLE		TITLE		TITLE ; AM/FM		PROGRAM ; PROG		RETURN ; ВОЗВР.	RESUME ; ВОЗОБ.
TV	SUBTITLE	DARKNESS	SUBTITLE		SUBTITLE ; AUTO	ANGLE ; RDS	TIMER		VIEW ; ПРОСМОТР	FREEZE ; СТОП-К.
EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	SNOOZE		OSD ; ДИСПЛЕЙ	INTRO ; ОБЗОР
▶ 📺	REPEAT		SLOW	STEP	STEP				SLOW ; ЗАМЕДЛ.	STEP ; ПОКАДР.
■ 📺	■ ; MEMORY		■		■		■ ; STOP/B. ; STOP		■	
📺		CLOCK					; PAUSE			
▶ 📺 ◀	▶    ; ST./MO.		▶		▶		▶    ; PLAY/PAUSE		▶	
◀ 📺	◀ ; TU -		◀		◀ ; SEARCH -		⏮ TUNING ; SKIP UP		◀	
▶ 📺	▶ ; TU +		▶		▶ ; SEARCH +		⏮ TUNING ; SKIP DN		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER				; STANDBY		; POWER		POWER	
	PAL/NTSC		CLOCK		ANGLE		ANGLE		SOURCE	
	TIME SEARCH		SLEEP		PREVIEW		ZOOM		SLEEP	
	MUTE		MUTE		; OPEN/CLOSE	MUTE ; X	; EJECT	MUTE		
1-	RANDOM		RANDOM		10+		-/-			
2-	REPEAT/M-UP		REPEAT		GOTO	A-B	GOTO		REPEAT PRES. UP	
	AUDIO				AUDIO		AUDIO			
	RADIO				SETUP		P/N			
	VIDEO				PBC		VIDEO			
	L/R/BAND		MO/ST;T.1/2;MODE		L/R/ST	REPEAT	REPEAT		RANDOM	
	TUNER				PROG		PROG		TUNER	
	CD				CD		A-B			
	TAPE				N/P					
MODE	PROG.		BAND		V-MODE		SETUP		PRESET EQ.	
RED -					VOLUME -		VOL -			
GREEN +					VOLUME +		VOL +			
YELLOW										
BLUE	ZOOM		UBS ; SUPER WOO.							
P +	ECHO + ; MIC ON		PRESET							
VOL -	VOL./DOWN ;		VOL.						VOLUME CON. -	
OK					ENTER		PLAY			
VOL +	VOL./UP ;		VOL.						VOLUME CON. +	
P -	ECHO - ; MIC OFF		PRESET							
MENU M	FUNCTION		FUNCTION		MENU		MENU		C.ADJ/MEMORY	
	PBC		PGM ; PROGRAM		TITLE	RETURN	TITLE		SNOOZE	
	VIEW		TIMER		SUBTITLE		SUBTITLE		TIMER	
	DISPLAY		GEQ		OSD	ZOOM	DISPLAY		DISPLAY	
					SLOW	STEP	SLOW		INTRO	
	STOP/RETURN ;		; CLEAR				STOP		STOP/RDS	
	PAUSE		; SET				PAUSE/STEP			
	PLAY/PAUSE ;						PLAY			
	SKIP - ; F.R									
	SKIP + ; F.F									
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, 3, 3		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			; POWER		; POWER		; POWER		; POWER	
	9-V				ANGLE		ANGLE		ANGLE	
					SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
	; OPEN/CLOSE		MUTE		; OPEN/CLOSE	MUTE	; EJECT	; MUTE	; EJECT	; MUTE
1-	+10				10+	CLEAR	-/-	CLEAR	-/-	
2-	GOTO				GOTO	A-B	GOTO	A-B	GOTO	
	AUDIO				LANGUAGE		AUDIO		AUDIO	
	RADIO				N/P		COLOR ; SKIP		A-B	
	VIDEO				VIDEO		VIDEO		VIDEO;BOOKMARK	
	ECHO				REPEAT		BROWSE	REPEAT	REPEAT	
	TUNER				PROGRAM		BOOKMARK		ZOOM	
	CD				RAN		SKIP ; USB			
	TAPE	L/R			L/R		P/N		P/N	
MODE	PROG				PBC		PROG		PROG	
RED -					VOL -		VOL -		VOL -	
GREEN +					VOL +		VOL +		VOL +	
YELLOW										
BLUE										
P +										
VOL -			VOL -							
OK					ENTER		PLAY		PLAY	
VOL +			VOL +							
P -										
MENU M	PBC				MENU		MENU		MENU	
	RES.				SETUP	RETURN	SETUP		SETUP	
	REP.				TITLE		TITLE	VIRTUAL	TITLE	
	DISP.				OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	
					SLOW	STEP				
					; STOP					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/10				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY	
	ANGLE		INPUT		ANGLE		SOURCE SELECT		SOURCE SELECT	
	PBC		TIME SHIFT	TIMER RECORD	SYSTEM		SUBTITLE ; AUTO		SUB ; AUTO	
	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- />	10+		CH MARK	A-B	10+		10+		10+	A-B
2- P/C	GOTO		REPLAY	REPEAT	GOTO		GOTO		GOTO	
	AUDIO		CH +	AUDIO	AUDIO		AUDIO ; MEMORY	TREBLE +	AUDIO ; MEMORY	
	SUBTITLE		ANGLE		DEFAULT		A-MODE	BASS +	TONE	
	N/P		VCR PLUS +		A-B		N/P		N/P	
	L/R/ST		DISC		REPEAT		S-EFFECT		S.EFFECT	
			CH -		SUBTITLE		CH-LEVEL	TREBLE -	PROG	
	REPEAT		DVD				A-B	BASS -	CH-LEVEL	
	A-B		EDIT				REPEAT		REPEAT	
MODE	V-MODE		PROGRAM		V-MODE		V-MODE		V-MODE	
RED -	VOL -		VOL -		VOLUME -		VOL -		VOL -	
GREEN +	VOL +		VOL +		VOLUME +		VOL +		VOL +	
YELLOW ←	⏮		⏮		⏮ SKIP		⏮ ; RADIO -		⏮ ; RADIO -	
BLUE →	⏭		⏭		⏭ SKIP		⏭ ; RADIO +		⏭ ; RADIO +	
P + ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ←	←		←		←		←		←	
OK	ENTER		ENTER		PLAY		ENTER		ENTER	
VOL + →	→		→		→		→		→	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU/PLAYLIST		MENU		MENU ; MO/ST		MENU ; MO/ST	
	SETUP		SETUP		SETUP	⏻ ; RETURN	SETUP		SETUP	
	TITLE		TITLE/PBC	SUBTITLE	TITLE		TITLE ; AM/FM	ANGLE	TITLE ; AM/FM	ANGLE
	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
	SLOW	STEP	SLOW	REC PAUSE	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP
	STOP		■ ; STOP	REC STOP	■ ; STOP		■		■	
	⏸		⏸ ; PAUSE	REC	⏸ ; PAUSE		⏸		⏸	
	▶		▶ ; PLAY		PLAY		▶		▶	
	⏩		⏩		⏩ ; SEARCH -		⏩ ; SEARCH -		⏩ ; SEARCH -	
	⏪		⏪		⏪ ; SEARCH +		⏪ ; SEARCH +		⏪ ; SEARCH +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0/10	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 321		Код 322		Код 323		Код 324		Код 325	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; STANDBY		POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
	ANGLE		ANGLE		CRC		ANGLE		ANGLE	
	SUBTITLE		SUBTITLE		INTRO		SUBTITLE		DVD	
	▲ ; OPEN/CLOSE	⏻ ; MUTE	MUTE		▲ ; OPEN	MUTE	▲ ; OPEN	MUTE	OPEN/CLOSE	⏻ ; MUTE
1- /- />	10+		10+	A-B	10+		10+		CANCEL	
2- P/C	GOTO		RESUME	REPEAT	RETURN	GOTO	REP/S/M	A-B	REPEAT	
	AUDIO		AUDIO		A-B	b	AUDIO		AUDIO	
	VIRTUAL		BASS		REPEAT	h	BASS		DOUBLE HEIGHT	
	V-MODE		N/P/FM/AM		N/P	#	N/P/FM/AM		TEX OFF	
	L/R/ST	S.EFFECT	R/L/S/M	EQ	R/L		EQ		GUIDE	
	PROG		TUNER		PROG		TUNER		MIX	
	REPEAT		DISC		RESUME		DISC		ZOOM	
	A-B		TAPE		RAN		TAPE			
MODE	A-MODE	EQ	PROG	SEARCH	S-MODE		PROG	SEARCH	PBC	
RED -	- ; VOL -		VOL -		VOLUME -		VOL -		VOL ←	
GREEN +	+ ; VOL +		VOL +		VOLUME +		VOL +		VOL →	
YELLOW ←	⏮		⏮		⏮		⏮		⏮	
BLUE →	⏭		⏭		⏭		⏭		⏭	
P + ▲	▲		↑		↑		▲		▲	
VOL - ←	←		←		←		←		←	
OK	ENTER		ENTER		ZOOM		ENTER		OK	
VOL + →	→		→		→		→		→	
P - ▼	▼		↓		↓		▼		▼	
MENU M	MENU		PBC/MENU		PBC	FREEZE	PBC/MENU		MENU	
	SETUP		SETUP/PRESET		REM		SETUP/PRESET		SUB TITLE	
	TITLE		RETURN/TITLE		VIEW		RETURN/TITLE	VIEW	TITLE	
	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD		OSD	ZOOM	INFO	
	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SKIP	
	■ ; STOP		■		■		■ ; STOP		STOP	
	⏸		⏸	REC	⏸		⏸ ; PLAY/PAUSE	REC	PLAY/PAUSE	
	▶		▶		▶		▶ ; PLAY/PAUSE		PLAY/PAUSE	
	⏩		⏩		⏩		⏩		REV	
	⏪		⏪		⏪		⏪		FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 326		Код 327		Код 328		Код 329		Код 330	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			; STANDBY		RESET		; FUNCT./STAND.		POWER	
	ANGLE									
	SRC		SLP							
	MUTE		; OPEN/CLOSE	MUTE	MUTE				MUTE	
1- /- -	10+		+10							
2- P/C	GOTO ; SLOW		REP.						REP	
+  + AUDIO	AUDIO		EQ		S.VOL +		PRESET			
+  + RADIO	SUB.T		S-BASS		C.VOL +					
+  + VIDEO	BAND P/N		VCD N/P		F.VOL +					
	REPEAT		L/R		2.1/5.1		SOUND			
-  - TUNER	PROG		TUNER BAND		S.VOL -		PRESET			
-  - CD	ZOOM		AUX1		C.VOL -					
-  - TAPE	OSD		AUX2		F.VOL -					
MODE	SEL		GOTO TIME				MODE			
RED -	VOL - ; ←									
GREEN +	VOL + ; →									
YELLOW ←	; SEEK - ; ↓									
BLUE →	; SEEK + ; ↑									
P + ▲	▲		; CH +		M.VOL +					
VOL - ←	←		VOL -		SW.VOL -		VOL -		VOL -	
OK	ENTER		LOUD				ENTER			
VOL + →	→		VOL +		SW.VOL +		VOL +		VOL +	
P - ▼	▼		; CH -		M.VOL -					
MENU M	MENU ; PBC		PBC				BAND		PROG	
	SETUP		DARK							
	TITLE		CLK							
	DISP		OSD				SEEK			
	A→B									
			/PRG. ; MEMORY				; STOP			
			; ST.MO.							
			; ST.MO.							
	; SEEK - ; ↓		; TUNE -							
	; SEEK + ; ↑		; TUNE +							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0							

Функции кнопок пульта IRC 123 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 331	
	Функция	Доп. функция
	; POWER	
	ANGLE	
	SUBTITLE	
	; EJECT	; MUTE
1- /- -	/- -	A-B
2- P/C	GOTO	REPEAT
+  + AUDIO	AUDIO	
+  + RADIO	BOOKMARK	
+  + VIDEO	VIDEO	
	2/5.1	
-  - TUNER	PROG	
-  - CD	HDMI	
-  - TAPE	P/N	
MODE	USB	
RED -	VOL -	
GREEN +	VOL +	
YELLOW ←	; PREV	
BLUE →	; NEXT	
P + ▲	▲	
VOL - ←	←	
OK	PLAY	
VOL + →	→	
P - ▼	▼	
MENU M	MENU	
	SETUP	VIRTUAL
	TITLE	BROWSE
	DISPLAY	ZOOM
	; SLOW	
	; STOP	
	; PAUSE/STEP	
	PLAY	SKIP
	; REV	
	; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
			TV/SAT;STB;SOUR.							TV/SAT ; ТВ/СП
			WHITE ;				Формат ; Format			
					; MUTE					
1- /-	/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- ; Aux			
2- P/C	LAST CH		; RCL; LAST		; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ;	
+  + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +				Pg Up ; CTP	
+  + RADIO	; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +				RADIO ; АУДИО	
+  + VIDEO	; PG UP									
			; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
-  - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -				Pg Dn ; CTP	
-  - CD	; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -					
-  - TAPE	; PG DOWN									
MODE	; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИФФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ;  ;		GREEN		GREEN			
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;  ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE	BLUE		BL ;  ; UHF; FAV ;		BLUE		BLUE			
P +									P + ;	
VOL -							Громкость - ; Vol -		VOL - ;	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL +							Громкость + ; Vol +		VOL + ;	
P -									P - ;	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ;  ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
	; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ;  ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
			STATUS		TV/RADIO		Список			
			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ;  ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
	; RECORD		#				; Info			
	; STOP		WIDE		; STOP		; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
	; HOLD		LIST		; PAUSE	; RECORD	Стоп ; Freeze			
	; TEXT		;		; PLAY					
	; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	; REW				
	; MIX		i		+ ; INFO	; FWD			i ; ИФФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /-										
2- P/C	LAST		LAST		RECALL					
+  + AUDIO	Pg +		CH		CH		CH/PG			
+  + RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
+  + VIDEO			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
					UHF		ZOOM			
-  - TUNER	Pg -		CH		CH		CH/PG			
-  - CD			VOL -		VOL		VOL -			
-  - TAPE			PG -		PAGE					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		МЕНЮ ;		МЕНЮ		МЕНЮ		МЕНЮ	
	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
							PAUSE			
					TEXT					
					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊖		⊖		⊖		⊖ ; POWER		⊖	
	AV	SAT			TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1- /- />										
2- P/C			RCL		⊖		RECALL		RECALL	
		AUDIO	P +		F1		AUDIO		AUDIO	
		RADIO	TV/RAD							
		VIDEO			P/N					
		TUNER	P -		F2				GAME	
		CD							SCAN	
		TAPE								
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE >	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	TV				; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									STILL	
							PAUSE		ZOOM	
					UHF					
					HELP				HELP	
					i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊖		⊖		⊖ ; STAND BY		⊖		⊖	
	AV	UHF	TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
		F2 ; SLEEP	SLEEP		SLEEP					
			; MUTE		MUTE ;					
1- /- />	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
		▲ ; + 100	OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
		+	TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲			
		F3 ;	COLOR		→		RADIO			
		;	PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
		▼ ; - 100	FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
		F4	MOTOR		VOLUME -		VOL ▼			
MODE	F1 ; ZOOM		HD		←				OK	
RED -	RED ; FTA/CAS		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
GREEN +	GREEN ; SAT		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
YELLOW <	YELLOW ; TV/SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
BLUE >	BLUE ; AUDIO		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
P + ▲	CH ▲		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
VOL - ◀	VOL ◀		CH ▲		▲		▲		▲	
OK	OK		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
VOL + ▶	VOL ▶		OK		OK		OK		OK	
P - ▼	CH ▼		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
MENU M	MENU		CH ▼		▼		▼		▼	
	EXIT		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	TV		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
	EPG		INFO		TV/STB		TV		TV	
	FAV ;		EPG		EPG				GUIDE	
			FAV						FAV	
						PAUSE				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	



Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER							
	SAT		SAT		AV ;  ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
			SUB		SUB ;					
	MUTE		; MUTE				MUTE			
1-										
2-					BACK ; EXIT		RCL			
	P +		P +		PAGE  ; PAGE  ; +		P +		AUDIO	
	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
	P -		P -		PAGE  ; PAGE  ; -		P -			
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P +					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; TEXT		EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ;  ; BROWSE		TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV ; SGNL		FAV	
							SUB ; INFO			
	PAUSE				PAUSE ;  ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
									INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1-			M1		-		All CH			
2-	RECALL				RCL					
			P +		CH		P +		CH	
			V +		VOL				VOL	
			M2						RADIO	
									CH	
			P -		CH		P -		CH	
			V -		VOL				VOL	
			M3 ; N/P							
			UHF		FUNC				ZOOM	
RED -	RED ;		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P +							CH			
VOL -							VOL			
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL +							VOL			
P -							CH			
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
					AUD					
	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
	BLUE ; INFO								FREEZE ; HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC									○ ; STANDBY
			SAT		VIDEO		SAT			STB/TV
					RADIO		AUX IN ; TV/AV			SUBT
										; MUTE
1- /- (cancel)	CANCEL									
2- P/C (recall)			RCL				RECALL ;			
			P +		VOLUME +					CH ▲
			TV/RADIO							VOL +
					BOUQUET +		PAL/NTSC			PAGE ▲
					AUDIO					CH ▼
			P -		VOLUME -					VOL -
										PAGE ▼
					BOUQUET -					
MODE ACCESS					LAME! ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO			RED ; LANG
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.			GREEN ; SOUND
YELLOW ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;			YELLOW ; PAUSE
BLUE ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L;			BLUE ; RECALL
P + ▲	↑		CH ▲		▲		▲			▲
VOL - ◀	←		VOL ◀		◀		◀			◀
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK			OK
VOL + ▶	→		VOL ▶		▶		▶			▶
P - ▼	↓		CH ▼		▼		▼			▼
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU			MENU
	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT			EXIT/ZOOM
					TV		TV/RADIO ;			TV/RADIO
	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG			GUIDE
			FAV				FAV			FAV
							INFO			
					TEXT		FREEZE ;			TEXT
	HELP						◀			
	INFO		i				▶			INFO ; i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER							
			MAIL			MULTI-SCR				
			MUTE							
1- /- (cancel)			QUALITY		TRACK					
2- P/C (recall)	LAST ;		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
			F2 ; TV/SAT				PGUP		PGUP	
	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
	▼		PGDN		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
							VOL -		VOL -	
			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW		GREEN; LIST;PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲				▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀				◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ;		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶				▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼				▼ ; CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
	PAUSE		PAUSE		▶/		EVENT		EVENT	
	TTX. ; EPG				TELETEXT		TTX		TTX	
					LIST					
			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							STANDBY		POWER	
	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
			UHF							
							MUTE			
1- /- (  )							QUALITY			
2- P/C (  )	BACK		← PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
+  + AUDIO	CH +				P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
+  + RADIO	VOL +				V +				F1	
+  + VIDEO	PG +				i				F2	
(  )	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO			
-  - TUNER	CH -				P - ; SEITE -		PGDN			
-  - CD	VOL -				V -				F3	
-  - TAPE	PG -								F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP			
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;		GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ;		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀				◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶				▶		▶		▶	
P - ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT				EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		i	
	EPG		EPG		GUIDE		ZOOM		EPG	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
	▶/		PAUSE		; TIME SHIFT		PAUSE			
	TELETEXT									
	LIST		LIST		◀				◀	
	INFO		INFO		▶				▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
	TV/SAT ; F4						MAIL			
					TIMER				SAP	
	MUTE				; MUTE				MUTE	
1- /- (  )										
2- P/C (  )	RECALL		PREV		LAST					
+  + AUDIO	PAGE +		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
+  + RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
+  + VIDEO					PG +					
(  )	ZOOM								AUDIO CH	
-  - TUNER	PAGE -				CH ▼				CHANNEL -	
-  - CD					VOL -				VOLUME -	
-  - TAPE					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ←	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE →	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ▲	▲		CH ▲		▲		▲ ; CH+		▲	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL-		◀	
OK	OK		OK		OK ;		OK		SELECT ;	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL+		▶	
P - ▼	▼		CH ▼		▼		▼ ; CH-		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU ;		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
	TV/RAD		TV		TV/RADIO				TV CH	
	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
	FAV		FAV		FAV		FAV			
	▶/		PAUSE							
							▶/			
	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
			SLEEP		SAT					
1- /- -	*		UHF				OPT+			
2- P/C	LAST				RECALL		BACK			
+  + AUDIO	CH		P  ;				P+			AUDIO
+  + RADIO	VOL						V+			
+  + VIDEO	GAME		INFO				PAGE			
-  - TUNER	CH		;		AUDIO		WIDE			
-  - CD	VOL		P  ;				P-			
	HELP						V-			
MODE	; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ;		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN ;	F2	GREEN ;				GREEN			
YELLOW	YELLOW ;		YELLOW ;  ?		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE	BLUE ; FAV		BLUE ;		BLUE ; SAT		BLUE			
P+			CH							
VOL-			VOL							
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+			VOL							
P-			CH							
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	TV/RADIO	TV CHAT			TV/R		TV/RADIO		TV/R	
	GUIDE		EPG		EPG		EPG		INFO	
	SLOW		FAV		FAV					
		; REC			PAUSE					
			; TIME		TXT		TEXT		/	
							LIST			
					INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 123 E	Код 456		Код 457	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	; POWER		; POWER	
			TV/STB	
	TIMER		PAUSE	
	; MUTE		; MUTE	
1- /- -				
2- P/C			RECALL	
+  + AUDIO	P+		VOL+	AUDIO
+  + RADIO	VOL+		PAGE+	
+  + VIDEO			; NEXT	VIDEO
-  - TUNER	LANGUAGE		GAME	
-  - CD	P-		VOL-	
	VOL-		PAGE-	
MODE	TV FORMAT		; PREV	
RED -	RED		TV/RADIO	
GREEN +	GREEN		RED ; TTX	
YELLOW	YELLOW		GREEN ; SUB	
BLUE	BLUE		YELLOW	
P+			BLUE	
VOL-				
OK	OK			
VOL+			OK	
P-				
MENU M	MENU ;			
	; EXIT		MENU	
	; TV/R		; EXIT	
	GUIDE		INF	
			EPG	
			FAV	
	; PAUSE		; PLAY/PAUSE	; REC
	; TEXT		; PLAY/PAUSE	
	; INFO		; FB	
	SUBTITLE		; FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	