

Приложение IRC 19 E от 22.09.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 19 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 137
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 310
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 457
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 203

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 19 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 19 E
SHIFT + 1 *	111
SHIFT + 2	116
SHIFT + 3	117
SHIFT + 4	118

Устройство	Код пульта IRC 19 E
SHIFT + 5	119
SHIFT + 6	128
SHIFT + 7	130
SHIFT + 8	131

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 19 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
105-057C	TV	103
105-057E	TV	103
105-057H	TV	101
105-088N	TV	108
105-088Q	TV/VCR	109
105-088Y	TV	108
105-188H	TV/VCR	109
105-198C	TV	107
105-198K	TV	107
105-198N	TV	107
105-209A	TV	107
504-408A	TV/VCR	109
97P1809300C	VCR	201
BT-0451C	TV	131
BT-0455U	TV/AUX	133
D-19H	TV	114
D-21H	TV	114
D-8M	TV	118
DVD1	AUX	305
DVD2	AUX	309
F-214	TV	101
FA0001I	VCR	202
FA0002I	VCR	202
FEB-2000	TV	124
FHS081	TV	101
FX702	TV	120
HB-288	AUX	310
HR13	TV	119
HR14	TV	119
HRP-043F	TV	127
HYF-09	TV	117
HYPPFD-0142	AUX	302
KC-24	TV	111
KC-24A	TV	111
KRP3000	TV	116
LCD-831	TV	137
MULTI SYSTEM	TV	101
PP5170	TV	102
R-17MIRAGE	TV	111

Модель	Устр-во	Код
R-18	TV	102
R-19	TV	121
R-28B03	TV	106
R-29C13	TV/VCR	125
RC-001C	TV	115
RC-031R	TV	116
RC-0703	TV	104
RC-081F	TV	113
RC-1420	TV	110
RC-2000	TV	112
RC-2040	TV	112
RC-21	TV	105
RC-2101MC	TV	117
RC-2140	TV	112
RC-21A	TV	105
RC-24B	TV	111
RC-300R	TV	116
RC-500	TV	101
RC-782	TV	104
RC-810	TV	117
RC-811	TV	117
RC-812	TV	117
RC-813	TV	117
RC-815	TV	128
RC-816	TV	128
RC-820	TV	117
RC-830	TV	117
RC-850	AUX	306
RC-910	AUX	303
RC-910-1	AUX	308
RC-930	TV	110
RC-930W	TV	110
RC9820	TV	126
RC-F01	TV	104
RE2700A	TV	114
RE2800	TV	123
RH2910H	TV	122
RM-40	TV	135
SF016-3	AUX	307

Модель	Устр-во	Код
SH-008	TV	132
SH-696CD	AUX	301
SJ47	TV/AUX	133
STV-101M4	TV	104
STV-1414	TV	114
STV-141M4	TV	101
STV-2024M4	TV	101
STV-2028M4	TV	101
STV-208	TV	104
STV-250M4	TV	108
STV-251M4	TV	108
STV-281M4	TV	108
STV-2905MULTI	TV	114
SVR-7	VCR	203
SW-009	TV	113
TP5255-3	AUX	304
TV1	TV	116
TV2	TV	113
TV3	TV	134
TV4	TV	136
TVD-21	TV	129
VCR1	VCR	201
VCR2	VCR	202
VCR3	VCR	202
VCR4	VCR	202
VS-068A	TV	101
VS-079J	TV	108
WH-43D102	TV	130

Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402, 451
DREAM	SAT	433
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
EUSTON	SAT	434
GLOBALTEQ	SAT	436
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAS (ВОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	402, 403, 405, 443, 454, 455
KAON	SAT	418
KOSMOS	SAT	449, 450
MEDIA COM	SAT	434
NDS	SAT	431
OPENBOX	SAT	408, 409, 452
PACE	SAT	404
PAUXIS	SAT	453
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407, 448
SEG	SAT	432
STAR TRACK	SAT	408, 435
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
TECHNOSAT	SAT	446, 447
TOPFIELD	SAT	426, 427
XSAT (НТВ+)	SAT	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 19 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 Е	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	OFF ; ⏻		⏻		⏻		OFF ; ⏻		POWER ; ⏻	
⏮ AV	AV ; ⏮	⏮ ; CLEAR	⏮ AV		AV		TV/VCR ; ⏮ ; AUDIO B	TV/SAT	TV/VIDEO ; TV/AV	
⏴	TIMER ; SLEEP ; ⏴		SLEEP		→●←		SLEEP ; ⏴		SLEEP ; OFF TIMER	
⏶	MUTE ; ⏶	DBB	MUTE ; ⏶		⏶		MUTE ; ⏶		MUTE ; ⏶	
1- /- /	1- /- ; PAGE+ ; ⏴	⏴ ; SYS ; PIP ; ⏴	1-		- 10		1-		1-	
2- P/C	PIC ; TPD ; PAGE ; ⏴	13- 24	2-		+ 10		2-		2-	
⚙ + ⏶ + AUDIO	⚙ +	⏶ +	⚙ + ⏶		⚙ +		CONT. ; ⚙ ; HOUR		BRIGHT +	
Ⓜ + ⚙ + RADIO	Ⓜ + ; ⏶	⚙ +	3-		Ⓜ +				Ⓜ +	
Ⓜ + ⏴ + VIDEO	Ⓜ +	⏴ +	4-		Ⓜ +		AUX/INPUT		COLOUR + ; Ⓜ +	
Ⓜ + Ⓜ +	Ⓜ ; Ⓜ ; STEREO	Ⓜ ; SPAT. ; Ⓜ	AFT/BAND		B/S ; B		TIME SEL. ; Ⓜ		CANCEL ; X ; /- /	
Ⓜ - Ⓜ - TUNER	Ⓜ -	Ⓜ -	Ⓜ - Ⓜ -		Ⓜ -		CONTR. ; PIC. ; MIN		BRIGHT -	
Ⓜ - Ⓜ - CD	Ⓜ - ; Ⓜ -	Ⓜ -			Ⓜ -				Ⓜ -	
Ⓜ - Ⓜ - TAPE	Ⓜ -	Ⓜ -			Ⓜ -				COLOUR - ; Ⓜ -	
MODE	P/P ; Q.VIEW ; Ⓜ	Ⓜ ; AST ; SEAR. ; Q.V.	SYSTEM		Ⓜ -		TIME SET		MODE ; P/S	
RED -	RED	FINE- ; FT ; TUNE ⏴	AUTO/S		RED	→●←	3-		FUN- ; - ; ⏴	
GREEN +	GREEN	FINE+ ; FT+ ; TUNE ⏶	AUTO/S		GREEN	→●←	4-		FUN+ ; + ; ZOOM	
YELLOW ⏴	YELLOW	HUE-	FT		YELLOW		5-		3- ; SCAN	
BLUE ⏶	BLUE	HUE+	FT		BLUE		TIMER SELECT		4- ; MSG	
P +	P + ; CH +		PR		PR	→●←	CH + ; PROG. +		CHANNEL ⏶ ; P +	
VOL -	VOL - ; ⏴		⏴		⏴		VOL - ; ⏴		VOLUME ⏴ ; V -	
OK	MENU ; F ; PIC ; SEL	→●← ; PP ; OK							PIC SEL ; FUNCT	
VOL +	VOL + ; ⏶		⏶		⏶		VOL + ; ⏶		VOLUME ⏶ ; V +	
P -	P - ; CH -		PR		PR	→●←	CH - ; PROG. -		CHANNEL ⏶ ; P -	
MENU M	MENU	MEMO	SELECT		MENU		PICTURE SELECT		FUNCT ; MENU	
EXIT	TTR ; TTX	Arret	SKIP				TV SYSTEM		RESET ; CANCEL X	
TV	TV ;	SMART CONT. PICT	Q.VIEW		TV		CH. REC. ; SYS. ; PRE		TV ; CURS. ; SET ; PIC	
EPG	DISPLAY ; STAT. ;	SMART CO. SOUND	CH CALL		WHITE		DISPLAY ;		RECALL ; DISPLAY	
⏴	TPH ; STORE	PAL/SECAM ; NIC.	PRESET						MIN ; MINUTE	
⏴	TST								HOUR ; LOCK	
⏴	TSC ; SUB.PAGE		ON TIMER							
⏴	TMM		TIMER ENABLE						Ⓜ ; Q. VIEW ;	
⏴	REV		HOUR							
⏴	X ; T INDEX ;		MINUTE							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 Е	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	OFF ; ⏻		POWER		⏻		POWER		⏻	
⏮ AV	TV/VIDEO ; ⏮	TV/VIDEO	TV/AV ; INPUT SEL.	TV/CATV ; TV	⏮	S-AV	TV/AV		⏮	
⏴	SLEEP ; ⏴		SLEEP	EYE*	⏴		SLEEP		⏴	
⏶	MUTE ; ⏶		MUTE	SPLIT ZOOM	⏶		MUTE	EJECT	MUTE	
1- /- /	1- /- ; SKIP ; ⏴ ; WOOF		1- /- /	POSIT. ; UPDATE ; ⏴	1- /- /	⏴ ; →●←	1- /- /		1- /- /	⏴
2- P/C	POSITION		RECALL	LIST	P/C		CLR/MON		ZAP ; +	
⚙ + ⏶ + AUDIO	CH ⏶		⏶ ; ZOOM IN ; ZOOM +	CAPTION	⚙		+		⚙	
Ⓜ + ⚙ + RADIO	Ⓜ +		Ⓜ +	AUTO PROG.	Ⓜ +		TRK +		PP	
Ⓜ + ⏴ + VIDEO	PinP		PSEUDO ; P. STEREO	MEMORY / ERASE	Ⓜ +		V.SYSTEM		NORMAL	
Ⓜ + Ⓜ +	Ⓜ ; MTS ; III*	SURROUND ; Ⓜ	I / II ; MTS ; III*	SSM ; DASP ; SSM*	I-II	Ⓜ +	VISS		Ⓜ	
Ⓜ - Ⓜ - TUNER	CH ⏴		⏴ ; ZOOM OUT ; Z-M	ARC ; *	Ⓜ -		-			
Ⓜ - Ⓜ - CD	Ⓜ -		Ⓜ -	AVL	Ⓜ -		TRK -			
Ⓜ - Ⓜ - TAPE	2 PIC		SOUND	FCR ; FAVOURITE	SOUND ; Ⓜ -		A.TRK			
MODE	SYSTEM ; LIFT		APC ; PSM	MODE ; SLEEP	Ⓜ -		SETUP		I-II	
RED -	RED ; DEL ; DELETE	SKIP	RED ; PR -	CH - / * ; RED ; EYE*	RED		RESET		RED ; MEMO	
GREEN +	GREEN ; MOVE	16:9	GREEN ; PR +	CH + ; CH + / * ; GREEN	GREEN		P.P		GREEN ; AUDIO	
YELLOW ⏴	YELLOW ; TIME ; ⏴	STILL	YELLOW ; SWAP	EXCH. ; SWAP ; YELL.	YELLOW	Ⓜ	ADD/DEL		YELLOW ; VIDEO	
BLUE ⏶	BLUE ; MODE	SWAP	BLUE ; INPUT	SEL. ; PIP INP. ; BLUE	BLUE	Ⓜ	BAND		BLUE ; EXTRA	
P +	PR + ; ⏶		PR		PR +	→●←	PR +		P +	
VOL -	VOL - ; ⏴ ; Ⓜ		VOL ⏴	FINE -	⏴		VOL -		⏴	
OK	E ; ENTER ; OK ; Ⓜ ; Ⓜ		OK ; ENTER	PP ; PSM ; NORMAL						
VOL +	VOL + ; ⏶ ; Ⓜ		VOL ⏶	FINE +	⏶		VOL +		⏶	
P -	PR - ; ⏴ ; Ⓜ		PR		PR -	→●←	PR -		P -	
MENU M	MENU ; Ⓜ	STORE	MENU ; SET-UP	PIP MENU	PICTURE ; Ⓜ	PP ; Ⓜ	MENU	MEMORY	PROG	
EXIT	TEXT ; ?	MENU OFF	TEXT ; Ⓜ ; TEXT*	ON/OFF ; PIP ; PIP/DW	Ⓜ	Ⓜ	PICTURE		Ⓜ	
TV	TV ; TEXT		PICTURE	PICTURE TURBO	Ⓜ		TV ON/OFF		Ⓜ	
EPG	RECALL ; Ⓜ		Q.VIEW ; REVIEW	POSIT. ; UPDATE ; Ⓜ	Ⓜ		DISPLAY		DISPLAY	
⏴	Ⓜ		HOLD ; STILL ; Ⓜ	STILL ; HOLD ; Ⓜ	Ⓜ				Ⓜ	
⏴	Ⓜ		SIZE ; Ⓜ	SIZE ; Ⓜ	Ⓜ ; Ⓜ		■ (STOP)		Ⓜ	
⏴	TIME ; Ⓜ		TIME ; Ⓜ	WIN.POSITION	Ⓜ		(PAUSE)	● REC	Ⓜ	
⏴	NORMAL ; Ⓜ		MIX ; Ⓜ	WIN.SIZE	Ⓜ		▶ (PLAY)		Ⓜ	
⏴	Ⓜ		REVEAL ; Ⓜ	MULTIMEDIA ; *	Ⓜ		◀ (REW)		Ⓜ	
⏴	Ⓜ		9/4 PIP ; Ⓜ ; INDEX	CH. SEAR. ; INDEX ; Ⓜ	Ⓜ ; →●←		▶ (F.WD)		Ⓜ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER; ⏻		POWER		STAND-BY; ⏻	
⏪ AV	AV; SUB; TV/AV		⏪; AV; SOURCE		VIDEO; ⏪; ⏪		TV/VIDEO		TV/AV; AV/TV	
⏩	SLEEP; ⏩; HOLD		SLEEP		⏩; SLEEP; ⏩		SLEEP		⏩; TIMER	
⏮	⏮		⏮		⏮; MUTE		MUTE		MUTE	
1- /- ⏪	AUTO LIST		-; /-		-; /-; ⏪	⏪; X; CANCEL	-; /-	CANCEL; ⏪	-; /-	
2- P/C ⏩	Q.VIEW; BROWSE		PP; SWAP		LANG.; HELP; ?	PIC	RESET			
⚙️ + 🔊 + AUDIO			⏮		⏮; P.STD; → ←					
Ⓜ + 📻 + RADIO			⏭; +		⏭; S.STD; → ←					
Ⓜ + 📺 + VIDEO			⏪; X; ⏪		ZOOM; P.SIZE; ⏪					
Ⓜ + 📺 + VIDEO			⏪; X; ⏪		⏪; S.MODE; ⏪	⏪; SURROUND	SKIP			
⚙️ - 🔊 - TUNER			⏭		CH. SCAN; ⏭					
Ⓜ - 📻 - CD			⏪; -		PP CH; PRE-CH; ⏪					
Ⓜ - 📺 - TAPE			S		⏪; STORE					
MODE	MEMORY; STORE		PP		PIP ON; PIP; ⏪		STD; FUZZY		→←; P.P	
RED -	RED		RED; SOUND		RED	STILL; ⏪	RED; PICTURE		RED; M; P100	
GREEN +	GREEN		GREEN; PICTURE		GREEN	SWAP; ⏪	GREEN; PRESET		GREEN; SKIP; MIX	
YELLOW ⏪	YELLOW; STORE		YELLOW; FEATURE		YELLOW	LOCATE; ROT.; ⏪	YELLOW		YELLOW; SUB-PAG.	
BLUE ⏭	BLUE; CANCEL		BLUE; INSTALL		BLUE		BLUE; CLOCK		BLUE; ⏪	
P + ⏮	CH ⏮		P ⏮		P +; P ⏮		PR ⏮		PROG ⏮; PROG. +	
VOL - ⏪	VOL ⏪		VOL -		⏪; VOL ⏪		VOL ⏪		VOL ⏪; VOL. -	
OK	PIC; PICTURE		OK		HELP; ?					
VOL + ⏭	VOL ⏭		VOL +		⏭; VOL ⏭		VOL ⏭		VOL ⏭; VOL. +	
P - ⏭	CH ⏭		P ⏭		P -; P ⏭		PR ⏭		PROG ⏭; PROG. -	
MENU M	MENU; TUN.		MENU; ⏪; SL; M		MENU		MENU	STORE		
EXIT			EXIT		TTX/MIX; ⏪; ⏪		TEXT; ⏪		TV/TXT	
TV	TTX; TV		TV		TV		ADD/ERASE		PICTURE	
EPG	DISPLAY		INFO; ⏪; i		INFO; DISPLAY; ⏪	⏪; LIST	STATUS; RECALL		RECALL	
⏪	⏪		⏪; ⏪; ⏪		HOLD; ⏪		HOLD; ⏪		STOP	
⏪	LANG.; ⏪; EXP.		⏪; ⏪; WIDE		FTB; SIZE; ⏪	⏪; K.LOCK	SIZE; ⏪		LARGE/SMALL	
⏪			⏪; ⏪		⏪; SUBPAGE	FACTORY; H1	SUB CODE; ⏪		TV/CLOCK	
⏪	PP; MIX; FUZZY		⏪; ⏪		MIX; ⏪	3-SPEED; H2	MIX; ⏪			
⏪	TIME; ⏪; REVEAL		⏪; ?		REVEAL; ⏪		REVEAL; ⏪		REVEAL	
⏪	⏪; INDEX		⏪; ⏪; GUIDE		⏪; INDEX		INDEX; ⏪			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻; STANDBY		POWER		⏻		⏻	
⏪ AV	TV/AV; VIDEO		TV/AV; ⏪		TV/AV		TV/AV; TV/AV/HOLD		⏪	
⏩	SLEEP; FUZZY		SLEEP; ⏩; INTRO		SLEEP		SLEEP; SLEEP/SIZE		⏩	
⏮	MUTE		⏮; MUTE		MUTE		MUTE		⏮	
1- /- ⏪			-; /-				CANCEL		⏪	
2- P/C ⏩	Q.VIEW; Q.V.		RECALL; DISPLAY							
⚙️ + 🔊 + AUDIO			↑							
Ⓜ + 📻 + RADIO			→							
Ⓜ + 📺 + VIDEO	TV/CATV		SOUND; PIC							
Ⓜ + 📺 + VIDEO	ZAPPING		S.EFFECT				TIMER; T./CANCEL			
⚙️ - 🔊 - TUNER			↓							
Ⓜ - 📻 - CD			←							
Ⓜ - 📺 - TAPE			BBE							
MODE	MEMORY		SYS.; BOOKMARK		MEMORY		FUZZY			
RED -	RED						RED; R		RED	
GREEN +	GREEN						GREEN; G		GREEN	
YELLOW ⏪	YELLOW; SLEEP						YELLOW; Y		YELLOW	
BLUE ⏭							C		BLUE	
P + ⏮	CH ⏮		PROGRAM +; ⏮		CH ⏮		CH ⏮		P +	
VOL - ⏪	VOL ⏪		VOLUME -; ⏪		VOL ⏪		VOL ⏪		⏪	
OK	OK		PIC; PICTURE				OK			
VOL + ⏭	VOL ⏭		VOLUME +; ⏭		VOL ⏭		VOL ⏭		⏭	
P - ⏭	CH ⏭		PROGRAM -; ⏭		CH ⏭		CH ⏭		P -	
MENU M	MENU		MENU; M		SYSTEM SEL		MENU			
EXIT	FUZZY		SKIP		LANGU.SEL		TV/TTX		⏪	
TV	PICTURE		CALL		PICTURE		PICTURE; REVEAL		⏪	
EPG	DISPLAY; RECALL		⏪; DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY; MIX		⏪	
⏪			WOOFER; CALEND.		SKIP/SEARCH		HOLD		⏪; →←	
⏪					FUZZY		SIZE		⏪	
⏪	TIMER; 100		SOUND MODE		TIME		Q.VIEW; SUB		⏪	
⏪			ANA; PIC.; NORMAL				MIX			
⏪					P -; MIN		REVEAL		⏪	
⏪					P +; HOUR		INDEX		⏪	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			; POWER		POWER				TV POWER	POWER
			TV/VIDEO; SOURCE	SOURCE	TV/VIDEO				TV/AV	
	SLEEP		SLEEP		SLEEP				SLEEP	
			; MUTE		MUTE					
1- /- /-	1- /- /-		- /-		- /-				SPEED	
2- P/C	2- P/C		SKIP ; PC		STATUS				ATK	
	3-		;							
	4-									
			P.STD							
			M/S							
			;							
			S.STD							
MODE	PICTURE		PIP	AUTO	PRESET				SEARCH	
RED -	TIMER		RED				RED			
GREEN +	HOUR		GREEN ; PROG DN				GREEN			
YELLOW	MINUTE		YELLOW; PROG UP				YELLOW		INDEX	
BLUE	LANGUAGE		BLUE				BLUE		INDEX	
P +	PR		PROGRAM		PRO		P+		CH/TRK.	
VOL -			VOLUME -		VOL				VOL/V-LOCK	
OK	NORMAL/OK		ENT ;							
VOL +			VOLUME +		VOL				VOL/V-LOCK	
P -	PR		PROGRAM		PRO		P-		CH/TRK.	
MENU M	MENU ; 100		MENU ;		MENU		MENU		MENU	
	; RECALL				SKIP				COUNTER RESET	
	E ; ; TV/CATV		Q-VIEW	MULTI	PICTURE				COUNTER STOP	
	QUICK VIEW		DISPLAY	POSITION	DISPLAY				OSD	
	AUTO SEARCH								; SLOW	
	SET/RESET			SIZE					; STOP	
				STILL	CLOCK				; PAUSE/STILL	REC/OTR
				A/D	-				; PLAY	
									; REW	
									; F.FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER				POWER ;			
	TV/AV				TV/AV		AV ; TV/AV		TV/AV	
	SLEEP		SLEEP ;		; SLEEP		SLEEP		; SLEEP	
	MUTE		MUTE		; MUTE		MUTE		; MUTE	
1- /- /-			TSM		- /-		DIGIT ; --	DEMO ; TUNE ;	- /-	
2- P/C	PREVIOUS		P.SIZE		RECALL ; QV		RECALL		; QV	
	FINE TUNING +						ACOUSTICS		; SOUND	
							ZOOM		; P.P	
			CALENDAR		S. MODE ; ;		AUTO ; DPF			
			PRE.CH				S.MODE			
	FINE TUNING -						SCAN			
							STILL			
							CAL ; BIORHYTHM			
MODE	PIC RESET		MODE		PIC.MODE ; ;		P.MODE		CANCEL	
RED -	MENU -		SWAP		RED ;	RED ; SLEEP	RED ; PICTURE;INFO ; E/W ; CC		RED ; PICTURE ;	
GREEN +	MENU +		POSITION		GREEN ; DISPLAY	GREEN ; ;	GREEN ; SOUND ; FAVS		GREEN ;	
YELLOW			SIZE		YELLOW ; PIC	YELLOW ; ;	YELLOW ; TIMER		YELLOW ; TIMER	
BLUE			TV/VIDEO		BLUE ; MSG	BLUE ;	BLUE ; SETUP		BLUE ; SOUND	
P +	PROG + ; MENU +		PR ;		CH + ; P+ ;		CH + ; P + ;	CH +	P +	
VOL -	VOL - ; -		;		VOL - ; V - ;		VOL - ; V - ;		V -	
OK	PIC SEL		MENU		MENU		ENTER ; OK		MENU	
VOL +	VOL + ; +		;		VOL + ; V+ ;		VOL + ; V + ;		V +	
P -	PROG - ; MENU -		PR ;		CH - ; P- ;		CH - ; P - ;	CH -	P -	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU	F.MENU	MENU	
			; TV/TXT		MSG			EXIT	TEXT	
			PinP		PIC				ZOOM ; ;	
	STATUS		RECALL ;		DISPLAY ;		DISPLAY		CALL ; ? ; DISP	
					FIRE			FAV	GAME ; HOLD	
				CH.LOCK	LOCK				; LOCK	
							; GAME		SUBCODE	
							; E/W		CALENDAR ; MIX	
							; LOCK		SCAN;REVEAL;RES.	
							; HELP ; ;			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 131		Код 132		Код 133		Код 134		Код 135	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ;		; POWER				; STANDBY	
	TV/AV		TV/AV		SOURCE ; TV/AV	SOURCE (PIP)	INPUT		TV/AV	
	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
	MUTE		MUTE		MUTE	; INDEX	; MUTE		MUTE	
1-			NOTE ; NOTEBOOK		; +10				EXPAND ;	
2-			RECALL			REPEAT			CYAN ; RECALL	
			S.EFFECT			AUDIO			B.E ; WOOFER ; DVB	
			AT						LOCK/CAPS ; CAPS	
	ZOOM ; SURROUND		B.E				PGUP		NOTEBOOK	
			SURROUND		PIP		SMODE		S.EFFECT	
									SCAN	
									CALENDAR	
							PGDW		GAME	
MODE	SCAN		COLOR SYS.		DVD		AUTO		SOUND ; S.SYS.	
RED -	RED ;				RED ;	FREEZE (PIP)	RED		RED ; DISPL. ; INDEX	
GREEN +	GREEN ;				GREEN ;	SWAP	GREEN		GREEN ; ZOOM/INS.	
YELLOW	YELLOW ; SLEEP				YELLOW ; SLEEP	SIZE	YELLOW		YELLOW ; FAVORITE	
BLUE	BLUE ; CALL				BLUE ; CALL	POS	CYAN		CYAN ; RECALL	
P +	P +		P + ; PRO.		CH ; P +		CH. +		PRO.	
VOL -	V -		V - ; VOL.		VOL - ; V -		VOL -		VOL.	
OK	OK		OK		OK		ENTER		OK	
VOL +	V +		V + ; VOL.		VOL + ; V +		VOL +		VOL.	
P -	P -		P - ; PRO.		CH ; P -		CH. -		PRO.	
MENU M	MENU		MENU ; MENU/INS		MENU		MENU		MENU	
	TEXT ; TXT		CAPS		DVD MENU ; TXT		EXIT		TXT	
	CANCEL		PIC. ; DEL. ; PIC./DEL.		SETUP		PMODE	NICAM	PICTURE	
	CALL		DISPLAY		SUB-T	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY ; INDEX	
	HOLD		FAV. ; FAVORITE		PC ADJ.		HOLD		AT ; HOLD	
	SIZE		S.SYS ; SOUND SYS			SIZE	SIZE		SRS ; SIZE ; ESS/EPS	
	SUBPAGE		CALENDAR		FREEZE		SUBPAGE		SUBPAGE	
	MIX		GAME		; MIX		TEXT		MIX	
	REVEAL				; HOLD	; SUBCODE	REVEAL		REVEAL ; CLOCK	
	INDEX				; REVEAL	; CANCEL	INDEX		UPDATE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 136		Код 137	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			; POWER	
	TV/VIDEO		; SOURCE	
	SLEEP		; SLEEP	
			; MUTE	
1-				
2-			; PRE-CH	
	PAGE UP		PAGE	
	SOUND		S.MODE ;	AUTO
	PAGE DOWN		PAGE	
MODE	SWAP		P.MODE ;	NICAM
RED -	RED		RED ; AV	
GREEN +	GREEN		GREEN ; YPbPr	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ; VGA	
BLUE	BLUE		BLUE ; HDMI	
P +	P +		CH	
VOL -	VOL -			
OK	OK		; ENTER	
VOL +	VOL +			
P -	P -		CH	
MENU M	MENU		MENU ;	
	TEXT		EXIT ;	
	PICTURE		ASPECT	
	CALL		INFO ;	
	HOLD		HOLD	
	SIZE		SIZE	
	SUBPAGE		SUBPAGE	
	MIX		TEXT	
	REVEAL		REVEAL	
	INDEX		INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 201		Код 202		Код 203	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER	ez POWER OFF		
	TV/VCR		VHS ; VCR	TV/AV ; AV		
	CLOCK SET	T. REC	TIMER	CLOCK	ON/OFF	
	EJECT		; EJECT			
1-	SPEED ; R. TRK		SP/LP ; LP ; SPEED	CM SKIP ; AD-SKIP		1-
2-	P/C		VISS;INDEX;SEAR.	ez REPEAT		
	COUNT RESET		; +	AUDIO		
	COUNT 0 STOP			ZERO		
	SEARCH		TRK ; SELECT	SHOW VIEW		
	AFT RETRACKING		KARAOKE	REPEAT AUTO	SOUND	
	INDEX SEARCH		; -	RALENTI		
	PGM CLEAR			-		
	SEARCH		TRK ; SELECT			
MODE	AUTO SEARCH	CH. PRESET	AUTO TRK	PRESET	PROG.	
RED -	SHARPNESS -		START ; Q. DEBUT	REC END SEARCH	-	
GREEN +	SHARPNESS +		LENGTH ; Q. DUREE	OTPB	+	
YELLOW	INDEX -		TIMER		SLOW	
BLUE	INDEX +		AUTO		X2	
P +	CH./TRACKING		PR		P +	
VOL -	- ; MFT -		SLOW -	TRACKING	-	
OK	OTR ; OK		OK ; CLK/CNT	OUTPUT SELECT	OK	
VOL +	+ ; MFT +		SLOW +	TRACKING	+	
P -	CH./TRACKING		PR		P -	
MENU M	MENU	ENTER ; CH. MEM.	MENU ; i ; SETUP	JOG	MENU	M
	CLOCK/COUNTER		CLEAR	RESET		
	TV/LINE	PGM SET	TV/VCR	ERASE	VISION	
	DISPLAY ON/OFF	VPS ; ENCORE	ENTER ; DISPLAY	CLOCK/COUNTER	i	
	; SLOW		; F/ADV	MARK		
	; STOP		; STOP	CHILD LOCK		
	; P/S ; STILL/F.ADV	● REC	; PAUSE/STILL	● REC/OTR		
	; PLAY		; PLAY	S. REC		
	; REW		; REW			
	; FF		; F.FWD			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		POWER				; STANDBY		; STANDBY	
	AUX		P/N		ANGLE		ANGLE		ANGLE	SOURCE SELECT
			SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE ; AUTO	
	OPEN/CLOSE		; OPEN/CLOSE	MUTE		MUTE	; OPEN/CLOSE	; MUTE	; OPEN/CLOSE	
1-			+10	CLEAR	10+	CLEAR	10+		10+	
2-			GOTO		GOTO	RANDOM	GOTO		GOTO	
			AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO ; MEMORY	
			KEY +		REPEAT		VIRTUAL		CH-LEVEL	
			REPEAT		V-MODE		V-MODE		V-MODE	
			A-B	SHUFFLE	KARAOKE	SURROUND	L/R/ST	S.EFFECT	L/R/ST	S.EFFECT
	TUNER		ZOOM		PROGRAM		PROG		PROG	
	CD		KEY -		A-B		REPEAT		REPEAT	
	TAPE		ANGLE		CHANNEL		A-B		A-B	
MODE	AUTO SCAN		TV MODE		TV MODE		A-MODE	EQ	A-MODE	
RED -	JAZZ		VOL -	T.E.	; VOL -		- ; VOL -		VOL -	
GREEN +	CLASSIC		VOL +	IP	; VOL +		+ ; VOL +		VOL +	
YELLOW	ROCK		; PREV		; PREV				; RADIO -	
BLUE	DANCE		; NEXT		; NEXT				; RADIO +	
P +	TRACK									
VOL -	VOLUME					KEY -				
OK			ENTER ; PLAY		SELECT		ENTER		ENTER	
VOL +	VOLUME					KEY +				
P -	TRACK									
MENU M	BAND		MENU	PROGRAM	MENU		MENU		MENU ; MO/ST	
	SHUFFLE		SETUP		SETUP	RETURN	SETUP		SETUP	
	REPEAT		TITLE		TITLE		TITLE		TITLE ; AM/FM	
			DISPLAY	RESUME	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
			SLOW		SLOW	; STEP	SLOW	STEP	TONE	STEP
			; STOP		; STOP		; STOP		; STOP	
	PAUSE		; PAUSE/STEP		; PAUSE/STEP		; PAUSE		; PAUSE	
	PLAY/PAUSE		; PLAY		; PLAY/PAUSE		; PAUSE		; PAUSE	
	TUNING		; REV		; REV				; SEARCH -	
	TUNING		; FWD		; FWD				; SEARCH +	
1, 2, ... 9, 0	CD1,CD2,...CD6,CD6		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; POWER		POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY	
	ANGLE		ANGLE		ANGLE		SOURCE SELECT	ANGLE	SUBTITLE	
	GOTO ; TIME		ZOOM		TIME		SUBTITLE ; AUTO		ANGLE	
	▲ ; EJECT ; OPEN/C. MUTE		▲ MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE	⏻	▲ ; OPEN/CLOSE	X ; MUTE
1- /- (⏪)	10+ CLEAR		+10 CLEAR		10+ A-B		10+ A-B		10+ A-B	
2- P/C (⏩)	RETURN REPEAT		REPEAT A-B RPT		⏪ ; RETURN REPEAT		GOTO REPEAT		GOTO REPEAT	
	2/5.1CH AUDIO		AUDIO		KEY +		AUDIO ; MEMORY		AUDIO	
	RADIO SUBTITLE		SHUFFLE		KARAOKE		KEY +		KEY +	
	N/P LANGUAGE L/R 3D		P/N SETUP		P/N LANGUAGE RANDOM		CH-LEVEL ; L/R/ST		EQ	
	PROGRAM		PROGRAM		KEY -		A-MODE	S.EFFECT	A-MODE	S.EFFECT
	KARAOKE		GOTO		CHANNEL		PROG		PROG	
	SHUFFLE ; N/P		KODAK T.E. ; I/P		VIEW		KEY -		KEY -	
MODE VIDEO OUTP. ; PBC	A-B		TV MODE		V-MODE	PROG	ECHO		L/R/ST	
RED - VOL -			VOL -		VOLUME -		V-MODE		V-MODE	ECHO
GREEN + VOL +			VOL +		VOLUME +		VOLUME ▾		VOLUME -	
YELLOW ◀ ⏮ ; PREV			⏮ SKIP		⏮ ; PREV		VOLUME ▲		VOLUME +	
BLUE ▶ ⏭ ; NEXT			⏭ SKIP		⏭ ; NEXT		⏮ ; RADIO -		⏮	
P + ▲			▲		▲		⏭ ; RADIO +		⏭	
VOL - ◀			◀		◀		▲		▲	
OK ENTER			ENTER/▶		ENTER		◀		◀	
VOL + ▶			▶		▶		ENTER		ENTER	
P - ▾			▾		▾		▶		▶	
MENU M MENU/PBC ; MENU			MENU		MENU		▾		▾	
EXIT SETUP			SUB-T RESUME		SETUP		MENU ; MO/ST		MENU	
TV TITLE VIEW ; STEP			TITLE		TITLE SUBTITLE		SETUP		SETUP	
EPG DISPLAY ; OSD ZOOM			DISPLAY		OSD ZOOM		TITLE ; AM/FM		TITLE	
SLOW STEP			SLOW STEP		SLOW STEP		OSD ZOOM		OSD ZOOM	
STOP			STOP		STOP		TONE ; SLOW STEP		SLOW STEP	
PAUSE/STEP			PAUSE		PAUSE		STOP		STOP	
PLAY			▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶		▶	
REV			◀ ; REV		◀ ; REV		▶		▶	
FWD			▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD		◀ ; SEARCH -		◀	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		▶▶ ; SEARCH +		▶▶	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
			TV/SAT;STB;SOUR.						TV/SAT ; ТВ/СП	
			WHITE ; ⏻				Формат ; Format			
			⏻		⏻ ; MUTE		⏻		⏻	
1- /- (⏪)	/-		* ; PAR. CONTROL CH LIST		MOSAIC ; * ; FAV.		/- ; Aux			
2- P/C (⏩)	LAST CH		⏩ ; RCL; LAST		⏩ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏩	
	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		▲		Pg Up ; CTP ▲	
	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
	▲ ; PG UP		▲							
			♫ ; TV/RADIO SOUND TRACK				Радио ; TV/Radio			
	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▾		Pg Dn ; CTP ▾	
	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
	▾ ; PG DOWN		▾							
MODE	⏻ ; HOME		GAMES ; UHF ATTR				Режим			
RED - RED			RED ; ИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN + GREEN			GREEN ; ⏻ ; □		GREEN		GREEN			
YELLOW ◀ YELLOW			YELLOW ; □ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ▶ BLUE			BL ; ■ ; UHF;FAV ; 🔍		BLUE		BLUE			
P + ▲	▲		▲		▲		▲		P + ; ▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ◀	
OK OK			ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ▶	▶		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ▶	
P - ▾	▾		▾		▾		▾		P - ; ▾	
MENU M MENU			МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
EXIT REFRESH			ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV STATUS			STATUS		TV/RADIO		Список			
EPG ГИД ; EPG ; GUIDE			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
RECORD			#				♥ ; Info			
STOP			WIDE		STOP		Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
HOLD			LIST		; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
TEXT			⏮ ; ; ▶		▶ ; PLAY					
TV			? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW				
MIX			i		+ ; INFO	▶▶ ; FWD				
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0					

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last)	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
	Pg -		CH		CH		ZOOM			
			VOL -		VOL		CH/PG			
			PG -		PAGE		VOL -			
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		MENU ;		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
							PAUSE		UHF	
					TEXT					
					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last)			RCL				RECALL		RECALL	
			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N					
									GAME	
			P -		F2				SCAN	
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL							
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV				; WHITE		TV/R		T/R	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
							PAUSE		STILL	
									ZOOM	
					UHF					
					HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; STAND BY					
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
			; MUTE		MUTE ;					
1- /- /	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
	; + 100		OPT +	X +	CHANNEL		CH		PR +	
			TV/RADIO		VOLUME +		VOL			
	F3 ;		COLOR				RADIO			
			PAUSE		AL/R		AUDIO		RADIO	
	; - 100		FINE TUNE		CHANNEL		CH		PR -	
	-		MOTOR		VOLUME -		VOL			
	F4		HD						OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL ; PG UP		;					
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL ; PG DN		;					
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
			INFO		TV/STB		TV		TV	
	EPG		EPG		EPG				GUIDE	
	FAV ;		FAV						FAV	
					; PAUSE					
	INFO								INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER							
	SAT		SAT		AV ; ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
			SUB		SUB ;					
	MUTE		; MUTE				MUTE			
1- /- /										
2- P/C					BACK ; EXIT		RCL			
	P +		P +		PAGE ; PAGE ; +		P +		AUDIO	
	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
	P -		P -		PAGE ; PAGE ; -		P -			
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P +					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; TEXT		EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ; ; BROWSE		TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV ; SGNL		FAV	
					PAUSE ; ; FREEZE		SUB ; INFO		PAUSE	
	INFO								INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1- /- -			M1		-		All CH			
2- P/C	RECALL				RCL					
			P+		CH ▶		P+		CH ▲	
			V+		VOL ▶				VOL ▲	
			M2							
									RADIO	
			P-		CH ◀		P-		CH ▼	
			V-		VOL ◀				VOL ▼	
			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC				ZOOM	
RED -	RED ;		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P+ ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL- ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL+ ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P- ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV					AUD					
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
	BLUE ; INFO				i				FREEZE ; HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC									◊ ; STANDBY
			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
					RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
1- /- -	CANCEL									
2- P/C			RCL				RECALL ;			
			P+		VOLUME +				CH ▲	
			TV/RADIO		▶				VOL +	
					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
					AUDIO					
			P-		VOLUME -				CH ▼	
					◀				VOL -	
					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE	ACCESS				LAMEI ; ZOOM					
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ;		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ;		BLUE ; RECALL	
P+ ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
TV					TV		TV/RADIO ;		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
			FAV				FAV		FAV	
							INFO			
					TEXT		FREEZE ;		TEXT	
	HELP						◀			
	INFO				i		▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER							
			MAIL							
			MUTE							
1- /- (Mute)			QUALITY		TRACK					
2- P/C (Last)	LAST ;		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
			PGUP				CH +		CH +	
	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
			F2 ; TV/SAT				PGUP		PGUP	
	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
			PGDN				CH -		CH -	
							VOL -		VOL -	
			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		GREEN ; LIST ; PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲				▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ←	← ; VOL ←				← ; VOL -		←		←	
OK	OK		OK ;		OK		OK		OK	
VOL + →	→ ; VOL →				→ ; VOL +		→		→	
P - ▼	▼ ; CH ▼				▼ ; CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
	PAUSE		PAUSE		/		EVENT		EVENT	
	TTX. ; EPG				TELETEXT		TTX		TTX	
					LIST					
			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							STANDBY		POWER	
	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
			UHF							
1- /- (Mute)							MUTE			
2- P/C (Back)	BACK		← PR		LETZTER		QUALITY		RECALL	
	CH +				P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
	VOL +				V +				F1	
	PG +				i				F2	
	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO			
	CH -				P - ; SEITE -		PGDN			
	VOL -				V -				F3	
	PG -								F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP			
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;		GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ;		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ←	←				←		←		←	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + →	→				→		→		→	
P - ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT				EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		i	
EPG	EPG		EPG		GUIDE		ZOOM		EPG	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
					■ ; LIVE					
	/		PAUSE		; TIME SHIFT	●	PAUSE			
	TELETEXT				→					
	LIST		LIST		←					
	INFO		INFO		→					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
	TV/SAT ; F4						MAIL			
					TIMER				SAP	
	MUTE				; MUTE				MUTE	
1- /- ()										
2- P/C ()	RECALL		PREV		LAST					
+ + AUDIO	PAGE +		AUDIO		CH		AUDIO		CHANNEL +	
+ + RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
+ + VIDEO					PG +					
	ZOOM								AUDIO CH	
- - TUNER	PAGE -				CH				CHANNEL -	
- - CD					VOL -				VOLUME -	
- - TAPE					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW	YELLOW;PAUSE;F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P +			CH				; CH+			
VOL -			VOL				; VOL-			
OK	OK		OK		OK ;		OK		SELECT ;	
VOL +			VOL				; VOL+			
P -			CH				; CH-			
MENU M	MENU		MENU		MENU ;		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
	TV/RAD		TV		TV/RADIO				TV CH	
	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
	FAV		FAV		FAV		FAV			
			PAUSE							
	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
			SLEEP		SAT					
1- /- ()	*		UHF				OPT+			
2- P/C ()	LAST				RECALL		BACK			
+ + AUDIO	CH		+				P+		AUDIO	
+ + RADIO	VOL						V+			
+ + VIDEO	GAME		INFO				PAGE			
	#				AUDIO		WIDE			
- - TUNER	CH		-				P-			
- - CD	VOL						V-			
- - TAPE	HELP						PAGE			
MODE	; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ;		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN ;	F2	GREEN ;				GREEN			
YELLOW	YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE	BLUE ; FAV		BLUE ;		BLUE ; SAT		BLUE			
P +			CH							
VOL -			VOL							
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL +			VOL							
P -			CH							
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	TV/RADIO	TV CHAT			TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
	GUIDE		EPG		EPG		EPG		INFO	
	SLOW		FAV		FAV					
					PAUSE					
							TEXT			
							LIST			
					INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 19 E	Код 456		Код 457	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
	AV		TV/STB	
	TIMER		PAUSE	
	🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE	
1- /- /				
2- P/C			RECALL	
	P +		VOL +	AUDIO
	VOL +		PAGE +	
			⏪ ; NEXT	VIDEO
	LANGUAGE		GAME	
	P -		VOL -	
	VOL -		PAGE -	
			⏩ ; PREV	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO	
RED -	RED		RED ; TTX	
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE	
P + ▲	▲		▲	
VOL - ←	←		←	
OK	OK		OK	
VOL + →	→		→	
P - ▼	▼		▼	
MENU M	MENU ;		MENU	
	EXIT ;		; EXIT	
	TV ; TV/R		INF	
	GUIDE		EPG	
			FAV	
			■ ; STOP	
	⏸ ; PAUSE		⏸ / ⏩ ; PLAY/PAUSE	● ; REC
	; TEXT		⏸ / ⏩ ; PLAY/PAUSE	
	; INFO		⏪ ; FB	
	SUBTITLE		⏩ ; FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	