

Приложение IRC 23 E от 12.02.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 23 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 111
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 312
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 422
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 205

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 23 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 23 E
SHIFT + 1 *	105
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	106
SHIFT + 4	107

Устройство	Код пульта IRC 23 E
SHIFT + 5	108
SHIFT + 6	109
SHIFT + 7	110
SHIFT + 8	111

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 23 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
925TX1025	TV	103
BC1000 (TV)	TV	105
BC1000 (VCR)	VCR	201
DTC-100TH	AUX	301
DTH105EL	AUX	303
DVD1	AUX	305
DVD320DIKT	AUX	302
HRC101	TV	108
IG11	TV	102
IG8	TV	101
IMC10T	TV	102
IMC3	TV	102
IMC4	TV	102
IMC500	TV	102
IMC9T	TV	102
M55	TV	102
M58	TV	102
M65	TV	102
M70	TV	102
MB101	TV	105
MB105	TV	105
MT82	TV	102
RC1092S	TV	102
RC111 TA1G	TV	105
RC1113024	TV	105
RC1994301 (DVD)	AUX	301
RC1994301 (TV)	TV	105
RC2007S	TV	102
RC2008S	TV	102
RC2008S (TV)	TV	107
RC2008S (VCR)	VCR	201
RC3003S	TV	102
RC3004S	TV	102
RC400 X	TV	102
RC4003X	TV	102
RC5008M (TV)	TV	107
RC5008M (VCR)	VCR	201
RC560 (DVD)	AUX	301
RC560 (HI-FI)	AUX	310

Модель	Устр-во	Код
RC6006M	TV	105
RC6006M (VCR A)	VCR	201
RC6006M (VCR B)	VCR	202
RC6X03FE	VCR	201
RC8002NS (TV)	TV	105
RC8002NS (VCR)	VCR	201
RC8004MS (TV)	TV	105
RC8004MS (VCR)	VCR	201
RCG11TB1	TV	106
RCR100TAL	TV	106
RCR100TB1	TV	106
RCR311 TGM1 (DVD)	AUX	307
RCR311 TGM1 (TV)	TV	106
RCR311 TGM1 (VCR)	VCR	205
RCR315TA1	TV	106
RCT100	TV	105
RCT100A	TV	105
RCT195DA1	AUX	304
RCT20	TV	102
RCT200	TV	105
RCT2000	TV	102
RCT2007	TV	102
RCT2008S	TV	102
RCT2010	TV	102
RCT2020	TV	102
RCT2070	TV	102
RCT2075	TV	102
RCT2100	TV	105
RCT2100 (VCR)	VCR	201
RCT2270S	TV	102
RCT300	TV	102
RCT3000	TV	102
RCT3002	TV	102
RCT3003	TV	102
RCT3004	TV	102
RCT3004S	TV	102
RCT3006	TV	102
RCT3016	TV	102
RCT310	TV	107

Модель	Устр-во	Код
RCT311	TV	105
RCT311 AA1 (DVD)	AUX	306
RCT311 AA1 (TUNER)	AUX	309
RCT311 AA1 (TV)	TV	105
RCT311 AC1 (DVD)	AUX	306
RCT311 AC1 (TUNER)	AUX	309
RCT311 AC1 (TV)	TV	105
RCT311 AC1 (VCR)	VCR	201
RCT311 DA2 (DVD)	AUX	301
RCT311 DA2 (TV)	TV	105
RCT311 DA2 (VCR)	VCR	201
RCT311 DA2R (DVD)	AUX	301
RCT311 DA2R (TV)	TV	105
RCT311 DA2R (VCR)	VCR	201
RCT311 DBM1 (DVD)	AUX	301
RCT311 DBM1 (TV)	TV	105
RCT311 SB1G (DEC)	AUX	308
RCT311 SB1G (DVD)	AUX	301
RCT311 SB1G (TV)	TV	105
RCT311 TAM1 (DVD)	AUX	301
RCT311 TAM1 (TV)	TV	105
RCT311 TAM1 (VCR)	VCR	201
RCT312	TV	105
RCT313	TV	105
RCT314	TV	105
RCT315	TV	105
RCT3403S	TV	104
RCT3642	TV	104
RCT3662	TV	104
RCT3712C	TV	104
RCT4000	TV	105
RCT4003X	TV	102
RCT4005S	TV	102
RCT4005X	TV	102
RCT401	TV	105
RCT401 (VCR)	VCR	202
RCT4100 (TV)	TV	105
RCT4100 (VCR)	VCR	201
RCT4130 (TV)	TV	105

Модель	Устр-во	Код
RCT4130 (VCR)	VCR	201
RCT4130S (TV)	TV	105
RCT4130S (VCR)	VCR	201
RCT4157S (DVD)	AUX	301
RCT4157S (HIFI)	AUX	311
RCT4157S (TV)	TV	105
RCT4157S (VCR)	VCR	201
RCT443MN1 (DVD)	AUX	301
RCT443MN1 (TV)	TV	105
RCT443MN1 (VCR)	VCR	201
RCT4516	TV	101
RCT500	TV	102
RCT5000	TV	102
RCT5000 (DVD)	AUX	301
RCT5000 (TV)	TV	105
RCT5000 (VCR)	VCR	201
RCT501	TV	102
RCT502	TV	102
RCT5020	TV	101
RCT5020S	TV	101
RCT503	TV	102
RCT5040	TV	104
RCT5040S	TV	101
RCT5050	TV	101
RCT5070	TV	102
RCT5121	TV	101
RCT5121S	TV	101
RCT5141	TV	101
RCT5141S	TV	101
RCT5440	TV	101
RCT5603	TV	101
RCT5611	TV	101
RCT6000	TV	102
RCT615 TCLM1 (AMP)	AUX	312
RCT615 TCLM1 (AUX)	AUX	308
RCT615 TCLM1 (DVD)	AUX	301
RCT615 TCLM1 (TV)	TV	105
RCT615 TCLM1 (VCR)	VCR	201
RCT7000	TV	102

Модель	Устр-во	Код
RCT702	TV	102
RCT8000	TV	102
RCT8000P	TV	102
RCT8004	TV	102
RCT8004S	TV	102
RCT842MNS	AUX	301
RCTK100	TV	102
RCTK100-03	TV	102
RCTM65	TV	102
RCV100G	TV/VCR	111
RCV100S	TV/VCR	111
RCV300 (DVD)	AUX	301
RCV300 (TV)	TV	105
RCV400 (DVD)	AUX	301
RCV400 (HIFI)	AUX	311
RCV400 (TV)	TV	105
RCV400 (VCR)	VCR	201
RCZ100TD1	TV	106
ROC810 (VCR)	VCR	201
SOME MODELS**	VCR	203
SOME MODELS	VCR	204
SRV700C	TV	102
SRV700T	TV	102
ST185	TV	102
ST85	TV	102
T6-0Q0036	TV	109
T6-0Q0036-H045X	TV	110
TC415	TV	102
TC43	TV	104
TC460	TV	101
TC4700	TV	102
TC4702S	TV	102
TC53	TV	101
TC73	TV	102
TC93	TV	102
THC2	TV	102
THC3	TV	102
T120	TV	101
T121	TV	101

* По каталогу «IRC»
** Некоторые модели

Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402
DREAM	SAT	433
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	SAT	418
HUMAX	SAT	402, 403, 405
КАОН	SAT	418
OPENBOX	SAT	408, 409
PACE	SAT	404
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407
STAR TRACK	SAT	408
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422
XSAT (НТВ+)	SAT	404

Функции кнопок пульта IRC 23 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105		
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	
	AV		AV		AV		AV		AV		
			ACC. DIR						SLEEP		
									MUTE ;		
1-					1-		100			SWAP ; LIST	
2-	P/C				C/RCL ; C		000 REP			RETURN;BACK	
			FORMAT +								
										ZOOM +	
										LIGHT	
			FORMAT -		HP ;		0:0			DEMO	
										ZOOM -	
										GUIDE	
MODE						100				MAG. ; TEXT ; OK ; E	
RED -	CANAL		RED ;		S/M ; S					PRES. ; MENU	
GREEN +	PROG. 1-8		GREEN ;		SLP					ZZZ/LIST	
YELLOW	MA L'HEURE		YELLOW ; P				TUNER		YELLOW ; INFO ; C		
BLUE	RETOUR		BLUE ; VT						BLUE ; GUIDE ; D		
P +	P+		PROG +		+ / P+1		+		PR +		
VOL -			- ; STOP							OK	
OK											
VOL +			+ ; STATUS						PR -		
P -	P-		PROG -		- / P-1		-		MENU		
MENU M	MENU ;		MENU ;		M		S/M		EXIT ; STATUS ; E		
			AFFIC.		TV ; VT		TV/C		TV		
							VT TV		PIP ; LIVE		
						STOP ; HP			DIGITAL ; ZOOM		REC
	SC ;						TEMP CASS			STOP	
										ANALOG ; TV/V.	PAUSE
				AFFIC ; TV			MIX			PLAY	
	S ;						?		PR - ; PIP - ; AGAIN		REV
							ACC DIR COMP		PR + ; PIP + ; INFO		FWD
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 23 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	ON-OFF							STANDBY		ON-OFF
	INPUT		AV		AV		SOURCE		SOURCE	
	SLEEP						SLEEP		SLEEP	
	MUTE	OPEN-CLOSE					MUTE		MUTE	
1-	CLEAR									
2-	GO BACK;PREV CH						RECALL		GO BACK	
	GUIDE									
	CC		0000		CC		S.EFFECT			
	ANTENNA									
MODE	MAGENTA ; SKIP		16:9		MAG. ; R. WAKE UP		CLOCK		MAGENTA ; TXT	
RED -	RED ; GO BACK		RED ;		RED ; PAY TV				RED ; PRESET	
GREEN +	GREEN ; SLEEP		GREEN ;		GREEN ; MESSAGE				GREEN ; LIST	
YELLOW	YELLOW ; INFO		YELLOW ; MENU		YELLOW ; INFO				YELLOW ; INFO	
BLUE	BLUE ; RESET		BLUE ; VT		BLUE ; RADIO				BLUE	
P +	CH +		PR +		PR +		PRO.		PRO. +	
VOL -	VOL -			STOP			VOL.		VOL. -	
OK	OK			FUNC.	OK				OK/FREEZE	
VOL +	VOL +						VOL.		VOL. +	
P -	CH -		PR -		PR -		PRO.		PRO. -	
MENU M	MENU ; OK		MENU		MENU		MENU		MENU	
	SKIP			TV	TV/EXIT		PICTURE		EXIT	
	TV				PICTURE		DISPLAY		RETURN	
	INFO ; DISPLAY	ZOOM								
	RESET ; PRESETS									
				PAUSE					ZOOM	
		AGAIN							TXT	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 111	
	Функция	Доп. функция
	⏻	
	AV	
	TV	
	⊘	
1- /- (SP/LP)	0000	
2- P/C (SP/LP)	SP/LP	
	▶	
	▶ ; ⏮	
	TRK +	
	▼	
	◀ ; ⏮	
	TRK -	
MODE	MAGENTA ; TEXT	
RED -	RED ; PREF.	
GREEN +	GREEN ; SHOWVIE.	
YELLOW ◀	YELLOW ; INFO	
BLUE ▶	BLUE ; NAVICLICK	
P + ▲	PR +	
VOL - ◀	◀ -	
OK	OK	
VOL + ▶	◀ +	
P - ▼	PR -	
MENU M	MENU	
EXIT	EXIT	
TV		
EPG	MONITOR	
	■ ; STOP	
	; PAUSE	● ; REC
	▶ ; PLAY	
	◀◀ ; REW.	
	▶▶ ; F.FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; POWER				POWER		POWER		ON-OFF	
	AV	VCR	AV				VCR		INPUT	
	⊘						CLOCK	CLOCK SET		
	OPEN-CLOSE	OPEN/CLOSE			EJECT		OFF		MUTE	OPEN-CLOSE
1- /- (SP/LP)	SP/LP		SP/LP				/-		CLEAR	
2- P/C (RETURN)	RETURN		MONITOR						GO BACK	
	▶ ; ZOOM +		▶				10-26		ANTENNA	
	▶		▶				11-27		ZOOM	
	VCR		TRK +				12-28		VCR	
	SCAN ; ERASE/0000		0000				REPEAT		AGAIN	
	◀ ; ZOOM -		◀				13-29			
	▼		▼				14-30			
	PLAY MODE		TRK -				15-31			
MODE	E ; STATUS ; EXIT		E ; STATUS ; EXIT				SET	ON	D. MENU ; PRESET	
RED -	RED ; A ; MENU	⊘	RED ; A ; MENU		RED ; ⏮		16-32		VOL -	
GREEN +	GREEN ; B ; CH.SET.	⊘	GREEN ; B ; CASS.		GREEN ; ◻		A. DIR.		VOL +	
YELLOW ◀	YELLOW ; C ; PROG	⊘	YELLOW ; C ; PROG.		YELLOW ; P		◀		⏮	
BLUE ▶	BLUE ; D ; MEM.	⊘	BLUE ; D ; MEM. ;		BLUE ; VT		▶		⏭	
P + ▲	PR/TRACK +		PR +		P +		P +		▲	
VOL - ◀	◀ -		◀ -				▼ ; ◀		◀	
OK	OK		OK				SELECT		OK	
VOL + ▶	◀ +		◀ +				▲ ; ▶		▶	
P - ▼	PR/TRACK -		PR -		P -		P -		▼	
MENU M	MENU		MENU		PROG		PROG		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT				CANCEL	RESET	CC	
TV	AUTO TRACK		MARK				COUNTER		GUIDE	
EPG	INDEX MARK		INDEX				X2		INFO	
	AUTO						▶		SKIP	
	■ ; STOP		■ ; STOP		■ (STOP)		■ (STOP)	■	■ ; STOP	
	; PAUSE	● REC	; PAUSE	● REC	(PAUSE)	● REC	(PAUSE)	● REC	; PAUSE	● ; RECORD
	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ (PLAY)	● ; (>)	▶ (PLAY)		▶ ; PLAY	
	◀◀ ; REW.		◀◀ ; REW.		◀◀ (REW)		◀◀ (REW)		◀◀ ; REVERSE	
	▶▶ ; FWD.		▶▶ ; FWD.		▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ ; FORWARD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/-		1, 2, ... 9, 0/-		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY/ON		STANDBY ON/OFF					
	ON/OFF; AV; TV/VID.	DVD	ANGLE		KEY LOCK		ANGLE		AV SEL	
	PROG.; SURROUND		SUBTITLE		DIGEST		ZOOM		(Zzz)	
	; OPEN-CLOSE		; OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE;	MUTE	OPEN-CLOSE			
1- /-	CLEAR; EXIT		10+	CLEAR	CLEAR		CLEAR		ZOOM; CLEAR	
2- P/C	RET.; GO BACK; EXIT		GOTO		REPEAT	A-B	PREVIEW			
+ + AUDIO	AUDIO; ;		AUDIO		AUDIO MENU		AUDIO			
+ + RADIO	SUBTITLE;		INTRO		TITLE MENU					
+ + VIDEO	PLAY MODE		MARK		PBC		SUBTITLE		V SELECT	
	SURROUND	MARKER; LEVEL	RANDOM		3D		BOOKMARK		ZONE	
- - TUNER	; ANGLE				SEARCH		RANDOM		TUNER	
- - CD	; LIGHT		A-B		ANGLE		REPEAT		DVD	
- - TAPE	ADVANCE		REPEAT		BOOKMARK		A-B			
MODE	TV	DVD	PROG		AUDIO MODE		PROGRAM		MODE	
RED -		DVD VCR	VOL -		SETUP					
GREEN +		TV&DVD; DEMO	VOL +		PROGRAM					
YELLOW	; PREV	DVD; LIVE					SKIP			
BLUE	; NEXT						SKIP			
P +										
VOL -										
OK	OK		ENTER		ENTER		OK		OK	
VOL +										
P -										
MENU M	MENU	FREEZE	MENU/PBC		DVD MENU		DISC MENU		MENU	
	SETUP		SETUP		RETURN		SET UP		EXIT	
	TITLE; GUIDE		TITLE		SUBTITLE MENU	RANDOM	TITLE MENU		TITLE; ROTATE	
	INFO	ZOOM;	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY		INFO	
	REPEAT; ; AGAIN		SLOW		SLOW/F	SLOW/R; STEP				
	; STOP		; STOP		; STOP		; STOP		; FM MODE	
	; PAUSE	REC	PAUSE/STEP		; PAUSE/STEP		; PAUSE			
	; PLAY		PLAY		; PLAY		; PLAY			
	; REV		; REV		; REV		; REV			
	; FWD		; FWD		; FWD		; FWD			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			ON-OFF							
	DVD-CD		INPUT		AV				DVD	
	ZOOM		ZOOM		SLEEP		ZOOM			
			OPEN-CLOSE	MUTE	OPEN-CLOSE					
1- /-	CLEAR		CLEAR		LIST		CLEAR		DIGITAL	
2- P/C	RETURN		GO BACK		BACK; RETURN		RETURN		RDS PTY	
+ + AUDIO	AUDIO				LIVE		AUDIO			
+ + RADIO	EQUAL.; EQ. LEVEL		CC		RADIO; DEMO		EQUAL.; EQ. LEVEL			
+ + VIDEO	BASS; SUBWOOF.		AGAIN		AGAIN		BASS; SUBWOOF.			
	DSP; SURROUND		DVD		DEC		DSP; SURROUND		SURROUND	
- - TUNER					ADVANCE		TUNER			
- - CD					SWAP					
- - TAPE					FREEZE					
MODE	PLAY MODE		DISC MENU; PRES.		; LIGHT	PIP	PLAY MODE		MAGENT.; SAT/CAB	
RED -			VOL -			PIP -			RED; TV	
GREEN +			VOL +			PIP +			GREEN; CD/TAPE	
YELLOW					PR -				YELLOW; TUNER	
BLUE					PR +				BLUE; VCR/V.AUX	
P +									PR+	
VOL -										
OK	OK		OK		OK		OK		DSP/EQ	
VOL +										
P -									PR-	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MEMO	
			ANTENNA		EXIT					
	TITLE; GUIDE		INFO		GUIDE		TITLE; GUIDE		LEVEL	
	INFO		GUIDE		INFO	ZOOM	INFO		RDS DISP	
			SKIP		TEXT					
	; STOP		; STOP		; STOP		; STOP			
	; PAUSE		; PAUSE	RECORD	; PAUSE	REC	; PAUSE			
	; PLAY		; PLAY		; PLAY		; PLAY			
	; REV		; REVERSE		; REV		; REV			
	; FWD		; FORWARD		; FWD		; FWD			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 311		Код 312	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
				; OFF
	AV		AV	
			LIST	
1- /- (box)				
2- P/C (circle)			RETURN	
+ + AUDIO				
+ + RADIO				
+ + VIDEO			T ; TEXT	
+				
- - TUNER				
- - CD				
- - TAPE			D ; DEMO	
MODE	MAGENTA ; TEXT	MAGENTA ; TEXT	PRESET	
RED -	RED	RED		
GREEN +	GREEN ; LIST	GREEN ; LIST		
YELLOW	YELLOW ; INFO	YELLOW ; INFO		
BLUE	BLUE	BLUE		
P +	PR +		PR +	
VOL -				
OK	OK		OK	
VOL +				
P -	PR -		PR -	
MENU M	MENU		M ; MENU	
	EXIT		E ; EXIT	
			GUIDE	
			INFO	
			; STOP	
			; PAUSE	; REC
			; PLAY	
			; REV	
			; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
			TV/SAT; STB; SOUR.						TV/SAT ; ТВ/СП	
			WHITE ;				Формат ; Format			
					; MUTE					
1- /- (box)	/-		*		MOSAIC ; * ; FAV.		/- ; Aux			
2- P/C (circle)	LAST CH		; RCL; LAST		; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ;	
+ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +				Pg Up ; CTP	
+ + RADIO	; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +				RADIO ; АУДИО	
+ + VIDEO	; PG UP									
+							Радио ; TV/Radio			
- - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -				Pg Dn ; CTP	
- - CD	; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -					
- - TAPE	; PG DOWN									
MODE	; HOME		GAMES ; UHF				Режим			
RED -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; * ;		GREEN		GREEN			
YELLOW	YELLOW		YELLOW ; ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE	BLUE		BL ; ; UHF; FAV ;		BLUE		BLUE			
P +									P + ;	
VOL -							Громкость - ; Vol -		VOL - ;	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL +							Громкость + ; Vol +		VOL + ;	
P -									P - ;	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
	; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
			STATUS		TV/RADIO		Список			
			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
	; RECORD		#				; Info			
	; STOP		WIDE		; STOP		; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
	; HOLD		LIST		; PAUSE	; RECORD	Стоп ; Freeze			
	; TEXT				; PLAY					
	; TV		? ; HELP		? ; HELP	; REW				
	; MIX		i		+ ; INFO	; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last)	LAST		LAST		RECALL					
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
	Pg -		CH		CH		ZOOM			
			VOL -		VOL		CH/PG			
			PG -		PAGE		VOL -			
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		MENU ;		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									UHF	
							PAUSE			
					TEXT					
					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last)			RCL				RECALL		RECALL	
			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N					
									GAME	
			P -		F2				SCAN	
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL							
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
					; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									STILL	
							PAUSE		ZOOM	
					UHF					
					HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; STAND BY					
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
			; MUTE		MUTE ;					
1- /- -	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
+	; + 100		OPT +	X +	CHANNEL		CH		PR +	
	+		TV/RADIO		VOLUME +		VOL			
	F3 ;		COLOR				RADIO			
			PAUSE		AL/R		AUDIO		RADIO	
	; - 100		FINE TUNE		CHANNEL		CH		PR -	
	-		MOTOR		VOLUME -		VOL			
	F4		HD						OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL ; PG UP		;					
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL ; PG DN		;					
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
			INFO		TV/STB		TV		TV	
	EPG		EPG		EPG				GUDE	
	FAV ;		FAV						FAV	
					; PAUSE					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 23 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 23 E	Код 421		Код 422	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER	
	SAT		SAT	
			SUB	
	MUTE		; MUTE	
1- /- -				
2- P/C				
+	P +		P +	
	DIGITAL RADIO		RADIO	
	DIGITAL TV			
	SOUND			
	P -		P -	
	ANALOG RADIO			
	ANALOG TV			
MODE	FUNC		FUNC	
RED -			RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; SOUND	
YELLOW			YELLOW ; EPG	
BLUE			BLUE ; PAUSE	
P +				
VOL -				
OK	SLCT		OK	
VOL +				
P -				
MENU M	MENU		MENU	
	EXIT		EXIT	
	LANG		TV	
	EPG		EPG	
	FAV		FAV	
	PAUSE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	