

Приложение IRC 56 E от 22.09.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 56 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 143
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 323
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 446
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 56 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 56 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 56 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 56 E.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
2003-10	AUX	309
ABL-15	TV	116
ABL-29	TV	108
ABL-30	TV	115
ABL-74	TV	134
ACH-P-2	TV	133
ACH-T-1	TV	119
ACH-T-1A	TV	119
AK-T0-05	TV	138
BC1202	TV	103
BC-3010-06R	TV	120
D1011-600	AUX	308
ER-30304D	TV	108
ER-30305D	TV	132
F085S1	TV	106
F3S510	TV	113
F3S520	TV	114
F-406	TV	105
F4S028	TV	101
FH07H	TV	137
FHS081	TV	102
FHS083	TV	109
FHS085	TV	107
FHS0886	TV	103
FHS08A	TV	103
FHS08A-00	TV	131
FTW005	AUX	302
GLD-04-01	AUX	306
HOF07A366	TV	136
HOF07A590	TV	130
HOF07A591	TV/AUX	140
HTA-102	AUX	317
HTB-302	AUX	323
HTS-292-998	AUX	318
HTS-38DVD	AUX	303
HTS-696AS	AUX	322
HXW-5Y29	TV	105
HYDFSR-0104A	TV	129
HYDFSR-A026AK	TV	128

Модель	Устр-во	Код
HYDFSR-EP029AK	TV	128
IR-03B	TV	127
JX-2002	AUX	301
JX-2006B	AUX	307
JX-8006E	AUX	321
K10N-C1	TV	118
K12D-C2	TV	117
KE-8222	TV/AUX	139
KEX1D-C4	TV	118
KF-1000A	AUX	304
KF-6666A	AUX	320
KF-8000D	AUX	312
KF-8777A	AUX	310
KF8999A-01B	AUX	313
KM-1128	TV	143
KM-608	AUX	314
KT-3800	TV	135
KT-408	AUX	311
KT-6222	AUX	315
KT-6666	AUX	316
LCD20OVSD	TV	126
LCT-20AMSTP	TV	125
NASA2001	TV	124
OST-1000	TV	123
OZR-1	TV	106
PB-U1	TV	102
RC-2000	TV	112
RC-51	TV	111
RM-812	TV	122
RY-2002	TV	110
RY-2002A	TV	110
SY-001	TV	105
SY-002	TV	105
T-205	AUX	305
T-205B	AUX	305
T-205H	AUX	305
TBH-11	AUX	319
TC1860F1	TV	121
TF03	TV	104

Модель	Устр-во	Код
TV1	TV	127
TV2	TV/AUX	139
TV4	TV	104
TVD12	TV	119
TVD21	TV	119
TV-DVD1	TV/AUX	141
WF-018R	TV	142

Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402
DREAM	SAT	433
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
EUSTON	SAT	434
GLOBALTEQ	SAT	436
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (БОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	402, 403, 405, 443
KAON	SAT	418
MEDIA COM	SAT	434
NDS	SAT	431
OPENBOX	SAT	408, 409
PACE	SAT	404
PAUXIS	SAT	453
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407
SEG	SAT	432
STAR TRACK	SAT	408, 435
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
TECHNOSAT	SAT	446
TOPFIELD	SAT	426, 427
XSAT (HTB+)	SAT	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 56 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	OFF		⏻ ; OFF		⏻		⏻		⏻ ; POWER	
⏮ AV	AV		AV ; ⏮	⏮ ; CLEAR	A.V. ; AV/TV		AV/TV		TV/AV	
⏪	⏪		TIMER ; SLEEP ; ⏪		⏪	CLOCK ; S.MODE			SLEEP	
⏮	⏮		⏮ ; MUTE	DBB	⏮		⏮		⏮ ; MUTE	
1- /- /⏮	/-		/- ; PAGE+ ; ⏮	⏮ ; SYS ; PIP ; ⏮	/-		/-	CANCEL	/-	
2- P/C ⏮	STO ; P100		P/C;TPD;PAGE; ⏮	13- 24	P.P.				RETURN;⏮;CH/EN	
⚙ + 📻 + AUDIO			⚙ +	📻 +					AUDIO	
Ⓜ + 📻 + RADIO			Ⓜ + ; ▲	📻 +						
📺 + 📺 + VIDEO			📺 +	📺 +						
📺 📺 📺			-II ; 📺 ; STEREO 📺 ; 📺 ; SPAT. ; 📺	SYS. ; 📺				NOR.		WOOF
⚙ - 📻 - TUNER			⚙ -	📻 -						
Ⓜ - 📻 - CD			Ⓜ - ; ▼	📻 -						
📺 - 📺 - TAPE			📺 -	📺 -						
MODE			P P ; Q.VIEW ; 📺	📺 ; AST;SEAR. ; Q.V.	LOCK ; LING.			SYS.		MODE ; PRE
RED -	-		RED	FINE- ; FT ; TUNE ⏪	RED		RED ; MENU			
GREEN +	+		GREEN	FINE+ ; FT+ ; TUNE ⏩	GREEN		GREEN			
YELLOW ⏪			YELLOW	HUE-	YELLOW		YELLOW ; SYS			
BLUE ⏩			BLUE	HUE+	BLUE		BLUE			
P + ▲	PROG +		P + ; CH +		PROG +		PROG +		CH ▲ ; CH +	
VOL - ⏪	VOL -		VOL - ; 📺 -		VOL -		VOL -		VOL ▼ ; V -	
OK			MENU ; F ; PIC ; SEL	→←← ; PP ; OK			PIC.			
VOL + ⏩	VOL +		VOL + ; 📺 +		VOL +		VOL +		VOL ▲ ; V +	
P - ▼	PROG -		P - ; CH -		PROG -		PROG -		CH ▼ ; CH -	
MENU M	PIC		MENU	MEMO	MENU ; PRESET		MENU		MENU ; PIC	
EXIT	TV/TEXT		EXIT ; TTR ; TTX	Arret	OFF		EXIT		RECEIVE ; CLOCK	
TV	TV/CLOCK		TV ; 📺	SMART CONT. PICT	Q.VIEW		BROWSE		SYS ; SIF	
EPG	EPG		DISPLAY;STAT. ; 📺	SMART CO. SOUND	📺		EPG		CALL ; DISPLAY	
▶ 📺	P.P.		▶ 📺 ; TPH;STORE	PAL/SECAM ; NIC.	STOP ; SOUND		HOLD		SCAN	
📺	STOP		📺 ; TST		SIZE ; P.MODE		EXP.		CHANNEL ; EDIT	
📺 ●	→←← ; SUBPAGE		📺 ; TSC;SUB.PAGE		SUB.PAGE		SUBPAGE		CLOCK	
▶ 📺 ⏪	SKIP ; MIX		▶ 📺 ; TMM	📺	ON/MIX		MIX		→←← ; PP ; P.P	
⏪ 📺	REVEAL		⏪ 📺 ; REV	<	REVEAL ; PICTURE		REVEAL			
▶ 📺	LARGE		▶ 📺 ; X ; T INDEX ; 📺	>	INDEX		INDEX			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER ; ⏻		⏻		POWER	
⏮ AV	A.V.		AV		TV/AV ; TV/AB		A.V.		TV/AV	
⏪	⏪ ; LARGE		⏪		⏪		⏪		SLEEP	
⏮	⏮		⏮		MUTE ; ⏮		⏮		MUTE	
1- /- /⏮	/- ; P100		/-	CANCEL	/-		/-	P.VIEW ; CANCEL	/-	
2- P/C ⏮	PIC.		PP		CANCEL		P.M.		⏮ ; REP ; REVIEW	
⚙ + 📻 + AUDIO									AUDIO	
Ⓜ + 📻 + RADIO										
📺 + 📺 + VIDEO										
📺 📺 📺	📺		📺	📺 📺	→ S ← ; S.MODE		📺	📺 📺	WOO	
⚙ - 📻 - TUNER										
Ⓜ - 📻 - CD										
📺 - 📺 - TAPE										
MODE	S.MODE		P100		→ P ← ; P.MODE		ON/OFF		SYSTEM ; SYS	
RED -	S.SYS		S.MODE ; RED		RED;PICT.;ИЗОБР.		S.M.			
GREEN +	→←←		GREEN		GREEN ; 📺		WOOFER			
YELLOW ⏪			YELLOW		YEL.;TIME.;ТАЙМЕР					
BLUE ⏩			BLUE		BLUE;SOUND;ЗВУК					
P + ▲	PROG +		PROG +		CH + ; ПР ▲ ; ↑		PROG. +		CH ▲ ; ▲	
VOL - ⏪	VOL - ; -		VOL - ; -		V - ; 3B ▼ ; ←		VOL. -		VOL ▼ ; ▼	
OK			OK		MENU ; МЕНЮ					
VOL + ⏩	VOL + ; +		VOL + ; +		V + ; 3B ▲ ; →		VOL. +		VOL ▲ ; ▶	
P - ▼	PROG -		PROG -		CH - ; ПР ▼ ; ↓		PROG. -		CH ▼ ; ▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU ; МЕНЮ		MENU		PICTURE ; PIC	
EXIT	EXIT		TEXT		TEXT		GAME			
TV	TV/CLOCK		Q.VIEW		ZOOM ; 📺		Q.VIEW		CLOCK ; TIME	
EPG	EPG		📺		QV ; 📺 ; A/CH ; ALT		📺		CALL ; DISP	
▶ 📺	STOP		STOP		HOLD		HOLD		PROG	
📺	WOOFER		SIZE		📺 ; LOCK		LARGE		PRESET ; PRE	
📺 ●	Q.VIEW ; SUB.PAGE		SUB PAGE		SUBCODE		C.LOCK;SUB.PAGE			
▶ 📺 ⏪	MIX		MIX		MIX		CLOCK ; MIX		PP ; →←←	
⏪ 📺	REVEAL		REVEAL		REVEAL		REVEAL			
▶ 📺			ANAL		? ; CALL		T.SET ; INDEX			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER; ⏻		⏻		POWER; ⏻	
⏮ AV	TV/VCR		⏮; AV; SOURCE		AV; ⏮		AV		AV; PC	
⏪	SLEEP		SLEEP		⏪/INDEX; REVEAL		⏪; S.CODE		SLEEP; CS	
⏮	⏮		⏮		⏮		⏮		MUTE	
1- /- 10+	10+		-; /-		1-; 1/2/3		CANCEL		/-	
2- P/C			PP; SWAP		LIST/FLOF; PP		PPR		CANCEL; ⏪	
⚙️ + 🔊 + AUDIO			⏮		⚙️ + / CANCEL		▶			
Ⓜ️ + 📻 + RADIO			▶; +		Ⓜ️ + / SUBCODE	FT +; ▶				
📺 + 📺 + VIDEO			⏪; X; ⏪		Ⓜ️ + / REVEAL					
📺 + 📺 + VIDEO			I-II		BAND		PPS		I-II; STATUS	
⚙️ - 📺 - TUNER			▼		⚙️ - / STORE LIST		◀			
Ⓜ️ - 📻 - CD			◀; -		Ⓜ️ - / BROWSE	FT -; ◀				
📻 - 📻 - TAPE			S		Ⓜ️ - / MIX		SYS		TV/DVD	
MODE			PP		SYSTEM	SW OPT.				
RED -	RED		RED; SOUND		R; HALT		RED		RED; R; OK	
GREEN +	GREEN		GREEN; PICTURE		G / LAB; MIX		GREEN		GREEN; G; P.P	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW; FEATURE		Y / ⚙️; CHILD LOCK		YELLOW		YELLOW; Y; ANA.	
BLUE ▶	BLUE		BLUE; INSTALL		B / SLEEP; SIZE		BLUE		BLUE; B; P.S.	
P + ▲	CH ▲; PG +		P ▲		PROGR / PAGE +		PROG +		P +; CHANNEL ▲	
VOL - ◀	◀; FLOF		VOL -		VOL - / SIZE	VOL (TL) -	VOL -		VOL -; VOLUME ▼	
OK			OK							
VOL + ▶	▶; LIST		VOL +		VOL + / HALT	VOL (TL) +	VOL +		VOL +; VOLUME ▲	
P - ▼	CH ▼; PG -		P ▼		PROGR / PAGE -		PROG -		P -; CHANNEL ▼	
MENU M	PICTURE		MENU M; ⏪; SL; M		STORE; MEMORY	M; A-M; ANA. M			MENU	
EXIT	TEXT		EXIT		TV/TL; TVTX		TXT		TV/TXT; ⏪	
TV			⏪; TV		AST; ▶		TV -		STATUS; RECAL.; I-II	
EPG	DISPLAY; INDEX		INFO; ⏪; i		⏪; STATUS		⏪		RECALL; CLS; ⏪	
▶ ⏪	NORMAL; HOLD		⏪; ⏪; ⏪		HALT		HALT		STOP; ⏪	
⏪	EXP		⏪; ⏪; ⏪/WIDE		SIZE		SIZE		SIZE; ⏪	
⏪	SUB PAGE		⏪; ⏪		SUBCODE		ST.LIST		SUBCODE; ⏪	
▶ ⏪	MIX		⏪; ⏪		MIX		MIX		MIX; ⏪	
◀ ⏪	REV		⏪; ?		REVEAL		REVEAL		REVEAL; ⏪	
▶ ⏪	INDEX		⏪; ⏪; GUIDE		INDEX		⚙️; INDEX		INDEX; ⏪	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; STANDBY		⏻		⏻		POWER; ⏻		⏻	
⏮ AV	TV/AV; ⏮		TV/AV		TV/AV		AV; TV/AV		AV/TV	
⏪	SLEEP; ⏪; INTRO		TIMER		TIMER		SLEEP		⏪	
⏮	⏮; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		⏮	
1- /- 10+	/-		---		DIGIT		DIGIT; --	DEMO; TUNE; ⏪	/-	
2- P/C	RECALL; DISPLAY		RECALL		RECALL		RECALL		CH/II	
⚙️ + 🔊 + AUDIO	↑		↑		HELP		ACOUSTICS		CLOCK; TYPE	
Ⓜ️ + 📻 + RADIO	→		→		AUTO		ZOOM			
📺 + 📺 + VIDEO	SOUND; PIC		AUTO		ZOOM		AUTO; DPF			
📺 + 📺 + VIDEO	S.EFFECT		⏪		S.MODE		S.MODE		S.M.	
⚙️ - 📺 - TUNER	↓		↓		EAST/WEST		SCAN			
Ⓜ️ - 📻 - CD	←		←				STILL			
📻 - 📻 - TAPE	BBE						CAL; BIORHYTHM			
MODE	SYS.; BOOKMARK		F		P.MODE		P.MODE		P.M.	
RED -			SORT		RED; PICTURE		RED; PICTURE; INFO	⏪; E/W; CC	RED	
GREEN +			GAME		GREEN; SWAP; SND.		GREEN; SOUND	⏪; FAVS	GREEN	
YELLOW ◀			▶ ⏪		YELLOW; TIMER		YELLOW; TIMER	⏪	YELLOW	
BLUE ▶			SCAN		BLUE; SETUP		BLUE; SETUP	⏪	BLUE	
P + ▲	PROGRAM +; ▲		P ▲		CH +		CH +; P +; ⏪	CH +	PROG.+	
VOL - ◀	VOLUME -; ◀		▶		VOL -		VOL -; V -; ⏪		VOL-	
OK	PIC; PICTURE		▶				ENTER; OK		MENU	
VOL + ▶	VOLUME +; ▶		▶		VOL +		VOL +; V +; ⏪		VOL+	
P - ▼	PROGRAM -; ▼		P ▼		CH -		CH -; P -; ⏪	CH -	PROG.-	
MENU M	MENU; M		MENU		MENU		MENU	F.MENU	MENU	
EXIT	SKIP				TEXT		EXIT	EXIT	TEXT; MIX	
TV	CALL				BIORHYTHM				SYS.	
EPG	⏪; DISPLAY		⏪		DISPLAY		DISPLAY		⏪	
▶ ⏪	WOOFER; CALEND.				HOLD		⏪	FAV	SETUP; HOLD	
⏪					CANCEL		⏪		PICTURE; SIZE	
⏪	SOUND MODE				SUBCODE		⏪; GAME		TUNE; SUB.PAGE	
▶ ⏪	ANA; PIC; NORMAL				MIX		⏪; E/W		Q.VIEW; CANCEL	
◀ ⏪					REVEAL		⏪; LOCK		SOUND; REVEAL	
▶ ⏪					TUNE; INDEX		⏪; HELP; ⏪/II		GAME; SUB.TITLE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⓪; POWER				POWER		POWER			
	SOURCE				TV/AV	INPUT				
	SLEEP		SLEEP		SLEEP					
	MUTE	; NICAM			MUTE		MUTE			
1- /- /-	SUBTITLE		VTR; /- /-		; UPDATE		*			
2- P/C	RECALL/GOTO				PRE-PR		*			
	+ AUDIO	AUDIO			PIP-PR					
	+ + RADIO				SWAP					
	+ + VIDEO	; INDEX			PSM					
	+	SOUND REPEAT			I/II					
	- - TUNER				PIP-PR					
	- - CD				ARC					
	- - TAPE	; LIST			SSM					
MODE	DVD SETUP	ASPECT	AUTO; PIP		; MODE		MODE			
RED -	RED; DVD/USB		RED; SOUND		RED					
GREEN +	GREEN; TITLE		GREEN; PICTURE		GREEN					
YELLOW	YELLOW; PBC		YELLOW; VTR; AUTO		YELLOW					
BLUE	BLUE; ANGLE		BLUE; SCREEN		BLUE					
P +	CH +		CH +; PROG +		PR		CH			
VOL -	VOL -		VOL -		VOL		VOL -			
OK	ENTER				OK		ENTER			
VOL +	VOL +		VOL +		VOL		VOL +			
P -	CH -		CH -; PROG -		PR		CH			
MENU M	TV MENU	DVD MENU	MENU		MENU		MENU			
	TEXT	EXIT	TEXT		TEXT ON					
	TV DISPLAY		SUB.TITLE		SOURCE					
	DISPLAY		Q.VIEW		PIP	POSITION				
	PIC	HOLD	HOLD		; HOLD					
	; STOP				; SIZE					
	; SUBPAGE		SUB.PAGE		; TIME					
	; PLAY/PAUSE				MIX					
	; REVEAL	REVEAL	REVEAL		; REVEAL					
	; HOLD	INDEX	INDEX		; INDEX					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			POWER		POWER		POWER			
	TV/VIDEO		SOURCE				VIDEO		AV/TV	
	SLEEP		SLEEP		TIME		SLEEP			
	MUTE				MUTE		MUTE			
1- /- /-	100		/- /-	ZOOM; CANCEL	YPbPr; CANCEL		/- /-			
2- P/C	PRE.CH			ASPECT	RECALL		RECALL			
	TV						PC			
	PC						SOUND			
	P.STD				VIDEO; INDEX		S-VIDEO			
	S.STD		S.MODE	LANGUAGE; LUCID.	S.MODE		S.MODE		S.S.	
							DVI			
							YPbPr			
							YCbCr			
MODE	MTS		P.MODE	NICAM	P.MODE		P.MODE		SCAN	
RED -	RED		RED; P-SCAN		RED; PIP		RED; TIME		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN; GOTO		GREEN; SUB. CH.		BLUE; SLEEP		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW; ANGLE		YELLOW; SWAP		GREEN; SAP/		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE; MEDIA		BLUE; MAIN CH.		YELLOW; V-CHIP		BLUE	
P +	CH +			PR +	CH +				PROG. +	
VOL -	VOL			VOL -	VOL -				VOL -	
OK	ENTER		ENTER		MENU		MENU		MENU	
VOL +	VOL +			VOL +	VOL +				VOL +	
P -	CH -			PR -	CH -				PROG. -	
MENU M	MENU		MENU	DVD MENU; SIZE	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		REPEAT; TXT/CC	SETUP; INDEX	TEXT		CCD/TEXT		P.P.	
			OK	TITLE; REVEAL	STILL		PICTURE		Q.VIEW	
	RECALL		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY			
			A-B; HOLD		S-VIDEO; HOLD					
				DVD MENU; SIZE	PC; SIZE				LOCK	
			SUBTITLE; SUBPAGE		ZOOM; SUB.CODE		ASP.RATIO			
					YCbCr; DVI; MIX		FREEZE			
				TITLE; REVEAL	/I/II/III; REVEAL					
				SETUP; INDEX	INDEX					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 131		Код 132		Код 133		Код 134		Код 135	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY		POWER		; POWER		; POWER	
	TV/AV; LANG.		AV		TV/AV		; AV; AV/TV		; INPUT	
			SLEEP		HELP		; SLEEP		SLEEP	
			MUTE		MUTE				; MUTE	
1- /- />	- /- />		- /- />		DIGIT		X ; ;			
2- P/C	III		ALT		RECALL		;			
+ + AUDIO			CANCEL		BIO				; PIP.PROG +	
+ + RADIO	+		→ S ← ; S.MODE		EAST/WEST		SOUND ;		; PIP.VOL +	
+ + VIDEO	SYS		→ P ← ; P.MODE				VIDEO ; PP		PIP INPUT	
	S.M.				AUTO		III		/ 0	
- - TUNER			TUNE						; PIP.PROG -	
- - CD	-								; PIP.VOL -	
- - TAPE									SWAP	
MODE	P.M.		LOCK		P.MODE				PIP MODE	
RED -	RED ; +		RED ; PICTURE		RED		RED		RED ; SOUND	
GREEN +	GREEN ; ↑		GREEN ; SOUND		GREEN		GREEN		GREEN ; PICTURE	
YELLOW ←	YELLOW ; -		YELLOW ; TIME		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE →	BLUE ; ↓		BLUE ; SETUP		BLUE		BLUE		BLUE ; SCREEN	
P + ▲	PROG +		▲ ; CH ▲		▲ ; CH +		P ▲ ; CH ▲		PROG +	
VOL - ◀	VOL -		◀ ; VOL ◀		◀ ; VOL -		◀ ; VOL ◀		VOL -	
OK					MENU		OK ; MENU		OK	
VOL + ▶	VOL +		▶ ; VOL ▶		▶ ; VOL +		▶ ; VOL ▶		VOL +	
P - ▼	PROG -		▼ ; CH ▼		▼ ; CH -		P ▼ ; CH ▼		PROG -	
MENU M	MENU ; INDEX		MENU		MENU		MENU		MENU	
	TEXT ; MIX		TEXT		TEXT		; TXT		TEXT	
	Q.VIEW ; CANCEL		TV		CANCEL		TV		Q.VIEW	
			CALL		DISP				DISPLAY	
	SETUP ; HOLD				HOLD		; HOLD ; ;		HOLD	
	PIC. ; SIZE		SIZE		SIZE		; ;		FREEZE	
	TUNE ; SUB.PAGE		SUBCODE		SUBCODE		; TIME		SUB.PAGE	
	CLOCK ; TYPE		MIX		MIX		; MIX			
	SOUND ; REVEAL				REVEAL		? ;		REVEAL	
	GAME ; SUB.TIT				INDEX		; i ; WHITE ;		FAV/INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 136		Код 137		Код 138		Код 139		Код 140	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	; POWER						POWER		; POWER	
	; SOURCE	SUB SOURCE	SOURCE		TV/AV		DVD/TV		SOURCE	
	; SLEEP	VIDEO OFF	SLEEP ; HOLD		; SLEEP		SUBTITLE		; SLEEP	
	; MUTE		MUTE		; MUTE		MUTE		; MUTE	
1- /- />	LIST		CANCEL		- /- />		10+		; EXIT	
2- P/C		LAST SOURCE	RECALL		RECALL ; QV		REPEAT			
+ + AUDIO	▲ ;		CH ▲ ; CANCEL				AUDIO		▲ ;	
+ + RADIO	▶		III				ANGLE		▶	
+ + VIDEO	;		ZOOM				ZOOM		PICTURE	
	DUAL		SOUND		S. MODE ; → S ←		PBC		ST/MONO	
- - TUNER	▼ ;		CH ▼ ; MIX				SEARCH		▼ ;	
- - CD	◀		STILL				PROGRAM		◀	
- - TAPE	; DIGEST						AB		SOUND	
MODE	VOG	FREEZE	PICTURE		PIC.MODE ; → P ←		MENU ; MODE		; ASPECT	
RED -	RED ; PICTURE		RED		RED ;	RED ; SLEEP			RED ; ROTATE	
GREEN +	GREEN ; SOUND		GREEN		GREEN ; DISPLAY	GREEN ; → P ←			GREEN ; ZOOM	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; PIC	YELLOW ; → S ←			YELLOW ; DIGEST	
BLUE →	BLUE		BLUE		BLUE ; MSG	BLUE ;			BLUE ; ◀ ; PAGE	
P + ▲	CH +		CH ▲		CH + ; P+ ; ▲		▲		CH +	
VOL - ◀	VOL -		VOL ▼		VOL - ; V- ; ◀		◀		◀ -	
OK	OK ;		OK		MENU		ENTER		OK ;	
VOL + ▶	VOL +		VOL ▲		VOL + ; V+ ; ▶		▶		▶ +	
P - ▼	CH -		CH ▼		CH - ; P- ; ▼		▼		CH -	
MENU M	MENU		MENU ;		MENU		DVD MENU ; MENU		MENU	
	EXIT		TEXT		MSG		SETUP		; TTX/MIX	
	; ASPECT		TV		PIC		TITLE			
	; DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY ;		DISPLAY		; DISPLAY	FREEZE
	; ROTATE		SLEEP ; HOLD		FIRE		STEP		; P / II	
	; ZOOM		PIP ; SIZE		LOCK				; FUNCTION	
	; P / II	▶ / II	SOURCE ; SUB.CODE				▶ / II		;	
	; TTX/MIX	▶ / II	MIX				▶ / II		; TTX/MIX	▶ / II
	; FUNCTION	◀ PAGE	SWAP ; REVEAL				◀		; VIDEO OFF	◀ ; PAGE ◀
		▶ PAGE	MOVE ; INDEX				▶			▶ ; PAGE ▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 Е	Код 141		Код 142		Код 143	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER					
	SOURCE		SOURCE		SOURCE	
	SLEEP		SLEEP			
1- /- []	-/-	CANCEL	-/-		-/-	CANCEL
2- P/C []	[]		[]		[]	
+ + AUDIO	LANGUAGE; LUCID.		AUDIO			
+ + RADIO			LUCIDITY			
+ + VIDEO	NICAM		STILL			
	S.MODE		S.MODE			
- - TUNER	ZOOM; CANCEL		-			
- - CD						
- - TAPE	ASPECT					
MODE	P.MODE		P.MODE		P.MODE	
RED -	RED; P-SCAN		RED		RED	
GREEN +	GREEN; GOTO		GREEN		YELLOW	
YELLOW ←	YELLOW; ANGLE		YELLOW		GREEN	
BLUE →	BLUE; MEDIA		BLUE		BLUE	
P + ▲	▲; PR +	▲	▲; PR +		PR +	
VOL - ←	←; VOL -	←	←; VOL -		VOL -	
OK	ENTER	OK	ENTER		MENU	
VOL + →	→; VOL +	→	→; VOL +		VOL +	
P - ▼	▼; PR -	▼	▼; PR -		PR -	
MENU M	MENU		MENU		MENU	
	REPEAT; TXT/CC	SETUP; INDEX	EXIT		TXT	
	DVD MENU; SIZE	TITLE; REVEAL	ASPECT		LUCIDITY	
	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
	A-B; HOLD		HOLD		HOLD	
		SIZE	SIZE		SIZE	
	SUBTITLE; SUBP.		SUBPAGE		SUBPAGE	
	▶		TXT			
	◀◀	REVEAL	REVEAL		REVEAL	
	▶▶	INDEX	INDEX		INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 Е	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		POWER		STANDBY ON/OFF				STANDBY ON/OFF	
	N/P	STEP	ANGLE		ANGLE		ANGLE		KEY LOCK	
	TIME		PBC		SOUND		TIME		DIGEST	
	▲; OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTING	▲	MUTE	OPEN/CLOSE; ▲	MUTE
1- /- []	10+	CLEAR	10+	CLEAR	CLEAR		10+		CLEAR	
2- P/C []	REPEAT	A→B	GO TO		A - B	REPEAT	GOTO	A-B	REPEAT	A-B
+ + AUDIO	MIC ON		AUDIO		A.MENU/AUDIO L/R		AUDIO		AUDIO MENU	
+ + RADIO	VOCAL		DIGEST		D.BASS		N/P		TITLE MENU	
+ + VIDEO	2/5.1CH		SYSTEM		RANDOM		R/L		PBC	
	3D	EQ	L/R		ST/MONO/BOOKM.		(-)		3D	
- - TUNER	PBC		REPEAT		PROGRAM		PBC		SEARCH	
- - CD	LANGUAGE		REP A-B		SETUP		REPT		ANGLE	
- - TAPE	ANGLE		RANDOM		BAND DIGEST		TITLE		BOOKMARK	
MODE	SETUP	PROG	FUNCTION	PROGRAM	FUNCTION		SETUP	PROG	AUDIO MODE	
RED -	VOL-		-		VOLUME ▼		VOL -		SETUP	
GREEN +	VOL+		+		VOLUME ▲		VOL +		PROGRAM	
YELLOW ←			SKIP		; STATION ▼					
BLUE →			SKIP		; STATION ▲					
P + ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ←	←		←		←		←		←	
OK	ENTER		SELECT		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL + →	→		→		→		→		→	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU	ZOOM	OSD	SETUP	DVD MENU	AUTOMEM./SEAR.	MENU		DVD MENU	
	RETURN	RESUME	RETURN	RESUME	RET./TITLE MENU		RETURN		RETURN	
	YUV/TV	TITLE	TITLE		SUBTIT. MENU/PBC		SUBTITLE	VIEW	SUBTITLE MENU	RANDOM
	DISPLAY	SUBTITLE	SUBTITLE	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
	SLOW		SLOW	STEP	SLOW FF	SLOW REW	SLOW	STEP	SLOW/F	SLOW/R; STEP
	STOP			STOP		PTY/STOP		STOP		STOP
	PAUSE			PAUSE		PAUSE/STEP		PAUSE		PAUSE/STEP
	PLAY		▶; PLAY		PLAY ▶; ENTER		PLAY		▶; PLAY	
	◀◀		SCAN ◀◀		◀◀; TUNING ▼		◀◀		◀◀; REV	
	▶▶		SCAN ▶▶		▶▶; TUNING ▲		▶▶		▶▶; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 Е	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; STANDBY		POWER				STANDBY/ON		⏻ ; STANDBY	
	ANGLE		ANGLE		ANGLE		AV	ANGLE	DVD/TV	SOURCE
	TIME		SUBTITLE		ROOT		TIMER	RANDOM	TIMER	
	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE	▲	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	⏻ ; MUTE
1- /- />	+10	A-B	10+		+10	CANCEL	ADD/CLEAR	PS/IS	ADD/CLEAR	ANGLE
2- P/C	RETURN	REPEAT	RETURN	GOTO	A-B	REPEAT	RETURN	GOTO	RETURN	GOTO
	LANGUAGE		LANGUAGE		AUDIO	ECHO ▲	CH +	AUDIO	CH +	
	#		#		PBC	MIC 1 ▲	VOL +		VOL +	
	VIDEO	N/P	VGA		PAL→MULTI→NTSC	MIC 2 ▲	DV		PAL/NTSC	
	L/R	3D	L/R	3D	BOOKMARK		NAVIGATION	REPEAT	AUDIO	DISC OPER
	PROGRAM		PROGRAM		SEARCH	ECHO ▼	CH -		CH -	
	b		b		PROGRAM	MIC 1 ▼	VOL -		VOL -	
	MIC		N/P		FORWARD	MIC 2 ▼	TV		EDIT	
MODE	SUBTITLE		DIGEST	MIC	SETUP		DISO OPER	SCAN	MODE SELECT	REC. MODE
RED -	VOL -		VOL -	A-B	VOL ▼		EDIT		SCAN	A-B RPT
GREEN +	VOL +		VOL +	REPEAT	VOL ▲		PROG		PSCAN	REPEAT
YELLOW ◀	⏮		⏮	RANDOM	PREVIOUS		⏮ ; PREV		⏮ ; PREV	
BLUE ▶	⏭		⏭		NEXT		⏭ ; NEXT		⏭ ; NEXT	
P + ▲	▲		↑		▲	KEY ▲	▲		▲	
VOL - ◀	◀		←		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		SELECT		SELECT	
VOL + ▶	▶		→		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		↓		▼	KEY ▼	▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		DVD MENU		MENU		MENU	
EXIT	SETUP		SETUP		RETURN		SETUP		SETUP	
TV	TITLE		TITLE		SUBTITLE	DIGEST	TITLE	SUBTITLE	TITLE	SUB-T
EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
	SLOW	STEP	⏪	STEP	SLOW ; BACKWARD		SLOW		SLOW	STEP
	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
	⏸ ; PAUSE/STEP		⏸		⏸/STEP		⏸/PAUSE/STEP	● REC/OTR	▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE	● REC
	▶ ; PLAY		▶		PLAY		▶ ; PLAY		▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE	
	◀ ; REV		◀		◀		◀ ; REV		◀ ; REV	
	▶ ; FWD		▶		▶		▶ ; FWD		▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 Е	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY				⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY	
	SCART	ANGLE	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
	SUBTITLE		TIME		TIME		TIME		SUBTITLE	
	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- />	+10		10+	A-B	+10	A-B	10+	A-B	10+	
2- P/C	RETURN	GOTO	RETURN	REPEAT	CH LEVEL	REPEAT	RETURN	REPEAT	GOTO	
	CH +	LANGUAGE	LANGUAGE		LANGUAGE		LANGUAGE		LANGUAGE	
	VOL +		SUBTITLE		N/P		MIC		ZOOM	
	TUNER	N/P	N/P		AUX 1		VIDEO		VIDEO/MODE	
	AUX 1/2	R/L	R/L		PROLOGIC		3D	R/L	L/R	
	CH -		PROG		TUNER		PROG		PROG	
	VOL -		MIC		DVD		RANDOM		A-B	
	DVD		PBC		AUX 2		N/P		REPEAT	
MODE	FM MODE	CH.SET	MODE		FM MODE	PRE/TUN ; P-SCAN	PBC		PBC	
RED -	PRE/TUN	A-B	VOL -		VOLUME ▼		VOL -		VOL - ; -	
GREEN +	PROG	REPEAT	VOL +		VOLUME ▲		VOL +		VOL + ; +	
YELLOW ◀	⏮	EQ	⏮	PREV	⏮ ; DOWN		⏮		⏮ ; PREV	
BLUE ▶	⏭	PROLOGIC	⏭	NEXT	⏭ ; UP		⏭		⏭ ; NEXT	
P + ▲	▲		↑		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		←		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL + ▶	▶		→		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		↓		▼		▼		▼	
MENU M	MENU	MEMO	MENU		MENU	PROG	MENU		MENU	
EXIT	SETUP	RESUME	SETUP	RESUME	SETUP	RESUME	SETUP		SETUP	
TV	TITLE	AUTO	TITLE		TITLE	SUBTITLE	TITLE	SUBTITLE	TITLE	
EPG	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY ; RDS	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	
	SLOW		SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	
	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
	⏸ ; PAUSE/STEP		⏸ ; PAUSE		⏸ ; PAUSE		PLAY/PAUSE		▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE	
	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		PLAY/PAUSE		▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE	
	◀ ; REV		◀ ; REV		◀ ; MEMO		◀		◀ ; REV	
	▶ ; FWD		▶ ; FWD		▶ ; AUTO		▶		▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; STANDBY				STANDBY		AC-3		⏻ ; STANDBY	
	ANGLE				SCAN				USB ; USB/CARD	
	TIME				LOUD				SUBTITLE	
	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE			MUTE				▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- /-	10+	GOTO			DSP ▾				CLEAR	
2- P/C	RETURN	RANDOM			DSP ▲				RETURN	GOTO
	LANGUAGE		TREBLE +		TREBLE +	TREBLE +			AUDIO	
	SUBTITLE		BASS +		BASS +	BASS +			ANGLE	
	VIDEO ; PSCAN/IN.	P/N	R		SW +				RANDOM	
	L/R	DIGEST			DELAY		RESET		KARAOKE	
	PROG		TREBLE -		TREBLE -	TREBLE -	TUNER		PROG	
	A-B		BASS -		BASS -	BASS -	VCD/CD		A-B	
	REPEAT		L		SW -		TAPE		REPEAT	
MODE	EQ ; PBC	STEP ; MODE	VCD		CH-MODE		SEARCH		V-MODE	
RED -	VOL -		LD		MIC VOL -				VOL -	
GREEN +	VOL +		DVD/AC-3		MIC VOL +				VOL +	
YELLOW ◀	⏮ ; PREV		CD		INPUT ▾				⏮ ; PREV	
BLUE ▶	⏭ ; NEXT		TAPE		INPUT ▲				⏭ ; NEXT	
P + ▲	▲				R				▲	
VOL - ◀	◀		VOL -		MAINVOL -		MASTER VOL -		◀	
OK	ENTER								ENTER	
VOL + ▶	▶		VOL +		MAINVOL +		MASTER VOL +		▶	
P - ▾	▾				L				▾	
MENU M	MENU				SL +				MENU	
	SETUP				C +				SETUP	
	TITLE				SR +				TITLE	
	DISPLAY	ZOOM	DELAY		ECHO +				DISPLAY	ZOOM
	SLOW				SL -				SLOW	
	■ ; STOP				C -				■ ; STOP	
	⏸ ; PAUSE				SR -				⏸ ; PAUSE	
	▶ ; PLAY				ECHO -				▶ ; PLAY	
	◀ ; REV				DISPLAY ▾				◀ ; REV	
	▶ ; FWD				DISPLAY ▲				▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0								1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 321		Код 322		Код 323	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY/ON		STANDBY	
	ANGLE		AUX		AUX	
	TIME		PRESET			
	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE			MUTE	
1- /- /-	10+	CLEAR	NORMAL			
2- P/C	RETURN	A-B	CYBER			
	LANGUAGE		TREBLE +		SURR +	
	SUBTITLE		BASS +		CEN +	
	VIDEO		DSP +			
	L/R	REPEAT	5.1CH		5.1 CH	
	PROGRAM		TREBLE -		SURR -	
	RESUME		BASS -		CEN -	
	N/P		DSP -			
MODE	PBC	RANDOM	HI-FI		CH.MODE	
RED -	VOL -		SW -			
GREEN +	VOL +		SW +			
YELLOW ◀	⏮		SURROUND -			
BLUE ▶	⏭		SURROUND +			
P + ▲	▲		CENTER +		MAIN +	
VOL - ◀	◀		VOLUME -		SWF -	
OK	ENTER					
VOL + ▶	▶		VOLUME +		SWF +	
P - ▾	▾		CENTER -		MAIN -	
MENU M	MENU		DVD			
	SETUP		VCD/CD			
	TITLE					
	OSD	ZOOM			DISP	
	SLOW F	SLOW B				
	■ ; STOP		LOCK			
	⏸ ; PAUSE					
	▶ ; PLAY	STEP				
	◀		L			
	▶		R			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0					

Функции кнопок пульта IRC 56 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
			TV/SAT;STB;SOUR.						TV/SAT ; ТВ/СП	
			WHITE ;				Формат ; Format			
					; MUTE					
1- /-	/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- ; Aux			
2- P/C	LAST CH		; RCL; LAST		; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ;	
	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +				Pg Up ; CTP	
	; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +				RADIO ; АУДИО	
	; PG UP									
			; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -				Pg Dn ; CTP	
	; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -					
	; PG DOWN									
MODE	; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИФФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ;		GREEN		GREEN			
YELLOW	YELLOW		YELLOW ; ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE	BLUE		BL ; ; UHF;FAV;		BLUE		BLUE			
P +									P + ;	
VOL -							Громкость - ; Vol -		VOL - ;	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL +							Громкость + ; Vol +		VOL + ;	
P -									P - ;	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
	; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
			STATUS		TV/RADIO		Список			
			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
	; RECORD		#				; Info			
	; STOP		WIDE		; STOP		; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
	; HOLD		LIST		; PAUSE	; RECORD	Стоп ; Freeze			
	; TEXT		;		; PLAY					
	; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	; REW				
	; MIX		i		+ ; INFO	; FWD			i ; ИФФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /-			LAST		RECALL		; BACK			
2- P/C	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
			UHF		UHF		ZOOM			
	Pg -		CH		CH		CH/PG			
			VOL -		VOL		VOL -			
			PG -		PAGE					
MODE			GROUP				OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		МЕНЮ ;		МЕНЮ		МЕНЮ		МЕНЮ	
	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
							PAUSE		UHF	
					TEXT					
					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 Е	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		POWER		POWER		POWER		POWER	
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
					SLEEP		SLEEP		TIMER	
					MUTE		MUTE		MUTE	
			RCL				RECALL		RECALL	
	AUDIO		P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N					
			P -		F2				GAME	
									SCAN	
	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
	RED		RED ; TV/RAD		RED ; ?		RED ; TXT		RED	
	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
	YELLOW		YELLOW ; ?		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
	CH <		CH <		<		<		<	
	VOL <		VOL <		<		<		<	
	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
	VOL >		VOL >		>		>		>	
	CH >		CH >		>		>		>	
	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
					WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									STILL	
							PAUSE		ZOOM	
					UHF					
					HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 Е	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		POWER		STAND BY		POWER		POWER	
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
			MUTE		MUTE ;					
	A-Z		UHF		A.LANG					
	BACK		RECALL		RECALL					
	< ; + 100		OPT +	X +	CHANNEL <		CH <		PR +	
	+		TV/RADIO		VOLUME +		VOL <		< +	
	F3 ;		COLOR				RADIO			
	> ; - 100		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
	-		FINE TUNE		CHANNEL >		CH >		PR -	
	F4		MOTOR		VOLUME -		VOL >		> -	
	F1 ; ZOOM		HD						OK	
	RED ; FTA/CAS		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
	GREEN ; SAT		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
	YELLOW ; TV/SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
	BLUE ; AUDIO		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
	CH <		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
	VOL <		CH <		<		<		<	
	VOL >		VOL < ; PG UP		< ; <		<		<	
	OK		OK		OK		OK		OK	
	VOL >		VOL > ; PG DN		> ; >		>		>	
	CH >		CH >		>		>		>	
	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
			INFO		TV/STB		TV		TV	
	EPG		EPG		EPG				GUIDE	
	FAV ;		FAV						FAV	
					PAUSE					
	INFO								INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER							
	SAT		SAT		AV ; ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
	MUTE		; MUTE				MUTE			
1-										
2-					BACK ; EXIT		RCL			
	P +		P +		PAGE ; PAGE ; +		P +		AUDIO	
	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
	P -		P -		PAGE ; PAGE ; -		P -			
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P +					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; TEXT		EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ; ; BROWSE		TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV ; SGNL		FAV	
	PAUSE				PAUSE ; ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1-			M1		-		All CH			
2-	RECALL				RCL					
			P +		CH		P +		CH	
			V +		VOL				VOL	
			M2							
									RADIO	
			P -		CH		P -		CH	
			V -		VOL				VOL	
			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC				ZOOM	
RED -	RED ;		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P +							CH			
VOL -							VOL			
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL +							VOL			
P -							CH			
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
					AUD					
	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
	BLUE ; INFO								FREEZE ; HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 Е	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC									○ ; STANDBY
			SAT		VIDEO		SAT			STB/TV
					RADIO		AUX IN ; TV/AV			SUBT
										; MUTE
1- /- (cancel)	CANCEL									
2- P/C (recall)			RCL				RECALL ;			
	AUDIO		P +		VOLUME +					CH ▲
	RADIO		TV/RADIO		▶					VOL +
	VIDEO				BOUQUET +		PAL/NTSC			PAGE ▲
	TUNER		P -		VOLUME -					CH ▼
	CD				◀					VOL -
	TAPE				BOUQUET -					PAGE ▼
MODE ACCESS	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO			RED ; LANG
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.			GREEN ; SOUND
YELLOW ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;			YELLOW ; PAUSE
BLUE ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L;			BLUE ; RECALL
P + ▲	↑		CH ▲		▲		▲			▲
VOL - ◀	←		VOL ◀		◀		◀			◀
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK			OK
VOL + ▶	→		VOL ▶		▶		▶			▶
P - ▼	↓		CH ▼		▼		▼			▼
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU			MENU
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT			EXIT/ZOOM
TV					TV		TV/RADIO ;			TV/RADIO
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG			GUIDE
			FAV				FAV			FAV
							INFO			
					TEXT		FREEZE ;			TEXT
HELP	HELP						◀			
INFO	INFO		i				▶			INFO ; i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 56 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 Е	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER							
			MAIL			MULTI-SCR				
			MUTE							
1- /- (cancel)			QUALITY		TRACK					
2- P/C (recall)	LAST ;		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
	VIDEO		F2 ; TV/SAT				PGUP		PGUP	
	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
	CD		PGDN		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
	TAPE						VOL -		VOL -	
MODE	SIG ; SIGNAL		F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
RED -	RED ; SUB				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
GREEN +	GREEN		YELLOW ; EPG		RED		RED		RED	
YELLOW ◀	YELLOW		RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN	
BLUE ▶	BLUE		GREEN; LIST;PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
P + ▲	▲ ; CH ▲		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀				▲ ; CH +		▲		▲	
OK	OK				◀ ; VOL -		◀		◀	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶		OK ;		OK		OK		OK	
P - ▼	▼ ; CH ▼				▶ ; VOL +		▶		▶	
MENU M	MENU		MENU		▼ ; CH -		▼		▼	
EXIT	EXIT		EXIT		MENU		MENU		MENU	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		EXIT		EXIT		EXIT	
EPG	EPG		EPG		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
	FAV		FAV		EPG		EPG		EPG	
	S.L. ; SAT		FAV		FAV		FAV		FAV	
	PAUSE		PAUSE		PAUSE		VOD		VOD	
	TTX. ; EPG				▶ /		EVENT		EVENT	
			INFO		TELETEXT		TTX		TTX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0				LIST					
			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							STANDBY		POWER	
	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
			UHF							
							MUTE			
1- /- (Mute)							QUALITY			
2- P/C (Picture)	BACK		← PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
	CH +				P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
	VOL +				V +				F1	
	PG +				i				F2	
	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO			
	CH -				P - ; SEITE -		PGDN			
	VOL -				V -				F3	
	PG -								F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP			
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;		GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ;		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀				◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶				▶		▶		▶	
P - ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT				EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		i	
	EPG		EPG		GUIDE		ZOOM		EPG	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
	▶/		PAUSE		; TIME SHIFT	●	PAUSE			
	TELETEXT									
	LIST		LIST		◀				◀	
	INFO		INFO		▶				▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 446	
	Функция	Доп. функция
	TV/SAT ; F4	
	MUTE	
1- /- (Mute)		
2- P/C (Picture)	RECALL	
	PAGE +	
	ZOOM	
	PAGE -	
MODE	SAT	
RED -	RED ; AUDIO ; F2	
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1	
YELLOW ←	YELLOW ; PAUSE ; F3	
BLUE →	BLUE ; 9 PIC ; F5	
P + ▲	▲	
VOL - ◀	◀	
OK	OK	
VOL + ▶	▶	
P - ▼	▼	
MENU M	MENU	
	EXIT	
	TV/RAD	
	EPG	
	FAV	
	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	