

Приложение IRC 01 E от 16.08.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 01 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 109
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 315
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 418
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 207

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 01 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 01 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 01 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 01 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
RC-5VP06	VCR	201
RC-5VP07	VCR	201
RC-5VT03	TV	106
RC-6AS01	AUX	301,302
RC-6AS09	AUX	301,302
RC-6AS14	AUX	301,302
RC-6AT03	AUX	303
RC-6VT01	TV	101
RC-6VT05	TV	101
RC-6VT06	TV	101
RC-7AS06	AUX	301,302
RC-7AS09	AUX	301,302
RC-7VC01	TV/VCR	105
RC-7VR11	VCR	206
RC-8AT05	AUX	303
RC-8VP02	VCR	201
RC-AAS01	AUX	306
RC-AAS11	AUX	301,302
RC-AAT11	AUX	307
RC-AAT20	AUX	301,302
RC-AAT22	AUX	308
RC-AVT02	TV	109
RC-BAS03	AUX	301,302
RC-BAS11	AUX	301,302
RC-BVR08	VCR	205
RC-C202	AUX	313
RC-CAS02	AUX	301,302
RC-CAS03	AUX	301,302
RC-CAS10	AUX	301,302
RC-CD2	AUX	303
RC-EX08	AUX	307
RC-T1000	TV/VCR	107
RC-T1400E	TV/VCR	102
RC-T1400KEAE	TV/VCR	108
RC-T1410	TV/VCR	102
RC-T145	AUX	304
RC-T145 (AUDIO)	AUX	305
RC-T148	AUX	304
RC-T148 (AUDIO)	AUX	305

Модель	Устр-во	Код
RC-T2000	TV/VCR	107
RC-T2001	TV	104
RC-T501	AUX	301,302
RC-T514	AUX	301,302
RC-T516	AUX	301,302
RC-TC100	VCR	201
RC-TC141KE	TV	101
RC-TC400	VCR	201
RC-TE102S	VCR	204
RC-TE212	VCR	201
RC-TE212E	VCR	201
RC-TE313	VCR	201
RC-TE515	VCR	201
RC-TEP1	VCR	203
RC-TER1	VCR	203
RC-TF150	VCR	201
RC-TFK500	VCR	206
RC-TFX600	VCR	206
RC-TG07	VCR	201
RC-TG100	VCR	201
RC-TG50P	VCR	201
RC-TG75P	VCR	201
RC-TG97	VCR	201
RC-TM10	VCR	204
RC-TN320EX	AUX	301,302
RC-TN520EX	AUX	301,302
RC-TN990	AUX	301,302
RC-TN999	AUX	301,302
RC-TT1420K	TV/VCR	105
RC-TT1420KER	TV/VCR	105
RC-TV2	TV	103
RC-TXE10	VCR	201
RC-TXG200	VCR	206
RC-TXG700	VCR	206
RC-TXG710	VCR	206
RC-TZ720	AUX	301,302
RC-TZ800	AUX	301,302
RC-W101 (DECK 1)	AUX	314
RC-W101 (DECK 2)	AUX	315

Модель	Устр-во	Код
RC-ZAS01	AUX	301,302
RC-ZAS04	AUX	306
RC-ZAS05	AUX	306
RC-ZAS17	AUX	301,302
RC-ZVT03	TV	101
RC-ZVT03C	TV	101
RC-ZVT09	TV	101
RC-ZVT10	TV	101
RC-ZVT16	TV	101
RM-Z1S002	AUX	312
RM-Z1S010	AUX	307
RM-Z20001	AUX	301,302
RM-Z20002	AUX	309
RM-Z20008	AUX	311
RM-Z20010	AUX	309
RM-Z20012	AUX	309
RM-Z20013	AUX	310
RM-Z20018	AUX	301,302
RM-Z20019	AUX	301,302
RM-Z20027	AUX	301,302
RM-Z20051	AUX	310
TV-VCR1	TV/VCR	108
VCR1	VCR	207
VCR2	VCR	202

Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	SAT	418
HUMAX	SAT	402, 403, 405
KAON	SAT	418
OPENBOX	SAT	408, 409
PACE	SAT	404
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407
STAR TRACK	SAT	408
XSAT (HTB+)	SAT	404

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 01 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		ON/STANDBY		STANDBY		OFF ;		POWER	
	TV/VIDEO		TV MONITOR		AV/TV		TV/VCR ; ; AUDIO B	TV/SAT	TV MONITOR	INPUT SELECT
	SLEEP		SLEEP	TIMER REC	SLEEP		SLEEP ;		SLEEP	TIMER REC
	MUTE ;		MUTE/NORMAL		MUTE		MUTE ;		MUTE/NORMAL	EJECT
1- /-	P- ; /-		PAL/SECAM		P - -		1-		SPEED ; SP/LP	CANCEL; DISP CAN.
2- P/C	Q-VIEW ; PREV.CH		CALL		P/C		2-		CALL	COUNTER RESET
	100+		FINE TUN. (TRK.)				CONT.+; PIC.+; HOUR			ONCE
	CAPTION		SET +							DAILY
	COLOR SYSTEM		REPEAT				AUX/INPUT		FINE TUN. (TRK.)	WEEKLY
	; MTS	SURROUND	AUTO TRACKING				TIME SEL. ;		AUTO TRACKING	
	ON TIMER		FINE TUN. (TRK.)				CONTR.-; PIC.-; MIN			
	RESET		SET -							
	GAME		CLOCK PROGRAM						FINE TUN. (TRK.)	
	AV MODE	PRESET	AFT	SP/LP	SYSTEM		TIME SET		AFT	PROG CFM
RED -	RED ; COLOR SYS.		PRESET				3-		SET - ; - ; REVEAL	RED
GREEN +	GREEN ; CHILD LOC.		PROG. CFM				4-		SET + ; + ; BROWSE	GREEN
YELLOW	YELLOW ; ; MTS		COUNTER MEMOR.				5-		STATUS	YELLOW
BLUE	BLUE ; SURROUND		COUNTER RESET				TIMER SELECT		F/T/B	BLUE
P +	CHANNEL + ; ; P		CHANNEL		CHANNEL		CH + ; PROG. +		CHANNEL	
VOL -	VOLUME - ;		VOLUME/CONT.		VOLUME		VOL - ;		VOLUME	
OK	ENTER ; ENTER/STR		ENTER						ENTER ; HOLD	
VOL +	VOLUME + ;		VOLUME/CONT.		VOLUME		VOL + ;		VOLUME	
P -	CHANNEL - ; ; P		CHANNEL		CHANNEL		CH - ; PROG. -		CHANNEL	
MENU M	MENU		BAR SELECT		FUNCTION		PICTURE SELECT		MENU	COUN. MEM. ; ZERO
EXIT			CANCEL				TV SYSTEM		TEXT/MIX/TV	
TV	SELECT		INDEX		BAND		CH. REC.; SYS.; PRE		ONE TOUCH.; OTPB	INDEX
EPG	; DISPLAY		QUICK VIEW		DISPLAY		DISPLAY ;		QUICK VIEW	V.PLUS+ ; PROGR.
			; SLOW						; SLOW	
	; 16:9 ; ASPECT	CHILD LOCK	; STOP						(STOP)	
			; PAUSE/STILL	REC/OTR					(PAUSE/STILL)	REC/OTR
	LIST/FLOF		; PLAY						(PLAY)	
			; REW						(REW)	
			; F.FWD						(F.FWD)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/VCR		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	STANDBY		FUNCTION		ON/STANDBY			
	TV/VIDEO		TV/VCR		TV MONITOR		;	
	SLEEP		SLEEP	TIMER SET	SLEEP	TIMER REC	SLEEP ;	
	MUTE/SKIP		MUTE	; EJECT	MUTE/NORMAL			
1- /-	1-/5-		TIME SEARCH	J--	PAL/SECAM			
2- P/C			PREVIOUS	P/C	CALL			
					FINE TUN. (TRK.)			
					SET +			
					REPEAT			
	SURROUND		TAPE SPEED	REPEAT	AUTO TRACKING			
					FINE TUN. (TRK.)			
					SET -			
					CLOCK PROGRAM			
MODE	AV MODE/BAND		PRESET	CLEAR/RESET	AFT	SP/LP		
RED -			RED		PRESET		RED ; SKIP	
GREEN +			GREEN		PROG. CFM		GREEN ; MOVE	
YELLOW			YELLOW		COUNTER MEMOR.		YELLOW ; DELETE	
BLUE			BLUE		COUNTER RESET		BLUE ; MODE	
P +	CHANNEL		CH/SET +		CHANNEL		; P	
VOL -	VOLUME		VOL -		VOLUME/CONT.		; ;	
OK	FUNCTION		SELECT ; CALL		ENTER		NORMAL ; OK ;	
VOL +	VOLUME		VOL +		VOLUME/CONT.		; ;	
P -	CHANNEL		CH/SET -		CHANNEL		; P	
MENU M	SYSTEM		MENU ; PROG.CH.	MEMORY	BAR SELECT		MENU	
EXIT			ADD/DEL. ; RESET	ERASE	CANCEL			
TV			CLOCK SET ; SEL.	INDEX	INDEX			
EPG	DISPLAY		CLOCK/COUNTER	ON SCREEN	QUICK VIEW		RECALL ;	
			; SLOW		; SLOW			
			; STOP		; STOP			
			; PAUSE/STILL	; RECORD	; PAUSE/STILL	REC/OTR		
			; PLAY		; PLAY			
			; REW		; REW			
			; F.FWD		; F.FWD			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	0/AV	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		FUNCTION		POWER/TIMER REC		POWER		; POWER	ez POWER OFF
	INPUT		MONITOR	TV/VCR	TV/VCR				VHS ; VCR	TV/AV ; AV
	TIMER REC	TIMER PRGM	SLEEP	ALARM	CLOCK SET	TIMER REC			TIMER	CLOCK
	EJECT ;		; EJECT	MUTE	EJECT				; EJECT	
1-				+100 ; +10	CANCEL				SP/LP ; LP ; SPEED	CM SKIP ; AD-SKIP
2- P/C	CH		P/C	QUICK-FIND	CALL				VISS;INDEX;SEAR.	ez REPEAT
	INDEX SEARCH +		MUTE VPT		SET + ; SET				; +	AUDIO
	RADIO				SLOW + ; SLOW					ZERO
	NTSC PB		JOG/SHUTTLE		INPUT SELECT				TRK ; SELECT	SHOW VIEW
	REPEAT		REPEAT	AUDIO	REPEAT				KARAOKE	REPEAT AUTO
	INDEX SEARCH -		TIME SEARCH		SET - ; SET				; -	RALENTI
	CD		DVD		SLOW - ; SLOW					-
	PROG ; SP/LP		VCR		SPEED ; SP/LP				TRK ; SELECT	
MODE	SYSTEM		TAPE SPEED	TOP MENU	AFT	PRESET			AUTO TRK	PRESET
RED -	COUNTER RESET		PRESET ; SYSTEM		PROGRAM				START ; Q. DEBUT	REC END SEARCH
GREEN +	COUNTER MEMORY		CLEAR RESET		SKIP SEARCH				LENGTH ; Q.DUREE	OTPB
YELLOW			RESET ADD/CLEAR		CH SKIP				TIMER	
BLUE	NEXT ; >		CLOCK/COUNTER		AUTO TRACKING				AUTO	
P +	CHANNEL		CH/SET (TRAC.) +		CHANNEL		P +		PR	
VOL -	TRACKING -		VOL -		TRACKING - ; F.T.				SLOW -	TRACKING
OK	AUTO TRACKING		B. SELECT ; C.SET	TIMER ; T-SET	ENTER	CENTER TRACKING			OK ; CLK/CNT	OUTPUT SELECT
VOL +	TRACKING +		VOL +		TRACKING + ; F.T.				SLOW +	TRACKING
P -	CHANNEL		CH/SET (TRAC.) -		CHANNEL		P -		PR	
MENU M	MENU		PR.CHECK ; MENU	MEMORY COUNTER	MENU	MEMORY	MENU		MENU ; i ; SETUP	JOG
	CANCEL ; CLEAR		AUTO REPEAT	ERASE	COUNTER RESET				CLEAR	RESET
	SUPER CLEAR		INFO	TIMER REC ; T. SET	TV MONITOR				TV/VCR	ERASE
	CLOCK/COUNTER		RECAL.;DISPL.;SEL	CORRECT;ON SCR.	INDEX	CLOCK/COUNTER			ENTER ; DISPLAY	CLOCK/COUNTER
	SLOW ;			SLOW	SLOW				; F/ADV	MARK
	(STOP)			STOP		STOP		(STOP)	; STOP	CHILD LOCK
	(PAUSE/STILL)	● REC	; PAUSE/STILL	● REC ; RECORD	; PAUSE/STILL	REC/OTR	(PAUSE)	● REC	; PAUSE/STILL	● ; REC/OTR
				F ADV						S. REC
				ALT ?						
				F.FWD						
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 206		Код 207	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		POWER	
	INPUT		TV/VCR	
	COUNTER/CLOCK	T-REC	CLOCK/SET	TIMER REC
	; EJECT			
1-	TAPE SPEED			
2- P/C	CH	CLOCK PRESET		
			TRACKING	
	KAR. SEARCH			
	ONE TOUCH PLAY	AUTO TUN PRESET	RESET	
			TRACKING	
	KAR. SEARCH			
MODE	A-TR	INDEX SEARCH	AUTO TRACKING	
RED -		INDEX MARK		
GREEN +		INDEX ERASE		
YELLOW		COUNTER RESET		
BLUE		COUNTER MEMORY		
P +	CHANNEL		CHANNEL	
VOL -	TRACKING -		SET	
OK	OK		ENTER	
VOL +	TRACKING +		SET	
P -	CHANNEL		CHANNEL	
MENU M	MENU ; OSD MENU		PROGRAM	
	CANCEL ; CLEAR	SUPER CLEAR	CANCEL	
	KARAOKE	A. MONITOR	PROG.CFM	
	COUNTER DISPLAY		COUNTER/CLOCK	
	OTR		SPEED SP/EP	
		STOP		STOP
	; PAUSE/STILL	● ; REC/OTR	PAUSE/STILL	REC/OTR
		◀SEARCH/INDEX		REW
		▶SEARCH/INDEX		F.FWD
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER	● ; REC/REC MUTE	POWER		POWER		POWER		POWER AUDIO C.	
⏮ AV	PRGM ; PROGRAM		PRGM ; PROGRAM		MEMORY		TIMER REC ●			
⏴	SLEEP	TIMER	SLEEP	SET CLOCK/TIMER	SLEEP		OFF TIMER	ON TIMER		
⏶	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE ; MUTING	▲ ; OPEN/CLOSE				MUTE			
1- /- 10	+10	10	+10	CLEAR	10+		11			
2- P/C	EDIT/REMAIN;CHEK	REPEAT	EDIT/REMAIN;CHEK	SPECTRUM			12			
⚙ + AUDIO	KARAOKE	PBC	KARAOKE	TREBLE	MARK		AUDIO MONITOR			
Ⓜ + RADIO	FM MODE ; T.MODE	DIGEST	FM MODE ; T.MODE	BASS			COUNTER CALL			
📺 + VIDEO	VIDEO/AUX ; PHON.	MARK	VIDEO/AUX ; PHON.				COUNTER RESET			
Ⓛ DSP PRGM ; SURR.	DOLBY ; DSP MAN.		DSP PRGM ; SURR.	SOUND ; TONE	GEQ		SP/EP (NTSC)			
⚙ - TUNER	TUNER BAND;BAND	GEQ ; TREBLE	TUNER BAND		TUNER BAND		TUNER LINE			
Ⓛ - CD	CD	T-BASS ; SOUND	CD							
📻 - TAPE	TAPE	DECK 1/2	TAPE	DECK 1/2			COUNTER MEMORY			
MODE	DISC SKIP	DISC 5	DISC SKIP			TUNER MODE/OSC	SET			
RED -	DISC 1	GEQ ; GEQ PRGM	DISC 1			TIMER	TIMER			
GREEN +	DISC 2	GEQ 2 ; REV MODE	DISC 2			CLOCK	CLOCK			
YELLOW ⏪	DISC 3	GEQ MANUAL	DISC 3			RANDOM	< SELECT			
BLUE ⏩	DISC 4	BBE	DISC 4			REPEAT	> SELECT			
P + ▲	PRESET	▲ WINDOW UP	PRESET				CHANNEL 1			
VOL - ◀	VOLUME ▼ ; -	PRESET ; ALBUM	VOLUME ▼ ; -			VOLUME ▼ ; DOWN	VOLUME V		VOLUME V AUDIO	
OK	ENTER	TUNER MEMORY	ENTER						OPTION AUDIO C.	
VOL + ▶	VOLUME ▲ ; +	PRESET ; ALBUM	VOLUME ▲ ; +			VOLUME ▲ ; UP	VOLUME 1		VOLUME 1 AUDIO	
P - ▼	PRESET	▼ WINDOW DOWN	PRESET				CHANNEL V			
MENU M	FUNCTION ; PHONO	REC MODE	FUNCTION ; PHONO	DISC SELECT	PBC		SYSTEM		FUNCTION AUDIO	
EXIT	RANDOM/REPEAT	ZOOM	RANDOM/REPEAT	DISC/ALBUM	CANCEL		ERASE			
TV	CLOCK	ON SCREEN	CLOCK	DIMMER	DIGEST		CLOCK CALL			
EPG	DISPLAY ; K. ENTER	DISPLAY	DISPLAY ; K. ENTER	SEL. CLOCK/TIMER	OSD		CH CALL			
▶	SLOW	PRGM GEQ	SLOW		SLOW					
■	■ ; CLEAR	MANUAL GEQ	■ ; CLEAR		■ ; STOP/RET.		■ STOP			
⏸	■ ; SET	REC/REC MUTE	■ ; SET		■ ; PLAY/PAUSE		■ PAUSE	● RECORD		
▶/◀	▶/◀ ; DIR. PRES.	DISC DIRECT PLAY	▶/◀ ; DIR. PRES.		▶/◀ ; PLAY/PAUSE		▶/◀ PLAY			
⏮	⏮ ; TUN. DOWN		⏮ ; TUN. DOWN		⏮ ; TUN. - ; SKIP		⏮ REW			
▶	▶ ; TUN. UP		▶ ; TUN. UP		▶ ; TUN. + ; SKIP		▶ FWD			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 01 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER ; OPERATE		POWER		I/O	TV I/O	I/O	
⏮ AV	TIMER						AUTO FORMAT DIR.	TV/VIDEO	ANGLE	
⏴	SLEEP	CLOCK			SLEEP		SLEEP	NAME	SLEEP	
⏶	▲ ; OPEN/CLOSE						▲ ; OPEN/CLOSE	MUTING	SOUND FIELD	
1- /- 10	10+		10+		10+		-/- ; >10	CLEAR	CLEAR	REPEAT
2- P/C	RANDOM/REPEAT		REPEAT		REPEAT		DVD SETUP	ANGLE	RETURN	REPEAT/FM MODE
⚙ + AUDIO	MONO TUNER				MONO		AUDIO	DOSG ; BASS	AUDIO	ALBUM +
Ⓜ + RADIO	CD EDIT/CHECK				T-BASS		DSGX;BASS LEVEL	REPEAT/FM MODE	FM MODE	#
📺 + VIDEO	VIDEO/AUX				AUX/MD		NIGHT MODE	DIMMER	FUNCTION	EQ
Ⓛ DSP PRGM ; SURR.	SURROUND		EQ		DSURROUND		FM MODE;ST./MON.	REPEAT	AMP MENU	KARAOKE
⚙ - TUNER	TUNER ; BAND				TUNER/BAND		TUNER/BAND;BAND		TUNER/BAND	ALBUM -
Ⓛ - CD	CD				CD/CD BLANK SKIP		TUNER MENU		CD	b
📻 - TAPE	TAPE ; DECK 1/2				TAPE		FUNCTION		TAPE	i-BASS
MODE	DOLBY PRO LOGIC		MODE		MODE		PLAY MODE; PROG.	SONY TV DIRECT	PLAY MODE	PLAY MODE/TUN.
RED -	DISC DIR. PLAY 01	DISC DIR. PLAY 05			TIMER		VOLUME -	SOUND FIELD -	VOL -	SET CLOCK/TIMER
GREEN +	DISC DIR. PLAY 02	DISC DIR. PLAY 06			CLOCK		VOLUME +	SOUND FIELD +	VOL +	SEL. CLOCK/TIMER
YELLOW ⏪	DISC DIR. PLAY 03	DISC DIR. PLAY 07			RANDOM		PRESET -/PREV	KEYCON #	PRESET -/PREV	
BLUE ⏩	DISC DIR. PLAY 04				EQ		PRESET +/NEXT	KEYCON b	PRESET+/NEXT	
P + ▲							▲ ; ▲	MIC ECHO +	▲	
VOL - ◀	VOL ▼		VOL ▼		VOLUME -		▲ ; ◀	MIC VOL -	▲	
OK	MANUAL SELECT		FUNCTION				ENTER	ENTER	ENTER	
VOL + ▶	VOL ▲		VOL ▲		VOLUME +		▶ ; ▶	MIC VOL +	▶	
P - ▼							▶ ; ▼	MIC ECHO -	▶	
MENU M	PRGM		MEMORY		PROGRAM		DVD MENU	DVD TOP MENU	DVD MENU	TUNER MEMORY
EXIT	GEQ				EDIT		RETURN	MENU	DVD TOP MENU	ECHO
TV	MD ; DISC DIR. PLAY		BAND		DISPLAY COLOR		SUBTITLE	A. MENU ; KARAOKE	DVD SETUP	SUBTITLE
EPG	KARAOKE		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	DVD DISPLAY	DISPLAY	DVD DISPLAY
▶	T-BASS				BBE		DIMMER	MEMORY	▶ ; SLOW +	◀ ; SLOW -
■	■ ; CLEAR		■ ; STOP		■ ; CLEAR		■ ; STOP	A. FORMAT MODE	■	
⏸	■ ; SET	●/REC MUTE	■ ; PAUSE		■ ; SET	●/REC/REC MUTE	■ ; PAUSE	KARAOKE	■	
▶/◀	▶/◀ ; PRESET		▶ ; PLAY		▶/◀ ; PRESET		▶ ; PLAY/SELECT		▶ ; SELECT ; ▶	D.SKIP
⏮	⏮ ; TUN. DOWN		⏮ ; SKIP/SEARCH		⏮ ; TUNING DOWN		⏮ ; SLOW ◀ ; TUN. -	TV VOL -	⏮ ; TUNING -	
▶	▶ ; TUN. UP		▶ ; SKIP/SEARCH		▶ ; TUNING UP		▶ ; SLOW ▶ ; TUN. +	TV VOL +	▶ ; TUNING +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	I/O	TV I/O								
	TV/VIDEO	TV/VIDEO (TV)								
	DVD									
	MUTING				; OPEN/CLOSE			; REC MUTE (D. 1)		; REC MUTE (D. 2)
1-	CLEAR	A-B	>10		10+					
2-	RETURN	REPEAT			EDIT PR. ; A-B REP.					
	AUDIO									
	TUNING +									
	VIDEO									
	SOUND FIELD		REPEAT		REPEAT/BLANK					
	TUNER FM/AM		BAND							
	TUNING -		T-BASS							
	AV3 (OPT)									
MODE	PROGRAM	SP/LP	MODE		RANDOM					
RED -	VOLUME -							DUAL REC 1+2		DUAL REC 1+2
GREEN +	VOLUME +									
YELLOW										
BLUE										
P +		CH + (TV)	ALBUM +							
VOL -		VOL - (TV)								
OK	ENTER ; OK	INPUT SELECT								
VOL +		VOL + (TV)								
P -		CH - (TV)	ALBUM -							
MENU M	i ; SETUP/MENU	MEMORY	PROGRAM		PRGM / CHECK			SYN. DUB. NORMAL		SYN. DUB. NORMAL
	DISC MENU	CM SKIP						SYN. DUB. HIGH		SYN. DUB. HIGH
	TITLE	SUBTITLE						COUNT.RESET (D.1)		COUNT.RESET (D.2)
	DISPLAY CLK/CNT	ANGLE	DISPLAY		DISPLAY			DISPLAY		DISPLAY
		■ ; STOP	■		■ ; STOP/CLEAR			■ ; STOP (DECK 1)		■ ; STOP (DECK 2)
	■ ; PAUSE/STEP	● ; ITR	■ ; PAUSE		■ ; PAUSE			■ ; PAUSE (DECK 1)	● ; REC (DECK 1)	■ ; PAUSE (DECK 2)
	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY/PAUSE			▶ ; PLAY (DECK 1)	◀ ; PLAY (DECK 1)	▶ ; PLAY (DECK 2)
	◀ ; SCAN/SLOW		■ ; TUNE -		■ ; SEARCH			◀ ; (DECK 1)		◀ ; (DECK 2)
	▶ ; SCAN/SLOW		■ ; TUNE +		■ ; SEARCH			▶ ; (DECK 1)		▶ ; (DECK 2)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
						POWER				
			TV/SAT; STB; SOUR.					Формат ; Format		TV/SAT ; ТВ/СП
			WHITE ;							
						MUTE				
1-			* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.			-/- ; Aux		
2-	LAST CH			RCL; LAST		BACK		Возврат ; Ret		RECALL ;
	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +					Pg Up ; CTP
	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +					RADIO ; АУДИО
	▶ ; PG UP									
				SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -					Pg Dn ; CTP
	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -					
	◀ ; PG DOWN									
MODE		HOME	GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ;		GREEN		GREEN			
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;	OPT	YELLOW		YELLOW			
BLUE	BLUE		BL. ;	UHF; FAV. ;	BLUE		BLUE			
P +										P + ;
VOL -							Громкость - ; Vol -			VOL - ;
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK			OK ; ВВОД
VOL +							Громкость + ; Vol +			VOL + ;
P -										P - ;
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ;	MOVIES	Меню ; Menu			MENU ; МЕНЮ
		REFRESH	ВЫХОД ; EXIT		EXIT ;	AKADO	Выход ; Quit			EXIT ; ВЫХОД
			STATUS		TV/RADIO		Список			
			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ;	TV GIUDE	Информ ; Guide			TV GUIDE ; ГИД
		● ; RECORD	#					Info		
		■ ; STOP	WIDE		■ ; STOP			Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР
	■ ; HOLD		LIST		■ ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
	▶ ; TEXT				▶ ; PLAY					
	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW				
	▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶ ; FWD				i ; ИФ
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last)	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
	Pg -		CH		CH		ZOOM			
			VOL -		VOL		CH/PG			
			PG -		PAGE		VOL -			
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		MENU ;		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
							PAUSE		UHF	
					TEXT					
					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last)			RCL				RECALL		RECALL	
			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N					
									GAME	
			P -		F2				SCAN	
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL							
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
					; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
							PAUSE		STILL	
									ZOOM	
					UHF					
					HELP				HELP	
	i		i		HELP		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 01 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 01 E	Код 416		Код 417		Код 418	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; STAND BY	
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO	
	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
			; MUTE		MUTE ;	
1- /-	A-Z		UHF		A.LANG	
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL	
+ + AUDIO	; + 100		OPT +	X +	CHANNEL	
+ + RADIO	+		TV/RADIO		VOLUME +	
+ + VIDEO	F3 ;		COLOR			
			PAUSE		A.L/R	
- - TUNER	; - 100		FINE TUNE		CHANNEL	
- - CD	-		MOTOR		VOLUME -	
- - TAPE	F4		HD			
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE
RED -	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T	
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ;		GREEN	
YELLOW	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ;		YELLOW ;	
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO	
P +	CH		CH			
VOL -	VOL		VOL ; PG UP		;	
OK	OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL ; PG DN		;	
P -	CH		CH			
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT
			INFO		TV/STB	
	EPG		EPG		EPG	
	FAV ;		FAV			
				•	; PAUSE	•
	INFO					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	