

Приложение IRC 02 E от 20.08.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 02 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 139
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 319
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 440
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 209

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 02 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 02 E
SHIFT + 1 *	133
SHIFT + 2	135
SHIFT + 3	129
SHIFT + 4	130

Устройство	Код пульта IRC 02 E
SHIFT + 5	113
SHIFT + 6	132
SHIFT + 7	301
SHIFT + 8	309

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 02 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
105-212H	TV	102
190490	TV	111
939P245A9	TV	121
AK-405	AUX	302
BT-0384A	TV	113
CT9432	TV	105
CT9498	TV	105
DV-P4530SK	AUX	303
DV-P4745KDS	AUX	305
DV-P4770DSM	AUX	306
DV-P4775KDSM	AUX	306
DV-P4790KDSM	AUX	306
DV-P4799KDMC	AUX	318
DV-P4990KDSM	AUX	317
DV-R4050VSMK	AUX	316
DV-R5000DST	AUX	315
GC0VA1018SJ	TV	139
GC0VA1028SJ	TV	138
IRC	VCR	209
IRS1 PIP	TV	102
IRS2	TV	102
IRS3	TV	102
JC-94NB	AUX	319
JX-2002	AUX	301
JX-2022E	AUX	310
JX-2055A	AUX	314
JX-2055AB	AUX	314
JX-9001-1-B	AUX	313
JX-9006A	AUX	312
KF-8000X	AUX	304
KM-228	AUX	308
KZG-201	AUX	307
LM-E15CCSA	TV	126
M105	TV	130
R-34	TV	134
R-83301	TV	123
R-83308	TV	120
RC-1153012	TV	124
RC-15C302	TV	131

Модель	Устр-во	Код
RC-19	TV	111
RC-190	TV	128
RC-205	TV	110
RC-22B	VCR	203
RC-23	VCR	203
RC-23A	VCR	203
RC-23A-GB	VCR	203
RC-2408A	VCR	204
RC-240A	VCR	204
RC-240B	VCR	204
RC-250E	VCR	201
RC-2570	TV	102
RC-2570F	TV	102
RC-31A	VCR	203
RC-35A	VCR	203
RC-37	VCR	203
RC-425	VCR	203
RC-425A	VCR	203
RC-465	VCR	203
RC-51A	TV	101
RC-55	VCR	204
RC-556	TV	118
RC-56A	VCR	203
RC-605A	VCR	203
RC-6129 (DVD)	AUX	309
RC-6129 (TV)	TV	135
RC-61A	TV	101
RC-61B	TV	102
RC-71A	VCR	201
RC-71C	TV	114,115
RC-85	TV	103,104
RC-9272	VCR	203
RC-F211	TV	107
RC-F311	TV	107
RC-F552	TV	108
RC-F703	TV	107
RC-G21	TV	118
RCK-1000	TV	111
RCK-142	TV	119

Модель	Устр-во	Код
RCK-1420	TV	111
RCK-143	TV	109
RCK-144	TV	110
RCK-144A	TV	106
RCK-146	TV	111
RCK-147	TV	118
RCK-148	TV	110
RCK-148NZ	TV	110
RCK-2001	TV	111
RCK-202	TV	109
RCK-206	TV	111
RCK-206NZ	TV	111
RC-N1A	TV	116
RC-N1A (VCR)	VCR	202
RC-N2A	TV	116
RC-N2A (VCR)	VCR	202
RC-T4	VCR	204
RC-T8	VCR	204
RC-V10A	VCR	203
RC-V11	VCR	203
RC-V1102F	VCR	201
RC-V1105	VCR	204
RC-V115	VCR	204
RC-V11A/EB	VCR	208
RC-V15	VCR	203
RC-V155	VCR	204
RC-V165A	VCR	204
RC-V19A	VCR	203
RC-V200	VCR	205
RC-V200E	VCR	201
RC-V22	VCR	203
RC-V220E	VCR	201
RC-V22A	VCR	203
RC-V22B	VCR	203
RC-V23A	VCR	203
RC-V23B	VCR	203
RC-V23E	VCR	201
RC-V240B	VCR	204
RC-V250E	VCR	201

Модель	Устр-во	Код
RC-V252E	VCR	203
RC-V252F	VCR	202
RC-V260E	VCR	201
RC-V26E	VCR	201
RC-V27E	VCR	201
RC-V31A	VCR	203
RC-V33A	VCR	203
RC-V37A	VCR	203
RC-V37B	VCR	204
RC-V38A	VCR	204
RC-V38B	VCR	203
RC-V40A	VCR	204
RC-V425	VCR	203
RC-V425A	VCR	203
RC-V426A	VCR	203
RC-V465A	VCR	203
RC-V466A	VCR	203
RC-V502F	VCR	201
RC-V51	VCR	203
RC-V51A	VCR	203
RC-V53A	VCR	203
RC-V55	VCR	203
RC-V55A	VCR	203
RC-V6	VCR	206
RC-V601A	VCR	203
RC-V603B	VCR	204
RC-V655A	VCR	203
RC-V655A/II	VCR	204
RC-V66A	VCR	203
RC-V73A	VCR	203
RC-V765	VCR	201
RC-V765A	VCR	203
RC-V7A	TV	116
RC-V7A (VCR)	VCR	202
RC-V82A	VCR	203
RC-V865A	VCR	203
RC-V866A	VCR	203
RC-V965A	VCR	203
RC-V966A	VCR	203

Марка	Устр-во	Код
RC-V9A	TV	116
RC-V9A (VCR)	VCR	202
RC-VSP3	VCR	205
RC-W001TV	TV	124
RC-W1013	VCR	201
RC-W152E	VCR	201
RC-W153	VCR	201
RC-W159E	VCR	201
RC-W400E	VCR	201
RC-W612F	TV/VCR	207
RC-X101E	VCR	201
RC-X121E	VCR	201
RC-X176E	VCR	201
RM-101	TV	110
RM-109	TV	118
RM-109/II	TV	118
RM-113	TV	117
RM-3481	AUX	311
RM-40	TV	129
RM-400	TV	129
RM-610	TV	127
RM-611	TV	127
SLP-006P	TV	137
SOME MODELS**	TV	112
TH-2-56	TV	116
TV1	TV	122
TV2	TV/AUX	136
TVD3	TV	125
TVD34	TV	132
ZD3279 (DVD)	AUX	309
ZD3279 (TV)	TV	133

* По каталогу «IRC»

** Некоторые модели

Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402
DREAM	SAT	433
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
EUSTON	SAT	434
GLOBALTEQ	SAT	436
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	402, 403, 405
KAON	SAT	418
MEDIA COM	SAT	434
NDS	SAT	431
OPENBOX	SAT	408, 409
PACE	SAT	404
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407
SEG	SAT	432
STAR TRACK	SAT	408, 435
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
TOPFIELD	SAT	426, 427
XSAT (НТВ+)	SAT	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT	437, 438, 439, 440

Функции кнопок пульта IRC 02 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
⏪ AV	TV/VCR		AV		AV ; * ; ☐		AV ; * ; ☐		⏪	
⏩	SLEEP		⏩ ; ☐		⏩		⏩		⏩	☐ ; ⏩
⏮	⏮		⏮		⏮		⏮		⏮	
1- /- ☐	10+		/- ☐	☐	/- ☐	UPD ; X	/- ☐		/- ☐	☐ ; ☐ ; ☐
2- P/C ☐			P/C		☐	AUTO	☐		P/C	☐
* + ♯ + AUDIO			* + ♯ +		* +	AUDIO ; SOUND	* + ▲ (VIDEO)		MENU + ; + ; ▲	▲ V
⓪ + ♯ + RADIO			⓪ + ♯ +		⓪ +		⓪ + ▶ (VIDEO)		KARAOKE	▲
☐ + ▢ ▣ + VIDEO			☐ + ▢ ▣ +		☐ +		☐ +		☐	
☐ ☐ ☐					I/II		I/II		☐ I/II	☐ ☐ ; ▶ ◀
* - ♯ - TUNER			* - ♯ -		* -		* - ▼ (VIDEO)		MENU - ; - ; ▼	▼ U
⓪ - ♯ - CD			⓪ - ♯ -		⓪ -		⓪ - ◀ (VIDEO)		☐ * ☐ ; ☐	▼
☐ - ▢ ▣ - TAPE			☐ - ▢ ▣ -		☐ -		☐ -		☐ ☐ ☐ ; ♯ ; ♯	
MODE			NORM		M ; STORE	S ; R ; ZOOM	M ; STORE		☐ ; 2-	SEARCH
RED -	RED		RED	T-	RED	▼ (TEXT)	RED ▼ (AUDIO)		RED	→ S ← ; ☐ ; PP
GREEN +	GREEN		GREEN	T+	GREEN	▲ (TEXT)	GREEN ▲ (AUDIO)		GREEN	→ P ←
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW	◀ (TEXT)	YELLOW ◀ (AUDIO)		YELLOW	STILL ; ☐
BLUE ▶	BLUE		BLUE		BLUE	▶ (TEXT)	BLUE ▶ (AUDIO)		BLUE	STROBE
P + ▲	CH ▲ ; PG +		P +		P+ ; SAT ▶	▲ (MENU) ; ☐ ; ☐	P+ ; SAT ▶		0-49+ ; ▲	☐ ; PIP CH ▲
VOL - ◀	◀- ; FLOF		◀-		◀-	◀ (MENU)	◀ ; I-II ; SAT		◀- ; - ; ◀ ; V-	
OK					VIDEO ; PICTURE	→◀ ; IDEAL	VIDEO ; PICTURE	→◀ ; IDEAL	ENTER ; OK	
VOL + ▶	▶+ ; LIST		▶+		▶+	▶ (MENU)	▶ (MENU)		▶+ ; + ; ▶ ; V+	
P - ▼	CH ▼ ; PG -		P -		P- ; SAT ◀	▼ (MENU)	P- ; SAT ◀		0-49- ; ▼	☐ ; PIP CH ▼
MENU M	PICTURE		M		MENU		MENU		MENU	☐
☐ EXIT	TEXT		☐		☐ ; TEXT		☐ ; TEXT		☐ ; TEXT/TV ; ☐	EXIT
☐ TV			☐		☐	TV	☐		PIP ; ☐ ; ON/OFF	☐
☐ EPG	DISPLAY ; INDEX		☐		☐ ; ☐		☐ ; ☐		CALL ; ☐	☐
▶ ☐ ◀	NORMAL ; HOLD		☐		☐		☐		☐	
☐ ☐ ☐	EXP		☐		☐ ; S-AV ; ☐		☐ ; S-AV ; ☐		☐	
☐ ☐ ☐	SUB PAGE		☐		MAC		MAC		☐	☐
▶ ☐ ◀	MIX		☐		PROG		PROG		16:9 ; PIC SIZE ; ☐	☐
◀ ☐	REV		☐		MULTI ; ☐		MULTI ; ☐		☐	-
▶ ☐	INDEX		☐		☐ ; i		☐ ; i		☐	-
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		POWER ; ⏻	
⏪ AV	AV		AV		AV		AV ; TV/AV		TV/VIDEO ; TV/AV	
⏩	SLEEP		⏩		⏩		TIMER ; NORM		SLEEP ; OFF TIMER	
⏮	⏮ ; MUTE		⏮		⏮		MUTE		MUTE ; ⏮	
1- /- ☐	1-		10 ; * ; MR		/- ; *	☐	11		1-	
2- P/C ☐	2-		20		P/C		12		2-	
* + ♯ + AUDIO	⓪ * ☐ ▲		* + ♯ +		* +	♯ +	* ☐ +		BRIGHT +	
⓪ + ♯ + RADIO	3-		☐ +		☐ +				☐ +	
☐ + ▢ ▣ + VIDEO	4-		☐ +		☐ +		* ☐ +		COLOUR + ; ☐ +	
☐ ☐ ☐	AFT/BAND		HIFI		HIFI		* ☐ -		CANCEL ; X ; /-	
* - ♯ - TUNER	⓪ * ☐ ▼		* - ♯ -		* -	♯ -	* ☐ -		BRIGHT -	
⓪ - ♯ - CD			☐ -		☐ -				⓪ -	
☐ - ▢ ▣ - TAPE			☐ -		☐ -		* ☐ -		COLOUR - ; ☐ -	
MODE	SYSTEM		2# ; M+1		20 ; # ; → ; M+1		BAND		MODE ; P/S	
RED -	AUTO/S ▼		RED ; ☐		RED ; FTB ; ☐		13		FUN- ; - ; → P ←	
GREEN +	AUTO/S ▲		GREEN ; PH. OFF		GREEN		14		FUN+ ; + ; ZOOM	
YELLOW ◀	FT ▼		YELLOW ; ☐		YELLOW ; ☐		15		3- ; SCAN	
BLUE ▶	FT ▲		BLUE ; ☐		BLUE ; ☐		16		4- ; MSG	
P + ▲	PR ▲						# +		CHANNEL ▲ ; P +	
VOL - ◀	◀-		◀- ▢ ▣-		VOL -		◀-		VOLUME ▼ ; V -	
OK									PIC SEL ; FUNCT	
VOL + ▶	▶+		▶+ ▢ ▣+		VOL +		▶+		VOLUME ▲ ; V +	
P - ▼	PR ▼						# -		CHANNEL ▼ ; P -	
MENU M	SELECT		WHITE		☐ ; √ ; √		PIC ; M.CH		FUNCT ; MENU	
☐ EXIT	SKIP		☐		☐				RESET ; CANCEL ; X	
☐ TV	Q.VIEW		☐		☐				TV ; CURS. ; SET ; PIC	
☐ EPG	CH CALL		☐		☐		AUTO.S		RECALL ; DISPLAY	
▶ ☐ ◀	PRESET		☐		☐				MIN ; MINUTE	
☐ ☐ ☐			☐		☐				hour ; LOCK	
☐ ☐ ☐	ON TIMER		☐		☐					
▶ ☐ ◀	TIMER ENABLE		☐ PHONE ON		☐ ; P-1				☐ ; Q. VIEW ; ☐	
◀ ☐	hour		☐		☐		< ; FIN-			
▶ ☐	MINUTE		☐		☐		> ; FIN+			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻; POWER									
	TV/AV									SAT
	⏸; SLEEP									SLEEP; ⏸
	🔇							DNR; PWR PIX		(=
1- /-;	1-; 11		- 10		- /-		- /-	X;	- /-	
2- P/C	2-; 12		+ 10		QV		PP; A/CH; P/C;	X2	PP; A/CH; P/C;	2
	AUDIO	3-; 13			HDM					PIP +
	RADIO	14			FREEZE					
	VIDEO	15			CANCEL		SMART CONTROL+		SMART CONTROL+	
	TUNER	16		B/S; B			I-II; SAP		I-II; SAP	
	CD						MENU -;		MENU -;	PIP -
	TAPE						SMART CONTROL-		SMART CONTROL-	
MODE							SMART Picture	SMART Sound	SMART Picture	
RED -	PICT -; -		RED		RED; PICTURE		RED; A		RED; A	
GREEN +	PICT +; +		GREEN		GREEN;		GREEN; B	PICTURE	GREEN; B	
YELLOW	H.ADJ		YELLOW		YELLOW; TIMER		YELLOW; C	SOUND	YELLOW; C	
BLUE	M.ADJ		BLUE		BLUE; SOUND		BLUE; D	FEATURE	BLUE; D	
P +	PROG +				P+		P +; CHANNEL +		P +; CHANNEL +	
VOL -					V-					
OK					MENU		ENTER; OK		ENTER; OK	
VOL +					V+					
P -	PROG -				P-		P -; CHANNEL +		P -; CHANNEL +	
MENU M	PICTURE		MENU		MENU		MENU		MENU	
					TEXT			OFF; EXIT; OUT		
					?					
	RECALL;		WHITE					RECALL; OSD		RECALL; OSD
					HOLD					
					SUBCODE					
					MIX					INSTANT;
					REVEAL					
								WHITE		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	DBB	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻;					OFF				STANDBY
	TV/AV					AV;		CLEAR		TV/AV;
	SLEEP		UPDATE		TIMER; SLEEP;		TIME; TEXT CL		SLEEP;	INTRO
						MUTE		DBB		MUTE
1- /-;	- /-	CANCEL	- /-; 1-	CS	- /-; PAGE+;		10		- /-	
2- P/C			P/C; 2-	M/S	P/C; TPD; PAGE-;	13-24	20		RECALL; DISPLAY	
	AUDIO			BROWSE;			R	TP ON		
	RADIO									SOUND; PICTURE
	VIDEO									S.EFFECT
	TUNER	BROWSE		I-II	I-II;	STEREO		SPAT;		
	CD			LIST;			L	TP OFF		
	TAPE	NORMAL								BBE
MODE	SYSTEM			RGB	P	Q.VIEW;	AST; SEAR.; Q.V			SYS.; BOOKMARK
RED -	RED		RED; INDEX	R	RED	FINE-; FT; TUNE				
GREEN +	GREEN		GREEN	G	GREEN	FINE+; FT+; TUNE				
YELLOW	YELLOW		YELLOW	Y	YELLOW	HUE-				
BLUE	BLUE		BLUE	B	BLUE	HUE+				
P +			PR +		P +; CH +		PROGR +; REVEAL		PROGRAM +;	
VOL -					VOL -;				VOLUME -;	
OK					MENU; F; P/C; SEL					PIC; PICTURE
VOL +					VOL +;				VOLUME +;	
P -			PR -		P -; CH -		PROGR -; HOLD		PROGRAM -;	
MENU M	MENU		STORE		MENU	MEMO			MENU; M	
	TEXT					TTR; TTX	Arret	TEXT		SKIP
	PICTURE			PICTURE		TV;	SMART CONT. PICT			CALL
	EPG		ROTATE		DISPLAY; STAT.;	SMART CO. SOUND				DISPLAY
	HOLD					TPH; STORE	PAL/SECAM; NIC.			WOOFER; CALEND.
	EXPAND					TST				
	SUBPAGE					TSC; SUB.PAGE				SOUND MODE
	MIX					TMM		MIX		ANA; PIC.; NORMAL
	REVEAL			S. KEY -		REV				
	INDEX			S. KEY +		X; T INDEX;				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 02 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	OFF ; POWER		POWER ;		STANDBY		STANDBY ;		POWER ;	
	AV ; TV/AV ; INPUT	SOURCE	AV ; PC		AV		TV/AV		AV ; TV/AV	
	OFF TIMER	MPX OFF	SLEEP ; CS		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
	MUTE		MUTE				MUTE		MUTE	
1- /-	1-	CANCEL/TIME	-/-				NOTE ; NOTEBOOK		DIGIT ; --	DEMO ; TUNE ;
2- P/C	2-	MANUAL DEGAUSS	CANCEL ;		OK/RECALL		RECALL		RECALL	
	AUDIO	CHANNEL			SOUND		S.EFFECT		ACOUSTICS	
	FUNCTION + ; +	INPUT			EFFECT		AT		ZOOM	
	VIDEO						B.E		AUTO ; DPF	
	PIP						SURROUND		S.MODE	
	LANGUAGE	CHANNEL							SCAN	
	FUNCTION - ; -	INPUT							STILL	
	HOME								CAL ; BIORHYTHM	
	MODE	EXPANSION	TV/DVD		SOUND MODE		COLOR SYS.		P.MODE	
RED -	RED ; SELECT		RED ; R ; OK						RED ; PICTURE;INFO	; E/W ; CC
GREEN +	GREEN ; SET		GREEN ; G ; P.P						GREEN ; SOUND	; FAVS
YELLOW	YELLOW	AT L	YELLOW ; Y ; ANA.						YELLOW ; TIMER	
BLUE	BLUE ; TIMER ON	AT R	BLUE ; B ; P.S.						BLUE ; SETUP	
P +	CH	; ADJ	P + ; CHANNEL		P + ;		P + ; PRO.		CH + ; P + ;	CH +
VOL -	VOL		VOL - ; VOLUME		- ;		V - ; VOL.		VOL - ; V - ;	
OK	FUNCTION	ENTER			OK		OK		ENTER ; OK	
VOL +	VOL		VOL + ; VOLUME		+ ;		V + ; VOL.		VOL + ; V + ;	
P -	CH	; ADJ	P - ; CHANNEL		P - ;		P - ; PRO.		CH - ; P - ;	CH -
MENU M	MENU ; MODE	; ADJ	MENU	STORE	MENU	STORE	MENU ; MENU/INS		MENU	F.MENU
	TEXT ;	S****	TV/TXT ;				CAPS			EXIT
	TV ; CANCEL	Q.V.	STATUS;RECAL.;I-II		PICTURE MODE		PIC.;DEL.;PIC./DEL.			
	CH DISP ; DISPLAY	SQV	RECALL;CLS;		PICTURE		DISPLAY		DISPLAY	
	HOLD		STOP ;				FAV. ; FAVORITE			FAV
	SIZE		SIZE ;				S.SYS ; SOUND SYS			
	TIME ADJ		SUBCODE ;				CALENDAR			GAME
	MIX	NORMAL;OPTIMUM	MIX ;				GAME			E/W
	REVEAL ; REVL		REVEAL ;							LOCK
	INDEX ;		INDEX ;							HELP ;
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER				STAND-BY ;		; STANDBY		POWER ;	
	SOURCE				TV/AV ; AV/TV		TV/AV		TV/AV ; TB/AB	
	V-CHIP		SLEEP		; TIMER		SLEEP			
	MUTE				MUTE		MUTE		MUTE ;	
1- /-	+100		VTR ; -/-		-/-		EXPAND ; -/-		-/-	
2- P/C	QV						CYAN ; RECALL		CANCEL	
							B.E; WOOFER; DVB			
							LOCK/CAPS; CAPS			
							NOTEBOOK			
	SOUND MODE						S.EFFECT		-> P <- ; S.MODE	
							SCAN			
							CALENDAR			
							GAME			
	ADD/ERASE		AUTO ; PIP			P.P	SOUND ; S.SYS.		-> P <- ; P.MODE	
RED -			RED ; SOUND		RED ; M ; P100		RED ; DISPL. ; INDEX		RED ; PICT. ; ИЗОБП.	
GREEN +			GREEN ; PICTURE		GREEN ; SKIP ; MIX		GREEN ; ZOOM/INS.		GREEN ;	
YELLOW			YELLOW;VTR;AUTO		YELLOW;SUB-PAG.		YELLOW;FAVORITE		YEL.;TIME.;ТАЙМЕР	
BLUE			BLUE ; SCREEN		BLUE ;		CYAN ; RECALL		BLUE;SOUND;ЗВУК	
P +	CHANNEL		CH + ; PROG +		PROG ; PROG. +		PRO.		CH + ; PR ;	
VOL -	VOLUME		VOL -		VOL ; VOL. -		VOL.		V - ; 3B ;	
OK	ENTER						OK		MENU ; МЕНЮ	
VOL +	VOLUME		VOL +		VOL ; VOL. +		VOL.		V + ; 3B ;	
P -	CHANNEL		CH - ; PROG -		PROG ; PROG. -		PRO.		CH - ; PR ;	
MENU M	MENU/ENTER		MENU		MENU		MENU		MENU ; МЕНЮ	
	CAPTION/TEXT		TEXT		TV/TXT		TXT		TEXT	
	PIP		SUB.TITLE		; PICTURE		PICTURE		ZOOM ;	
	DISPLAY		Q.VIEW		; RECALL		DISPLAY ; INDEX		QV ; ; A/CH ; ALT	
			HOLD		STOP		AT ; HOLD		HOLD	
					LARGE/SMALL		SRS ; SIZE ; ESS/EPS		; LOCK	
			SUB.PAGE		TV/CLOCK		SUBPAGE		SUBCODE	
							MIX		MIX	
			REVEAL		REVEAL		REVEAL ; CLOCK		REVEAL	
			INDEX				UPDATE		? ; CALL	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		POWER		POWER		POWER		POWER ; СЕТЬ	
	TV/VCR	AV	VCR	AV	TV/VCR				INPUT SELECT	VCR
	TIMER		TIMER		TIMER			TIMER	TIMER	
	EJECT ; ▲		EJECT	SILEN.	EJECT				EJECT	
1- /- />	SP/LP	COUNTER RESET	STD DBL	E/H ANN.	SP/LP	x2	CANCEL		/- />	SHIFT
2- P/C	PROG	CANCEL (S/W)	REPEAT	ALIGN. AUTO	RECALL ; CANCEL	NEXT	RESET		P/C	
+	PICT. + ; STEADY ◀		⏏		PICTURE +				15 ; SLOW ▲	
	⏏		LECT. VAR. +		SPEED + ; +				SHUTTLE >>	
	MULTI SPEED +		STATION ▲		INDEX ⏏				ATR	
	I-HQ	I-HQ/PB	DOLBY SURR.	I-HQ	BAND				DUB	Q-PRO
-	PICT. - ; STEADY ▶		⏏		PICTURE -				16 ; SLOW ▼	
	⏏		LECT. VAR. -		SPEED - ; -				SHUTTLE <<	
	MULTI SPEED -		STATION ▼		INDEX ⏏				TAPE SPEED	
MODE	AUTO TRACKING	NEXT	PROG	LISTE PROG.	PRGM	PRESET ; NORMAL	MEMO		CH PRESET	CH SEARCH
RED -	RED	(-)	RED	ECOUT.	AUTO/OFF	INTRO SCAN	SET -		11 ; SKIP ENCORE	START OTR
GREEN +	GREEN	VPT	GREEN	REST.	COUNTER RESET	AUTO SCAN ; STAB	SET +		12	LENGHT OTR
YELLOW ◀	YELLOW	⏏	YELLOW	VISU SOUR.	TRACKING ◀	BLANK SEAR.	SHIFT ◀		13	ERASE
BLUE ▶	BLUE	⏏	BLUE	ZERO COMP.	TRACKING ▶ ; A.TR	LIST PROG.	SHIFT ▶		14	MARK
P + ▲	CH ▲		CH ▲		CHANNEL ▲		CH +		P + ; КАНАЛ ▲	
VOL - ◀	◀ ; TRACKING ◀		◀ ; TRACKING ◀		TRACKING ◀ ; COR.		◀		TRACK ▼	
OK	OK		OK		SET ; MEMO ; OK				BAND SEL	AFT
VOL + ▶	▶ ; TRACKING ▶		▶ ; TRACKING ▶		TRACKING ▶ ; A.TR		▶		TRACK ▲	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		CHANNEL ▼		CH -		P - ; КАНАЛ ▼	
MENU M	MENU	JOG SHUT	MENU		MENU	REST.	PROG		MENU	MEMO
EXIT	TV TEXT	VERT.	TV TEXT		EXT	ECOUTE			D. TRK	CLEAR RESET
TV	REPEAT	PROG LIST	F. PROG.		CLOCK		CLOCK		MONITOR	CLOCK COUNT
EPG	DISPLAY	SHOW VIEW	AFFIC.		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	INDEX
	SLOW ; STILL		▶		SLOW ; ▶		RET TO "0"		▶	2nd ; ⏏ ПСК
	■ (STOP)		■ (STOP)		■ (STOP)		■ (STOP)		■ ; STOP ; CТОП	
	⏏ (PAUSE)	● REC	⏏ (PAUSE)	● REC	⏏ (PAUSE)	● REC	⏏ (PAUSE)	● REC	⏏ ; PAUSE ; ПАУЗА	● REC ; ЗАП
	▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ ; PLAY ; ВОСП	
	◀ (REW)		◀ (REW)		◀ (REW)		◀ (REW)		◀ ; REW ; ПИ	
	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ ; F.FWD ; ПВ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 206		Код 207		Код 208		Код 209	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		POWER		POWER		POWER	
	VCR		VCR				VCR/TV	INPUT SELECT
	CLOCK	CLOCK SET	TIMER	TIMER LISTE	TIMER ; PROG		TIMER	
	OFF		EJECT				▲ ; EJECT	ERASE
1- /- />	/- />		SP/LP				SHIFT	
2- P/C			JOG SHUTTLE				MFT ; 2nd	
+	10-26		⏏				SLOW +	
	11-27		⏏				V-LOCK/MFT + ; +	
	12-28		FOLGE FUNK				MONITOR ; MO/SW	
	REPEAT		I-HQ				VPS	
-	13-29		⏏				SLOW -	
	14-30		⏏				V-LOCK/MFT - ; -	
	15-31		TONW.				TAPE SPEED	
MODE	SET	ON	PROG				CLOCK ; AUTO TRK.	PRESET ; CH.SET
RED -	16-32		RED	VERT.			START OTR	
GREEN +	A. DIR.		GREEN	LOSCH.			LENGHT OTR ; OTR	
YELLOW ◀	◀		YELLOW	ANZ. WAHL.			SEARCH	
BLUE ▶	▶		BLUE	ZAHL. NULL			SKIP SEARCH	
P + ▲	P +		P +		P +		CHANNEL ▲	
VOL - ◀	▼ ; ◀		VOL -				TRK ▼	
OK	SELECT		OK				BAND SELECT	D. TRK
VOL + ▶	▲ ; ▶		VOL +				TRK ▲	
P - ▼	P -		P -		P -		CHANNEL ▼	
MENU M	PROG		MENU				PROG	MEMORY
EXIT	CANCEL	RESET	TV TEXT				CLOCK ; CLEAR	Q-PRO
TV	COUNTER		VPT				CLOCK COUNT	MARK
EPG	X2		AUTO SPUR				DISPLAY	INDEX
	▶		▶		▶		SLOW ; ▶	
	■ (STOP)		■ (STOP)		■ (STOP)		■ ; STOP	
	⏏ (PAUSE)	● REC	⏏ (PAUSE)	● REC	⏏ (PAUSE)	● REC	⏏ / ⏏ ; P/S F.ADV	● REC
	▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ ; PLAY/x2	
	◀ (REW)		◀ (REW)		◀ (REW)		◀ ; REW	
	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ ; FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; POWER				⏻ ; POWER		STANDBY			
	ANGLE				ANGLE		N/P		ANGLE ; [↩]	
	A-TIME		SLEEP		TIME		TIME ; ПЕРЕХОД		SLEEP	
	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE ; ВЫКЛ. ЗВ.	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- [↩]	10+	CLEAR			10+		10+		10+	CLEAR
2- P/C [↩]	RETURN	A-B	RANDOM ; RAN		PBC		REPEAT ; ПОВТОР	A-B ; А-Б	GOTO	A-B
	# ; 3D		FOLDER UP		KEY +		LANGUAGE ; ЯЗЫК		AUDIO	
	LANGUAGE				LANGUAGE		MIC ; КАРАОКЕ		KEY +	
	P/N				SETUP		ANGLE ; УГОЛ		V MODE	
	REPEAT		PRESET EQ		A-B		KARAOKE ; МИКР.		VOCAL	REPEAT
	b ; RESET		FOLDER DN		KEY -		PROG ; ПРОГР.		PROGRAM	
	Y.Pr.Pb ; RETURN				ZOOM		RESUME;ВОЗВРАТ		KEY -	
	CHANNEL				L/R		PBC		P/N	
	SUBTITLE	PROGRAM	REPEAT M. ; MODE		MODE	DIGEST	MODE ; ВИДЕО		TV MODE	
RED -	VOLUME -				VOL -		FUNC - ; ФУНКЦ. -		VOL -	
GREEN +	VOLUME +				VOL +		FUNC + ; ФУНКЦ. +		VOL +	
YELLOW ◀	⏮				⏮ ; PREV		⏮ PREV ; ПРЕД.		⏮	
BLUE ▶	⏭				⏭ ; NEXT		⏭ NEXT ; СЛЕД.		⏭	
P + ▲	▲				▲		↑		▲	
VOL - ◀	◀		VOLUME ▼		◀		←		◀	
OK	ENTER				ENTER		PLAY ; ВВОД	PSCAN/N.;РЕЖИМ	ENTER	DEFAULT
VOL + ▶	▶		VOLUME ▲		▶		→		▶	
P - ▼	▼				▼		↓		▼	
MENU M	MENU	MEMORY	FUNCTION		MENU	PROGRAM	MENU ; МЕНЮ	FUNC SELECT	MENU	PICTURE
EXIT	SETUP		PROGRAM ; PROG		TITLE		SETUP ; УСТАН-КА		SETUP	
TV	TITLE ; PBC	INTRO	TIMER		SUBTITLE	REPEAT	TITLE ; ОГЛАВЛ.	SUBTITLE;СУБ-РЫ	TITLE	SUBT. ; [↩]
EPG	OSD	ZOOM	SNOOZE		OSD		DISPLAY;ДИСПЛЕЙ	ZOOM ; МАСШТАБ	OSD	ZOOM
	SLOW	STEP			SLOW	STEP	SLOW ; МЕДЛЕННО	STEP ; ШАГ	SLOW	
	■		■ ; STOP/B.; STOP		STOP		■ ; STOP ; СТОП		■ / [↩]	
	⏸		⏸ ; PAUSE		⏸ ; PAUSE		⏸ ; PAUSE ; ПАУЗА		⏸	
	▶ ; PLAY/PAUSE		▶ / ⏸ ; PLAY/PAUSE		ENTER/PLAY		PLAY ; ВОСПР.		▶	
	◀		⏮ TUNING; SKIP UP		◀ ; REV		◀ REV ; НАЗАД		◀	
	▶		⏭ TUNING; SKIP DN		▶ ; FWD		▶ FWD ; ВПЕРЕД		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; SLEEP		STANDBY		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER	
	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		TIME		SUBTITLE	
	▲ ; OPEN/CLOSE	⏮ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- [↩]	10+	1/ALL REPEAT	+10	A-B	10+	CLEAR	GOTO	A-B	10+	
2- P/C [↩]	RETURN	A-B REPEAT	GOTO	REPEAT	GOTO	REPEAT	RETURN	REPEAT	RETURN	A-B
	AUDIO		AUDIO		LANGUAGE		AUDIO		LANGUAGE	
	CLEAR		MIC VOL +		ECHO +		ECHO +		REPEAT	
	P/N		PAL/NTSC		VIDEO		VIDEO	P/N	V-MODE	
	3D		MIC ON/OFF		R/L	SURR ; 3D	L/R	RAN	L/R	
	SEARCH		I/P		PROG		PROG		PROG	
	PROGRAM		MIC VOL -		ECHO -		ECHO -		SEARCH	
	P.SCAN		SHUFFLE		N/P		VIEW		P/N	
	TV.MODE		PROGRAM		PBC		PBC		PBC	
RED -	VOLUME -		VOL -		VOL -	SEGMENT ; A-B	VOL -		VOL -	
GREEN +	VOLUME +		VOL +		VOL +	RAN	VOL +		VOL +	
YELLOW ◀	⏮ ; PREV		⏮ ; PREV		⏮	MIC	⏮		PREV	
BLUE ▶	⏭ ; NEXT		⏭ ; NEXT		⏭	RESET	⏭		NEXT	
P + ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER / ▶		ENTER		ENTER	RESET	ENTER	
VOL + ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU/PBC		MENU		SETUP		MENU		MENU	
EXIT	SETUP		SETUP		RETURN	RESUME	SETUP		SETUP	
TV	TITLE		TITLE/PBC		TITLE		TITLE	SUBTITLE	TITLE	
EPG	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
	SLOW	STEP	RESUME		SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP
	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■		STOP	
	⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸ ; PAUSE		⏸		PAUSE	
	▶ ; PLAY/PAUSE		ENTER / ▶		▶ ; PLAY		▶		PLAY	
	◀ ; F.BWD		◀ ; REV		◀		◀		REV	
	▶ ; F.FWD		▶ ; FWD		▶		▶		FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; STANDBY		⏻ / ; STANDBY/ON				⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
	ANGLE		ANGLE		ANGLE	N/P	ANGLE		ANGLE	
	TIME		SUBTITLE		TITLE		TIME		A-TIME	
	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE
1- /- /	10+		10+	A-B	10+	CLEAR	10+	CLEAR	10+	CLEAR
2- P/C	RETURN		RETURN	REPEAT	GOTO	A-B	RETURN	A-B	; RETURN	CHANNEL
	LANGUAGE		AUDIO		AUDIO		LANGUAGE		AUDIO	
	SUBTITLE		RESUME		P/I		SUBTITLE		SUBTITLE	
	N/P		N/P		R/L		V-MODE		P/N	
	L/R ; MIC		3D		3D	REPEAT	L/R		3D	PRO-II
	PROG		PROG		PROG		PROGRAM		PROGRAM	
	REPEAT		GOTO		VIEW		REPEAT		FUNCTION	
	A-B		P/I		PBC		N/P		INTRO	
MODE	PBC	MODE	PBC		SETUP		PBC ; PBC/MENU		V-MODE	
RED -	VOL -		VOLUME -		VOL -		VOL -		VOLUME-	REPEAT
GREEN +	VOL +		VOLUME +		VOL +		VOL +		VOLUME+	A-B
YELLOW ◀	⏮ ; PREV		⏮ ; PREV		⏮		⏮ ; PREV		⏮	
BLUE ▶	⏭ ; NEXT		⏭ ; NEXT		⏭		⏭ ; NEXT		⏭	
P + ▲	▲		▲		▲		⏶		▲ PRESET	
VOL - ◀	◀		◀		◀		⏪		◀ SEARCH ; A. SCH	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		PLAY/SAVE	
VOL + ▶	▶		▶		▶		⏩		▶ SEARCH ; STMO	
P - ▼	▼		▼		▼		⏷		▼ PRESET	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU ; KARAOKE		MENU	MEMORY
	SETUP	RESUME;KARAOKE	SETUP		RETURN	RESUME	SETUP		SETUP	
	TITLE		TITLE		SUBTITLE	RAN	TITLE		TITLE/PBC	
	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM
	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	▶ ; STEP
	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■	
	⏸ ; PAUSE		▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE		▶ ⏸		▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸	
	▶ ; PLAY		▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE		▶ ⏸		▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY/SAVE	
	◀ ; REV		◀ ; REV		◀		◀ ; REV		◀	
	▶ ; FWD		▶ ; FWD		▶		▶ ; FWD		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; STANDBY		SLEEP ; STANDBY		POWER ; SLEEP		⏻ ; STANDBY/ON	
	ANGLE		USB/CARD		ANGLE		ANGLE	
	SUBTITLE		SUB-T		SUBTITLE		SUBTITLE	
	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; EJECT	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	
1- /- /	10+	CLEAR	10+	A-B	10+	CLEAR	+10	CLEAR
2- P/C	RETURN	A-B	GO TO	REPEAT	GOTO		; RETURN	GOTO
	LANGUAGE		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
	SELECT		RESUME		REPEAT		FM MODE; A-B REP.	
	V-MODE		VIDEO		P/N		P.SCAN/CVBS	
	L/R	REPEAT	VOCAL		L/R		SOUND	
	PROG		DIRECT		PROGRAM		5.1/2.1CH	
	KARAOKE		DEFAULT		A-B		BAND ; DISC REP.	
	N/P		P/N		V MODE		PROLOGIC II	
MODE	PBC	SHUFF	HDMI		TV MODE		ZOOM ; TV MODE	DIMMER
RED -	VOL -		VOL -		VOL -		VOLUME -	
GREEN +	VOL +		VOL +		VOL +		VOLUME +	
YELLOW ◀	PREV		⏮ ; PREV		⏮		⏮ ; PREV	
BLUE ▶	NEXT		⏭ ; NEXT		⏭		⏭ ; NEXT	
P + ▲	▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL + ▶	▶		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		PBC		MENU		MENU	MEMORY
	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
	TITLE		TITLE	ANGLE	TITLE		FUNCTION	
	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	
	SLOW		SLOW	STEP	SLOW	STEP	▶ SLOW	◀ SLOW
	STOP		■ / ◁ ; STOP/RET.		■		■ ; STOP	
	PAUSE/STEP		▶ ⏸ ; PAUSE/PAUSE		▶ ⏸		⏸ ; PAUSE	
	PLAY		▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE		▶ ⏸		▶ ; PLAY	
	REV		◀ ; F.B		◀		◀ TUNING	
	FWD		▶ ; F.F		▶		▶ TUNING	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
			TV/SAT;STB;SOUR.						TV/SAT ; ТВ/СП	
			WHITE ;				Формат ; Format			
					; MUTE					
1- /-	/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- ; Aux			
2- P/C	LAST CH		; RCL; LAST		; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ;	
	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +				Pg Up ; CTP	
	; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +				RADIO ; АУДИО	
	; PG UP									
			; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -				Pg Dn ; CTP	
	; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -					
	; PG DOWN									
MODE	; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИФФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ;		GREEN		GREEN			
YELLOW	YELLOW		YELLOW ; ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE	BLUE		BL ; ; UHF; FAV ;		BLUE		BLUE			
P +									P + ;	
VOL -							Громкость - ; Vol -		VOL - ;	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL +							Громкость + ; Vol +		VOL + ;	
P -									P - ;	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
	; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
			STATUS		TV/RADIO		Список			
			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
	; RECORD		#				; Info			
	; STOP		WIDE		; STOP		; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
	; HOLD		LIST		; PAUSE	; RECORD	Стоп ; Freeze			
	; TEXT		;		; PLAY					
	; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	; REW				
	; MIX		i		+ ; INFO	; FWD			i ; ИФФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /-							; BACK			
2- P/C	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
					UHF		ZOOM			
	Pg -		CH		CH		CH/PG			
			VOL -		VOL		VOL -			
			PG -		PAGE					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		МЕНЮ ;		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
							PAUSE		UHF	
					TEXT					
					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊖		⊖		⊖		⊖ ; POWER		⊖	
	AV	SAT			TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1- /- />										
2- P/C			RCL		⊖		RECALL		RECALL	
		AUDIO	P +		F1		AUDIO		AUDIO	
		RADIO	TV/RAD							
		VIDEO			P/N					
		TUNER	P -		F2				GAME	
		CD							SCAN	
		TAPE								
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE >	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	TV				; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									STILL	
							PAUSE		ZOOM	
					UHF					
					HELP				HELP	
					i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊖		⊖		⊖ ; STAND BY		⊖		⊖	
	AV	UHF	TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
		F2 ; SLEEP	SLEEP		SLEEP					
			; MUTE		MUTE ;					
1- /- />	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
		+ ; +100	OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
			TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲			
		F3 ;	COLOR		→		RADIO			
		;	PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
		▼ ; -100	FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
		F4	MOTOR		VOLUME -		VOL ▼			
MODE	F1 ; ZOOM		HD		←				OK	
RED -	RED ; FTA/CAS		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
GREEN +	GREEN ; SAT		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
YELLOW <	YELLOW ; TV/SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
BLUE >	BLUE ; AUDIO		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
P + ▲	CH ▲		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
VOL - ◀	VOL ◀		CH ▲		▲		▲		▲	
OK	OK		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
VOL + ▶	VOL ▶		OK		OK		OK		OK	
P - ▼	CH ▼		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
MENU M	MENU		CH ▼		▼		▼		▼	
	EXIT		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	TV		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
	EPG		INFO		TV/STB		TV		TV	
	FAV ;		EPG		EPG				GUIDE	
			FAV						FAV	
						PAUSE				
			◀		◀					
			▶		▶					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		INFO		INFO				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER							
	SAT		SAT		AV ; ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
	MUTE		; MUTE		SUB ;		MUTE			
1-										
2-					BACK ; EXIT		RCL			
	P +		P +		PAGE ; PAGE ; +		P +		AUDIO	
	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
	P -		P -		PAGE ; PAGE ; -		P -			
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P +					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; TEXT		EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ; ; BROWSE		TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV ; SGNL		FAV	
	PAUSE				PAUSE ; ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1-			M1		-		All CH			
2-	RECALL				RCL					
			P +		CH		P +		CH	
			V +		VOL				VOL	
			M2						RADIO	
									CH	
			P -		CH		P -		CH	
			V -		VOL				VOL	
			M3 ; N/P							
			UHF		FUNC				ZOOM	
RED -	RED ;		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P +							CH			
VOL -							VOL			
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL +							VOL			
P -							CH			
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
					AUD					
	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
	BLUE ; INFO				i				FREEZE ; HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 02 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC									0 ; STANDBY
			SAT		VIDEO		SAT			STB/TV
					RADIO		AUX IN ; TV/AV			SUBT
										; MUTE
1- /- (cancel)	CANCEL									
2- P/C (recall)			RCL				RECALL ;			
	AUDIO		P +		VOLUME +					CH
	RADIO		TV/RADIO							VOL +
	VIDEO				BOUQUET +		PAL/NTSC			PAGE
					AUDIO					CH
	TUNER		P -		VOLUME -					VOL -
	CD									PAGE
	TAPE				BOUQUET -					
MODE ACCESS	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO			RED ; LANG
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.			GREEN ; SOUND
YELLOW			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;			YELLOW ; PAUSE
BLUE			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L;			BLUE ; RECALL
P +			CH							
VOL -			VOL							
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK			OK
VOL +			VOL							
P -			CH							
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU			MENU
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT			EXIT/ZOOM
TV					TV		TV/RADIO ;			TV/RADIO
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG			GUIDE
			FAV				FAV			FAV
							INFO			
					TEXT		FREEZE ;			TEXT
	HELP									
	INFO		i							INFO ; i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 02 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 02 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER							
			MAIL			MULTI-SCR				
			MUTE							
1- /- (cancel)			QUALITY		TRACK					
2- P/C (recall)	LAST ;		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
			PGUP			PAGE +	CH +		CH +	
	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
	VIDEO		F2 ; TV/SAT				PGUP		PGUP	
	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
			PGDN			PAGE -	CH -		CH -	
	CD						VOL -		VOL -	
	TAPE		F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW	YELLOW		GREEN; LIST;PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P +	; CH					CH +				
VOL -	; VOL					VOL -				
OK	OK		OK ;		OK		OK		OK	
VOL +	; VOL					VOL +				
P -	; CH					CH -				
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
	PAUSE		PAUSE			PAUSE	EVENT		EVENT	
	TTX. ; EPG					TELETEXT	TTX		TTX	
			INFO			LIST				
						INFO				INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	