

Приложение IRC 07 E от 16.12.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 07 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 129
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 303
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 459
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 204

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 07 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 07 E
SHIFT + 1 *	118
SHIFT + 2	128
SHIFT + 3	129
SHIFT + 4	123

Устройство	Код пульта IRC 07 E
SHIFT + 5	125
SHIFT + 6	126
SHIFT + 7	114
SHIFT + 8	301

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 07 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
105-209A	TV	115
C 2558	TV	102
CHASSIS	TV	105,106
CHASSIS G 80	TV	102
CHASSIS L	TV	102
CHASSIS N	TV	105,106
CHASSIS VP 9 M	TV	108
CLE-630	TV	101
CLE-800	TV	101
CLE-830	TV	101
CLE-862A	TV	109
CLE-862B	TV	110
CLE-862E	TV	109
CLE-862G (VCR)	VCR	201
CLE-862G (TV)	TV	109
CLE-865A	TV	108
CLE-865B	TV	109
CLE-865C	TV	108
CLE-866A	TV	108
CLE-866B	TV	108
CLE-866D	TV	113
CLE-871A	TV	104
CLE-871B	TV	104
CLE-874	TV	104
CLE-874A	TV	104
CLE-876A	TV	111
CLE-876B	TV	111
CLE-876C	TV	111
CLE-876D	TV	111
CLE-876E	TV	111
CLE-876F	TV	111
CLE-877A	TV	104
CLE-878	TV	113
CLE-878A	TV	113
CLE-879	TV	108
CLE-886 (TV)	TV	124
CLE-886 (VTR)	VCR	201
CLE-891	TV	113
CLE-893A (TV)	TV	113

Модель	Устр-во	Код
CLE-893A (VTR)	VCR	201
CLE-898	TV	113
CLE-898A	TV	113
CLE-900A	TV	124
CLE-902B	TV	104
CLE-904 (TV)	TV	124
CLE-904 (VTR)	VCR	201
CLE-913A	TV	104
CLE-914A	TV	104
CLE-924	TV	113
CLE-926	TV/VCR	107
CLE-933A	TV	125
CLE-937	TV	108
CLE-947	TV	123
CLE-953	TV	120
CLE-958 (DVD)	AUX	301
CLE-958 (TV)	TV	129
CLE-960B	TV	118
CLE-963	TV	114
CLE-964	TV	114
CLE-968	TV	126
CLE-970 (DVD)	AUX	301
CLE-970 (SAT)	SAT, STB	401
CLE-970 (TV)	TV	118
CLE-971	TV	127
CLE-993 (DVD)	AUX	301
CLE-993 (STB)	SAT, STB	402
CLE-993 (TV)	TV	118
CLE-995	TV	118
CLE-996	TV	128
CLE-999 (DVD)	AUX	301
CLE-999 (STB)	SAT, STB	402
CLE-999 (TV)	TV	118
CLU-341VR	VCR	204
CMT-2197	TV	115
CPT 2174	TV	109
CPT 2176	TV	109
CPT 2476	TV	109
CPT 2508	TV	104

Модель	Устр-во	Код
CT RM 100 L	TV	112
CT RM 200 M	TV	112
CT RM 783 E	TV	109
DV-RM335E	AUX	301
DV-RMPF3A (DVD)	AUX	301
DV-RMPF3A (VCR)	VCR	204
F 280E	VCR	201
FUJIAN	TV	119
IR 9141	TV	103
IR 9164	TV	103
P 250 TX	TV	102
P6-P1	TV	122
RB-W750	AUX	302
RC-21	TV	117
RCU-03M	VCR	201
RCU-818M	VCR	201
RM-200E	TV	112
RM-200M	TV	112
RM-201H2	TV	116
RM-400E	VCR	201
RM-418E	VCR	201
RM-551E	VCR	201
RM-653E	VCR	201
RM-743E	VCR	201
RM-744	VCR	201
RM-773	VCR	201
RM-843E	VCR	201
RMS 80 E	VCR	201
RMS 83 E	VCR	201
S 250	TV	102
SCL 002	TV	102
STUL 48	TV	112
STUL 68	TV	105,106
STUL 74	TV	112
STUL 80	TV	105,106
TVC 99 CH/II	TV	102
UC FASTEXT (TV)	TV	102
UC FASTEXT (VTR)	VCR	201
V2-U4	TV	113

Модель	Устр-во	Код
VCR1	VCR	203
VM101	TV	108
VM201	TV	121
VM222	TV	121
VM-RME311A	AUX	303
VM-RME55A	AUX	303
VT-RM328E	TV	110
VT-RM348E (VTR1)	VCR	201
VT-RM348E (VTR2)	VCR	202

* По каталогу «IRC»

Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
ALFA GOLD	SAT	424
AMINO (СТРИМ)	SAT	458
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	459, 451
DREAM	SAT	433
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
EUSTON	SAT	434
GLOBALTEQ	SAT	436
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	459, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	SAT	459
KAON	SAT	418
KOSMOS	SAT	449, 450
LUMAX	SAT	446, 459
MEDIA COM	SAT	434
NDS	SAT	431
OPENBOX	SAT	408, 409, 452, 458
PACE	SAT	404
PAUXIS	SAT	437, 453
POLAR	SAT	456
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407, 448
SEG	SAT	432
SKYMASTER	SAT	423
STAR	SAT	436
STAR TRACK	SAT	408, 435
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUPERMAX	SAT	416
TECHNOSAT	SAT	446, 447
TOPFIELD	SAT	426, 427
VESTEL	SAT	418
XSAT (HTB+)	SAT	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457

Функции кнопок пульта IRC 07 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER								POWER	
	AV		AV		TV/VIDEO		TV/VIDEO; MODE		TV/AV; INPUT SEL.	TV/CATV; TV
			TIME		TIMER		TIMER		SLEEP	EYE/*
	MUTE								MUTE	SPLIT ZOOM
1- /- /-	/-		F		CH/II		CH/II		/-; --	POSIT.;UPDATE;
2- P/C	RETURN		P	P/C	PinP; DNR		RETURN		RECALL	LIST
	AUDIO							▲ CH	▲;ZOOM IN;ZOOM +	CAPTION
	RADIO					▶; PICTURE	EQ		▶	AUTO PROG.
	VIDEO				PCM/FM		CANCEL		PSEUDO;P.STEREO	MEMORY / ERASE
			III		III(; SURROUND		SOUND		I / II ; MTS ; III/*	SSM ; DASP ; SSM/*
	TUNER						▼ CH		▼;ZOOM OUT;Z-M-	ARC ; *
	CD				◀ ; SOUND		S.SYS		◀	AVL
	TAPE				S.MODE		C.SYS		SOUND	FCR ; FAVOURITE
MODE			M/S	→*	MODE ; PICTURE		PICTURE		APC ; PSM	MODE ; ; SLEEP
RED -	RED		RED ; VTR		RED ; →**←		RED		RED ; PR -	CH - / * ; RED ; EYE/*
GREEN +	GREEN		GREEN ; PIP		GREEN ; P.MODE		GREEN ; SUB		GREEN ; PR +	CH + ; CH +/* ; GREEN
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; SWAP		YELLOW ; -		YELLOW ; U.N.L		YELLOW ; SWAP	EXCH.;SWAP;YELL.
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; FRZ		BLUE ; +		BLUE ; HOLD		BLUE ; INPUT	SEL.;PIP INP.;BLUE
P + ▲	P +		# ; P +	PAGE +	PROG ▲ ; ▲		▲		PR ▲	
VOL - ◀	VOL -			FINE - ;	VOL - ; ▼			◀ ; ◀	VOL ◀	FINE -
OK			PICT				MENU		OK ; ENTER	PP ; PSM ; NORMAL
VOL + ▶	VOL +			FINE + ;	VOL + ; ▲			▶ ; ▶	VOL ▶	FINE +
P - ▼	P -		* ; P -	PAGE -	PROG ▼ ; ▼		▼		PR ▼	
MENU M	MENU		MENU	→M	MENU ;		MENU		MENU ; SET-UP	PIP MENU
	EXIT		TEXT		RETURN		TV/TEXT		TEXT ; ; TEXT/*	ON/OFF;PIP;PIP/DW
	TV		TV	PAGE	AI		III(PICTURE	PICTURE TURBO
	DISPLAY			DATA	RECALL		RECALL ; INDEX		Q.VIEW ; REVIEW	POSIT.;UPDATE;
			HOLD				HOLD		HOLD ; STILL ;	STILL ; HOLD ;
			UPD				STORE		SIZE ;	SIZE ;
			N				DEFAULT		TIME ;	WIN.POSITION
			MIX		NORM		REVEAL		MIX ;	WIN.SIZE
			REV		-		REVEAL		REVEAL ;	MULTIMEDIA ; *
			EXP		+		INDEX		9/4 PIP ; ; INDEX	CH.SEAR.;INDEX;
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 /-/-		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	OFF ;		POWER ;				POWER ;			
	TV/VIDEO;	TV/VIDEO	TV/VIDEO ; TV/AV		AV1	AV2	TV/AV ; TB/AB		TV/VIDEO	
	SLEEP ;		SLEEP ; OFF TIMER			SLEEP	SLEEP ; ZOOM		TIMER	
	; MUTE		MUTE ;				MUTE ;			
1- /- /-	/-	SKIP ; ; WOOF	1-		; 2-4-12		/-/- ; /-/-/-		/-	
2- P/C	POSITION		2-		; RETURN		REP; RECALL; ALT.			
	CH ▲		BRIGHT +		▲	AV3	AUDIO ; SOUND		PIP SWAP	
					▶	AV4			PIP FREEZE	
	PinP		COLOUR + ;		HDMI 1 ; AV6	AV5			PIP TV/VIDEO	
		SURROUND ;	CANCEL ; X ; /-/-		; S.MODE	III	WOOF		PIP	
	CH ▼		BRIGHT -		▼				CH SCAN	
					◀				MOVE	
	2 P/C		COLOUR - ;		HDMI 2				NORMAL	
MODE	SYSTEM ; LIFT		MODE ; P/S		; P.MODE		SYS; C-SYS; Сист-а		SOUN.SYS.;CH-SET	
RED -	RED ; DEL; DELETE	SKIP	FUN- ; - ; → P ←		RED	RGB			FAV. CH A	
GREEN +	GREEN ; MOVE	16:9	FUN+ ; + ; ZOOM		GREEN	RGB1			FAV. CH B	
YELLOW ◀	YELLOW ; TIME ;	STILL	3- ; SCAN		YELLOW	RGB2 ; HDMI3			FAV. CH C	
BLUE ▶	BLUE ; MODE	SWAP	4- ; MSG		BLUE				FAV. CH D	
P + ▲	PR ▲ ; ▲		CHANNEL ▲ ; P +		P +		CH + ; P ; CH ▲ ; ▲		CH ▲	
VOL - ◀	VOL ◀ ; ◀ ;		VOLUME ▼ ; V -				V - ; VOL - ; ◀			
OK	; ENTER ; OK ;		PIC SEL ; FUNCT		OK	SEL TV, DVD, SAT			FUNCTION ; FEAT.	
VOL + ▶	VOL ▶ ; ▶ ;		VOLUME ▲ ; V +				V + ; VOL + ; ▶			
P - ▼	PR ▼ ; ▼		CHANNEL ▼ ; P -		P -		CH - ; P ; CH ▼ ; ▼		CH ▼	
MENU M	MENU ;	STORE	FUNCT ; MENU		MENU ;		MENU ; PRESET		MENU	
	; TEXT ; ?	MENU OFF	RESET ; CANCEL ; X			; SWIVEL	GAME		RETURN	
	; TV/TEXT		TV ; CURS ; SET ; PIC		; SLIDE SHOW	DTT/TV	PICTURE ; PIC		PICTURE ; P / SOUND	
	RECALL ;		RECALL ; DISPLAY			LIST	OSD ; DISPLAY ; CALL			
			MIN ; MINUTE		FAV					
			HOUR ; LOCK							
	TIME ;				; PHOTO		CLOCK ; OPTION ;			
	NORMAL ;		; Q. VIEW ;		;		PP ; →**← ; P.MODE			BILINGUAL
					; ROTATE					
					; GUIDE					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			OFF				POWER			
			AV ; ; AV	; CLEAR	TV/VIDEO		TV/VIDEO	AI		
	OFF-TIMER		TIMER ; SLEEP ;		TIMER		TIMER	TIME ; CANCEL		
			MUTE	DBB			MUTE	-		
1- /-	1*		/- ; PAGE+ ;	; SYS ; PIP ;	CANCEL		1*	CH III	X	
2- P/C	2*		PIC;TPD;PAGE;	SYS ; 13- 24	CH/II		2*	3*		HELP
	AUDIO									
	RADIO									
	VIDEO						LST-CH ; STATUS		01	
	T.MOD		H-I ; ; STEREO	; SPAT. ;			SOUND ; S.MODE		H-I ; LANG	
MODE	P.MODE		P < P ; Q.VIEW ;	; AST;SEAR. ; Q.V.	SOUND		PICTURE ; P.MODE	GAME	DIGITAL	
RED -	CONTROL -		RED	FINE- ; FT+ ; TUNE <	RED		RED	- ; REVEAL	RED	
GREEN +	CONTROL +		GREEN	FINE+ ; FT+ ; TUNE >	GREEN ; SUB		GREEN	+ ; SUBCODE	GREEN	
YELLOW <			YELLOW	HUE -	YELLOW ; U.N.L		YELLOW	NORM ; U-N-L ; -+---	YELLOW	
BLUE >			BLUE	HUE +	BLUE ; HOLD		BLUE	UNL	BLUE	
P +	PROG. >		P + ; CH +					PIP CH >	P+	
VOL - <			VOL - ;							
OK			MENU ; F ; PIC ; SEL				ENTER	RETURN ; SELECT	OK	
VOL + >			VOL + ;							
P -	PROG. <		P - ; CH -					PIP CH <	P-	
MENU M			MENU	MEMO	MENU		MENU			MENU
				TTR ; TTX	Arret		PIP TV/AV ; TV/TEXT			
	TIMER		TV ;	SMART CONT. PICT	PICTURE		P in P	CH		
	RECALL		DISPLAY;STAT. ;	SMART CO. SOUND	RECALL		RECALL	POS		GUIDE
				TPH;STORE	STORE		HOLD	FREEZE		
				TST			ESC	EXCH		INFO
	CLOCK			TSC;SUB.PAGE			SUB ; PCM/FM			
				TMM			MIX			
				REV	<	REVEAL	REVEAL			
				X ; T INDEX ;	>		INDEX			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			POWER					
			TV/VIDEO			AV4		
	SLEEP		SLEEP					
					MUTE			
1- /-	/-		/-	CANCEL	/- ; RECALL			
2- P/C	LST-CH		RTN		LST-CH			
	LANGUAGE				AV1			
	TIME				AV2			
	CH III		PC		AV3			
	SOUND		I/II		S.MODE			
					HDMI1			
					HDMI2			D/N
MODE	STORE		HDMI		HDMI3			FREEZE
RED -	RED		P.MODE			P.MODE		AV1
GREEN +	GREEN		RED ; SORT EDIT		RED	RGB		AV2
YELLOW <	YELLOW		GREEN		GREEN			AV3
BLUE >	CYAN		YELLOW		YELLOW			AV4
P +			BLUE ; SORT		BLUE			
VOL - <			P+					
OK	MENU			ZOOM-				
VOL + >			ENTER		OK			
P -				ZOOM+				
MENU M	TV MENU		P-					
	TV/TEXT		MENU		TV/TEXT			
	PICTURE				EXIT	AUTO		
	RECALL		RECALL	QUICK	RECALL			ZOOM
	HOLD		PIP INPUT		PIP SWAP			RGB2
	ZOOM		PIP SWAP		PIP SWAP			RGB1
	SUB CODE		SUB PAGE		SUB PAGE			AV2
	LIST		P.SIZE					AV3
	REVEAL		REVEAL		REVEAL			AV4
	INDEX		INDEX		INDEX			AV1
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER ;						FUNCTION	
	AUX		VCR		VTR/TV		MONITOR	TV/VCR
	AUTO ; TIMER		SP/LP		TIMER		SLEEP	ALARM
	EJECT ;		EJECT				: EJECT	MUTE
1- /-	CH 1/2		CH 1/2		CL ; ANNUL		-/-	+100 ; +10
2- P/C	TV/VTR		NORM				P/C	QUICK-FIND
	AUDIO		TRACK				MUTE VPT	
			SLOW - ; SPEED +					
	TAPE FINDER +						JOG/SHUTTLE	
	OOOO ; T-160	A. DUB	A. DUB				REPEAT	AUDIO
			TRACK				TIME SEARCH	
			SLOW - ; SPEED -				DVD	
	TAPE FINDER -		AUX				VCR	
MODE	SP/LP ; TAPE SP.	NORM	SLOW	AUTO	SELECT		TAPE SPEED	TOP MENU
RED -	SLOW - ; SPEED -	-	COUNT REMAIN				PRESET ; SYSTEM	
GREEN +	SLOW - ; SPEED +	-	0000				CLEAR RESET	
YELLOW	SLOW	-	-				RESET ADD/CLEAR	
BLUE	VIEW SKIP/BLANK		-				CLOCK/COUNTER	
P +	CH		CH		; P +		CH/SET (TRAC.) +	
VOL -	TRACKING						VOL -	
OK	ENTER				OK		B. SELECT ; C.SET	TIMER ; T-SET
VOL +	TRACKING						VOL +	
P -	CH		CH		; P -		CH/SET (TRAC.) -	
MENU M	MENU	MEMO	MENU	MEMO	MENU		PR.CHECK ; MENU	MEMORY COUNTER
	i ; INDEX						AUTO REPEAT	ERASE
	REPEAT	S.Q.P. ; G-CODE	INDEX				INFO	TIMER REC ; T. SET
	DISPLAY	COUNT REMAIN	DISPLAY				RECAL.;DISPL.;SEL	CORRECT;ON SCR.
	; F.ADV				; INDEX		; SLOW	
	; STOP ;		(STOP)				; STOP	-
	; PAUSE ; ENTER	REC	(PAUSE)	REC	; ARRET IMAGE		; PAUSE/STILL	REC ; RECORD
	; PLAY ;		(PLAY)				; PLAY	F ADV
	; REW ;		(REW)				; REW	ALT ?
	; F.FWD ;		(F.FWD)				; F.FWD	INDEX SEARCH
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 301		Код 302		Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	ANGLE				AV DUB	
	SUBTITLE					
	; OPEN/CLOSE					
1- /-	+10		10			
2- P/C	RETURN		10+			
	P +					
	ZOOM					
	CLEAR					
	AUDIO					
	P -					
	SURROUND					
	SEARCH MODE					
MODE	MODE					
RED -	A-B REPEAT					
GREEN +	REPEAT					
YELLOW	SKIP					
BLUE	SKIP					
P +					ZOOM T	
VOL -						
OK	ENTER ; OK				S.EDIT	
VOL +						
P -					ZOOM W	
MENU M	MENU		PROG			
	SETUP				ON/OFF TITLE	
	TOP MENU				COUNTER RESET	
	DISPLAY				DISPLAY	
	DISC NAVIGATION					
					; STOP	
			/		/ ; PAUSE	
			/		; PLAY	
					; REW	
					; F.FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER				; POWER					
										TV/SAT ; ТВ/СП
	TIMER							Формат ; Format		
	MUTE				; MUTE					
1- /- (Mute icon)			--		MOSAIC ; * ; FAV.		-/- ; Aux			
2- P/C (P/C icon)					; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ;	
	P +				CH +				Pg Up ; CTP	
					V +				RADIO ; АУДИО	
	P -		I-II				Радио ; TV/Radio			
					CH -				Pg Dn ; CTP	
					V -					
MODE							Режим			
RED -			RED ; LIST		RED		RED			
GREEN +			GREEN		GREEN		GREEN			
YELLOW			YELLOW		YELLOW		YELLOW			
BLUE			BLUE ; FAV.		BLUE		BLUE			
P +			P + ;						P + ;	
VOL -							Громкость - ; Vol -		VOL - ;	
OK	OK		SELECT		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL +							Громкость + ; Vol +		VOL + ;	
P -			P - ;						P - ;	
MENU M	MENU		MENU		MENU ; ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
EXIT			LANG.		EXIT ; ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			TV/RADIO		TV/RADIO		Список			
EPG			EPG ; Guide		EPG ; ; TV GUIDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
			FAV.				; Info			
					; STOP		; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
					; PAUSE	; RECORD	Стоп ; Freeze			
					; PLAY					
			?		? ; HELP	; REW				
			INFO		+ ; INFO	; FWD			i ; ИНФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (P/C icon)	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
	Pg -		CH		UHF		ZOOM			
			VOL -		CH		CH/PG			
			PG -		VOL		VOL -			
MODE					PAGE					
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		OPTION			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		RED ; AUDIO			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		GREEN ; SUBT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		YELLOW ; TEXT			
P +	CH + ;		CH + ;				BLUE ; SLEEP			
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						CH	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		MENU ;		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
							PAUSE			
					TEXT					
					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊖		⊖		⊖		⊖ ; POWER		⊖	
	AV	SAT			TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1- /- />										
2- P/C			RCL		⊖		RECALL		RECALL	
		AUDIO	P +		F1		AUDIO		AUDIO	
		RADIO	TV/RAD	RED ; TV/RAD						
		VIDEO			P/N					
		TUNER	P -		F2				GAME	
		CD							SCAN	
		TAPE								
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE >	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	TV				; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									STILL	
							PAUSE		ZOOM	
					UHF					
					HELP				HELP	
					i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊖		⊖		⊖ ; STAND BY		⊖		⊖	
	AV	UHF	TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
		F2 ; SLEEP	SLEEP		SLEEP					
			; MUTE		MUTE ;					
1- /- />	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
		+ ; +100	OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
			TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲			
		F3 ;	COLOR		→		RADIO			
		;	PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
		- ; -100	FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
		F4	MOTOR		VOLUME -		VOL ▼			
MODE	F1 ; ZOOM		HD		←				OK	
RED -	RED ; FTA/CAS		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
GREEN +	GREEN ; SAT		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
YELLOW <	YELLOW ; TV/SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
BLUE >	BLUE ; AUDIO		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
P + ▲	CH ▲		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
VOL - ◀	VOL ◀		CH ▲		▲		▲		▲	
OK	OK		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
VOL + ▶	VOL ▶		OK		OK		OK		OK	
P - ▼	CH ▼		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
MENU M	MENU		CH ▼		▼		▼		▼	
	EXIT		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	TV		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
	EPG		INFO		TV/STB		TV		TV	
	FAV ;		EPG		EPG				GUIDE	
			FAV						FAV	
						; PAUSE				
			◀		◀					
			▶		▶					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		INFO		INFO				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER							
	SAT		SAT		AV ; ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
	MUTE		; MUTE				MUTE			
1-										
2-					BACK ; EXIT		RCL			
	P +		P +		PAGE ; PAGE ; +		P +		AUDIO	
	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
	P -		P -		PAGE ; PAGE ; -		P -			
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P +					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; TEXT		EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ; ; BROWSE		TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV ; SGNL		FAV	
							SUB ; INFO			
	PAUSE				PAUSE ; ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
										INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1-			M1		-		All CH			
2-	RECALL				RCL					
			P +		CH		P +		CH	
			V +		VOL				VOL	
			M2							
									RADIO	
			P -		CH		P -		CH	
			V -		VOL				VOL	
			M3 ; N/P							
			UHF		FUNC				ZOOM	
RED -	RED ;		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P +							CH			
VOL -							VOL			
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL +							VOL			
P -							CH			
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
					AUD					
	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
	BLUE ; INFO				i				FREEZE ; HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC									⓪ ; STANDBY
			SAT		VIDEO		SAT			STB/TV
					RADIO		AUX IN ; TV/AV			SUBT
										; MUTE
1- /- (ⓧ)	CANCEL									
2- P/C (ⓧ)			RCL				RECALL ; ⓧ			
	AUDIO		P +		VOLUME +					CH ▲
	RADIO		TV/RADIO		▶					VOL +
	VIDEO				BOUQUET +		PAL/NTSC			PAGE ▲
	AUDIO				AUDIO					CH ▼
	TUNER		P -		VOLUME -					VOL -
	CD				◀					PAGE ▼
	TAPE				BOUQUET -					
	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO			RED ; LANG
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.			GREEN ; SOUND
YELLOW ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;ⓧ			YELLOW ; PAUSE
BLUE ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L; ⓧ			BLUE ; RECALL
P + ▲	↑		CH ▲		▲		▲			▲
VOL - ◀	←		VOL ◀		◀		◀			◀
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK			OK
VOL + ▶	→		VOL ▶		▶		▶			▶
P - ▼	↓		CH ▼		▼		▼			▼
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU			MENU
	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT			EXIT/ZOOM
	TV				TV		TV/RADIO ; ⓧ/ⓧ			TV/RADIO
	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG			GUIDE
			FAV				FAV			FAV
							INFO			
					TEXT		FREEZE ; ▶			TEXT
	HELP						◀			
	INFO		i				▶			INFO ; i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER							
			MAIL			MULTI-SCR				
			MUTE							
1- /- (ⓧ)			QUALITY		TRACK					
2- P/C (ⓧ)	LAST ; ⓧ		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
	VIDEO		F2 ; TV/SAT				PGUP		PGUP	
	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
	▼		PGDN		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
							VOL -		VOL -	
			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW		GREEN; LIST;PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; ⓧ		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
	PAUSE		PAUSE		▶ /		EVENT		EVENT	
	TTX. ; EPG				TELETEXT		TTX		TTX	
			INFO		LIST					
					INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							STANDBY		POWER	
	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
			UHF							
							MUTE			
1- /- (Mute)							QUALITY			
2- P/C (Recall)	BACK		← PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
	CH +				P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
	VOL +				V +				F1	
	PG +				i				F2	
	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO			
	CH -				P - ; SEITE -		PGDN			
	VOL -				V -				F3	
	PG -								F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP			
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;		GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ;		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀				◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶				▶		▶		▶	
P - ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT				EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		i	
	EPG		EPG		GUIDE		ZOOM		EPG	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
					■ ; LIVE					
	▶/		PAUSE		; TIME SHIFT	●	PAUSE			
	TELETEXT									
	LIST		LIST		◀				⏪	
	INFO		INFO		▶				⏩	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
					TIMER				SAP	
	MUTE				; MUTE				MUTE	
1- /- (Mute)										
2- P/C (Recall)	RECALL		PREV		LAST					
	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
			RADIO		VOL +				VOLUME +	
					PG +					
	ZOOM								AUDIO CH	
	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
					VOL -				VOLUME -	
					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ←	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE →	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ;		OK		SELECT ;	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU ;		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
	TV/RAD		TV		TV/RADIO				TV CH	
	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
	FAV		FAV		FAV		FAV			
			PAUSE							
							▶			
	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
			SLEEP		SAT					
1- /- /-	*		UHF				OPT+			
2- P/C	LAST				RECALL		BACK			
	CH		P				P+		AUDIO	
	VOL						V+			
	GAME		INFO				PAGE			
	#				AUDIO		WIDE			
	CH		P				P-			
	VOL						V-			
	HELP						PAGE			
MODE	; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED; INFO	F1	RED;		RED; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN;	F2	GREEN;				GREEN			
YELLOW	YELLOW;		YELLOW;		YELLOW; EPG		YELLOW			
BLUE	BLUE; FAV		BLUE;		BLUE; SAT		BLUE			
P+			CH							
VOL-			VOL							
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+			VOL							
P-			CH							
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	TV/RADIO	TV CHAT			TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
	GUIDE		EPG		EPG		EPG		INFO	
	SLOW		FAV		FAV					
		; REC			PAUSE					
			; TIME		TXT		TEXT			
							LIST			
					INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 07 E	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	; POWER		; POWER					
			TV/STB				TV/SAT; STB; SOUR.	
	TIMER		PAUSE				WHITE;	
	; MUTE		; MUTE					
1- /- /-					-/-		*; PAR. CONTROL	CH LIST
2- P/C			RECALL		LAST CH		; RCL; LAST	
	P+; CH+		VOL+	AUDIO	CH+		K+; P+; CH+	
	VOL+		PAGE+		; PG FWD		Гр+; V+; VOL+	
			; NEXT	VIDEO	; PG UP			
	LANGUAGE		GAME				; TV/RADIO	SOUND TRACK
	P-; CH-		VOL-		CH-		K-; P-; CH-	
	VOL-		PAGE-		; PG BACK		Гр-; V-; VOL-	
			; PREV		; PG DOWN			
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO		; HOME		GAMES; UHF	ATTR
RED -	RED		RED; TTX		RED		RED; ИФ; i; PRO	
GREEN +	GREEN		GREEN; SUB		GREEN		GREEN; ;	
YELLOW	YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW; ; OPT	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE		BL.; ; UHF; FAV;	
P+								
VOL-								
OK	OK		OK		OK		ВВОД; OK	
VOL+								
P-								
MENU M	MENU;		MENU		MENU		МЕНЮ; MENU	
	; EXIT		; EXIT		; REFRESH		ВЫХОД; EXIT	
	; TV/RADIO		INF				STATUS	
	GUIDE		EPG				ГИД; EPG; GUIDE	
			FAV		; RECORD		#	
			; STOP		; STOP		WIDE	
	; PAUSE	; REC	; PLAY/PAUSE	; REC	; HOLD		LIST	
	; TEXT		; PLAY/PAUSE		; TEXT		;	
	; INFO		; FB		; TV		?; HELP; INFO	
	SUBTITLE		; FF		; MIX		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	