

Приложение IRC 112 E от 29.06.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 112 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 111
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 310
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 432
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 112 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 112 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 112 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 112 E.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
DV-1015	AUX	302
DV-3030	AUX	304
DVD-REM-01	AUX	305
DVD-REMOTE-01	AUX	305
HYPPFD-0142	AUX	303
JX-9001-1-B	AUX	306
JX-9003	AUX	309
K10N-C5	TV	106
KK-Y267B	TV	110
KZG-104	AUX	310
R303	TV	109
RC-0201	TV	105
RC-0401	TV	107
RC0701	TV	107
RC1153012	TV	102
RC-2101MC	TV	101
RC-2201	TV	101
RC-28	TV	103
RC35	TV	108
RC-600	TV	103
RC-W001TV	TV	102
RM-2909NT	TV	101
SF0701	TV	107
SF-072	TV	104
SF091	AUX	301
SJ-0051C	AUX	307
TV1	TV	111
YX10350A	AUX	308

Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	402, 403, 405
KAON	SAT	418
NDS	SAT	431
OPENBOX	SAT	408, 409
PACE	SAT	404
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407
SEG	SAT	432
STAR TRACK	SAT	408
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
TOPFIELD	SAT	426, 427
XSAT (HTB+)	SAT	404

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 112 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 112 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; STANDBY		STANDBY; ⏻		⏻; OFF		⏻		POWER; ⏻	
⏮ AV	TV/AV; ⏮		TV/AV		AV; ⏮	⏮; CLEAR	AV/TV		VIDEO; ⏮; ⏮	
⏪	SLEEP; ⏪; INTRO		SLEEP		TIMER; SLEEP; ⏪				⏪; SLEEP; ⏪	
⏩	MUTE		MUTE		MUTE	DBB	⏩		⏩; MUTE	
1- /- ⏮	/-		NOTE; NOTEBOOK		/-; PAGE+; ⏮	⏮; SYS; PIP; ⏮	PP		/-; ⏮	⏮; X; CANCEL
2- P/C ⏮	RECALL; DISPLAY		RECALL		PIC; TPD; PAGE; ⏮	13-24			LANG.; HELP; ?	P/C
⌘ + ⏮ + AUDIO	↑		S.EFFECT		⌘ + ⏮	⏮ +	AUDIO		⌘ + ⏮; P.STD; ⏮	
⌘ + ⏮ + RADIO	→		AT		⌘ + ⏮	⏮ +	⏮		⌘ + ⏮; S.STD; ⏮	
⌘ + ⏮ + VIDEO	SOUND; PIC		B.E		⌘ + ⏮	⏮ +	⏮		ZOOM; P.SIZE; ⏮	
⌘ + ⏮	S.EFFECT		SURROUND		⌘ + ⏮; STEREO	⌘ + ⏮; SPAT; ⏮	⏮		⌘ + ⏮; S.MODE; ⏮	⌘ + ⏮; SURROUND
⌘ + ⏮ - TUNER	↓				⌘ + ⏮	⏮ -	DVD		CH. SCAN; ⏮	
⌘ + ⏮ - CD	←				⌘ + ⏮	⏮ -	⏮		PP CH; PRE-CH; ⏮	
⌘ + ⏮ - TAPE	BBE				⌘ + ⏮	⏮ -	REP		⏮; STORE	
MODE	SYS.; BOOKMARK		COLOR SYS.		P ⏮ P; Q.VIEW; ⏮	⏮; AST; SEAR.; Q.V.	DISC MENU		PIP ON; PIP; ⏮	⏮
RED -					RED	FINE-; FT; TUNE ⏮	RED; ⏮		RED	STILL; ⏮
GREEN +					GREEN	FINE+; FT+; TUNE ⏮	GREEN; ⏮		GREEN	SWAP; ⏮
YELLOW ⏮					YELLOW	HUE-	YELLOW; ⏮		YELLOW	LOCATE; ROT.; ⏮
BLUE ⏮					BLUE	HUE+	BLUE; ⏮		BLUE	
P + ⏮	PROGRAM +; ⏮		P + ⏮; PRO. ⏮		P + ⏮; CH +		CH ⏮		P +	
VOL - ⏮	VOLUME -; ⏮		V - ⏮; VOL. ⏮		VOL -; ⏮		VOL ⏮		⏮	
OK	PIC; PICTURE		OK		MENU; F; PIC; SEL	⏮; PP; OK	OK		HELP; ?	
VOL + ⏮	VOLUME +; ⏮		V + ⏮; VOL. ⏮		VOL +; ⏮		VOL ⏮		⏮	
P - ⏮	PROGRAM -; ⏮		P - ⏮; PRO. ⏮		P - ⏮; CH -		CH ⏮		P -	
MENU M	MENU; M		MENU; MENU/INS		MENU	MEMO	MENU		MENU	
EXIT	SKIP		CAPS		⏮; TTR; TTX	Arret	TEXT		TTX/MIX; ⏮; ⏮	
TV	CALL		PIC.; DEL.; PIC./DEL.		TV; ⏮	SMART CONT. PICT	TIME; ⏮		TV	
EPG	⏮; DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY; STAT.; ⏮	SMART CO. SOUND	⏮		⏮; DISPLAY; ⏮	⏮; LIST
⏮	WOOFER; CALEND.		FAV.; FAVORITE		⏮; TPH; STORE	PAL/SECAM; NIC.	HOLD		HOLD; ⏮	
⏮			S.SYS; SOUND SYS		⏮; TST		⏮		FTB; SIZE; ⏮	⏮; K.LOCK
⏮	SOUND MODE		CALENDAR		⏮; TSC; SUB.PAGE		SUB		⏮; SUBPAGE	FACTORY; H1
⏮	ANA; PIC.; NORMAL		GAME		⏮; TMM	⏮	MIX		MIX; ⏮	3-SPEED; H2
⏮					⏮; REV	⏮	?		REVEAL; ⏮	
⏮					⏮; X; T INDEX; ⏮	⏮	i		⏮; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 112 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻; POWER		⏻; POWER		⏻; POWER; CETЬ		⏻; POWER	
⏮ AV	VIDEO		AV; AV/TV		TV/AV; AV; AV/TV	INPUT	TV/AV; ТВ/АВ		TV/AV	
⏪	SLEEP		⏪; SLEEP		SLEEP; ⏪		ВРЕМЯ; TIME		TIMER	
⏩	MUTE		⏩		⏩; MUTE; ⏩		⏩; MUTE		⏩; MUTE	
1- /- ⏮	...		X; ⏮; ⏮		⏮; UPDATE; POSIT.	*	/-		/-	
2- P/C ⏮	RECALL		PP; ⏮		FAV.PR; ⏮	*	Q.VIEW; ⏮		PREVIOUS PAGE	
⌘ + ⏮ + AUDIO	SORT		⏮		PR ⏮				EQU	
⌘ + ⏮ + RADIO	SCAN		SOUND; ⏮		SSM; ⏮				S.S	
⌘ + ⏮ + VIDEO	AUTO		VIDEO; PP		PSM; PPM; PP	SUPER PICTURE			CANCEL	
⌘ + ⏮	S.MODE		///		///	SUPER SOUND	СБРОС; CANCEL		///	
⌘ + ⏮ - TUNER			⏮		PR ⏮				SWAP	
⌘ + ⏮ - CD					ARC	ARC			SOUND	
⌘ + ⏮ - TAPE	PREVIOUS				SWAP					
MODE	P.MODE				MODE	MODE; ⏮	FUZZY; РЕЖИМ		PICTURE	
RED -	RED		RED		RED; PIP.PR -		RED		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN; PIP.PR +		GREEN		GREEN	
YELLOW ⏮	YELLOW		YELLOW		YELLOW; PIP.SWAP		YELLOW		YELLOW	
BLUE ⏮	BLUE		BLUE		BLUE; PIP.INPUT		BLUE		CYAN	
P + ⏮	CH +		P + ⏮; CH +		PR ⏮		PR +; CH +		PROG. Δ	
VOL - ⏮	VOL -		⏮; VOL ⏮		VOL ⏮		3B ⏮; VOL ⏮		VOL ⏮	
OK	CANCEL		OK; MENU		OK		ВВОД; MENU		MENU	
VOL + ⏮	VOL +		⏮; VOL +		VOL +		3B +; VOL +		VOL +	
P - ⏮	CH -		P - ⏮; CH -		PR ⏮		PR -; CH -		PROG. ∇	
MENU M	MENU		MENU		MENU		ВВОД; MENU		MENU	
EXIT	TEXT		⏮; TXT		⏮; TEXT/MIX		TV/TXT; ТВ/ТЕКСТ		TEX ON	
TV	CAL		TV		PIP	TV/PC	AUTO/LIST		TEX OFF	
EPG	DISPLAY		⏮		⏮	POSITION	ДИСПЛ; DISP		Q.VIEW	
⏮	HOLD		⏮; HOLD; ⏮; ⏮		⏮; HOLD; STILL		СТОП; HOLD		HOLD	
⏮	SIZE		⏮; ⏮; ⏮		SIZE; ⏮; Q.VIEW		BOOK; EXPAND		DOUBLE HEIGHT	
⏮	SUBCODE		⏮; TIME		⏮; TIME; ⏮		ЛИСТАТЬ; BROWS.		SUB.PAGE	
⏮	MIX		⏮; MIX		MIX; ⏮		ТВ+ТВ; MIX		MIX	
⏮	REVEAL		⏮; ?; ⏮		⏮; REVEAL		⏮; REVEAL		REVEAL	
⏮	INDEX		⏮; i; WHITE; ⏮		⏮; LIST; SCAN; i		ИНДЕКС; INDEX		INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 112 E	Код 111	
	Функция	Доп. функция
	POWER	
	TV/AV	
	SLEEP	
	MUTE	
1- /- []	/-	
2- P/C []	CALL	
	AUDIO	↑
	RADIO	→
	VIDEO	
	TUNER	→ P ←
	CD	↓
	TAPE	←
MODE	FIRE	
RED -		
GREEN +		
YELLOW ←		
BLUE →		
P + ▲	POS +	
VOL - ◀	VOL -	
OK	MENU	
VOL + ▶	VOL +	
P - ▼	POS -	
MENU M	MENU	
EXIT	MSG	
TV	PIC	
EPG	QV	
	LOCK	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 112 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	OPER;STANDBY		POWER		POWER		STANDBY			
	PROGRAM		N/P		ANGLE		MARK		ANGLE	V-REMOTE
	TIME ; DISPLAY		SUBTITLE		ZOOM		TITLE		TITLE	
	OPEN/CLOSE ; ▲	MUTE	EJECT	MUTE	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE		▲	MUTE
1- /- []	+10	A→B ; A-B	10+	CLEAR	+10	CLEAR	10+	CLEAR	10+	CLEAR
2- P/C []	C ; WATCH TV/C	REPEAT	GOTO	RANDOM	REPEAT	A-B RPT	REPEAT		A-B	
	AUDIO		PBC		AUDIO		AUDIO		REPEAT	
	ZOOM		DIGEST		SHUFFLE		IS/PS		LANGUAGE	
	TITLE		MIC		P/N		V-REMOTE		VIDEO	
	SOUND EFFECT		A-B	REPEAT	SETUP		KARAOKE ; A-B		KARAOKE ; A-LINE	EQ
	TEST TONE		ANGLE		PROGRAM		PROG		PROG	
	SPEAKER VOL		b		GOTO		SEARCH		SEARCH	
	ANGLE		#		KODAK T.E. ; /P		EQ		INTRO	
MODE	SEARCH MODE	MODE	SETUP	PROGRAM	TV MODE		SET UP		SET UP	MARK
RED -	VOLUME -		VOLUME -		VOL -		VOL -		VOL -	
GREEN +	VOLUME +		VOLUME +		VOL +		VOL +		VOL +	
YELLOW ←	SKIP/FRAME		⏮		⏮ SKIP		⏮ ; PREV		⏮	
BLUE →	SKIP/FRAME		⏭		⏭ SKIP		⏭ ; NEXT		⏭	
P + ▲	▲		↑		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		←		←		←		←	
OK	SELECT ; OK		↵		ENTER/▶		▶ ; PLAY/ENTER		ENTER	
VOL + ▶	▶		→		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		↓		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU	LANGUAGE	MENU		MENU ; []		MENU	
EXIT	RETURN		RETURN		SUB-T	RESUME	[] ; RETURN		RETURN	
TV	SUBTITLE		TITLE	CHANNEL	TITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
EPG	DISPL.;SETUP;REP.		DISPLAY	ZOOM	DISPLAY		DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
	SHUFFLE		SLOW	STEP	SLOW	STEP	INTRO		SLOW	STEP
	■ ; STOP		■		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
	▶/ ; PLAY/PAUSE				; PAUSE		; PAUSE/STEP		▶ ; PLAY/PAUSE	
	▶/ ; PLAY/PAUSE		▶		▶		▶ ; PLAY/ENTER		▶ ; PLAY/PAUSE	
	◀◀ SLOW/SEARCH		◀◀		◀◀ ; REV		◀◀ ; REV		◀◀	
	▶▶ SLOW/SEARCH		▶▶		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FF		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 112 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				; POWER	
	ANGLE	N/P	ANGLE	V-REMOTE	ANGLE		ANGLE		DVD/RADIO	ANGLE
	TITLE		TITLE	SEARCH	TIME		TIME		SUBTITLE	3D
	; OPEN/CLOSE	MUTE			; OPEN/CLOSE	MUTE		MUTE	; OPEN/CLOSE	MUTE
1-	10+	CLEAR	10+	CLEAR	A-B		10+	A-B	10+	A-B
2-	GOTO	A-B	; REPEAT	; A-B	10+	REPEAT	RETURN	REPEAT	RETURN	REPEAT
	AUDIO		AUDIO		SETUP		LANGUAGE		CH +	EQ
	P/I		INTRO		PBC		KARAOKE		TUNING UP	AM/FM
	R/L		VIDEO		LANGUAGE		N/P		VIDEO	N/P
	3D	REPEAT	EQ	A-LINE	EQ	RANDOM	R/L	3D	AUDIO	ST/MONO
	PROG		AM/FM ; TUNER		PROG		PROG		CH -	
	VIEW		DVD		N/P		P-SCAN		TUNING DN	
	PBC		AUX		L/R		VIEW		PROG	
MODE	SETUP		SETUP	PROG	ROOT MENU	P-SCAN	PBC		PBC	VOL MODE
RED -	VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
GREEN +	VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
YELLOW										PREV
BLUE										NEXT
P +										
VOL -								ECHO -		
OK	ENTER		ENTER	SEL	ENTER		ENTER		ENTER	
VOL +								ECHO +		
P -										
MENU M	MENU		MENU	MARK/MEMO	TITLE MENU		MENU		MENU	MEMO
	RETURN	RESUME	RETURN		RETURN		SETUP		SETUP	SEARCH
	SUBTITLE	RAN	SUBTITLE		SUBTITLE	INTRO	TITLE	SUBTITLE	TITLE	DIGEST
	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
	SLOW	STEP	SLOW		SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP
	; STOP				STOP				; STOP	
					PLAY/PAUSE				; PAUSE	
					PLAY/PAUSE				; PLAY	
									; F.REV	
									; F.FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 112 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
			TV/SAT; STB; SOUR.						TV/SAT ; ТВ/СП	
			WHITE ;				Формат ; Format			
					; MUTE					
1-			* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.			Aux		
2-	LAST CH		; RCL; LAST		; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ;	
	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +				Pg Up ; CTP	
	; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +				RADIO ; АУДИО	
	; PG UP									
			; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -				Pg Dn ; CTP	
	; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -					
	; PG DOWN									
MODE	; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ;		GREEN		GREEN			
YELLOW	YELLOW		YELLOW ; ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE	BLUE		BL ; ; UHF; FAV ;		BLUE		BLUE			
P +									P + ;	
VOL -							Громкость - ; Vol -		VOL - ;	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL +							Громкость + ; Vol +		VOL + ;	
P -									P - ;	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; ; MOVIES		Меню ; Меню		MENU ; МЕНЮ	
	; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
			STATUS		TV/RADIO		Список			
			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
	; RECORD		#				; Info			
	; STOP		WIDE		; STOP		; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
	; HOLD		LIST		; PAUSE	; RECORD	Стоп ; Freeze			
			;		; PLAY					
			? ; HELP ; INFO		? ; HELP	; REW				
	; MIX		i		+ ; INFO	; FWD			i ; ИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 112 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last icon)	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
	Pg -		CH		CH		ZOOM			
			VOL -		VOL		CH/PG			
			PG -		PAGE		VOL -			
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		MENU ;		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									UHF	
							PAUSE			
					TEXT					
					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 112 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last icon)			RCL				RECALL		RECALL	
			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N					
									GAME	
			P -		F2				SCAN	
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL							
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
					; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									STILL	
							PAUSE		ZOOM	
					UHF					
					HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 112 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; STAND BY					
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
			; MUTE		MUTE ;					
1- /- (Back)	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C (Channel)	BACK		RECALL		RECALL					
+ + AUDIO	; +100		OPT +	X +	CHANNEL		CH		PR +	
+ + RADIO	+		TV/RADIO		VOLUME +		VOL			
+ + VIDEO	F3 ;		COLOR				RADIO			
			PAUSE		AL/R		AUDIO		RADIO	
- - TUNER	; -100		FINE TUNE		CHANNEL		CH		PR -	
- - CD	-		MOTOR		VOLUME -		VOL			
- - TAPE	F4		HD						OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL ; PG UP		;					
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL ; PG DN		;					
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
			INFO		TV/STB		TV		TV	
	EPG		EPG		EPG				GUIDE	
	FAV ;		FAV						FAV	
				•	; PAUSE	•				
	INFO								INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 112 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER							
	SAT		SAT		AV ; ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
			SUB		SUB ;					
	MUTE		; MUTE				MUTE			
1- /- (Back)										
2- P/C (Channel)					BACK ; EXIT		RCL			
+ + AUDIO	P +		P +		PAGE ; PAGE ; +		P +		AUDIO	
+ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
+ + VIDEO	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
- - TUNER	P -		P -		PAGE ; PAGE ; -		P -			
- - CD	ANALOG RADIO									
- - TAPE	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P +					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; TEXT		EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ; ; BROWSE		TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV ; SGNL		FAV	
					PAUSE ; ; FREEZE		SUB ; INFO		PAUSE	
	INFO								INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 112 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1- /- []			M1		-		All CH			
2- P/C []	RECALL				RCL					
					CH ▶		P +		CH ▲	
			V +		VOL ▶				VOL ▲	
			M2							
									RADIO	
			P -		CH ◀		P -		CH ▼	
			V -		VOL ◀				VOL ▼	
			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC				ZOOM	
RED -	RED ;		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P - ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
					AUD					
	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
									FREEZE ; HELP	
	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 112 E	Код 431		Код 432	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC			
			SAT	
1- /- []	CANCEL			
2- P/C []			RCL	
			P +	
			TV/RADIO	
			P -	
MODE	ACCESS			
RED -			RED ; F1	
GREEN +			GREEN ; F2	
YELLOW ◀			YELLOW ; F3	
BLUE ▶			BLUE ; F4	
P + ▲	↑		CH ▲	
VOL - ◀	←		VOL ◀	
OK	SELECT		OK/STORE	
VOL + ▶	→		VOL ▶	
P - ▼	↓		CH ▼	
MENU M	MENU		MENU	
	EXIT		EXIT	
	GUIDE		EPG	
			FAV	
	HELP			
	INFO		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	