

Приложение IRC 16 E от 23.10.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 16 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 138
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 329
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 418
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 209

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 16 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 16 E
SHIFT + 1 *	102
SHIFT + 2	113
SHIFT + 3	114
SHIFT + 4	115

Устройство	Код пульта IRC 16 E
SHIFT + 5	116
SHIFT + 6	119
SHIFT + 7	122
SHIFT + 8	129

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 16 E.

Коды к TV, VCR, AUX, SAT устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
00001B (DVD,VCR)	AUX	307
00001B (TV)	TV	115
00002A (TV)	TV	124
00002G	AUX	307
00002R	AUX	307
00005B	AUX	329
00006C	TV/VCR	114
00008D	AUX	306
00008E (DVD,VCR)	AUX	306
00008E (TV)	TV	115
00008J	AUX	306
00011A	AUX	301
00011E	AUX	301
00011K	AUX	301
00013C	VCR	201
00015F (DVD,VCR)	AUX	305
00015F (TV)	TV	115
00016F (TV)	TV	115
00016F (VCR)	VCR	201
00025A	AUX	301
00025A (TV)	TV	119
00038A	TV	115
00043A	TV/VCR	137
00048A (VCR)	VCR	201
00048C (VCR)	VCR	201
00054A	AUX	311
00071H (DVD)	AUX	311
00071H (TV)	TV	119
00072C (DVD)	AUX	311
00072C (TV)	TV	119
00092A	AUX	301
00092M	AUX	301
00092S	AUX	301
00092T	AUX	301
00093Q	AUX	301
00094V	AUX	301
00100A (PC)	AUX	309
00100A (TV)	TV	122
00100A (VCR)	VCR	201

Модель	Устр-во	Код
00104A	TV	119
00104B	TV	119
00104C	TV	119
00104D	TV	119
00104E	TV	119
00104J	TV	119
00104K	TV	119
00107C	TV/VCR	114
00128B	TV	119
00130A (DVD)	AUX	301
00130A (TV)	TV	128
00130A (VCR)	VCR	201
00141D (TV)	TV	124
00143B (DVD)	AUX	301
00143B (TV)	TV	123
00143B (VCR)	VCR	201
00198D	TV	119
00198E	TV	119
00198F	TV	119
00198G	TV	119
00198H	TV	119
00199D	TV	119
00200B (TV)	AUX	319
00200B (VCR)	VCR	201
00204A	TV/AUX	125
00204B	TV/AUX	125
00217B	TV	118
00220A (PC)	AUX	309
00220A (TV)	TV	120
00220A (VCR)	VCR	201
00221E	TV/VCR	114
00221F	TV/VCR	114
00266F (DVD)	AUX	301
00266F (TV)	TV	121
00266F (VCR)	VCR	201
00268C (DVD)	AUX	301
00268C (TV)	TV	123
00268C (VCR)	VCR	201
00302H	TV	124

Модель	Устр-во	Код
00308 (DVD)	AUX	301
00308 (MONITOR)	TV	123
00308 (VCR)	VCR	201
0070-37	VCR	201
01053A	AUX	301
01137C	AUX	301
01169G	AUX	304
01169G (TV)	TV	123
01225C	AUX	304
01271A	AUX	308
10075M (TV)	TV	116
10075M (VCR)	VCR	201
10079B	TV	116
10103H	TV	128
10107C	TV	115
10107N	TV	115
10116A	TV	115
10116B	TV	115
10124A (TV)	TV	115
10124A (VCR)	VCR	206
10129B	TV	115
10129C	TV	115
10129D (TV)	TV	115
10329D (VCR)	VCR	201
10329G (TV)	TV	115
10329G (VCR)	VCR	201
10357A	VCR	201
10414A	VCR	201
10420A	VCR	201
10420L	VCR	201
14909-503-210	AUX	318
14909-503-360 (CD)	AUX	319
14909-503-360 (TAPE)	AUX	317
19239-0013-00	AUX	318
19239-0031-01	AUX	319
19239-0039-01	AUX	320
32199101020	TV	101
33004430241	TV	101
33004-441-251	TV	104

Модель	Устр-во	Код
33004540031	TV	102
3F14-0000-313	TV	101
3F14-00003-330	TV	101
3F14-00004-250	TV	101
3F14-00007-010	TV	105
3F14-00007-250	TV	101
3F14-00007-311	TV	101
3F14-00007-313	TV	101
3F14-00007-330	TV	107
3F14-00007-410	TV	105
3F14-00009-103	TV	101
3F14-00016-040	TV	106
3F14-00024-060	TV	107
3F14-00031-040	TV	102
3F14-00031-050	TV	102
3F14-00031-071	TV	102
3F14-00031-170	TV	102
3F14-00031-181	TV	102
3F14-00031-211	TV	102
3F14-00032-140	TV	102
3F14-00032-300	TV	102
3F14-00033-060	TV	102
3F14-00033-061	TV	102
3F14-00033-270	TV	117
3F14-00033-320	TV	102
3F14-00033-360	TV	117
3F14-00033-470	TV	102
3F14-00034-140	TV	102
3F14-00034-141	TV	102
3F14-00034-402	TV	112
3F14-00034-480	TV	102
3F14-00034-510	TV	112
3F14-00034-781	TV	107
3F14-00034-790	TV	107
3F14-00034-840	TV	102
3F14-00034-843	TV	102
3F14-00034-981	TV	107
3F14-00034-A10	TV	112
3F14-00037-022 (TV)	TV	103

Модель	Устр-во	Код
3F14-00037-022 (VCR)	VCR	201
3F14-00037-040	TV	115
3F14-00037-041 (VCR)	VCR	201
3F14-00037-041 (VCR)	TV	115
3F14-00038-092	TV	115
3F14-00038-093	TV	115
3F14-00038-110	TV	112
3F14-00038-150	TV	126
3F14-00038-170 (TV)	TV	115
3F14-00038-170 (VCR)	VCR	201
3F14-00038-242 (TV)	TV	115
3F14-00038-242 (VCR)	VCR	203
3F14-00038-300	TV	115
3F14-00038-321	TV	115
3F14-00038-450 (TV)	TV	115
3F14-00038-450 (VCR)	VCR	201
3F14-00040-060	TV/VCR	114
3F14-00040-061	TV/VCR	114
3F14-00040-071	TV/VCR	114
3F14-000401	VCR	202
3F14-00040-141	TV/VCR	114
3F14-00048-110	TV/VCR	114
3F14-00048-170	TV/VCR	114
3F14-00048-260	TV	116
3F14-00050-020	TV	116
3F14-00050-040 (TV)	TV	138
3F14-00050-040 (VCR)	VCR	201
3F14-0007-330/II	TV	101
3F14-026050	TV	117
3GBB600649	TV	106
6100485891	TV	109
633-110	VCR	202
633-209	VCR	201
633-251	VCR	201
633-254	VCR	201
636-202	VCR	201
636-209	VCR	201
A931234567890	TV	102
AA59-00003A	TV/VCR	137

* По каталогу «IRC»

Коды к TV, VCR, AUX, SAT устройствам.

Модель	Устр-во	Код
AA59-00332A	TV	129
AA59-00332C	TV	129
AA59-00332D	TV	129
AA59-00332E	TV	129
AA59-00332F	TV	129
AA59-00332G	TV	129
AA59-00332H	TV	129
AA59-00353A (TV)	TV	131
AA59-00353A (VCR)	VCR	201
AA59-00357B	TV	129
AA59-00357D	TV	129
AA59-00370B	TV	129
AA59-00401B	TV	129
AA59-00421A	TV	129
AA59-10014R	TV	115
AA59-10027P	TV/VCR	114
AA59-10032W	TV	115
AA59-10075F	TV/VCR	114
AA59-10075G	TV/VCR	114
AA59-10075J	TV/VCR	114
AA59-10075K	TV	115
AA59-10075W	TV/VCR	114
AA59-10076M	TV	115
AA59-10079M	TV	116
AA59-10079S	TV	122
AA59-10079T	TV	122
AA59-10081F	TV	115
AA59-10081N	TV	115
AA59-10083T (TV)	TV	128
AA59-10083T (VCR)	VCR	201
AA59-10095U	TV	115
AA59-10107F	TV	124
AA59-10116A	TV	115
AH59-00004U (CD)	AUX	312
AH59-00004U (TAPE)	AUX	317
AH59-00043F (CD)	AUX	312
AH59-00043F (TAPE)	AUX	317
AH59-00043N	AUX	312
AH59-00063A (DECK)	AUX	317

Модель	Устр-во	Код
AH59-00063A (DVD/CD)	AUX	321
AH59-00134E (CD)	AUX	312
AH59-00134E (CD)	AUX	312
AH59-00134E (CD)	AUX	312
AH59-00134E (TAPE)	AUX	317
AH59-00134E (TAPE)	AUX	317
AH59-00134H (CD)	AUX	312
AH59-00134H (TAPE)	AUX	317
AH59-00134L (CD)	AUX	312
AH59-00134L (TAPE)	AUX	317
AH59-01049A	AUX	302
AH59-01049B	AUX	302
AH59-01049G	AUX	302
AH59-01055A (CD)	AUX	312
AH59-01055A (TAPE)	AUX	317
AH59-01068B	AUX	303
AH59-01101G	AUX	303
AH59-01159F (CD)	AUX	322
AH59-01159F (TAPE)	AUX	323
AH59-01159H (CD)	AUX	322
AH59-01159H (TAPE)	AUX	323
AH59-01159L (CD)	AUX	322
AH59-01159L (TAPE)	AUX	323
AH59-01159G (CD)	AUX	322
AH59-01159Q (TAPE)	AUX	323
AH59-01159S (CD)	AUX	322
AH59-01159S (TAPE)	AUX	323
AH59-01175A	AUX	315
AH59-01418A	AUX	310
AH59-01426A (DVD)	AUX	304
AH59-01426A (TV)	TV	113
AH59-01511A	AUX	304
AH59-01527G (DVD)	AUX	304
AH59-01527G (TV)	TV	113
AH59-01617Q (DVD)	AUX	304
AH59-01617Q (TV)	TV	113
AH59-01643C (DVD)	AUX	304
AH59-01643C (TV)	TV	113
AH59-01695E	AUX	316
AH59-01718A (DVD)	AUX	304

Модель	Устр-во	Код
AH59-01718A (TV)	TV	113
AH59-01778S (DVD)	AUX	304
AH59-01778S (TV)	TV	113
AH59-01778T (DVD)	AUX	304
AH59-01778T (TV)	TV	113
AH59-01907R	AUX	304
AH59-01951E (DVD)	AUX	313
AH59-01951E (TV)	TV	113
AH59-02010E	AUX	314
AH59-02010E	AUX	314
AH59-10082A	AUX	324
AH59-10085A	AUX	319
AH59-10096A (CD)	AUX	325
AH59-10096A (DECK 1)	AUX	326
AH59-10096A (DECK 2)	AUX	327
AH59-10120A (CD)	AUX	312
AH59-10120A (TAPE)	AUX	317
AH59-10124B	AUX	312
AH64-50327A	AUX	301
AH64-50361A	AUX	301
AH64-50361A-A	AUX	307
AH64-504361A	AUX	301
AH81-00453A	AUX	312
AR-222	VCR	202
AR-3133 (CD)	AUX	319
AR-3133 (TAPE)	AUX	326
AR-427	VCR	202
AR-5027 (CD)	AUX	312
AR-5027 (TAPE)	AUX	317
AUX1	AUX	319
BN59-00343A (DVD)	AUX	301
BN59-00343A (TV)	TV	127
BN59-00343A (VCR)	VCR	201
BN59-00366A	TV	136
BN59-00434C	TV	135
BN59-00437A	TV	129
BN59-00488A	TV	134
BN59-00507A	TV	113
BN59-00539A (DVD)	AUX	301

Модель	Устр-во	Код
BN59-00539A (TV)	TV	113
BN59-00539A (VCR)	VCR	201
BN59-00557A (DVD)	AUX	301
BN59-00557A (TV)	TV	133
BN59-00557A (VCR)	VCR	201
BN59-00567A (DVD)	AUX	301
BN59-00567A (TV)	TV	133
BN59-00567A (VCR)	VCR	201
BN59-00685A	TV	113
BN59-01039A	TV	113
BP59-00042A (DVD)	AUX	301
BP59-00042A (TV)	TV	130
BP59-00042A (VCR)	VCR	201
CB528Z	TV	107
CH116	TV	107
CJ044	TV	115
CRM-E5A	H.DEV	208
CRM-E6	H.DEV	208
CRM-K3	H.DEV	208
DSR-9000	SAT	402
DSR-9400	SAT	403
DSR-9500	SAT	403
DVD-909	AUX	307
I.R.C.	TV	105
KCD-11	AUX	328
M701	TV	101
MF59-00242A	SAT	403
MF59-00242C	SAT	404
R43	TV	115
RC10302	VCR	203
RC633206	VCR	203
RC633208	VCR	203
RC633211	VCR	202
RC-7100	TV	111
RC-H1	H.DEV	207
REM07	TV	101
REM101	TV	101
REM23	TV	101
RF1400009103	TV	101

Модель	Устр-во	Код
RM-097	TV	105
RM-101	TV	101
RM-103	TV	107
RM-105	TV	117
RM-109	TV	102
RM-111	TV	117
RM-113	TV	132
RM-113	TV	102
RM-9210	VCR	203
RM-A1	H.DEV	208
RM-E8	H.DEV	209
SOME MODELS*	TV	108
SV-91	VCR	206
TM07	TV	101
TV1	TV	115
TV2	TV	117
TV3	TV	101
TV4	TV	109
TV6	TV	117
TV7	TV	107
TV8	TV	110
TV9	TV	102
VB1560	VCR	205
VB1561	VCR	205
VCR2	VCR	201
VCR5	VCR	203
VCR6	VCR	201
VCR7	VCR	203
VCR8	VCR	206
VDS3300	SAT	401

* SOME MODELS – некоторые модели

Коды к SAT устройствам других марок.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	405
BIG SAT	SAT	414, 415
DRE	SAT	406
DVB SAT	SAT	409, 416
ECHOSTAR	SAT	411, 412, 413
GOLDEN INTERSTAR	SAT	417, 418
HOMECAST (ВОЛЯ)	SAT	418
HUMAX	SAT	406, 407, 401
OPENBOX	SAT	409, 410
PACE	SAT	408
STAR TRACK	SAT	409
XSAT (HTB+)	SAT	408

Функции кнопок пульта IRC 16 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER ; ⏻		⏻ ; OFF		⏻		⏻		⏻ ; POWER	
⏮ AV	TV/VIDEO ; TV/AV		AV ; ⏮ ; AV	⏮ ; CLEAR	⏮	⏮ AV1	TV/AV		AV ; TV/AV	
⏴	SLEEP ; OFF TIMER		TIMER ; SLEEP ; ⏴		⏴		UPDATE		TIMER ; NORM	
⏶	MUTE ; ⏶		⏶ ; MUTE	DBB	⏶		⏶		MUTE	
1- /- []	1-		/- ; PAGE+ ; []	[] ; SYS ; PIP ; []	/- ; []	X ; []	/- ; 1-	CS	11	
2- P/C []	2-		P/C ; TPD ; PAGE ; []	SYS ; 13- 24	P/C ; Pr.		P/C ; 2-	M/S	12	
⚙ + 🔊 + AUDIO	BRIGHT +		⚙ +		⚙ +		⚙ +	BROWSE ; 🔊 +	⚙ +	
Ⓜ + 📻 + RADIO	Ⓜ +		Ⓜ + ; +	📻 +	Ⓜ +		Ⓜ +	📻 +	Ⓜ +	
📺 + 📺 + VIDEO	COLOUR + ; 📺 +		📺 +	📺 +	📺 +		📺 +	📺 R	📺 +	
⏪ ⏩ []	CANCEL ; X ; /-		-II ; ⏪ ; STEREO [] ; ⏩ ; SPAT. ; []		⏪ / III	⏩	-II			
⚙ - 🔊 - TUNER	BRIGHT -		⚙ -	📻 -	⚙ -		⚙ -	LIST ; 🔊 -	⚙ -	
Ⓜ - 📻 - CD	Ⓜ -		Ⓜ - ; -	📻 -	Ⓜ -		Ⓜ -	📻 -	Ⓜ -	
📻 - 📻 - TAPE	COLOUR - ; 📻 -		📻 -	📻 -	📻 -		📻 -	L 📻	📻 -	
MODE	MODE ; P/S		P P ; Q.VIEW ; []	⏪ ; AST ; SEAR. ; Q.V.	MODE		→ ⏪ ; IPE	RGB	BAND	
RED -	FUN- ; - ; → P ←		RED	FINE- ; FT ; TUNE ←	RED		RED ; INDEX	R	13	
GREEN +	FUN+ ; + ; ZOOM		GREEN	FINE+ ; FT+ ; TUNE →	GREEN		GREEN	G	14	
YELLOW ←	3- ; SCAN		YELLOW	HUE -	YELLOW		YELLOW	Y	15	
BLUE →	4- ; MSG		BLUE	HUE +	BLUE		BLUE	B	16	
P + ▲	CHANNEL ▲ ; P +		P + ; ▲		▲ ; []		PR +		# +	
VOL - ◀	VOLUME ▼ ; V -		VOL - ; ◀		◀		◀ -	→ -	◀ -	
OK	PIC SEL ; FUNCT		MENU ; F ; PIC ; SEL	→ ⏪ ; PP ; OK	→		◀ -	→ -		
VOL + ▶	VOLUME ▲ ; V +		VOL + ; ▶		▶		▶ +	→ +	▶ +	
P - ▼	CHANNEL ▼ ; P -		P - ; ▼		▼ ; []		PR -		# -	
MENU M	FUNCT ; MENU		MENU	MEMO	MENU		STORE		PIC ; M.CH	
EXIT	RESET ; CANCEL ; X		⏻ ; TTR ; TTX	Arret	⏻		⏻			
TV	TV ; CURS ; SET ; PIC		TV ; []	SMART CONT. PICT	TV		[] ; PICTURE			
EPG	RECALL ; DISPLAY		DISPLAY ; STAT ; []	SMART CO. SOUND	[]		ROTATE		AUTO.S	
▶ []	MIN ; MINUTE		▶ [] ; TPH ; STORE	PAL / SECAM ; NIC.	[]		[]			
⏴ []	HOURL ; LOCK		[] ; TST		[]		[]			
⏴ []			[] ; TSC ; SUB.PAGE		[]		[]			
▶ []	⏴ ; Q. VIEW ; []		[] ; TMM		[]		[]			
◀ []			[] ; REV	<	[]		[] ; S. KEY -		< ; FIN-	
▶ []			[] ; X ; T INDEX ; []	>	[]		[] ; S. KEY +		> ; FIN+	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		POWER		POWER		POWER		⏻ ; POWER	
⏮ AV	⏮		TV/VIDEO				TV/VIDEO ; TV		SOURCE	
⏴	⏴ ?		SLEEP				SLEEP			
⏶	⏶		⏶		MUTE		MUTE		MUTE	
1- /- []	/-	30	1*		1-		1*			
2- P/C []	P/C	20	2*		2-				PRE. CH	
⚙ + 🔊 + AUDIO	⚙ +	🔊 +	BRIGHT ▲				BRIGHT ▲		▲	
Ⓜ + 📻 + RADIO	Ⓜ +	📻 +							▶	
📺 + 📺 + VIDEO	📺 +	📺 R	COLOR ▲				COLOR ▲		CH SEARCH	
⏪ ⏩ []	⏪		STD				Q.V.		CAPTION	
⚙ - 🔊 - TUNER	⚙ -	🔊 -	BRIGHT ▼				BRIGHT ▼		▼	
Ⓜ - 📻 - CD	S	📻 -							◀	
📻 - 📻 - TAPE	📻 -	L 📻	COLOR ▼				COLOR ▼			
MODE	⏴		P-MODE				CLOCK		MTS/S-MODE	
RED -	RED		FINE ▼				MIN			
GREEN +	GREEN		FINE ▲				HOUR			
YELLOW ←	YELLOW		MODE ▼				ON TIME			
BLUE →	BLUE		MODE ▲				OFF TIME			
P + ▲	P +		CH ▲				CH ▲		CH ▲	
VOL - ◀	◀ -		VOL ▼		VOLUME -		VOL ▼		VOL -	
OK										
VOL + ▶	▶ +		VOL ▲		VOLUME +		VOL ▲		VOL +	
P - ▼	P -		CH ▼				CH ▼		CH ▼	
MENU M	M								MENU	
EXIT									EXIT	
TV	1/2								PIP	
EPG			RECALL				RECALL		DISPLAY	
▶ []	[]									
⏴ []	[]									
⏴ []	[]									
▶ []	[]								PIP OFF	
◀ []	[]									
▶ []	[]									
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		POWER		⏻ ; POWER		OFF ; ⏻ ; POWER		POWER ; ⏻	
⏮ AV	AV		TV/VIDEO		⏮ ; SOURCE	PC	⏮ ; INPUT		VIDEO ; ⏮ ; AV ; ⏮	
⏴	SLEEP		SLEEP		SLEEP	DMA	⏴ ; SLEEP		⏴ ; SLEEP ; ⏴	
⏶	⏶		⏶ ; MUTE		⏶ ; MUTE		MUTE ; ⏶	▲ ; EJECT	MUTE ; ⏶	
1- /- ⊞			+100		- /-	⏮	- /-	CLEAR ; X ; ⏮	- /- ; +100 ; ⏮	X ; ⏮ ; CANCEL ; ERASE
2- P/C ⊞			PRE-CH		⏮ ; PRE-CH	RETURN ; ⊞ ; ⏮	⏮ ; PRE-CH	P/C	PP CH ; PRE CH ; ⏮	P/C
⚙ + ⚙ + AUDIO	⚙ +		MODE ▲		▲	AD	TRK ▲ ; ⏮		→ ; ⏮ ; S.STD ; ⏮	
Ⓜ + Ⓜ + RADIO			FINE ▲		▶	P. SIZE	⏮		⏮ ; LIST	
Ⓜ + ⊞ + VIDEO	Ⓜ +		CAPTION		P ▲	SIZE	Ⓜ +		→ ; ⏮ ; P.STD ; ⏮	
Ⓜ - ⊞ - TUNER	Ⓜ -		AIR/CATV ; TV/CATV		I-II ; DUAL	SRS (●)	I-II ; S.MODE	→ ; ⏮ ; S.STD	Ⓜ ; S.MODE ; ⏮	Ⓜ ; SURROUND
Ⓜ - ⊞ - CD			MODE ▼		▼	E.MODE	TRK ▼ ; ⏮		CH.SCAN ; ▲	
Ⓜ - ⊞ - TAPE			FINE ▼		◀	P.MODE	⏮		ZOOM ; P.SIZE ; ⏮	
MODE			P-MODE		P ▼	HDMI	SHOW VIEW		ANGUAG ; HELP ; ?	
RED -	RED ; FOTO				⏮ ; SWAP	TOOLS ; ⏮ ; ⏮	V_MENU	SP/LP	PIP ON ; PIP ; ⏮	Ⓜ
GREEN +	GREEN ; ZOOM				RED ; → ; ⏮ ; P.MOD.	●	RED ; ⏮ ; ⏮	RED ; ⏮	RED	STILL ; ⏮
YELLOW ◀	YELLOW ; ?				GREEN ; → ; ⏮ ; S.M.	MEDIA.P	GREEN ; ⏮ ; ⏮	GREEN ; ⏮	GREEN	SWAP ; ⏮
BLUE ▶	BLUE ; ⏮				YELLOW ; STILL ; C	INTERNET ; @TV	YELLOW ; INDEX ; ⏮	YELLOW ; ▶	YELLOW	LOCAT. ; ROTAT. ; ⏮
P + ▲	P+		CHANNEL ▲		BLUE ; P.SIZE ; D	SUBT.	BLUE ; MENU ; ⏮	BLUE ; ▶	BLUE	
VOL - ◀	◀ -		VOLUME ▼		P ▲ ; ⏮	TV	C/P ▲ ; ⏮	▲	P + ; P ▲ ; ⏮	
OK	OK				▶	DVD	▶	▶	▶ - ; VOL ◀	
VOL + ▶	▶ +		VOLUME ▲		⏮ ; ENTER	STB	→ ; ⏮ ; P.STD ; ⏮	CRYSTAL PB	HELP ; ?	
P - ▼	P-		CHANNEL ▼		▶ +	CABLE	▶ +	▶	▶ + ; VOL ▶	
MENU M	MENU		MENU		P ▼ ; ⏮	VCR	C/P ▼ ; ⏮	▼	P - ; P ▼ ; ⏮	
EXIT	TEXT		ESCAPE		MENU ; ⏮ ; ⏮	CH MGR ; CH L. ; ⏮	MENU ; ⏮	M ; MEMORY ; ⏮ ; ⏮	M - ; STORE ; ADD	
TV	TV		STD ; P-STD ; DISPL.		EXIT ; " ; ⏮	CONTENT	⏮ ; TV/TEXT		TTX/MIX ; ⏮ ; TEXT	
EPG			RECALL		⏮ ; TV	⏮ ; POSITION	LANG.SEL ; ⏮		⏮ ; TV	
▶ ⊞ ⊞			DEMO		⏮ ; INFO ⏮ ; i	GUIDE	⏮		DISPLAY ; ⏮ ; ⏮	
▶ ⊞ ⊞			ERASE		⏮ ; PIP	E.SAVING	▶ ; SLOW ; ⏮	▶ ; SLOW	⏮ ; HOLD	
▶ ⊞ ⊞			AUTO-PRG ; A.SEAR.		⏮ ; SOURCE	■ ; STOP	■ ; STOP ; ▼ ; ⏮	⏮	⏮ ; SIZE ; F/T/B	⏮ ; K.LOCK
▶ ⊞ ◀			ADD		⏮	▶ ; PLAY/PAUSE	P/S ; ▶ ; P/I	REC ; ● ; ENRG.	⏮ ; SUBPAGE	FACTORY ; H1
◀ ⊞					⏮ ; TTX/MIX	▶ ; PLAY/PAUSE	▶ ; PLAY ; ▲ ; ⏮	⏮	⏮ ; MIX	3-SPEED ; H2
▶ ⊞					⏮	◀ ; REW	◀ ; REW ; ◀ ; ⏮		⏮ ; REVEAL	
▶ ⊞					⏮	▶ ; FF	▶ ; FF ; ▶ ; ⏮		⏮ ; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		POWER		POWER ; ⏻		POWER ; ⏻		POWER ; ⏻	
⏮ AV	⏮ ; TV/VIDEO	TV/VIDEO	TV/VIDEO		TV/VIDEO ; ⏮		VIDEO ; ⏮ ; ⏮	TV/VIDEO	VIDEO ; ⏮ ; ⏮	⏮ ; TV/VIDEO
⏴	⏴ ; SLEEP	SKIP TIMER	SLEEP ; AC		SLEEP ; ⏮		SLEEP ; ⏴ ; ⏮		SLEEP ; ⏴ ; ⏮	
⏶	⏶ ; MUTE		MUTE		MUTE ; ⏶		MUTE ; ⏶		⏶ ; MUTE	
1- /- ⊞	- /- ; +100	⏮ ; CANCEL	1* ; - /-		- /-	CANCEL ; ⏮	- /- ; ⏮		- /-	
2- P/C ⊞	P/C	N.R	2* ; STORE ; =		PRE-CH		PIP ON		POSITION/SIZE	
⚙ + ⚙ + AUDIO	CH ▲ ; CH UP	→ ; ⏮ ; S.STD	MODE ▲		PC		CH ▲		▲	
Ⓜ + Ⓜ + RADIO	Ⓜ ; MULTI		Q.VIEW ; + ; ↑		STILL ; ⏮		Ⓜ ; SWAP		▶	
Ⓜ + ⊞ + VIDEO	Ⓜ ; ROTATE ; LOCAT.	→ ; ⏮ ; P.STD	S-SEL		P.STD ; → ; ⏮		LOCATE ; ⏮		CH ▲ ; P ▲	Ⓜ ; SWAP
Ⓜ - ⊞ - TUNER	Ⓜ ; S.MODE ; MTS	Ⓜ ; SURROUND	S-MODE ; CLOCK		S.STD ; → ; ⏮		S-MODE ; I-II ; ⏮		S-MODE ; Ⓜ ; Ⓜ	
Ⓜ - ⊞ - CD	Ⓜ ; SWAP		MODE ▼		AUTO		CH ▼		▼	
Ⓜ - ⊞ - TAPE	Ⓜ ; STILL		- ; ↓				Ⓜ ; STILL		◀	
MODE	Ⓜ ; P.MENU	▲ ; SCAN	P-SEL				SIZE		CH ▼ ; P ▼	LOCATE ; ⏮
RED -	RED ; PRE-CH		PIC. MODE ; P-MODE		PIP ; ON		P.MENU ; Ⓜ	SCAN	PIP ; PIP ON	SCAN
GREEN +	GREEN		HOUR		RED ; P.SIZE		RED ; TURBO		RED ; Ⓜ	TV DEVICE
YELLOW ◀	YELLOW		MINUTE ; MIN		GREEN		GREEN ; S.MENU		G. ; S.STD ; → ; ⏮	VCR/DVD DEVICE
BLUE ▶	BLUE		MANUAL SYS. ; X		YELLOW		YEL. ; S.STD ; → ; ⏮		Y. ; P.STD ; → ; ⏮	PC DEVICE
P + ▲	CH ▲ ; P+	PAGE ▲	AUTO/MAN SYS. ; +		BLUE ; LOCATE		BLUE ; P.STD ; → ; ⏮		BLUE ; ⏶ ; MUTE	CABLE DEVICE
VOL - ◀	VOL -		CHANNEL ▲		P ▲ ; ⏮		CH/P ▲		CH/P ▲	
OK			VOUMEL ▼		▶		VOL -		▶ -	
VOL + ▶	VOL +				MENU ; ⏮		MENU ; ⏮		▶	
P - ▼	CH ▼ ; P-	PAGE ▼	VOLUME ▲		▶ +		VOL +		▶ +	
MENU M	Ⓜ ; MENU	Ⓜ ; STORE	CHANNEL ▼		P ▼ ; ⏮		CH/P ▼		CH/P ▼	
EXIT	Ⓜ ; TV/TEXT		TIME OFF ; MENU 1		MENU ; ⏮		MENU ; ⏮		MENU ; ⏮ ; Ⓜ	
TV	PinP ON ; PIP	Ⓜ ; LIST/FLOF	TIME ON ; MENU 2		TTX/MIX ; Ⓜ ; Ⓜ	EXIT	Ⓜ ; TTX/MIX		Ⓜ ; TEXT/MIX	
EPG	Ⓜ ; DISPLAY	P.SIZE	TIMER		LIST/FLOF ; Ⓜ		TV ; Ⓜ	Ⓜ ; STILL PICTURE	TV ; Ⓜ	
▶ ⊞ ⊞	Ⓜ ; HOLD		RECALL		DISPLAY ; Ⓜ		DISPLAY ; Ⓜ ; Ⓜ		DISPLAY ; Ⓜ ; Ⓜ	INFO.
▶ ⊞ ⊞	Ⓜ ; F/T/B ; P.SIZE		STILL/STROBO		HOLD ; Ⓜ		Ⓜ		PERFECT FOCUS	
▶ ⊞ ⊞	Ⓜ ; SUBPAGE		SIZE		SIZE ; Ⓜ		P.SIZE ; Ⓜ ; Ⓜ		Ⓜ ; P.SIZE	AV-LINK ■
▶ ⊞ ◀	Ⓜ ; MIX		ROTATE		SUBPAGE ; Ⓜ		Ⓜ		Ⓜ	AV-LINK ●
◀ ⊞	Ⓜ ; REVEAL		PIP ON/OFF ; IDIOMA		MIX ; Ⓜ		Ⓜ ; MIX		MIX	
▶ ⊞	Ⓜ ; INDEX		RESET ; NORM/CL.		DUAL III ; Ⓜ		Ⓜ		Ⓜ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 Е	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER ; ⏻		POWER ; ⏻		POWER ; ⏻		POWER ; ⏻	
⏪	VIDEO ; ⏪ ;	TV/VIDEO	TV/VIDEO ; ⏪		VIDEO ; ⏪	TV/VIDEO ; SOURCE	TV/VIDEO	TV/PC	INPUT ; ⏪	
⏩	SLEEP ; ⏩ ;		SLEEP ; ⏩		SLEEP ; ⏩		SLEEP		SLEEP	
⏸	MUTE ; ⏸		⏸ ; MUTE		MUTE ; ⏸		MUTE ; ⏸		MUTE ; ⏸	▲ ; OPEN/CLOSE
1- /- /⏪	- /-		- /-	; CANCEL	; SWAP	; STILL	+100		- /-	X ; ; CLEAR
2- P/C	PIP ON		P/C	R/B	LOCATE ;	; MULTI	PRE-CH		PRE-CH	; RETURN
+ + AUDIO	P ▲		CH ▲		▲			V.CHIP	▲	
+ + RADIO	; SWAP		; MULTI		▶		▶	R.SURF ; SKIP TIME	▶	
+ + VIDEO	LOCATE ;		; ROTATE		P ▲		CH ▲	TURBO	⏪ ; TXT_MIX	
	S-MODE ; I-II ;		S-MODE ;	; SURROUND	S-MODE ;		S.MODE	SURROUND ;	⏪ ; AUDIO	
- - TUNER	P ▼		CH ▼		▼		▼	A.SOUND	▼	
- - CD	; STILL		; SWAP		◀		◀	MTS	◀	
- - TAPE	SIZE		; STILL		P ▼		CH ▼	ADD/ERASE	⏪	
MODE	P.MENU ;	SCAN	P.MENU ;	SCAN ; ▲	PIP ON	SCAN	P.MODE ; P.STD	CH.SCAN	; PROGRAM	
RED -	RED ; TURBO	TV DEVICE	RED	TV DEVICE	RED ; INFO.	TV DEVICE	TV DEVICE		RED ; MENU ;	S.STD ; → ⏪ ←
GREEN +	GREEN ; S.MENU	VCR DEVICE	GREEN	VCR/DVD DEVICE	G. ; S.STD ; → ⏪ ←	VCR DEVICE	VCR DEVICE		GREEN ; DISC MENU	P.STD ; → ⏪ ←
YELLOW ◀	YEL. ; S.STD ; → ⏪ ←	DVD DEVICE	YELLOW	PC DEVICE	Y. ; P.STD ; → ⏪ ←	DVD DEVICE	DVD DEVICE		YELLOW ; TOP MENU	P.SIZE
BLUE ▶	BLUE ; P.STD ; → ⏪ ←	CABLE DEVICE	BLUE	CABLE DEVICE	BLUE ; SCAN-MODE	CABLE DEVICE	CABLE DEVICE		BLUE ; DISPLAY ;	
P + ▲	P ▲		CH ▲ ; PAGE ▲		P ▲		CH ▲		P ▲ ;	
VOL - ◀	◀ -		VOL -		◀ -		VOL -		◀ -	
OK	MENU ;									
VOL + ▶	▶ +		VOL +		▶ +		VOL +		▶ +	
P - ▼	P ▼		CH ▼ ; PAGE ▼		P ▼		CH ▼		P ▼ ;	
MENU M	MENU ;		; MENU	; STORE	; MENU ;		; MENU		; MENU	
	; TTX/MIX		; TV/TEXT	ESCAPE	; TEXT/MIX		CAPTION		; TV/TEXT	STEP&LNA
	TV ;	; STILL PICTURE	PIP ON	S.STD ; → ⏪ ←	TV ;		PIP ON	SOURCE ; TV/VIDEO	TV ↔ DVD	ZOOM
	DISPLAY ; ;	DNLE	DISPLAY ;	P.STD ; → ⏪ ←	DISPLAY ; ;	INFO.	DISPLAY ;	ZOOM		SUBTITLE
			; HOLD	CONV.			FAV.CH	LOCATE	; BOOKMARK	
	P.SIZE ; ;		; F/T/B	P.SIZE ;	P.SIZE ; ;	AV-LINK ■	ASPECT ; P.SIZE	SIZE	■	; SLEEP
	; SUBPAGE		; SUBPAGE	; LIST/FLOF	MIX	AV-LINK ●	■ ; STOP	SWAP	; ANGLE	
▶ ◀ ◂ ◃	; MIX		; MIX	; LIST/FLOF	MIX		▶ ; PLAY	STILL	▶ /	
◀ ▶			; REVEAL				◀ ; REW		◀	; REPEAT
▶ ▶			; INDEX				▶ ; FF		▶ ;	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 Е	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER ; ⏻		POWER ; ⏻		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
⏪	VIDEO		TV/VIDEO ; ⏪		VIDEO ; ⏪		⏪ ; VIDEO ;	TV/VIDEO ; SOURCE	VIDEO ; ⏪ ;	
⏩	SLEEP		SLEEP ; ⏩ ;		HELP ; ?		SLEEP ; ⏩ ;		SLEEP ; ⏩	
⏸	START/STOP		MUTE ; ⏸		MUTE ; ⏸		⏸ ; MUTE		MUTE ; ⏸	
1- /- /⏪	- /-		- /-	; ; STILL	ZOOM ;	; CANCEL	- /-	;	- /-	; ;
2- P/C	PRE-CH	PC	PRE-CH	PC	; P.STD		; PRE-CH		PRE-CH ;	
+ + AUDIO	KEY +		▲		▲	DEVICE 1	▲ ; P ▲		▲	
+ + RADIO	TEMPO +		▶	TV	▶	DEVICE 2	▶ ; SIZE		▶	TV
+ + VIDEO	PSEUDO		P ▲	VCR	CH ▲	DEVICE 3	DNLE		P ▲	VCR
	ST/DUAL		DUAL I/II ;	DOLBY VIRT. ;	; S.MODE	→ ⏪ ← ; S.STD	; SWAP		; STILL	
- - TUNER	KEY -		▼		▼		▼ ; P ▼		▼	STB
- - CD	TEMPO -		◀	DVD	◀		◀ ;		◀	DVD
- - TAPE	GRAPHIC		P ▼	CABLE	CH ▼		ROTATE		P ▼	CATV
MODE	KARAOKE/TV		PIP ON		PIP ON	CH.SCAN ; ▲	W.LINK		PIP ON	
RED -	P.SEL		RED ; ; SWAP	S.STD ; → ⏪ ←	RED	MULTI ;	RED ; TURBO		RED ; SURROUND ;	
GREEN +	S.SEL		GREEN ; SOURCE	P.STD ; → ⏪ ←	GREEN	ROTATE ;	GREEN ; S.MENU		GREEN ; S.M. ; → ⏪ ←	
YELLOW ◀	RES.		YELLOW ; P ▼		YELLOW	SWAP ;	YELLO. ; → ⏪ ← ; S.M.		YELL. ; P.M. ; → ⏪ ←	
BLUE ▶	INDEX		BLUE ; ; LOCATE		BLUE	STILL ;	BLUE ; → ⏪ ← ; P.M.		BLUE ; DUAL I-II	
P + ▲	CH ▲		P ▲ ;		P ▲ ;		P ▲ ;		P ▲ ;	
VOL - ◀	VOL -		◀ -		VOL - ; ◀ -		◀ -		◀ -	
OK					◀ ; O.K		; ENTER		ENTER ;	
VOL + ▶	VOL +		▶ +		VOL + ; ▶ +		▶ +		▶ +	
P - ▼	CH ▼		P ▼ ;		P ▼ ;		P ▼ ;		P ▼ ;	
MENU M	MENU		; MENU ;	P.SIZE ;	MENU ;		MENU ; ; LNA		MENU ; ;	
	TV		; TEXT/MIX	EXIT	; TEXT/MIX		EXIT/TV ◻ ;	; EZ.VIEW	EXIT ;	
	RECALL		; LIST/FLOF		TV ; ◻		TV ; ◻	PIP	TV ; ◻	
			DISPLAY ;		DISPLAY ;	? ; HELP	INFO ; ;	ZOOM	INFO ; ;	; SWAP
			; SIZE ;		; SIZE	AV LINK ■	; P.SIZE ;	■ ; STOP	; P.SIZE ;	■
			SUBPAGE ; ; P ▲		; TIME/SUBPAGE	AV LINK ●	; DUAL I-II	; STILL	;	
▶ ◀ ◂ ◃			; MIX		; MIX		; TTX/MIX	▶ ; PLAY/PAUSE	; TTX/MIX	▶
◀ ▶					; REVEAL			◀ ; REW	INFO ; ;	◀
▶ ▶					INFO ;			▶ ; FF	i ; CH.INFO	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 131		Код 132		Код 133		Код 134		Код 135	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; POWER				⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
	VIDEO ;		AV/TV		SOURCE	SOURCE	; SOURCE ;		; SOURCE ;	
	SLEEP ;				SLEEP	POSITION	SLEEP ;		SLEEP ;	
	MUTE ;				; MUTE		; MUTE		; MUTE	
1- /-	; DUAL I-II				—	ADD/DEL	/- ;		/- ; +100	
2- P/C	; STILL		CS		PRE-CH	CAPTION	PRE-CH		; PRE-CH	
	+ AUDIO		+	+ ;						
	+ + RADIO	TV				TV				
	+ + VIDEO	DNle			CH	VCR	PC		I-II ; DUAL/MTS	
	SURROUND ;		I/II		SRS (●)	PC	; STILL		; S.MODE	
	- - TUNER	STB				STB				
	- - CD	DVD				DVD				
	- - TAPE	CABLE			CH	CABLE	; AUTO PROG.		; SIZE	
MODE	PIP ON		N/N		PIP	ANTENNA	PIP ;		; POSITION	
RED -	RED ; DVR MENU	REC	RED		RED ; P.MODE		RED ; DUAL ; I-II		RED ; AUTO	
GREEN +	GREEN ; TELEWEB		GREEN		GREEN ; S.MODE		GREEN ; ; S.M.		GREEN ; M/B ; P.MOD.	
YELLOW	YELLOW ; S.M. ;		YELLOW		YELLOW ; STILL		YELLOW ; P.SIZE		YELLOW ; P.SIZE	
BLUE	BLUE ; P.M. ;		BLUE		BLUE ; P.SIZE		BLUE ; ; P.M.		BLUE ; STILL	
P +	P ;		PR +		CH		P ;		CH/P ;	
VOL -					VOL -					
OK	ENTER ;				; ENTER		ENTER ;		ENTER ;	
VOL +					VOL +					
P -	P ;		PR -		CH		P ;		CH/P ;	
MENU M	MENU ;				MENU ;	MTS	MENU ;		MENU ;	
	EXIT/TV ;				EXIT ;	E.SAVING	EXIT ;		EXIT ;	
	LIVE				TV	CH MGR	TV ;		MAGIC-CH	
	INFO ;				INFO	WISELINK	INFO ;		; INFO	
	QUICK PLAY				FAV. CH				; PIP	
	; P.SIZE ;	; STOP			; STOP				; SOURCE	
	; HOME				; PAUSE/PLAY		; ADD/DEL			
	; TTX/MIX	; PAUSE/PLAY			; PAUSE/PLAY	SWAP	; TTX/MIX		; TTX/MIX	
		; REW			; REW					
		; FF			; FF					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 136		Код 137		Код 138	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; ON		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
	OFF		LINE IN		; AV	; AV
	TIMER		VISS		; SLEEP	
	; MUTE		; MUTE	; EJECT	; MUTE	
1- /-	STILL		+100		/-	
2- P/C	ZOOM		PRE-CH		P/C	
	+ AUDIO		SLOW +		P	
	+ + RADIO		TRK +		PIP ON	
	+ + VIDEO	SOURCE	TRK +		; P.STD	
	SURROUND ;	S. MODE	REPEAT		; S.MENU	
	- - TUNER		SLOW -		P	
	- - CD		TRK -		; S.MODE	
	- - TAPE		TRK -		; S.STD	
MODE	P. MODE		SPEED		; P.MENU	
RED -	RED ; AUTO		MONITOR		RED	; ROTATE
GREEN +	GREEN ; S. EFFECT		P.PLUS		GREEN	; SWAP
YELLOW	YELLOW ; P. SIZE				YELLOW	
BLUE	BLUE ; MDC				BLUE	
P +	CH		CH		P ;	
VOL -	VOL -		VOL -			
OK					i ; INFO	
VOL +	VOL +		VOL +			
P -	CH		CH		P ;	
MENU M	MENU ;		; MENU		; F.MENU	
	EXIT ;		X ; CANCEL		; TEXT	
	INFO		P.STD		; TV	
	CLOCK DISPLAY		DISPLAY		; DISPLAY	; ZOOM
	SOURCE (PIP)		; F.ADV SKIP		; HOLD	
	SIZE (PIP)		; STOP		; F/T/B	
	LOCATE (PIP)		; PAUSE	; REC	; SUBPAGE	
	PIP ON		; PLAY		; MIX	
	SWAP (PIP)		; REW		; REVEAL	
	S. SEL (PIP)		; FF		; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER	SHIFT	POWER ; СЕТЬ		POWER		POWER		POWER ; ⏻	
⏮	INPUT		INPUT SELECT	VCR ; VCR/TV	VCR/TV	INPUT SELECT			AUX	
⌚	ShowView ; TIMER	CLOCK COUNTER	TIMER ; LENGTH		TIMER				AUTO ; TIMER	
⏪	EJECT		EJECT		⏪ ; EJECT	ERASE			EJECT ; ⏪	
1- /- (⏮)	SPEED ; SP/LP	Q-PRO	/- ; SYSTEM SEL.	SHIFT	SHIFT				CH 1/2	
2- P/C (⏮)	CLEAR ; RESET	AFT	P/C ; CH 100	ADD	MFT ; 2nd				⏮ ; TV/VTR	
⚙️ + 🔊 + AUDIO	AUDIO ; OUTPUT	ERASE	15 ; SLOW ⏪		SLOW +				⏪	
Ⓜ + 📻 + RADIO	FINE TRACK. ⏪	ERASE	SHUTTLE ⏪		V-LOCK/MFT + ; +				⏪	
📺 + 📺 + VIDEO	SLOW ⏪		ATR		MONITOR ; MO/SW				TAPE FINDER +	
⏮ (Ⓜ) (📺)	A.DUB	⏮ ; REPEAT	DUB ; A.DUB	Q-PRO	VPS	D. TRK			0000 ; T-160	A. DUB
⚙️ - 🔊 - TUNER	PICTURE ; IPC		16 ; SLOW ⏮		SLOW -				⏮	
Ⓜ - 📻 - CD	FINE TRACK. ⏮		SHUTTLE ⏮		V-LOCK/MFT - ; -				⏮	
📺 - 📺 - TAPE	SLOW ⏮		TAPE SPEED		TAPE SPEED				TAPE FINDER -	
MODE	SYSTEM	PRESET	CH PRES. ; ERASE	CH SEAR.;CLK/CNT	CLOCK ; AUTO TRK.	PRESET ; CH.SET			SP/LP ; TAPE SP.	NORM
RED -			11 ; SKIP ENCORE	START OTR	LENG. OTR ; OTR ⏮				SLOW - ; SPEED -	-
GREEN +		+	12	LENGHT OTR	START OTR ; OTR ⏪				SLOW - ; SPEED +	-
YELLOW ⏮	⏮ ; SOFTEN	SHUTTLE <<	13	ERASE	SEARCH				SLOW	-
BLUE ⏪	⏪ ; SHARPEN	SHUTTLE >>	14	MARK	SKIP SEARCH				VIEW SKIP/BLANK	
P + ⏪	CH ⏪ ; TRK ⏪	⏪	P+ ; CH ⏪ ; КАНАЛ ⏪		CHANNEL ⏪		P +		CH ⏪	
VOL - ⏮	VOL ⏮	⏮	TRACK ⏮		TRK ⏮				TRACKING ⏮	
OK	OK	ENTER	BAND SEL	AFT	BAND SELECT				ENTER	
VOL + ⏪	VOL ⏪	⏪	TRACK ⏪		TRK ⏪				TRACKING ⏪	
P - ⏮	CH ⏮ ; TRK ⏮	⏮	P- ; CH ⏮ ; КАНАЛ ⏮		CHANNEL ⏮		P -		CH ⏮	
MENU M	MENU ; PROG.	MEMORY	MENU ; PROGRAM	MEMORY	PROG	MEMORY			MENU	MEMO
EXIT	BAND	SEARCH	D. TRK	CLEAR RESET	CLOCK ; CLEAR	Q-PRO			i ; INDEX	
TV	TV/VCR	D.TRK ; A.TRK	MONITOR ; TV/CATV	CLK.CNT. ; A.PROG	CLOCK COUNT	MARK			REPEAT	S.Q.P. ; G-CODE
EPG	DISPLAY	INDEX	DISPLAY	INDEX	DISPLAY	INDEX			DISPLAY	COUNT REMAIN
⏮ (Ⓜ) (📺)	⏮ ; SLOW	PROG.	SLOW ⏮	2nd ; ⏮ ПСК ; F.ADV	SLOW ; ⏮				⏮ ; F.ADV	
⏮ (Ⓜ) (📺)	■ ; STOP ; ■ / ▲ ; ⏮	MARK	■ ; STOP ; СТОП		■ ; STOP		■ (STOP)		■ ; STOP ; ⏮	
⏮ (Ⓜ) (📺)	⏮ ; PAUSE ; P/S ; ⏮	● REC ; REC/OTR	⏮ ; P/S ; ПАУЗА	● REC ; ЗАП	⏮ / ⏮ ; P/S F.ADV	● REC	⏮ (PAUSE)	● REC	⏮ ; PAUSE ; ENTER	● REC
⏮ (Ⓜ) (📺)	⏮ ; PLAY/x2 ; ▲		⏮ ; БОСП ; PLAY	OTR START	⏮ ; PLAY/x2		⏮ (PLAY)		⏮ ; PLAY ; ▲	
⏮ (Ⓜ) (📺)	⏮ ; REW ; ⏮		⏮ ; ПИ ; REW		⏮ ; REW		⏮ (REW)		⏮ ; REW ; ⏮	
⏮ (Ⓜ) (📺)	⏮ ; F.FWD ; ⏮		⏮ ; ПВ ; F.F		⏮ ; FF		⏮ (F.FWD)		⏮ ; F.FWD ; ⏮	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 206		Код 207		Код 208		Код 209	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	ON/STANDBY		POWER		START/STOP		START/STOP	
⏮	TV/VCR							
⌚					SELF TIMER		SELF TIMER	
⏪	▲ ; EJECT		MUTE					
1- /- (⏮)								
2- P/C (⏮)								
⚙️ + 🔊 + AUDIO	AUDIO		D.EMP					
Ⓜ + 📻 + RADIO	LESSON		V/H					
📺 + 📺 + VIDEO	MIC-DUB		MAC/PAL					
⏮ (Ⓜ) (📺)	KARAOKE		PL					
⚙️ - 🔊 - TUNER								
Ⓜ - 📻 - CD								
📺 - 📺 - TAPE								
MODE	A.TRK ; ATR		MODE		INT.REC ; TIME LAP.			
RED -	ERASE						INT.REC	
GREEN +	ERASE						DATE	
YELLOW ⏮							TIME	
BLUE ⏪	NEXT							
P + ⏪	TRACKING ⏪		PR. ⏪		T ; ZOOM T		T	
VOL - ⏮	SELECT ⏮		TUNE ⏮					
OK	ENTER		SELECT					
VOL + ⏪	SELECT ⏪		TUNE ⏪					
P - ⏮	TRACKING ⏮		PR. ⏮		W ; ZOOM W		W	
MENU M	MENU		BAND				Z/MEMORY	
EXIT	MARK				TITLE ON/OFF		TITLE ON/OFF	
TV	INDEX						COUNTER	
EPG	DISPLAY		STORE	⏮	DISPLAY ; DATA SC.		DATA SCREEN	
⏮ (Ⓜ) (📺)	SLOW							
⏮ (Ⓜ) (📺)	■ / ▲ ; STOP/EJECT		■ ; STOP		■ ; STOP		STOP	
⏮ (Ⓜ) (📺)	⏮ ; PAUSE/STILL REC/OTR ; LINE REC		⏮ ; STILL		⏮ ; STILL		STILL	
⏮ (Ⓜ) (📺)	⏮ ; PLAY		SCAN		⏮ ; PLAY		PLAY	
⏮ (Ⓜ) (📺)	⏮ ; REW		⏮ ; REW		⏮ ; REW		REW ; EDIT -	
⏮ (Ⓜ) (📺)	⏮ ; FF		⏮ ; FF		⏮ ; FF		F/F ; EDIT +	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 16 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER ; 0/1								STANDBY/ON	
	ANGLE		AUX ; SOUND EDIT		ANGLE	ZOOM ; TV SYSTEM	DIMMER ; TV/VIDEO	TV/VIDEO	TV/VCR	
	SUBTITLE	TIME SEARCH	TIMER ON/OFF;SPK	SLEEP	SLEEP		SLEEP	USB	SUBTITLE ; TIMER	
	OPEN/CLOSE ; ▲		MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE ; ❄	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- (X)	CLEAR ; CANCEL		MO/ST;CANC./CLR.		CLEAR	GO TO	CANCEL	TEST TONE	CLEAR	
2- P/C (X)	STEP; LCD ON/OFF	C	REPEAT	GO TO	REPEAT	A+B REPEAT	RETURN ; (X)	MOVIE;REP.;S.MOD.	ANGLE ; IPC	
	AUDIO		AUDIO	MALE/FEMALE	MO/ST ; AUDIO		▲ TUNING/CH	TEMPO +	▲	AUDIO
	S.FIT;EZ VIEW;DVD.		SEARCH SONG	MELODY	SETUP		SUPER 5.1 ; STEP	# KEY CONTROL	▶	
	DIGEST ; I.SKIP	VIDEO SEL.	SET ; PROGRAM	HI-LIGHT	PRO LOGIC II		AUX ; FUNC. ; USB	ASC;NTS./PAL;EZ V	ZOOM ; INPUT SEL.	
	3D		EQ	SUBWOOF. LEVEL	DSP/DPLII EFFECT	SOUND EDIT	DO PLII EFFECT	MELODY	SOUND MODE	
	ZOOM ; I.REPLAY		BAND TUNER		BAND TUNER		▼ TUNING/CH	TEMPO -	▼	TREBLE
	I.REP.;VOL.;ZOOM	SACD/CD	DISC SKIP;S.SURR.		DVD		DVD	b KEY CONTROL	◀	BASS
	I.REPLAY ; ZOOM	DVI SEL.	DECK 1/2		AUX		BAND TUNER	MUSIC ; DSP/EQ	TEST	
MODE	MODE ; PROG	VOL.CON. ; PROG	SETUP	ANGLE	DSP/DPLII MODE	SPK MODE	DO PLII MODE	EZ V.;S. MODE;AUD.	MODE ; REPEAT	MARK ; SEARCH
RED -	SET-UP ; MENU		VOLUME -	KEY CONTROL b	VOLUME -	TEST TONE	VOLUME -	REPEAT	DVD	
GREEN +	BOOKMARK		VOLUME +	KEY CONTROL #	VOLUME +	D.R.C	VOLUME +	RESERVE	VCR	
YELLOW ◀				SCORE				SEARCH SONG	FM/AM	
BLUE ▶				FANFARE				FAVORITE SONG	SPEAKER	
P + ▲	▲	NEXT INDEX	▲		▲		▲		PROG/TRK ▲	
VOL - ◀	◀	PRE. PAGE	◀	TEMPO -	◀		◀	MIC VOL -	AMP VOL -	
OK	ENTER ; (X)		ENTER		ENTER		ENTER ; (X)	SOUND EDIT	OK ; (X)	
VOL + ▶	▶	NEXT PAGE	▶	TEMPO +	▶		▶	MIC VOL +	AMP VOL +	
P - ▼	▼	PRE. INDEX	▼		▼		▼		PROG/TRK ▼	
MENU M	TOP (TITLE) MENU	MENU ; DISC MENU	MENU		MENU	PROGRAM	MENU ; (X)	TUN. MEM.;P. SCAN	MENU	DISC MENU
EXIT	RETURN ; (X)	INFO	RETURN		RETURN	REMAIN	EXIT ; (X)	LOGO ; DIMMER	A.DUB ; RETURN	
TV	REPEAT	REPEAT A-B ; KAR.	SUBTITLE	TITLE	SUB TITLE	TITLE	SUB TITLE;S. SONG	ZOOM	TITLE ; SPEED	
EPG	DISPLAY ; INFO	SUBTITLE ON/OFF	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY		INFO	REMAIN	INFO.	
	SLOW		SLOW	STEP	SLOW	STEP	MO/ST ; SLOW	REPEAT ; DIGEST	EZ VIEW	
	■ ; STOP		■	TAPE	■		■ ; STOP		■	
										● REC
	▶ ; PLAY		▶	◀ ▶ TAPE	▶		▶ ; PLAY	MALE ; FEM. ; ZOOM	▶	
	◀◀		◀◀ ; DOWN TUNING	◀ TAPE	◀◀ ; DOWN TUNING		◀◀		◀◀ ; ❄	
	▶▶		▶▶ ; UP TUNING	▶ TAPE	▶▶ ; UP TUNING		▶▶		▶▶ ; ❄	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	STANDBY/ON		STANDBY/ON				POSITION/SIZE			
	TV/VCR		TV/VCR ; A.TRK		MALE/FEMALE				AUX	MALE ; FEMALE
	TIMER		SUBTITLE ; TIMER	SCR.FIT ; SVHS	TITLE				SLEEP	
	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	ANGLE ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE				▲ ; OPEN/CLOSE	❄ ; MUTE
1- /- (X)	CLEAR		CLEAR		CANCEL				CANCEL	LOGO
2- P/C (X)	ANGLE ; IPC		ANGLE ; KARAOKE		REPEAT	GOTO			RESERVE	REMAIN
	▲	AUDIO	▲	AUDIO ; SETUP	AUDIO		↖		AUDIO	TUNING ▲
	▶		▶		KEYCON #		↑		MELODY	# KEY CONTROL
	SPEED		TITLE/SPEED		RESERVE		↗		TAPE 1/2	TEMPO +
	KARAOKE		3D SOUND		DISK SKIP		↘		SOUND MODE	
	▼		▼		SEARCH SONG		←		BAND ; TUNER	TUNING ▼
	◀		◀		KEYCON b		+		EZ VIEW	b KEY CONTROL
	EZ VIEW		A.TRK;INP.SEL.;TV.		MELODY		→		◀ ▶ TAPE	TEMPO -
MODE	MODE ; REPEAT		MODE ; REPEAT		SET UP				SLIDE MODE	
RED -	DVD		DVD		TEMPO -	SCORE	↓		VOLUME -	SEARCH SONG
GREEN +	VCR		VCR		TEMPO +	FANFARE	↙		VOLUME +	FAVORITE SONG
YELLOW ◀	MARK ; SEARCH			REC		HIGHLITE	↘			REPEAT
BLUE ▶	INPUT SEL. ; F.ADV.			FRAME/STEP		DIMMER	↖			DISC SKIP
P + ▲	PROG/TRK ▲		PROG/TRK▲;ECH▲		▲		CH/P ▲		▲	
VOL - ◀	TRK ▼ ; VOLUME -		TRK ▼ ; VOLUME ▼		◀		VOL -		◀	
OK	OK ; (X)		SETUP/ENTER		ENTER ; (X)					ENTER
VOL + ▶	TRK ▲ ; VOLUME +		TRK ▲ ; VOLUME ▲		▶		VOL +		▶	
P - ▼	PROG/TRK ▼		PROG/TRK▼;ECH▼		▼		CH/P ▼		▼	
MENU M	MENU	DISC MENU	DISC MENU		MENU/PBC		S.ENLARGE		MENU ; (X)	TUNER MEMORY
EXIT	RETURN		RET./A.DUB;AUDIO		RETURN		STILL			RETURN
TV	SUBTITLE		CLOCK/COUNTER	ZOOM;SVHS;SP-D	SUBTITLE	ZOOM	POSITION/SIZE		SUBTITLE	
EPG	INFO.		DISPLAY	MARK/INDEX	DISPLAY	ANGLE	OVERSCAN		INFO	ZOOM
	F.ADV/STEP		DIGEST;F.ADV/STE.		SLOW	STEP			SLOW	STEP
	■		■		■				■	
		● REC		● REC						
	▶		▶		▶				▶	
	◀◀		◀◀ ; ❄		SCAN ◀◀				◀◀ ; ❄	
	▶▶		◀◀ ; ❄		SCAN ▶▶				▶▶ ; ❄	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; POWER		⏻; ON/STANDBY		⏻; POWER		⏻; POWER	ON/OFF TIMER		
⏮ AV	VIDEO SEL.		AUX		AUX		AUX			
⏪	ZOOM		TIMER ON/OFF	AL OFF SLEEP	SLEEP; ECHO		SLEEP	SLEEP; ECHO		T/SEARCH
⏮ ▲	▲; OPEN/CLOSE	⏮; MUTE	MUTE	▲; OPEN/CLOSE	▲	MUTE; ⏮	▲	⏮; MUTE		MUTE
1-./- [X]	∅; CANCEL		+10; CNT. RESET		CANCEL	RESERVE	CANCEL	CD RIPPING		REPEAT
2- P/C [C]	⏪; RETURN		+10		RETURN; ⏪	REPEAT	⏪; RETURN	RES.; CD RIPPING		RETURN
⚙ + 🔊 + AUDIO	AUDIO		MONO/ST; FM MOD.		TUNING/CH ▲	SOUND EDIT	AUDIO; FAV. SONG	TUNING ▲		#
Ⓜ + 📻 + RADIO			S. LEVEL; S.BASS		VOLUME +	P.BASS	SUBTITLE; S. SONG	# KEY CONTROL		
Ⓜ + 📺 + VIDEO	I.SKIP		CD SYNC		KEY CONTROL #	DSP/EQ	SD/HD; TUN. MEM.	TEMPO +		NTSC/PAL
Ⓜ + 📺 + VIDEO	I.REPLAY		SOUND MODE		AUDIO; FAV. SONG	PLII EFFECT	PL II MODE	PL II EFFECT		SOUND
⚙ - 🔊 - TUNER	REPEAT		TUN. BAND; BAND		TUNING/CH ▼	TUNER	TUNER	TUNING ▼		b
Ⓜ - 📻 - CD	KARAOKE; A-B RE.		SHUFFLE CD		VOLUME -	DVD	DVD	b KEY CONTROL		
Ⓜ - 📺 - TAPE	USB		RANDOM		KEY CONTROL b	PORT	USB	TEMPO -		
MODE	DISC MENU		FUNCTION		SUB T.; SEA. SONG	PLII MODE	DEMO/DIMMER			SHUFFLE
RED -			POWER SOUND		TEMPO -		VOLUME -	REPEAT		
GREEN +			POWER SURR.		TEMPO +		VOLUME +	P.SOUND		
YELLOW ◀	⏮		CD REPEAT		⏮		⏮	DSP/EQ; EQ		
BLUE ▶	⏭		CD REPEAT A+B		⏭		⏭			
P + ▲	▲		CD ⏮; ▲		▲		▲			▲
VOL - ◀	◀		VOL. -		◀	MIC VOL -	◀			◀
OK	ENTER; [↵]		TUNING MODE		ENTER; [↵]		ENTER; [↵]			▶ ; SELECT
VOL + ▶	▶		VOL. +		▶	MIC VOL +	▶			▶
P - ▼	▼		CD ⏮; ▼		▼		▼			▼
MENU M	[≡]; MENU		PROGRAM/SET		MENU; [≡]	SD/HD; TUN. MEM.	MENU; [≡]			PROGRAM
EXIT	SUBTITLE		EQ PRESET		EXIT; [↵]		EXIT; [↵]	REMAIN		
TV	EZ VIEW		COUNTER RESET	BAND	LOGO; DIMMER		TIMER/CLOCK	LOGO		ZOOM
EPG	INFO		TIMER/CLOCK	DISPLAY	INFO; LYRIC VIEW	ZOOM; MALE; FEM.	INFO; LYRIC VIEW	ZOOM; MALE FEM.		VIEW
▶ [C] [C]	STEP		DISC SKIP		MO/ST; SLOW		MO/ST; SLOW	STEP		SLOW
■ [C] [C]	■; STOP		■ CD		■; STOP		■; STOP			■
[C] [C]	▶ ; PLAY		▶ CD		; PAUSE		; PAUSE			▶ ; SELECT
▶ [C] [C]	▶ ; PLAY		▶ CD		▶; PLAY		▶; PLAY	TREB/BASS		▶ ; SELECT
◀ [C] [C]	◀				◀		◀			⏮; PREV.
▶ [C] [C]	▶				▶		▶			⏭; NEXT
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 16 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; POWER		⏻; ON/STANDBY		POWER		POWER		POWER (AC)	
⏮ AV	AUX	MALE; FEMALE	AUX				AUX	PHONO; AUX		
⏪	SLEEP		TIMER ON/OFF	AL OFF SLEEP	SLEEP		SLEEP; AI SLEEP	TIMER ON/OFF		SLEEP
⏮ ▲	▲; OPEN/CLOSE	⏮; MUTE	MUTE		MUTE		MUTE			MUTE
1-./- [X]	CANCEL	CD REPEAT	+10; CNT. RESET		AUTO		+10; CD SYNCHRO			+10
2- P/C [C]	⏪; RETURN	RESERVE	+10		P/S		MODE ⏮; ⏪; [C]	REPEAT		REPEAT
⚙ + 🔊 + AUDIO	LOGO; AUDIO	TUNING ▲	MONO/ST		CLOCK		CD EDIT	TUNING ▲		PRESET HOR/MIN ▲
Ⓜ + 📻 + RADIO	DISC SKIP	TEMPO +	SUBWOOF. LEVEL		TIMER ON		HI-LITE; INT.SCAN	LEVEL ▲		
Ⓜ + 📺 + VIDEO	REMAIN; TAPE 1/2	# KEY CONTROL	CD SYNC		VIDEO/AUX		SHUF.; RANDOM			
Ⓜ + 📺 + VIDEO	SOUND MODE	SURROUND MODE	SOUND MODE				CD SYNCHRO			ST/MO
⚙ - 🔊 - TUNER	TUNER BAND	TUNING ▼	TUNER BAND		TUNER		TUNER	TUNING ▼		PRESET HOR/MIN ▼
Ⓜ - 📻 - CD	DVD	TEMPO -			CD		CD	LEVEL ▼		
Ⓜ - 📺 - TAPE	TAPE 4 ▶	b KEY CONTROL	DECK 1/2, A/B		TAPE		TAPE			
MODE	SLIDE M.; S. SONG	MELODY; REP. A-B	FUNCTION		MEMO		MODE; M./ST; FM	TUNER MEMORY		3MODE EQ
RED -	VOLUME -		POWER SOUND		PRE SET ▼		AI SLEEP	P.SCAN; PRESET		INTRO
GREEN +	VOLUME +		POWER SURR.		PRE SET ▲		CLOCK	USER		SHUFFLE
YELLOW ◀	⏮				TUN ▼		TIMER SET	PRESET		CLK/ADJ
BLUE ▶	⏭				TUN ▲		TIMER CHECK	FREQ.; EQ PRESET		TIMER ON/OFF
P + ▲	▲				⏮ SKIP		PRESET ▲			⏮ TUN.; SKIP/SEAR.
VOL - ◀	◀		VOL. -		VOL -		VOLUME ▼			VOLUME -
OK	ENTER; [↵]		TUNING MODE				FUNCTION			
VOL + ▶	▶		VOL. +		VOL +		VOLUME ▲			VOLUME +
P - ▼	▼				⏮ SKIP		PRESET ▼			⏮ TUN.; SKIP/SEAR.
MENU M	MENU; [≡]	P.SCAN; TUN. MEM.	PROGRAM/SET		BAND		BAND	MEMORY		BAND
EXIT	DIGEST; FAV. SONG		EQ PRESET				PROGRAM	DISC SKIP		PROGRAM
TV	SUBTITLE	NT/PAL; EZ VIEW	COUNTER RESET				EQ ON/FLAT			FUNCTION
EPG	INFO	ZOOM	TIMER/CLOCK				TIME DISPLAY	EQ DISPLAY		DISPLAY
▶ [C] [C]	SLOW; TUN. MODE	STEP					CURVE SPENA			
■ [C] [C]	■		■; STOP		■; STOP		■; STOP			■; STOP/CLEAR
[C] [C]	▶ ; PLAY		●/ ; REC/PAUSE		▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY/PAUSE			▶ ; PLAY/PAUSE
▶ [C] [C]	▶ ; PLAY		◀ ▶ TAPE; ▶.F.PLAY	REV. M.; ◀; R.PLAY	▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY/PAUSE			▶ ; PLAY/PAUSE
◀ [C] [C]	◀		◀; REW		⏮; SKIP SEARCH		⏮; SKIP SEARCH			
▶ [C] [C]	▶		▶; FF		⏭; SKIP SEARCH		⏭; SKIP SEARCH			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 8					1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 16 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 321		Код 322		Код 323		Код 324		Код 325	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	ON/STANDBY		ON/STANDBY		ON/STANDBY		POWER		POWER	
	AUX	ANGLE	AUX		AUX		LAST MEMORY;S/M		AI OFF	
	SLEEP	TIMER ON/OFF	SLEEP ; AL SLEEP		SLEEP ; AL SLEEP		TIME		SLEEP	ON/OFF TIMER
	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	MUTE		MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲	MUTE
1- /- (X)	CLEAR		+10 ; TUNING MODE		+10 ; TUNING MODE		CLEAR		DISC SKIP	
2- P/C (O)	RETURN	DISC SKIP	COUNTER RESET		COUNTER RESET		RETURN		CD SYNCHRO	
	AUDIO	AUDIO	TREBLE/BASS		TREBLE/BASS				LEVEL ▲	
	DSP/EQ	S.BASS	EQ/S.BASS		EQ/S.BASS				CENTER	
	PROGRAM		SRS WOW		SRS WOW				R-CH	
	POWER SOUND		MO/ST ; REP. A+B		MO/ST ; REP. A+B		SOUND		MONO/ST	SURROUND
			BAND ; TUNER		BAND ; TUNER				LEVEL ▼	
	DOLBY SURR.		SHUFFLE						DELAY	
	BOOK MARK		REPEAT		DECK 1/2				L-CH	
MODE	TUNING MODE	SPEAKER MODE	TIMER ON/OFF		TIMER ON/OFF		DISC MODE		BAND	TEST
RED -	VOLUME -		DEMO/DIMMER		DEMO/DIMMER		REPEAT		TUNING -	
GREEN +	VOLUME +		MEDLEY		MEDLEY		INTRO		TUNING +	
YELLOW ◀	SOUND EDIT						RANDOM		DSP/EQ	
BLUE ▶	BAND						SINGLE STEP ▶		TIMER CHECK	
P + ▲	▲		TUNING ▲		TUNING ▲		■ ; NEXT			
VOL - ◀	◀		VOLUME -		VOLUME -				VOLUME -	
OK	ENTER						SELECT			
VOL + ▶	▶		VOLUME +		VOLUME +				VOLUME +	
P - ▼	▼		TUNING ▼		TUNING ▼		■ ; PREVIOUS			
MENU M	MENU	TEST TONE	PROGRAM/SET		PROGRAM/SET		PROGRAM		FUNCTION	MEMORY
EXIT	SETUP		RDS-PTY		RDS-PTY				PRESET/MANUAL	
TV	TITLE	SUB TITLE	TIMER/CLOCK		TIMER/CLOCK				PROGRAM	
EPG	DISPLAY	ZOOM	RDS-DIPLAY		RDS-DIPLAY		DISPLAY		TAPE ; DISPLAY	DOLBY PRO LOGIC
	REPEAT	STEP	DISC SKIP		TAPE SPEED		SLOW MOTION ▶		CD ; REPEAT	
	■		■ (CD)		■ (TAPE)		■ ; RETURN		■	
	▶ ■ ; DVD/CD		▶ ■ (CD)				▶ ■ ; SELECT		▶ ■	
	▶ ■ ; DVD/CD		▶ ■ (CD)		◀ ▶ (TAPE)	REV.MODE	▶ ■ ; SELECT		▶ ■	
	■ ; ◀		■ (CD)		◀ (TAPE)		SEARCH ◀		■	
	■ ; ▶		■ (CD)		▶ (TAPE)		SEARCH ▶		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0						1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 326		Код 327		Код 328		Код 329	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		POWER		POWER		STANDBY/ON	
	AI OFF		AI OFF				TV/VCR	INPUT
	SLEEP	ON/OFF ; TIMER	SLEEP	ON/OFF ; TIMER			SUBTITLE ; TIMER	
	MUTE		MUTE		OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- (X)					CANCEL		CLEAR	
2- P/C (O)	1+2 ; TAPE REPT.		1+2 ; TAPE REPT.		REPEAT		U ; RETURN/A.DUB	
	DSP/EQ		DSP/EQ				AUDIO	
	PRESET/MANUAL		PRESET/MANUAL				FM/AM	
	TIMER CHECK		TIMER CHECK				VCR	
	MONO/ST		MONO/ST		MELODY		SOUND MODE	
	BAND		BAND				SPEAKER	
							DVD	
							SOUND EFFECT	
MODE	REV MODE		REV MODE				MODE ; REPEAT	TEST
RED -					RESERVE		AMP VOL -	
GREEN +					CHECK		AMP VOL +	
YELLOW ◀					CONTINUE RESERV.		PROG/TRK ▼	
BLUE ▶					SCORE		PROG/TRK ▲	
P + ▲	TUNING -		TUNING -		KEY CONTROL ▲		▲	
VOL - ◀	VOLUME -		VOLUME -		TEMPO CONTR. ▼		▼	
OK					OK MENU		ENTER ; ◀	
VOL + ▶	VOLUME +		VOLUME +		TEMPO CONTR. ▲		▶	
P - ▼	TUNING +		TUNING +		KEY CONTROL ▼		▼	
MENU M	FUNCTION	MEMORY	FUNCTION	MEMORY	OK MENU		DISC MENU	
EXIT							SETUP	SCREEN FIT ; SVHS
TV							TITLE ; SPEED	ANGLE
EPG	TAPE ; DISPLAY		TAPE ; DISPLAY				DISPLAY	ZOOM ; ATR
							MARK ; INDEX	STEP
	■ (DECK 1)		■ (DECK 2)		■ ; STOP		■	
	REC II ; REC PAUSE		REC II ; REC PAUSE		▶ ■ ; PLAY/PAUSE		▶ ■	● ; REC
	▶ (DECK 1)	◀ (DECK 1)	▶ (DECK 2)	◀ (DECK 2)	▶ ■ ; PLAY/PAUSE		▶ ■	
	◀ (DECK 1)		◀ (DECK 2)		MALE ; ■ ; ◀ SKIP		■ ; ◀	
	▶ (DECK 1)		▶ (DECK 2)		FEMALE ; ■ ; ▶ SKIP		■ ; ▶	
1, 2, ... 9, 0					1, 2, ... 9, 0/+10		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			POWER		; POWER		; POWER			
	TV/SAT ; ТВ/СП									
			TIMER		TIMER		TIMER			
			MUTE		; MUTE		; MUTE			
1- /- (M)									-/--	
2- P/C (M)	RECALL ;		LAST		LAST		LAST		LAST CH	
+ AUDIO	Pg Up ; CTP		Pg +		CH		CH		CH +	
+ RADIO	RADIO ; АУДИО		TV/RADIO		VOL +		VOL +		; PG FWD	
					PG +		PG +		; PG UP	
	Pg Dn ; CTP		Pg -		CH		CH		CH -	
					VOL -		VOL -		; PG BACK	
					PG -		PG -		; PG DOWN	
MODE									; HOME	
RED -			RED ; i		RED ; i		GREEN ; TEXT		RED	
GREEN +			GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		YELLOW ; ALT		GREEN	
YELLOW			YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		BLUE ; AUDIO		YELLOW	
BLUE			BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		RED ; i		BLUE	
P +	P + ;		CH + ;		CH + ;					
VOL -	VOL - ;		VOL - ;		VOL - ;					
OK	OK ; ВВОД		OK		OK ;		OK ;		OK	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;		VOL + ;					
P -	P - ;		CH - ;		CH - ;					
MENU M	МЕНЮ ; МЕНЮ		MENU		MENU ;		MENU ;		MENU	
EXIT	EXIT ; ВЫХОД		EXIT		; EXIT		; EXIT		; REFRESH	
TV			TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO			
EPG	TV GUIDE ; ГИД		EPG		EPG		EPG			
			FAV		FAV		FAV		; RECORD	
	UHF ; МОДУЛЯТОР								; STOP	
									; HOLD	
									; TEXT	
									; TV	
	i ; ИНФ								; MIX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			; POWER				; STANDBY		; STANDBY	
	TV/SAT;STB;SOUR.								TV/SAT	
	WHITE ;				Формат ; Format		SUBT		SAT LIST	
			; MUTE				; MUTE			
1- /- (M)	* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		-/-- ; Aux				; BACK	
2- P/C (M)	; RCL; LAST		; BACK		Возврат ; Ret		RECALL		; BACK	
+ AUDIO	K+ ; P+ ; CH +		CH +				CH		CH/PG	
+ RADIO	Гр+ ; V+ ; VOL +		V +				VOL		VOL +	
							PAGE		PAL/NTSC	
	; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio		UHF		ZOOM	
	K- ; P- ; CH -		CH -				CH		CH/PG	
	Гр- ; V- ; VOL -		V -				VOL		VOL -	
							PAGE			
MODE	GAMES ; UHF	ATTR			Режим		GROUP		OPTION	
RED -	RED ; ИНФ ; i ; PRO		RED		RED		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN ; ;		GREEN		GREEN		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT	
YELLOW	YELLOW ; ; OPT		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT	
BLUE	BL ; ; UHF;FAV ;		BLUE		BLUE		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP	
P +										
VOL -					Громкость - ; Vol -					
OK	ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; LIST		OK	
VOL +					Громкость + ; Vol +					
P -										
MENU M	МЕНЮ ; MENU		MENU ; ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU		MENU	
EXIT	ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT		; EXIT	
TV	STATUS		TV/RADIO		Список		STB/TV ; SAT/TV		TV/R	
EPG	ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ; TV GIUDE		Информ ; Guide		EPG		EPG	
	#				; Info				FAV	
	WIDE		; STOP		; Audio					
	LIST		; PAUSE	; RECORD	Стоп ; Freeze				PAUSE	
	;		; PLAY				TEXT			
	? ; HELP ; INFO		? ; HELP	; REW						
	i		+ ; INFO	; FWD			INFO		i ; INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER	
	AV	SAT	SAT				TV/SAT		TV/SAT	
	TIMER								SLEEP	
	MUTE								MUTE	
1- /- /										
2- P/C										
	AUDIO				RCL				RECALL	
	RADIO				P +				F1	AUDIO
	VIDEO				TV/RAD		RED ; TV/RAD			
	TUNER								P/N	
	CD									
	TAPE								F2	
MODE			VIEW		WHITE				SAT	SAT
RED -			RED		RED ; TV/RAD		RED ; ⏪?		RED ; TXT	
GREEN +			GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; ⏮		GREEN ; SUB.T	
YELLOW ⏪			YELLOW		YELLOW ; ⏪?		YELLOW ; ⏮		YELLOW ; ZOOM	
BLUE ⏩			BLUE		BLUE		BLUE ; ⏭		BLUE ; MP	
P + ▲	CH ▲		CH ▲		CH ▲		▲		▲	
VOL - ⏪	VOL ⏪		VOL ⏪		VOL ⏪		⏪		⏪	
OK	OK ; STORE		OK/STORE		OK/STORE		OK		OK	
VOL + ⏩	VOL ⏩		VOL ⏩		VOL ⏩		⏩		⏩	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		CH ▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV						WHITE		TV/R	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
	UHF									
									PAUSE	
							UHF			
	⏪?		⏪?		⏪?		HELP			
	INFO		i		i		i		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 16 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 16 E	Код 416		Код 417		Код 418	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊙		⊙		⊙	
	AV	SAT	UHF		TV/SAT	AV +
	TIMER		F2 ; SLEEP		SLEEP	
	MUTE				MUTE	
1- /- /			A-Z		UHF	
2- P/C	RECALL		BACK		RECALL	
	AUDIO		▲ ; + 100		OPT +	X +
	RADIO		+		TV/RADIO	
	VIDEO		F3 ; ⏮		COLOR	
	TUNER	GAME	□ ; ⏮		PAUSE	
	CD	SCAN	▼ ; - 100		FINE TUNE	
	TAPE		-		MOTOR	
MODE	TEL		F4		HD	
RED -	RED		F1 ; ZOOM		SAT	
GREEN +	GREEN		RED ; FTA/CAS		RED	
YELLOW ⏪	YELLOW		GREEN ; SAT		GREEN ; ⏮	
BLUE ⏩	BLUE		YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ⏮	
P + ▲	▲		BLUE ; AUDIO		BLUE	
VOL - ⏪	⏪		CH ▲		CH ▲	
OK	OK		VOL ⏪		VOL ⏪ ; PG UP	
VOL + ⏩	⏩		OK		OK	
P - ▼	▼		VOL ⏩		VOL ⏩ ; PG DN	
MENU M	MENU		CH ▼		CH ▼	
EXIT	EXIT		MENU		MENU	SAVE
TV	T/R		EXIT		EXIT	
EPG	EPG		INFO		INFO	
	FAV		EPG		EPG	
	STILL		FAV ; ♥		FAV	
	ZOOM					
						●
	HELP		▶		▶	
	INFO		◀		◀	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		INFO		▶	