

Приложение IRC 61 E от 17.02.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 61 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 125
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 319
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 453
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 61 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 61 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 61 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 61 E.

Коды к TV, TV/AUX, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
6710V00070A	TV	110
6710V00070B	TV	110
97P1R2PAA4	VCR	201
97P1R2ZJA0	AUX	308
97P1R2ZJA6	AUX	308
97P1RA3AB0	AUX	308
DVD2	AUX	310
E6900-X005A	AUX	301
E6900-X019A	AUX	304
E6900-X032A	AUX	305
E6900-X036B	AUX	307
EN-21610	TV	119
GRC-02	AUX	314
HRC-01	AUX	315
HRC-02	AUX	315
HYPPFD-0142	AUX	311
JX-8002	AUX	318
K10B-C1	TV	101
K10J-C1	TV	101
K10N-C5	TV	103
K11F-C3	TV	104
K11F-C9	TV	104
K12D-C2	TV	106
K18D-C4	TV	120
KB-4600	TV	123
KEX1D-C23	TV	105
KEX1D-C6	TV	105
KEX2C-C22	TV	105
KF-8777A	AUX	319
KRC-4229	AUX	302
KRC-8163CR	TV	118
LC03-AR028A	TV/AUX	116
R-52B02	TV/AUX	121
R602E	AUX	312
RC1153038	TV	109
RC-63301	TV	102
RC-7	TV	114
RC-7-DVD	TV/AUX	113
RC-P03A	AUX	306

Модель	Устр-во	Код
RDR-410	TV/AUX	125
RDV-820	AUX	313
RDV-850	AUX	317
RHT-860	AUX	309
RM569-RU	AUX	303
SG-80M	AUX	316
SR106B	TV	107
SW-0347	TV	124
TRC-902	TV	111
TV DVD 1	TV/AUX	117
TV DVD 2	TV/AUX	112
TV1	TV	115
TV2	TV	122
VSR100B	TV	107
WH55A116	TV	108
WLR 800-B11	TV	107

Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402
DREAM	SAT	433
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
EUSTON	SAT	434
GLOBALTEQ	SAT	436
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (БОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	402, 403, 405, 443
KAON	SAT	418
KOSMOS	SAT	449, 450
MEDIA COM	SAT	434
NDS	SAT	431
NOKIA	SAT	451
OPENBOX	SAT	408, 409
PACE	SAT	404
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407, 448
SEG	SAT	432
STAR TRACK	SAT	408, 435
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
TECHNOSAT	SAT	446, 447
TOPFIELD	SAT	426, 427
XSAT (HTB+)	SAT	404, 452, 453
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 61 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; STANDBY		⏻		⏻		⏻	
⏪ AV	TV/AV		TV/AV ; ⏪		VIDEO		AV		TV/AV	
⏩	⏩		SLEEP ; ⏩ ; INTRO		SLEEP				TIMER	
⏮	⏮		⏮ ; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
1- /- []	/-		/-		---		---		DIGIT	
2- P/C []	RECALL		RECALL ; DISPLAY		RECALL		RECALL		RECALL	
⚙ + ⏮ + AUDIO	↑		↑		SORT		↑		HELP	
Ⓜ + ⏮ + RADIO	→		→		SCAN		→		AUTO	
Ⓜ + ⏮ + VIDEO			SOUND ; PIC		AUTO				ZOOM	
Ⓜ + ⏮ - TUNER	↓		S.EFFECT		S.MODE		→ P ←		S.MODE	
Ⓜ - Ⓜ - CD	←		←				←		EAST/WEST	
Ⓜ - Ⓜ - TAPE			BBE		PREVIOUS					
MODE	→ P ←		SYS. ; BOOKMARK		P.MODE		→ P ←		P.MODE	
RED -					RED				RED ; PICTURE	
GREEN +					GREEN				GREEN;SWAP;SND.	
YELLOW ←					YELLOW				YELLOW ; TIMER	
BLUE →					BLUE				BLUE ; SETUP	
P + ▲	P ▲		PROGRAM + ; ▲		CH +		CH ▲		CH +	
VOL - ◀	◀		VOLUME - ; ◀		VOL -		◀		VOL -	
OK			PIC ; PICTURE		CANCEL					
VOL + ▶	▶		VOLUME + ; ▶		VOL +		▶		VOL +	
P - ▼	P ▼		PROGRAM - ; ▼		CH -		CH ▼		CH -	
MENU M	MENU		MENU ; M		MENU		MENU		MENU	
EXIT			SKIP		TEXT				TEXT	
TV	CAL		CALL		CAL		CAL		BIORHYTHM	
EPG	[]		[] ; DISPLAY		DISPLAY		[]		DISPLAY	
▶ [] ♥			WOOFER ; CALEND.		HOLD				HOLD	
■ [] []					SIZE				CANCEL	
[] ●			SOUND MODE		SUBCODE				SUBCODE	
▶ [] ◀			ANA ; PIC ; NORMAL		MIX				MIX	
◀ []					REVEAL				REVEAL	
▶ []					INDEX				TUNE ; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		STANDBY ; ⏻		POWER	
⏪ AV	TV/AV		TV/AV ; ⏪		TV/AV		TV/AV		TV/AV	
⏩	TIMER		VOL PP		⏩ ; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
⏮	MUTE		⏮		⏮ ; MUTE		MUTE		MUTE	
1- /- []	---		/- /- /- /-		/-		NOTE ; NOTEBOOK		/-	UPDATE ; POS. ; []
2- P/C []	RECALL		Q.V. ; []		Ⓜ ; QV		RECALL		ARC	
⚙ + ⏮ + AUDIO	↑				→ S ← ; SOUND		S.EFFECT		PSEUDO;UBB;SSM	
Ⓜ + ⏮ + RADIO	→				→ P ← ; P.P		AT		SYSTEM ; LIST	
Ⓜ + ⏮ + VIDEO							B.E		EYE ; EYE*	
Ⓜ + ⏮ - TUNER	AUTO		→ S ←				SURROUND		DUAL ; DUAL*/ ; UII	
Ⓜ - Ⓜ - CD	↓		SCAN						PIP ; *	
Ⓜ - Ⓜ - TAPE	←		Ⓜ						PSM	
MODE	F		COD						SSM	
RED -	Sort		→ P ←		CANCEL		COLOR SYS.		MODE ; SLEEP	
GREEN +	GAME				RED ; PICTURE ; []				RED ; SSM ; PR-	
YELLOW ←	→ P ←				GREEN ; ⏩				GREEN ; PR+	
BLUE →	SCAN				YELLOW ; TIMER				YELLOW ; SLEEP	
P + ▲	P ▲		P ▲		BLUE ; SOUND				BLUE ; /- ; INPUT	
VOL - ◀	◀		◀				P + ▲ ; PRO. ▲		PR ▲	
OK							V - ◀ ; VOL. ◀		VOL ◀	
VOL + ▶	▶		▶		MENU		OK		OK	
P - ▼	P ▼		P ▼		V +		V + ▶ ; VOL. ▶		VOL ▶	
MENU M	MENU		MENU ; []		P -		P - ▼ ; PRO. ▼		PR ▼	
EXIT			TXT_TXT ; MSG		MENU		MENU ; MENU/INS		MENU	
TV			ZOOM ; Z		TEXT		CAPS		TEXT	
EPG	[]		[] ; DEMO		ZOOM ; [] ; []		PIC. ; DEL. ; PIC / DEL.		PICTURE	
▶ [] ♥			♥ ; FAV		CALL ; ? ; DISP		DISPLAY		Q.VIEW	
■ [] []			[] ; []		GAME ; HOLD		FAV. ; FAVORITE		HOLD ; STILL ; []	
[] ●			[] ; []		[] ; LOCK		S.SYS ; SOUND SYS		SIZE ; []	
▶ [] ◀			[]		SUBCODE		CALENDAR		TIME ; []	
◀ []					CALENDAR ; MIX		GAME		MIX ; []	
▶ []					SCAN ; REVEAL ; RES.				REVEAL ; []	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		INDEX ; 9/4 PIP ; []	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER				; POWER		; POWER	
	VID		; TV/VIDEO				; AV ; AV/TV		; AV ; AV/TV	INPUT
	SLEEP		; SLEEP		; GOTO		; SLEEP		; SLEEP	
	MUTE		; MUTE	; OPEN/CLOSE					; MUTE ;	
1- /- /	-/-		-/-	; EXIT/CANCEL	X ;		X ; ;		; UPDATE ; POSIT.	*
2- P/C	RECALL		PRE	PIP SWAP	PP		PP ;		FAV.PR ;	*
	AUDIO		PROG	; L/F ; AUDIO					PR	
	S.STD		VOL	; NEXTP. ; SURR.			SOUND ;		SSM ; SPM	
	P.STD		PC		VIDEO		VIDEO ; PP		PSM ; PPM ; PP	SUPER PICTURE
	SURROUND		M/S	PIP SOUND	SOUND		I/II		I/II	SUPER SOUND
	TV		PROG						PR	
	PC		VOL	; PREP. ; ANGLE					ARC	ARC
	TAPE		DVD						SWAP	
MODE	MTS		PIP ON/OFF	PIP SOURCE	DVD MENU ; I/II				MODE	MODE ;
RED -	RED		RED ; SETUP		RED ;		RED		RED ; PIP.PR -	
GREEN +	GREEN		GREEN ; TITLE		GREEN ;		GREEN		GREEN ; PIP.PR +	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ; MENU	; STEP	YELLOW ;		YELLOW		YELLOW ; PIP.SWAP	
BLUE	BLUE		BLUE	; STEP	BLUE ;		BLUE		BLUE ; PIP.INPUT	
P +	CH ;				P		P ; CH		PR	
VOL -	VOL						; VOL		VOL	
OK	SEL		ENTER		OK		OK ; MENU		OK	
VOL +	VOL						; VOL		VOL	
P -	CH ;				P		P ; CH		PR	
MENU M	MENU		; TV.MENU	; STORE ; CLEAR	MENU		MENU		MENU	
EXIT			; TTX		;		; TTX		; TEXT/MIX	
TV			;		DVD/TV		TV		PIP	TV/PC
EPG	Q.VIEW		; DISPLAY	; P.SIZE						POSITION
			; STILL	; HOLD ; PROG.	;		; HOLD ;		; HOLD ; STILL	
			;	; SIZE ; SUBTITLE	;		;		SIZE ; ; Q.VIEW	
			;	; SUBP. ; ZOOM	;		; TIME		; TIME ;	
			;	; MIX ; A-B	; SUB-T		; MIX		MIX ;	
			; SLOW	; REVEAL ; GOTO	? ; AUDIO ;		? ;		; REVEAL	
			; SLOW	; INDEX ; REPEAT	; WHITE ;		; i ; WHITE ;		; LIST ; SCAN ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	; POWER		; POWER		POWER				POWER ;	
	; LINE		TV		SOURCE		SOURCE		AV ; TV/AV	
	; SLEEP	; REPEAT	; SLEEP		SLEEP		SLEEP ; HOLD		SLEEP	
	; MUTE	; OPEN/CLOSE	; MUTE	; OPEN/CLOSE	MUTE		MUTE		MUTE	
1- /- /	-/-	; CANCEL ; i	-/-	; EXIT/CANCEL	UPDATE	-	CANCEL		DIGIT ; --	DEMO ; TUNE ;
2- P/C	PRE		PRE	TITLE	LAST		RECALL		RECALL	
	PROG		PROG	; L/F ; AUDIO	AUTO		CH ; CANCEL		ACOUSTICS	
	VOL	; BOOKMAR. ; OPT	VOL	; NEXTPAG. ; SUR.	SWAP		I/II		ZOOM	
	TV/DVB-T		VIDEO		STILL		ZOOM		AUTO ; DPF	
	M/S	; S.STD	M/S	; S.STD	S.SELECT		SOUND		S.MODE	
	PROG		PROG		P.SIZE		CH ; MIX		SCAN	
	VOL	; ANGLE ; LIST	VOL	; PREPAG. ; ANG.	P.POSITION		STILL		STILL	
	SWAP		DVD		P.INPUT				CAL ; BIORHYTHM	
MODE	ON/OFF PIP	; P.STD	MENU	; P.STD	PIP	STORE	PICTURE		P.MODE	
RED -	RED ; SETUP	SOURCE PIP	RED		RED	ARC	RED		RED ; PICTURE ; INFO	; E/W ; CC
GREEN +	GREEN ; INPUT	SOUND PIP	GREEN		GREEN	MTS	GREEN		GREEN ; SOUND	; FAVS
YELLOW	YELLOW ; TITLE	; STEP	YELLOW	; STEP	YELLOW	PSM	YELLOW		YELLOW ; TIMER	
BLUE	BLUE ; MENU	; STEP	BLUE	; STEP	BLUE	SSM	BLUE		BLUE ; SETUP	
P +	; P+ ;				P +		CH		CH+ ; P+ ;	CH+
VOL -	;				VOL -		VOL		VOL - ; V - ;	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		OK		ENTER ; OK	
VOL +	;				VOL +		VOL		VOL+ ; V+ ;	
P -	; P- ;				P -		CH		CH- ; P- ;	CH-
MENU M	; TV.MENU		; TV.MENU	; STORE ; CLEAR	MENU		MENU ;		MENU	F.MENU
EXIT	; TTX		; TTX		TTX ON		TEXT			EXIT
TV	;	; P.SIZE	SETUP		TV	FLOF LIST	TV			
EPG	; DISPLAY	; ZOOM ; EPG	DISPLAY	; P.SIZE	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
	; STILL	; PROG. ; MENU	SKIP	; HOLD ; PROG.	HOLD		SLEEP ; HOLD			FAV
	; STOP	; SUBTITLE	;	; SIZE ; SUBTITLE	SIZE		PIP ; SIZE			
	; PLAY/PAUSE	; REC	;	; SUBP. ; ZOOM	TIME		SOURCE ; SUB.CODE		; GAME	
	; PLAY/PAUSE	; AUDIO	;	; MIX ; A-B	MIX		MIX		; E/W	
	; SLOW	; GOTO	; SLOW	; REVEAL ; GOTO	REVEAL		SWAP ; REVEAL		; LOCK	
	; SLOW	; A-B	; SLOW	; INDEX ; REPEAT	INDEX		MOVE ; INDEX		; HELP ; ; I/II	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY/ON	
	TV/AV ; DVD		VIDEO ; TV/AV		INPUT	PC/DVI ; TV/PC	SOURCE		AV	USB
	SLEEP		SLEEP		SLEEP		PC		TIMER	ANGLE
	⏸ ; EJECT		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE
1- /- (⏮)	⏮ ; REP		-/-		⏮ ; UPDATE		P-CH EDIT		GOTO	
2- P/C (⏪)	NORMAL		RECALL' ; RECALL		PIP		PRE.P-CH		RETURN	REPEAT
	▲ ; AUDIO		AUDIO ; CAL		STILL		▲		▲	
	▶				SSM		▶		▶	
	⏮		⏮ L/R ; GAME ; PICT.		PSM		VIDEO		N/P	
	⏮		LANG ; SCAN		I-II	A.SWAP	AIR/CABLE		AUDIO	RANDOM
	▼				ARC		▼	BRIGHTNESS	▼	
	◀				PIP ARC		◀	CONTRAST	◀	
	⏮		⏮ U/D ; SOUND		PIP POSITION		S-VIDEO		PI	
MODE	MENU/PBC	ASPECT	SYS ; MODE		⏮ ; MODE	SCAN	AUTO	SEARCH	DISC OPER	PROG
RED -	RED ; CLEAR				RED ; PIP PR +		RED		TITLE	
GREEN +	GREEN ; ADD MARK				GREEN ; PIP PR -		GREEN		EDIT	
YELLOW ◀	YELLOW ; SEARCH				YELLOW ; SWAP		YELLOW		⏮	
BLUE ▶	BLUE ; SOUND MOD.				BLUE ; PIP INPUT		BLUE		⏮	
P + ▲	▲ ; PR ▲ ; ⏮		CH + ; ▲		CH + ; PR ▲		P-CHANNEL ▲		CH +	
VOL - ◀	VOL ◀		VOL - ; ▲ ; ◀ ; ◀		VOL - ; VOL ◀		VOL -		VOL -	
OK	OK ; ENTER		MENU		OK		MENU ; ◀		ENTER	
VOL + ▶	VOL ▶		VOL + ; ▲ ; + ; ▶		VOL + ; VOL ▶		VOL ▲		VOL +	
P - ▼	▼ ; PR ▼ ; ⏮		CH - ; ▼		CH - ; PR ▼		P-CHANNEL ▼		CH -	
MENU M	TV MENU		MENU		MENU		MENU	STORE	MENU	
EXIT	■ ; TITLE		GAME ; AUDIO ; JUMP		EXIT		EXIT		SETUP	ADD/CLEAR
TV	□		ZOOM ; PIC ; ⏮ ; MAR.		■ ; TEXT	LIST	TV		TV	SUBTITLE
EPG	DISPLAY		CALL ; DISP ; OSD		Q.VIEW	ZOOM	INFO	LIST/FLOF	DISPLAY	ZOOM
	⏮ ; ⏮				⏮ ; HOLD		HOLD		SLOW	
	■ ; STOP	⏮ ; A-B			⏮ ; SIZE		SIZE		■ ; STOP	
	⏮ ; PAUSE/STEP	⏮ ; PGM	GAME		⏮ ; TIME		SUB PAGE		⏮ ; PAUSE/STEP	● ; REC
	▶ ; PLAY	⏮ ; ⏮	P.P. ; AUTO ; P.MODE		⏮ ; MIX		TTX/MIX		▶ ; PLAY	
	◀ ; F.F/STEP	⏮ ; SETUP			⏮ ; REVEAL		REVEAL		◀	
	▶ ; F.F/STEP	⏮ ; RANDOM			⏮ ; INDEX		INDEX		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 201	
	Функция	Доп. функция
	POWER	
	AV	
	▲ ; EJECT	
1- /- (⏮)	▶30	
2- P/C (⏪)	⏮	
	INDEX +	
	SP/LP	
	INDEX -	
MODE	PROG	
RED -	-	
GREEN +	-	
YELLOW ◀		
BLUE ▶		
P + ▲	PR +	
VOL - ◀	◀	
OK	OK	
VOL + ▶	→	
P - ▼	PR -	
MENU M	MENU	
EXIT	A.SEL	
TV	TV/VCR	
EPG	PAL/SEC	
	▶	
	■	
	⏮	● REC
	▶	
	◀	
	▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		POWER		POWER		POWER ;		POWER ;	
	NTSC/PAL		PAL/NT		ANGLE		NTSC/PAL		PROGRAM	
	SUBTITLE				SUB-T	RESUME			SETUP	
	OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE		MUTE	Open/Close ;	MUTE	OPEN/CLOSE ;	MUTE
1- +/-	+10		GOTO		+10	CLEAR	+10	CLEAR	+10	CLEAR
2- P/C	CLEAR		CLEAR		GOTO	P/N	FUNCTION	CH-LEVEL	RETURN	GO TO
	AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
	VOL +		P.SCAN		ECHO +		FM MODE		DIMMER	
	KEY +		ANGLE		REPEAT		ZOOM		ZOOM	
	L/R/ST		3D SURR		A-B RPT	VOCAL ASSIST	L/R/ST	SURR MODE	3D	
	ANGLE		BOOKMARK		PROGRAM		SEARCH		AUDIO ONLY	
	VOL -		A-B		ECHO -		PBC		PBC	
	KEY -		REPEAT		SHIFT ; KODAK T.E.		ANGLE		ANGLE	
	SET UP		SETUP		PBC OFF		SETUP		PLAY MODE	TV MODE
	SEARCH	PBC	TITLE		VOL -		MASTER VOL.		VOL -	
	TITLE	STEP	SUBTITLE		VOL +		MASTER VOL.		VOL +	
	SKIP				SKIP					STEP
	SKIP				SKIP					STEP
								TUNING UP		
								PRESET DOWN		
	RESUME		ENTER		ENTER/		ENTER		ENTER	
								PRESET UP		
								TUNING DOWN		
	MENU	PROGRAM	MENU		MENU		MENU	MEMORY	MENU	
	RETURN		PROGRAM		SETUP	SUFFLE	TITLE	DIMMER	TITLE	
	ZOOM	REPEAT	ZOOM		TITLE	I/P	SUBTITLE	REPEAT	SUBTITLE	
	DISPLAY	A-B	DISPLAY		DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	STEP	DISPLAY	
	SLOW		STEP/SLOW		SLOW	STEP	SLOW		A-B	
	STOP		STOP			(STOP)		STOP		
			PAUSE			(PAUSE)		PAUSE		
	PLAY		PLAY/PAUSE					PLAY		
	SCAN			S-REW		(REV)				SLOW
	SCAN			S-FWD		(FWD)				SLOW
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			POWER			POWER	POWER			STANDBY/ON
	V-MODE		NTSC/PAL; P.CHECK		TV/VCR		P/N	ANGLE	INPUT	
	SUBTITLE		SUBTITLE; URGENT		CLK/CNT		PBC OFF		SLEEP	TIME
		MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE		OPEN/CLOSE	OPEN/CLOSE	MUTE		OPEN/CLOSE ;
1- +/-	10+	STEP	+10		CLEAR/3D ; CLEAR	A-B	+10	CLEAR	CLEAR	MARK
2- P/C	A-B	REPEAT	A-B		LAST CH	REPEAT	GOTO	A-B RPT	REPEAT	A-B
	AUDIO		AUDIO ; SHADOW		AUDIO		AUDIO		AUDIO	SOUND
	ANGLE		ANGLE		SYSTEM ; P.SCAN		SLOW-F		FM	ANGLE
	INTRO				VCR		FUNCTION		PAL/NTSC	DIMMER
	3D	SYSTEM	REPEAT		3D ; EXIT	REPLAY ; COPY	SETUP	REPEAT	ST/MO	NAME
	b		PROGRAM		SEARCH		PROGRAM	SHIFT	PROGRAM	
					DVD		SLOW-R		DVD	
	#				OUTPUT ; INPUT		BAND		AMP	
	SETUP	SEARCH	SETUP		PROGRAM ; TIMER	TV VIEW	MODE		SETUP	
	VOLUME -		TITLE/PBC; P-DOWN		ANGLE/DIG. SPEED		VOLUME -		VOLUME -	
	VOLUME +		SEARCH ; P-UP		ANGLE		VOLUME +		VOLUME +	
						PREV		PRESET -		PRESET -
						NEXT		PRESET +		PRESET +
				#		PR +				
				TEMPO -						
			SELECT		ENTER ; OK		ENTER		ENTER	
				TEMPO +						
				b		PR -				
	MENU	PROGRAM	MENU ;		MENU	MARK	MENU	MEMORY	MENU	MEMORY
	RETURN	ZOOM	CANCEL		SETUP	CM-SKIP	AMP MENU	RESUME	RETURN	ZOOM
	TITLE/PBC	CHANNEL	ZOOM		TITLE/PBC	SUBTITLE	TITLE	SUB-T	SUBTITLE	TITLE
	DISPLAY	MARK	DISPLAY		DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DVD DISPLAY	INFO
	SLOW		SLOW			SLOW +		SLOW -	STEP	
				STOP		STOP		STOP		STOP
			PAUSE		PAUSE	REC		PLAY/PAUSE		PAUSE
	PLAY			PLAY		(PLAY/PAUSE)		PLAY/PAUSE		PLAY
				MALE		REW		TUNING -		TUNING -
				FEMALE		FF		TUNING +		TUNING +
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY				POWER	
	ANGLE		INPUT		PROG		ANGLE		P/N	
	ZOOM		TIME SHIFT	TIMER RECORD	PBC		SUBTITLE		SUBTITLE	
		MUTE	; OPEN/CLOSE	MUTE	; OPEN/CLOSE	MUTE		MUTE	; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- []	+10	CLEAR	CH MARK	A-B	10+	A-B	10+	A-B	+10	CLEAR
2- P/C []	REPEAT	A-B RPT	REPLAY	REPEAT	GOTO	REPEAT	RETURN	REPEAT	GOTO	
+ + AUDIO	AUDIO		CH +	AUDIO	LANGUAGE		AUDIO	b	AUDIO	
+ + RADIO	SHUFFLE		ANGLE		ANGLE		CHANNEL	z	KEY +	
+ + VIDEO	P/N		VCR PLUS +		N/P		SYSTEM	#	REPEAT	
	SETUP		DISC		FUNC SELECT		3D		A-B	SHUFFLE
- - TUNER	PROGRAM		CH -		KARAOKE		SEARCH		ZOOM	
- - CD	GOTO		DVD		MIC		MARK		KEY -	
- - TAPE	KODAK T.E. ; IP		EDIT		RESUME		PROGRAM		ANGLE	
	TV MODE		PROGRAM		MODE		V-MODE		TV MODE	
RED -	VOL -		VOL -		FUNC -		VOL -		VOL -	T.E.
GREEN +	VOL +		VOL +		FUNC +		VOL +		VOL +	I/P
YELLOW <	SKIP				; PREV				; PREV	
BLUE >	SKIP				; NEXT				; NEXT	
P +										
VOL - <	<		<		<		<		<	
OK	ENTER / >		ENTER		PLAY/ENTER	PSCAN/NORMAL	PLAY		ENTER ; PLAY	
VOL + >	>		>		>		>		>	
P -										
MENU M	MENU		MENU/PLAYLIST		MENU		MENU		MENU	PROGRAM
	SUB-T	RESUME	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
	TITLE		TITLE/PBC	SUBTITLE	TITLE	SUBTITLE	TITLE/PBC	INTRO	TITLE	
	DISPLAY		OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	RESUME
	SLOW	STEP	SLOW	REC PAUSE	SLOW	STEP	SLOW		SLOW	
	; STOP		; STOP	REC STOP	; STOP				; STOP	
	; PAUSE		; PAUSE	REC	; PAUSE				; PAUSE/STEP	
	>		>	PLAY	PLAY/ENTER		PLAY		>	PLAY
	<< ; REV		<<		<< ; F.REV		<<		<< ; REV	
	>> ; FWD		>>		>> ; F.FWD		>>		>> ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			; POWER		; STANDBY		; STANDBY/ON	
	; VIDEO		ANGLE		ANGLE		INPUT 1	INPUT 2
	BOOKMARK		TIME		TIME		SLEEP	
		; MUTE	; OPEN/CLOSE	MUTE	; EJECT	MUTE	; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- []	10+	CLEAR	GO TO		10+		CLEAR	
2- P/C []	GOTO	A-B	RETURN		RETURN		RETURN	GOTO
+ + AUDIO	SUBTITLE		LANGUAGE		AUDIO		AUDIO	PROLOGIC II
+ + RADIO	ANGLE		MARK				SUBTITLE	EQ
+ + VIDEO	N/P		P/N		N/P		PAL/NT	
	L/R	REPEAT	L/R		ZOOM	REPEAT	ST/MO	SURROUND
- - TUNER	P-SCAN						FM	
- - CD	MIC		ZOOM		A-B		DVD	
- - TAPE	DEFAULT		REPEAT				DIGITAL IN	
	PBC	LANGUAGE	SUB.TITLE		SUBTITLE		PROGRAM	DIGEST
RED -	VOL -		VOL -		VOL -		VOLUME -	ANGLE
GREEN +	VOL +		VOL +		VOL +		VOLUME +	MARK
YELLOW <	; PREV		; PREV		; PREV		; PRESET -	REPEAT
BLUE >	; NEXT		; NEXT		; NEXT		; PRESET +	A-B
P +								
VOL - <	<		<		<		<	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL + >	>		>		>		>	
P -								
MENU M	MENU		MENU/PBC		PBC		MENU	MEMORY
	SETUP	RETURN	SETUP		SETUP		SETUP	NAME
	TITLE	RESUME	TITLE		TITLE		TITLE	INFO
	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	ZOOM
	SLOW	STEP	SLOW				STEP/SLOW	
	; STOP		; STOP		; STOP		; STOP	
	; PAUSE		PAUSE/STEP		; PAUSE		; PAUSE	
	>		>	PLAY	; PAUSE		; PAUSE	
	<< ; FB		<< ; FR		<< ; REV		<< ; TUNING -	
	>> ; FF		>> ; FF		>> ; FWD		>> ; TUNING +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙		⊙	
AV			TV/SAT;STB;SOUR.				AV		TV/SAT ; ТВ/СП	
⊙			WHITE ; ⊙				Формат ; Format			
⌘			⌘		⌘ ; MUTE		⌘		⌘	
1- /- ⊞	/-		*		MOSAIC ; * ; FAV.		/- ; Aux			
2- P/C ⊞	LAST CH		⊞ ; RCL; LAST		⊞ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⊞	
⌘ + ⌘ + AUDIO	CH +		⌘+ ; P+ ; CH +		CH +		⌘		Pg Up ; CTP ⌘	
⌘ + ⌘ + RADIO	⌘ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		⌘		RADIO ; АУДИО	
⌘ + ⊞ + VIDEO	⌘ ; PG UP		⌘							
⊞ ⊞ ⊞			⌘ ; TV/RADIO				Радио ; TV/Radio			
⌘ - ⌘ - TUNER	CH -		⌘ ; P- ; CH -		CH -		⌘		Pg Dn ; CTP ⌘	
⊙ - ⌘ - CD	⌘ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		⌘			
⊞ - ⊞ - TAPE	⌘ ; PG DOWN		⌘							
MODE	⌘ ; HOME		GAMES ; UHF				Режим		⌘	
RED -	RED		RED ; ИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ⌘ ; ⊞		GREEN		GREEN			
YELLOW ⊞	YELLOW		YELLOW ; ⊞ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ⊞	BLUE		BL ; ⊞ ; UHF;FAV; ⊞		BLUE		BLUE			
P + ⊞	⊞		⊞		⊞		⊞		P + ; ⊞	
VOL - ⊞	⊞		⊞		⊞		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ⊞	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ⊞	⊞		⊞		⊞		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ⊞	
P - ⊞	⊞		⊞		⊞		⊞		P - ; ⊞	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
EXIT	⊞ ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список		⊞	
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
⌘ ⊞ ⊞	⌘ ; RECORD		#				⌘ ; Info			
⌘ ⊞ ⊞	⌘ ; STOP		WIDE		⌘ ; STOP		⌘ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⌘ ⊞ ⊞	⌘ ; HOLD		LIST		⌘ ; PAUSE	⌘ ; RECORD	Стоп ; Freeze			
⌘ ⊞ ⊞	⌘ ; TEXT		⌘		⌘ ; PLAY					
⌘ ⊞ ⊞	⌘ ; TV		? ; HELP		? ; HELP	⌘ ; REW			⌘ ?	
⌘ ⊞ ⊞	⌘ ; MIX		i		+ ; INFO	⌘ ; FWD			i ; ИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	POWER		⊙ ; POWER		⊙ ; STANDBY		⊙ ; STANDBY		⊙	
AV							TV/SAT		SAT	
⊙	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⌘	MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘		⌘	
1- /- ⊞										
2- P/C ⊞	LAST		LAST		RECALL		⌘ ; BACK			
⌘ + ⌘ + AUDIO	Pg +		CH ⊞		CH ⊞		CH/PG ⊞			
⌘ + ⌘ + RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ⊞		VOL +			
⌘ + ⊞ + VIDEO			PG +		PAGE ⊞		PAL/NTSC			
⊞ ⊞ ⊞					UHF		ZOOM			
⌘ - ⌘ - TUNER	Pg -		CH ⊞		CH ⊞		CH/PG ⊞			
⊙ - ⌘ - CD			VOL -		VOL ⊞		VOL -			
⊞ - ⊞ - TAPE			PG -		PAGE ⊞					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ⊞	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ⊞	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ⊞	CH + ; ⊞		CH + ; ⊞		⊞		⊞		CH ⊞	
VOL - ⊞	VOL - ; ⊞		VOL - ; ⊞		⊞		⊞		VOL ⊞	
OK	OK		OK ; ⊞		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ⊞	VOL + ; ⊞		VOL + ; ⊞		⊞		⊞		VOL ⊞	
P - ⊞	CH - ; ⊞		CH - ; ⊞		⊞		⊞		CH ⊞	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; ⊞		МЕНЮ		МЕНЮ		МЕНЮ	
EXIT	EXIT		⌘ ; EXIT		EXIT		⌘ ; EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ⊞	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
⌘ ⊞ ⊞	FAV		FAV				FAV		FAV	
⌘ ⊞ ⊞							PAUSE		UHF	
⌘ ⊞ ⊞					TEXT					
⌘ ⊞ ⊞									⌘ ?	
⌘ ⊞ ⊞					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		POWER		POWER		POWER		POWER	
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
					SLEEP		SLEEP		TIMER	
					MUTE		MUTE		MUTE	
1- /- /- []										
2- P/C []			RCL				RECALL		RECALL	
	AUDIO		P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N					
			P -		F2				GAME	
									SCAN	
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; []?		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; []		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW ; []?		YELLOW ; []		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE >	BLUE		BLUE		BLUE ; []		BLUE ; MP		BLUE	
P + ^	CH ^		CH ^		^		^		^	
VOL - <	VOL <		VOL <		<		<		<	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + >	VOL >		VOL >		>		>		>	
P - v	CH v		CH v		v		v		v	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV					[] ; WHITE		TV/R		T/R	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									STILL	
							PAUSE		ZOOM	
					UHF				[]	
	[]?		[]?		HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		POWER		[] ; STAND BY		POWER		POWER	
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
			MUTE		MUTE ; []					
1- /- /- []	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C []	BACK		RECALL		RECALL					
	^ ; + 100		OPT +	X +	CHANNEL ^		CH ^		PR +	
	+		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ^		[] +	
	F3 ; []		COLOR		→		RADIO			
	[] ; []		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
	v ; - 100		FINE TUNE		CHANNEL v		CH v		PR -	
	-		MOTOR		VOLUME -		VOL v		[] -	
	F4		HD		←				OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ; []		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW <	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; []		YELLOW ; []		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE >	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P + ^	CH ^		CH ^		^		^		^	
VOL - <	VOL <		VOL <	PG UP	< ; <		<		<	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + >	VOL >		VOL >	PG DN	> ; >		>		>	
P - v	CH v		CH v		v		v		v	
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
TV			INFO		TV/STB		TV		TV	
EPG	EPG		EPG		EPG		[]		GUDE	
	FAV ; []		FAV		[]		[]		FAV	
				•	; PAUSE	•				
	[]		>		>				[]	
	[]?		<		<					
	INFO		>		>				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER							
	SAT		SAT		AV ; ; TV		SAT		SAT	
	MUTE		SUB		SUB ;		MUTE		MUTE	
			* ; MUTE		*				*	
1- /- ()										
2- P/C ()					BACK ; EXIT					
+ + AUDIO	P +		P +		PAGE ; PAGE ; +		P +		AUDIO	
+ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
+ + VIDEO	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
- - TUNER	P -		P -		PAGE ; PAGE ; -		P -			
- - CD	ANALOG RADIO									
- - TAPE	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW ; EPG			
P +					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; TEXT		EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ; ; BROWSE		TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV		FAV	
							SUB			
	PAUSE				PAUSE ; ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
									INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1- /- ()			M1		-		All CH			
2- P/C ()	RECALL				RCL					
+ + AUDIO			P +		CH		P +		CH	
+ + RADIO			V +		VOL				VOL	
+ + VIDEO			M2						RADIO	
- - TUNER			P -		CH		P -		CH	
- - CD			V -		VOL				VOL	
- - TAPE			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC				ZOOM	
RED -	RED ;		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P +							CH			
VOL -							VOL			
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL +							VOL			
P -							CH			
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
					AUD					
	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
									FREEZE ; HELP	
	BLUE ; INFO				i				i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC									⓪ ; STANDBY
			SAT		VIDEO		SAT			STB/TV
					RADIO		AUX IN ; TV/AV			SUBT
										; MUTE
1- /- (ⓧ)	CANCEL									
2- P/C (ⓧ)			RCL				RECALL ; ⓧ			
	AUDIO		P +		VOLUME +					CH ▲
	RADIO		TV/RADIO		▶					VOL +
	VIDEO				BOUQUET +		PAL/NTSC			PAGE ▲
	TUNER		P -		VOLUME -					CH ▼
	CD				◀					VOL -
	TAPE				BOUQUET -					PAGE ▼
MODE	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO			RED ; LANG
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.			GREEN ; SOUND
YELLOW ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;ⓧ			YELLOW ; PAUSE
BLUE ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L; ⓧ _r			BLUE ; RECALL
P + ▲	↑		CH ▲		▲		▲			▲
VOL - ◀	←		VOL ◀		◀		◀			◀
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK			OK
VOL + ▶	→		VOL ▶		▶		▶			▶
P - ▼	↓		CH ▼		▼		▼			▼
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU			MENU
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT			EXIT/ZOOM
TV			ⓧ		TV		TV/RADIO ; ⓧ/ⓧ			TV/RADIO
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG			GUIDE
			FAV				FAV			FAV
							INFO			
					TEXT		FREEZE ; ▶			TEXT
HELP	HELP						◀			
INFO	INFO		i				▶			INFO ; i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER							
			MAIL			MULTI-SCR				
			MUTE							
1- /- (ⓧ)			QUALITY		TRACK					
2- P/C (ⓧ)	LAST ; ⓧ		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
	VIDEO		F2 ; TV/SAT				PGUP		PGUP	
	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
	▼		PGDN		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
							VOL -		VOL -	
MODE	SIG ; SIGNAL		F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
RED -	RED ; SUB				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
GREEN +	GREEN		YELLOW ; EPG		RED		RED		RED	
YELLOW ◀	YELLOW		RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN	
BLUE ▶	BLUE		GREEN; LIST;PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
P + ▲	▲ ; CH ▲		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀				▲ ; CH +		▲		▲	
OK	OK				◀ ; VOL -		◀		◀	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶		OK ; ⓧ		OK		OK		OK	
P - ▼	▼ ; CH ▼		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
MENU M	MENU		▼ ; CH ▼		▼ ; CH -		▼		▼	
EXIT	EXIT		MENU		MENU		MENU		MENU	
TV	INFO ; i		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
EPG	EPG		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
	FAV		EPG		EPG		EPG		EPG	
	S.L. ; SAT		FAV		FAV		FAV		FAV	
	PAUSE		PAUSE		PAUSE		VOD		VOD	
	TTX. ; EPG				▶ /		EVENT		EVENT	
			INFO		TELETEXT		TTX		TTX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0				LIST		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		INFO		INFO		INFO		INFO	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							STANDBY		POWER	
	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
			UHF							
							MUTE			
1- /- ()							QUALITY			
2- P/C ()	BACK		← PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
	CH +				P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
	VOL +				V +				F1	
	PG +				i				F2	
	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO			
	CH -				P - ; SEITE -		PGDN			
	VOL -				V -				F3	
	PG -								F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP			
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;		GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ;		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀				◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶				▶		▶		▶	
P - ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT				EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		i	
	EPG		EPG		GUIDE		ZOOM		EPG	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
					■ ; LIVE					
	▶/		PAUSE		; TIME SHIFT	●	PAUSE			
	TELETEXT									
	LIST		LIST		◀				⏪	
	INFO		INFO		▶				⏩	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
	TV/SAT ; F4						MAIL			
					TIMER				SAP	
	MUTE				; MUTE				MUTE	
1- /- ()										
2- P/C ()	RECALL		PREV		LAST					
	PAGE +		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
			RADIO		VOL +				VOLUME +	
					PG +					
	ZOOM								AUDIO CH	
	PAGE -				CH ▼				CHANNEL -	
					VOL -				VOLUME -	
					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ←	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE →	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ▲	▲		CH ▲		▲		▲ ; CH+		▲	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL-		◀	
OK	OK		OK		OK ;		OK		SELECT ;	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL+		▶	
P - ▼	▼		CH ▼		▼		▼ ; CH-		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU ;		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
	TV/RAD		TV		TV/RADIO				TV CH	
	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
	FAV		FAV		FAV		FAV			
	▶/		PAUSE							
							▶			
	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 451		Код 452		Код 453	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		POWER		POWER	
	MUTE		MUTE		MUTE	
1- /->			LAST		ST/MO	
2- P/C			DEV		DEV	
+ AUDIO	AUDIO		AUDIO			
+ RADIO						
+ VIDEO			VIDEO		VIDEO	
- TUNER						
- TAPE						
MODE			SAVE		STORE	
RED -	RED ; i		DEV		DEEMPH	
GREEN +	GREEN ; EXIT		N/W		N/W	
YELLOW	YELLOW ; MENU		C/Ku		C/KU	
BLUE	BLUE ; GUIDE		H/V		H/V	
P +			CH +		CH	
VOL -			VOL -		TUN	
OK	OK					
VOL +			VOL +		TUN	
P -			CH -		CH	
MENU M	MENU		DECODER		DECODER	
					ERASE	
	TV		DNR			
	GUIDE		ST/MO			
	i					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	