

Приложение IRC 71 E от 28.06.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 71 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 132
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 313
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 457
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 71 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 71 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	107
SHIFT + 4	108

Устройство	Код пульта IRC 71 E
SHIFT + 5	120
SHIFT + 6	121
SHIFT + 7	122
SHIFT + 8	123

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 71 E.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
BC1202	TV	101
BT-0448A	TV/AUX	125
BT-0481B	TV	124
CX-501	AUX	308
DVD1	AUX	310
E-3741	TV	106
E-3742	TV	106
E-3743	TV	104
EG 10514	AUX	301
F085S1	TV	111
F3S510	TV	102
F3S520	TV	116
F4S028	TV	107
F5P010	TV	115
FHS081	TV	108
FHS083	TV	110
FHS085	TV	112
FHS0886	TV	101
FHS08A	TV	101
GHB-538	AUX	313
HOF08B311	TV	119
HOF45A1-2	TV	122
HOF-W-CW49N	AUX	303
HXW-5Y29	TV	113
JX-2008B	AUX	309
JX-8005B	AUX	302
KM-118B-2	AUX	312
KM-138-B	AUX	304
KT6666-005	TV	123
KZG-103	TV	120
KZG-201	AUX	307
L-007T	TV	117
LY-3700	TV	105
OZR-1	TV	111
Q11 1140	AUX	304
R601E2	AUX	305
R63301	TV	108
R63324	TV	118
RC15D	TV	121

Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402, 451
DREAM	SAT	433
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
EUSTON	SAT	434
GLOBALTEQ	SAT	436
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	402, 403, 405, 443, 454, 455
KAON	SAT	418
KOSMOS	SAT	449, 450
MEDIA COM	SAT	434
NDS	SAT	431
OPENBOX	SAT	408, 409, 452
PACE	SAT	404
PAUXIS	SAT	453
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407, 448
SEG	SAT	432
STAR TRACK	SAT	408, 435
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
TECHNOSAT	SAT	446, 447
TOPFIELD	SAT	426, 427
XSAT (HTB+)	SAT	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 71 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			POWER ;		POWER		; STANDBY		POWER ;	
	A.V. ; AV/TV		AV ;		TV/AV		TV/AV ;		TV/AV ; TB/AB	
	CLOCK ; S.MODE		/INDEX ; REVEAL		SLEEP		SLEEP ; ; INTRO		SLEEP ; ZOOM	
					MUTE		; MUTE		MUTE ;	
1- /-	/-		1- ; 1/2/3		/-		/-		/- ; /-/-	
2- P/C	P.P.		LIST/FLOP ; ; PP		; REP ; REVIEW		RECALL ; DISPLAY		REP ; RECALL ; ALT.	
			/ CANCEL		AUDIO				AUDIO ; SOUND	
			/ SUBCODE	FT + ;						
			/ REVEAL				SOUND ; PIC			
	SYS. ;		BAND		WOO		S.EFFECT		WOOF	
			/ STORE LIST							
			/ BROWSE	FT - ;						
			/ MIX				BBE			
MODE	LOCK ; LING.		SYSTEM	SW OPT.	SYSTEM ; SYS		SYS. ; BOOKMARK		SYS ; C-SYS ; Сист-а	
RED -	RED		R ; HALT							
GREEN +	GREEN		G / LAB ; MIX							
YELLOW	YELLOW		Y / ; CHILD LOCK							
BLUE	BLUE		B / SLEEP ; SIZE							
P +	PROG +		PROGR / PAGE +		CH ;		PROGRAM + ;		CH + ; P + ; CH ;	
VOL -	VOL -		VOL - / SIZE	VOL (TL) -	VOL ;		VOLUME - ;		V - ; VOL - ;	
OK										
VOL +	VOL +		VOL + / HALT	VOL (TL) +	VOL ;		VOLUME + ;		V + ; VOL + ;	
P -	PROG -		PROGR / PAGE -		CH ;		PROGRAM - ;		CH - ; P - ; CH ;	
MENU M	MENU ; PRESET		STORE ; MEMORY	M ; A-M ; ANA. M	PICTURE ; PIC		MENU ; M		MENU ; PRESET	
	OFF		TV/TL ; TV/TX				SKIP		GAME	
	Q.VIEW		AST ;		CLOCK ; TIME		CALL		PICTURE ; PIC	
			; STATUS		CALL ; DISP		; DISPLAY		OSD ; DISPLAY ; CALL	
	STOP ; SOUND		HALT		PROG		WOOFER ; CALEND.			
	SIZE ; P.MODE		SIZE		PRESET ; PRE					
	SUB.PAGE		SUBCODE				SOUND MODE		CLOCK ; OPTION ;	
	ON/MIX		MIX		PP ;		ANA ; PIC ; NORMAL		PP ; ; P.MODE	
	REVEAL ; PICTURE		REVEAL							
	INDEX		INDEX							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			OFF		; OFF					
	TV/AV		AV		AV ;	; CLEAR	AV/TV		A.V.	
					TIMER ; SLEEP ;					
	MUTE ;				; MUTE	DBB				
1- /-	/-		/-		/- ; PAGE+ ;	; SYS ; PIP ;	/-	CANCEL	/-	P.VIEW ; CANCEL
2- P/C			STO ; P100		PIC ; TPD ; PAGE ;	13-24			P.M.	
					;					
					HI ; ; STEREO ; SPAT ;		NOR.			
MODE					P ; Q.VIEW ;	; AST ; SEAR. ; Q.V	SYS.		ON/OFF	
RED -					RED	FINE - ; FT ; TUNE	RED ; MENU		S.M.	
GREEN +					GREEN	FINE+ ; FT+ ; TUNE	GREEN		WOOFER	
YELLOW					YELLOW	HUE-	YELLOW ; SYS			
BLUE					BLUE	HUE+	BLUE			
P +	CH ;		PROG +		P+ ; CH+		PROG +		PROG. +	
VOL -	VOL - ;		VOL -		VOL - ;		VOL -		VOL -	
OK	OK				MENU ; F ; PIC ; SEL		PIC.			
VOL +	VOL + ;		VOL +		VOL + ;		VOL +		VOL. +	
P -	CH ;		PROG -		P - ; CH -		PROG -		PROG. -	
MENU M	M		PIC		MENU	MEMO	MENU		MENU	
	I.P.C.		TV/TEXT		; TTR ; TTX	Arret			GAME	
	D.C.C.		TV/CLOCK		TV ;	SMART CONT. PICT	BROWSE		Q.VIEW	
					DISPLAY ; STAT. ;	SMART CO. SOUND				
	STOP ; SOUND		P.P.		; TPH ; STORE	PAL/SECAM ; NIC.	HOLD		HOLD	
	SUBPAGE		STOP		; TST		EXP.		LARGE	
	SKIP ; MIX				; TSC ; SUB.PAGE		SUBPAGE		C.LOCK ; SUB.PAGE	
	REVEAL ; PICTURE		REVEAL		; TMM		MIX		CLOCK ; MIX	
	INDEX		LARGE		; REV		REVEAL		REVEAL	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0		; X ; T INDEX ;		INDEX		T.SET ; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER		; POWER			
	A.V.		AV		TV/AV		SOURCE		A.V.	
	; LARGE				SLEEP		SLEEP			
					; MUTE		; MUTE			
1- /- (cancel)	/- ; P100		/-	CANCEL	- ; /-		/-		/-	CANCEL
2- P/C (pic)	PIC.		PP		RETURN ; CH/EN				Q.VIEW	
	AUDIO				AUDIO				F.T. +	
	RADIO								CH +	
	VIDEO						NICAM/A2		PAGE +	
	TUNER				WOOF		SOUND			
	CD								F.T. -	
	TAPE								CH -	
MODE	S.MODE		P100		MODE ; PRE		SYSTEM		PAGE -	
RED -	S.SYS		S.MODE ; RED				16:9		SYS	
GREEN +			GREEN				RED		TPD	
YELLOW			YELLOW				GREEN		A.S.	
BLUE			BLUE				YELLOW		STORE	
P +	PROG +		PROG +		CH ; CH +		BLUE		P.P.	
VOL -	VOL - ; -		VOL - ; -		VOL ; V -		CH+		PROG + ; SCAN	
OK			OK				VOL-		VOL - ; PIC - ; MOVE	
VOL +	VOL + ; +		VOL + ; +		VOL ; V +		ENTER		OK	OK
P -	PROG -		PROG -		CH ; CH -		VOL+		VOL + ; PIC + ; AV	
MENU M	MENU		MENU		MENU ; PIC		CH-		PROG - ; CART	
	EXIT		TEXT		RECEIVE ; CLOCK		MENU		PIC	
	TV/CLOCK		Q.VIEW		SYS ; SIF		TXT/CC		TXT	
	EPG				CALL ; DISPLAY		PICTURE		TV	
	STOP		STOP		SCAN		DISPLAY			
	WOOFER		SIZE		CHANNEL ; EDIT		HOLD		HOLD	
	Q.VIEW ; SUB.PAGE		SUB PAGE		CLOCK		SIZE		LARGE	
	MIX		MIX		; PP ; P.P		SUBPAGE		SUB	
	REVEAL		REVEAL				CANCEL		MIX	
			ANAL				REVEAL		REVEAL	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		INDEX		INDEX	
							1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER ;				POWER ;	
	AV		AV		AV		AV/TV		TV/AV	
	; S.CODE				E/W				SLEEP	
					MUTE				MUTE ;	
1- /- (cancel)	CANCEL		/-		/-	X	/-/-		/-	
2- P/C (pic)	PPR		PP		SWAP				; CH.REV; RECA	
	AUDIO				PAGE +					
	RADIO				SOUND					
	VIDEO									
	TUNER									
	CD									
	TAPE									
MODE	SYS		AUTO STORE		PICTURE		SCAN		SYS ; SIF. SYS	SCAN
RED -	RED		RED		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN		GREEN			
YELLOW	YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW			
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE		BLUE			
P +	PROG +		P +		PROGRAM +		PROG. +		CH ; POS +	
VOL -	VOL -		-		VOLUME -		VOL. -		; VOL -	
OK			MENU				MENU		MENU	
VOL +	VOL +		+		VOLUME +		VOL. +		; VOL+	
P -	PROG -		P -		PROGRAM -		PROG. -		CH ; POS -	
MENU M			MENU		MENU		MENU		MENU	M
	TXT		TXT				P.P.		M	
	TV --		TV		TV		Q.VIEW		MUSIC TV	
	EPG				RECALL				CALL; DISPLAY; OSD	
	HALT								SCAN	
	SIZE						LOCK		CH. LOCK	
	ST.LIST								CALENDAR	
	MIX								P.P. ; P.MODE	
	REVEAL									
	INDEX									
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			POWER						; POWER	
	TV/AV		TV/AV		TV/AV		TV/AV		SOURCE ; TV/AV	SOURCE (PIP)
	; SLEEP		SLEEP		CLOCK		SLEEP		SLEEP	
	; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	; INDEX
1-				CANCEL	; 10+				; +10	
2-	RECALL ; QV				P.P					REPEAT
	AUDIO		NR.							AUDIO
	RADIO		STILL							
	VIDEO		NICAM/A2				ZOOM ; SURROUND		P +	
	S. MODE ;		SOUND	SURROUND					PIP	
	TUNER		POSITION PIP							
	CD		WINDOW PIP							
	TAPE		SWAP PIP ;						P -	
MODE	PIC.MODE ;		16:9		LOCK		SCAN		DVD	
RED -	RED ;	RED ; SLEEP	RED		RED ; MUTE		RED ;		RED ;	FREEZE (PIP)
GREEN +	GREEN ; DISPLAY	GREEN ;	GREEN		GREEN ; TV/AV		GREEN ;		GREEN ;	SWAP
YELLOW	YELLOW ; PIC	YELLOW ;	YELLOW		YELLOW ; SYS.		YELLOW ; SLEEP		YELLOW ; SLEEP	SIZE
BLUE	BLUE ; MSG	BLUE ;	CYAN		BLUE		BLUE ; CALL		BLUE ; CALL	POS
P +	CH + ; P+ ;		CH		PROG +		P +		CH ; P +	
VOL -	VOL - ; V- ;		VOL		VOL -		V -		VOL - ; V -	
OK	MENU				MENU		OK		OK	
VOL +	VOL + ; V+ ;		VOL		VOL +		V +		VOL + ; V +	
P -	CH - ; P- ;		CH		PROG -		P -		CH ; P -	
MENU M	MENU		PICTURE		MENU		MENU		MENU	
	MSG		TXT/CC		OFF		TEXT ; TXT		DVD MENU ; TXT	
	PIC		ON/OFF PIP		Q.VIEW		CANCEL		SETUP	
	DISPLAY ;		DISPLAY				CALL		SUB-T	ZOOM
	FIRE		HOLD		STOP		HOLD		PC ADJ.	
	LOCK		SIZE		SIZE		SIZE		; SIZE	
	SUBPAGE		SUBPAGE		SUB. PAGE		SUBPAGE		FREEZE	
	MIX		SIZE PIP		ON/MIX		MIX		; MIX	
	REVEAL		REVEAL		REVEAL		REVEAL		; HOLD	; SUBCODE
	INDEX		INDEX		INDEX		INDEX		; REVEAL	; CANCEL
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							POWER ;		POWER	
	TV/AV		AV/TV		AV		AV ; TV/AV		TV/AV	
	; CLK/LAGE						SLEEP		SLEEP	
							MUTE		MUTE	
1-							DIGIT ; --	DEMO ; TUNE ;	DIGIT	
2-	; CANCEL		CHI/II		A/CH ; SURF		RECALL		RECALL	
	S.M.		CLOCK ; TYPE				ACOUSTICS			
	S.M.						ZOOM			
	S.M.						AUTO ; DPF			
			S.M.				S.MODE			
	; CLK/LAGE						SCAN			
							STILL			
							CAL ; BIORHYTHM			
MODE	P.M.		P.M.				P.MODE		P.MODE	
RED -	RED ; R ; C.S		RED		RED ; PICTURE		RED ; PICTURE;INFO	; E/W ; CC	RED ; SOUND	
GREEN +	GREEN ; G ; PC.ADJ.		GREEN		GREEN ; SOUND		GREEN ; SOUND	; FAVS	GREEN ; PICTURE	
YELLOW	YELLOW ; Y ; SLEEP		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TIMER		YELLOW ; TIMER	
BLUE	BLUE ; C ; ZOOM		BLUE		BLUE		BLUE ; SETUP		BLUE ; TUNE	
P +	PROG. +		PROG.+		CH+		CH + ; P + ;	CH +	CH +	
VOL -	VOL.-		VOL.-		VOL-		VOL - ; V - ;		VOL -	
OK	MENU		MENU		MENU		ENTER ; OK			
VOL +	VOL. +		VOL.+		VOL+		VOL + ; V + ;		VOL +	
P -	PROG. -		PROG.-		CH-		CH - ; P - ;	CH -	CH -	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU	F.MENU	MENU	
	Q.VIEW		TEXT ; MIX					EXIT	SETUP ???	
	TV		SYS.						ZOOM	
					OSD		DISPLAY		DISP	
	; HOLD		SETUP ; HOLD					FAV	SCAN	
	; SIZE		PICTURE ; SIZE							
	; SUB.PAGE	; SUB.PAGE	TUNE ; SUB.PAGE				; GAME			
	; MIX		Q.VIEW ; CANCEL				; E/W			
	; REVEAL		SOUND ; REVEAL				; LOCK			
	; INDEX	; INDEX	GAME ; SUB.TITLE				; HELP ;			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 131		Код 132	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			; POWER	
	AV/TV		AV/TV	
			SLEEP	
			; MUTE	
1- /- /	/-		/-	
2- P/C				
+ + AUDIO				
+ + RADIO				
+ + VIDEO			; PGUP	
			SMODE	NICAM/A2
- - TUNER				
- - CD				
- - TAPE			; PGDN	
MODE			PMODE	
RED -	RED		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW	
BLUE	BLUE		CYAN	
P +	PROG. +		CH+	
VOL -	VOL. -		VOL-	
OK	MENU		ENTER	
VOL +	VOL. +		VOL+	
P -	PROG. -		CH-	
MENU M	MENU		MENU	
	EXIT		EXIT	
			SYSTEM	
			DISPLAY	
	FAV.		; HOLD	
			; SIZE	
			; SUBPAGE	
			; TEXT	
			; REVEAL	
			; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER ;		POWER		POWER		STANDBY		; STANDBY	
	MIC ON/OFF		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
	TIME		TIME		SYSTEM		TIME		PBC	
	OPEN/CLOSE ;	; MUTE		MUTE		MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- /	10+		10+	CLEAR	+10	CLEAR	10+		10+	
2- P/C	A-B	REPEAT	A-B	REPEAT	GO TO	REP A-B	N/P	A-B	GOTO	
+ + AUDIO	ECHO +		AUDIO		AUDIO		LANGUAGE	#	AUDIO	
+ + RADIO	ANGLE		STEP		TITLE		KARAOKE		SUBTITLE	
+ + VIDEO	VIEW		PAL/NTSC		DIGEST		VIDEO		N/P	
	L/R	SHUFFLE	MIC ON		L/R	REPEAT	SURROUND	REPEAT	L/R/ST	
- - TUNER	ECHO -		PROG		PROGRAM		PROG	b		
- - CD	N/P		LANGUAGE		PBC		PBC		REPEAT	
- - TAPE	TITLE		TITLE		RANDOM		L/R		A-B	
MODE	SETUP	V-MODE	SETUP		SETUP		SETUP		V-MODE	
RED -	VOLUME -		VOL -				VOL -		VOL -	
GREEN +	VOLUME +		VOL +				VOL +		VOL +	
YELLOW	; PREV		SKIP		; PREV					
BLUE	; NEXT		SKIP		NEXT					
P +										
VOL -										
OK	ENTER		ENTER		ENTER		PLAY/ENTER		ENTER	
VOL +										
P -										
MENU M	MENU/PBC	PROG	MENU		FUNCTION		MENU		MENU	
	RETURN		; RETURN		; RETURN	RESUME	SUBTITLE		SETUP	
	SUBTITLE	LANGUAGE	SUBTITLE		SUBTITLE		TITLE		TITLE	
	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
	SLOW		SLOW		SLOW		SLOW	STEP	SLOW	STEP
	; STOP		; STOP		; STOP		STOP		STOP	
	; PAUSE		; PAUSE		; PAUSE		PAUSE			
	; PLAY/PAUSE		; PLAY/PAUSE		; PLAY/PAUSE	STEP	PLAY/ENTER			
	; REV		FAST							
	; FWD		FAST		; FF					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER ;		; POWER		; POWER		POWER		POWER	
	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE		DISC	
	SUBTITLE		SUBTITLE		TIME		TIME		TIME	
	OPEN/CLOSE ;	MUTE	; OPEN/CLOSE	MUTE	; OPEN/CLOSE	; MUTE	; OPEN/CLOSE	MUTE	MUTE	
1- /-	10+	CLEAR	10+		10+	CLEAR	10+		10+	
2- P/C	RETURN ;	GO TO	GOTO	A-B	RETURN	REPEAT	RETURN		RETURN	GOTO
+ + AUDIO	AUDIO		AUDIO		KEY +		LANGUAGE		LANG	b
+ + RADIO	RESUME		ECHO + ; KEY +		SUBTITLE		SUBTITLE		FREEZE	
+ + VIDEO	N/P		VIDEO		N/P		P/N		N/P	#
	L/R	RANDOM	3D	REPEAT	L/R	3D	R/L		L/R	SURR
- - TUNER	PROGRAM		PROG		KEY -		PROG		REPEAT	
- - CD	REPEAT		ECHO - ; KEY -		PDVD		REPEAT ; V-MODE		SCORE	
- - TAPE	REP A-B		RAN		LANGUAGE		A-B		RAND	
MODE	PBC		PBC		PROG	RAN	PBC		PROG	
RED -			VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
GREEN +			VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
YELLOW	; PREV		; PREV		; PREV		PREV			
BLUE	; NEXT		; NEXT		; NEXT		NEXT			
P +										
VOL -					; ECHO -				; ECHO -	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL +					; ECHO +				; ECHO +	
P -										
MENU M	MENU		MENU		MENU	PBC	MENU		PBC	
EXIT	SETUP		SETUP	; RETURN	SETUP	RESUME	SETUP		INTRO	
TV	TITLE		TITLE	LANGUAGE	TITLE	A-B	TITLE		VIEW	
EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM
	SLOW	STEP	SLOW		SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP
	STOP ;		; STOP		; STOP		STOP		STOP	
	PAUSE		; PAUSE		; PAUSE		PLAY/PAUSE		PAUSE	
	PLAY ;		; PLAY		; PLAY		PLAY/PAUSE		PLAY	
	; FR		; REV		; REV		REV			
	; FF		; FWD		; FWD		FWD			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 311		Код 312		Код 313	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	STANDBY		POWER			
			ANGLE		SOURCE	
			TIME		TIME	
	MUTE		OPEN/CLOSE	MUTE		MUTE
1- /-			10+	CLEAR	10+	CLEAR
2- P/C			RETURN	A-B	RETURN	A-B
+ + AUDIO	SUR +		LANGUAGE		LANGUAGE	
+ + RADIO	CEN +		SUBTITLE		SUBTITLE	
+ + VIDEO	SUB +		N/P		N/P	
			R/L	REPEAT	L/R	REPEAT
- - TUNER	SUR -		PROG		PROG	
- - CD	CEN -		RAN		RESUME	
- - TAPE	SUB -		V-MODE		V-MODE	
MODE	MODE		PBC		PBC	ANGLE
RED -			VOL -		VOL -	
GREEN +			VOL +		VOL +	
YELLOW						
BLUE						
P +						
VOL -	VOL -					
OK			ENTER		ENTER	
VOL +	VOL +					
P -						
MENU M			MENU		MENU	
EXIT			SETUP		SETUP	
TV			TITLE		TITLE	RAN
EPG			OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
			SLOW	STEP	SLOW	STEP
			STOP			
			PAUSE		PAUSE	
			PLAY			
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
			TV/SAT;STB;SOUR.						TV/SAT ; ТВ/СП	
			WHITE ;				Формат ; Format			
					; MUTE					
1- /-	/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- ; Aux			
2- P/C	LAST CH		; RCL; LAST		; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ;	
	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +				Pg Up ; CTP	
	; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +				RADIO ; АУДИО	
	; PG UP									
			; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -				Pg Dn ; CTP	
	; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -					
	; PG DOWN									
MODE	; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИФФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ;		GREEN		GREEN			
YELLOW	YELLOW		YELLOW ; ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE	BLUE		BL ; ; UHF; FAV ;		BLUE		BLUE			
P +									P + ;	
VOL -							Громкость - ; Vol -		VOL - ;	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL +							Громкость + ; Vol +		VOL + ;	
P -									P - ;	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
	; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
			STATUS		TV/RADIO		Список			
			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
	; RECORD		#				; Info			
	; STOP		WIDE		; STOP		; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
	; HOLD		LIST		; PAUSE	; RECORD	Стоп ; Freeze			
	; TEXT		;		; PLAY					
	; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	; REW				
	; MIX		i		+ ; INFO	; FWD			i ; ИФФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /-							; BACK			
2- P/C	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
			UHF		UHF		ZOOM			
	Pg -		CH		CH		CH/PG			
			VOL -		VOL		VOL -			
			PG -		PAGE					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		МЕНЮ ;		МЕНЮ		МЕНЮ		МЕНЮ	
	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
							PAUSE			
					TEXT					
					INFO		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		POWER		POWER		POWER		POWER	
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
					SLEEP		SLEEP		TIMER	
					MUTE		MUTE		MUTE	
			RCL				RECALL		RECALL	
	AUDIO		P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N					
			P -		F2				GAME	
									SCAN	
	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
	RED		RED ; TV/RAD		RED ; ?		RED ; TXT		RED	
	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
	YELLOW		YELLOW ; ?		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
	CH >		CH >		>		>		>	
	VOL <		VOL <		<		<		<	
	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
	VOL >		VOL >		>		>		>	
	CH <		CH <		<		<		<	
	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
					WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									STILL	
							PAUSE		ZOOM	
					UHF					
	?		?		HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		POWER		STAND BY		POWER		POWER	
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
			MUTE		MUTE ;					
	A-Z		UHF		A.LANG					
	BACK		RECALL		RECALL					
	> + 100		OPT +	X +	CHANNEL >		CH >		PR +	
	+		TV/RADIO		VOLUME +		VOL >		> +	
	F3 ;		COLOR				RADIO			
	;		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
	< - 100		FINE TUNE		CHANNEL <		CH <		PR -	
	-		MOTOR		VOLUME -		VOL <		< -	
	F4		HD						OK	
	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
	GREEN ; SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
	CH >		CH >		>		>		>	
	VOL <		VOL < ; PG UP		< ; <		<		<	
	OK		OK		OK		OK		OK	
	VOL >		VOL > ; PG DN		> ; >		>		>	
	CH <		CH <		<		<		<	
	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
			INFO		TV/STB		TV		TV	
	EPG		EPG		EPG				GUIDE	
	FAV ;		FAV						FAV	
					PAUSE					
	INFO								INFO	
	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER							
	SAT		SAT		AV ; ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
	MUTE		; MUTE				MUTE			
1-										
2-					BACK ; EXIT		RCL			
	P +		P +		PAGE ; PAGE ; +		P +		AUDIO	
	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
	P -		P -		PAGE ; PAGE ; -		P -			
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P +					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; TEXT		EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ; ; BROWSE		TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV ; SGNL		FAV	
							SUB ; INFO			
	PAUSE				PAUSE ; ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
							-			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1-			M1		-		All CH			
2-	RECALL				RCL					
			P +		CH		P +		CH	
			V +		VOL				VOL	
			M2							
									RADIO	
			P -		CH		P -		CH	
			V -		VOL				VOL	
			M3 ; N/P							
			UHF		FUNC				ZOOM	
RED -	RED ;		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P +							CH			
VOL -							VOL			
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL +							VOL			
P -							CH			
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
					AUD					
	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
	BLUE ; INFO								FREEZE ; HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC									○ ; STANDBY
			SAT		VIDEO		SAT			STB/TV
					RADIO		AUX IN ; TV/AV			SUBT
										; MUTE
1- /- ()	CANCEL									
2- P/C ()			RCL				RECALL ; ()			
			P +		VOLUME +					CH ▲
			TV/RADIO		▶					VOL +
					BOUQUET +		PAL/NTSC			PAGE ▲
					AUDIO					CH ▼
			P -		VOLUME -					VOL -
					◀					PAGE ▼
					BOUQUET -					
MODE ACCESS					LAME! ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO			RED ; LANG
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.			GREEN ; SOUND
YELLOW ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT; ()			YELLOW ; PAUSE
BLUE ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L; ()			BLUE ; RECALL
P + ▲	↑		CH ▲		▲		▲			▲
VOL - ◀	←		VOL ◀		◀		◀			◀
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK			OK
VOL + ▶	→		VOL ▶		▶		▶			▶
P - ▼	↓		CH ▼		▼		▼			▼
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU			MENU
	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT			EXIT/ZOOM
					TV		TV/RADIO ; () / ()			TV/RADIO
	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG			GUIDE
			FAV				FAV			FAV
							INFO			
					TEXT		FREEZE ; ▶			TEXT
	HELP						◀			
	INFO		i				▶			INFO ; i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER							
			MAIL							
			MUTE							
1- /- ()			QUALITY		TRACK					
2- P/C ()	LAST ; ()		RECALL		BACK		RETURN			RETURN
	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +			CH +
	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +			VOL +
			F2 ; TV/SAT				PGUP			PGUP
	AUDIO		AUDIO				AUDIO			AUDIO
	▼		PGDN		▼ ; PAGE -		CH -			CH -
							VOL -			VOL -
			F3 ; PGUP				PGDW			PGDW
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE			SUBTITLE
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED		RED			RED
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN		GREEN			GREEN
YELLOW ◀	YELLOW		GREEN; LIST;PGDN		YELLOW		YELLOW			YELLOW
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE			BLUE
P + ▲	▲ ; CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲			▲
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀			◀
OK	OK		OK ; ()		OK		OK			OK
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶			▶
P - ▼	▼ ; CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼			▼
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU			MENU
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT			EXIT
	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO			TV/RADIO
	EPG		EPG		EPG		EPG			EPG
	FAV		FAV		FAV		FAV			FAV
	S.L. ; SAT						VOD			VOD
	PAUSE		PAUSE		▶ /		EVENT			EVENT
	TTX. ; EPG				TELETEXT		TTX			TTX
					LIST					
			INFO		INFO		INFO			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							STANDBY		POWER	
	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
			UHF							
							MUTE			
1- /- ()							QUALITY			
2- P/C ()	BACK		← PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
+ + AUDIO	CH +				P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
+ + RADIO	VOL +				V +				F1	
+ + VIDEO	PG +				i				F2	
+ + AUDIO	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO			
+ - TUNER	CH -				P - ; SEITE -		PGDN			
+ - CD	VOL -				V -				F3	
+ - TAPE	PG -								F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP			
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;		GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ;		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P +			PR +							
VOL - ←	←				←		←		←	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + →	→				→		→		→	
P -			PR -							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT				EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		i	
	EPG		EPG		GUIDE		ZOOM		EPG	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
	/		PAUSE		; TIME SHIFT		PAUSE			
	TELETEXT									
	LIST		LIST		←				⏪	
	INFO		INFO		→				⏩	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
	TV/SAT ; F4						MAIL			
					TIMER				SAP	
	MUTE				; MUTE				MUTE	
1- /- ()										
2- P/C ()	RECALL		PREV		LAST					
+ + AUDIO	PAGE +		AUDIO		CH		AUDIO		CHANNEL +	
+ + RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
+ + VIDEO					PG +					
+ + AUDIO	ZOOM								AUDIO CH	
+ - TUNER	PAGE -				CH				CHANNEL -	
+ - CD					VOL -				VOLUME -	
+ - TAPE					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ←	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE →	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P +			CH				; CH+			
VOL - ←	←		VOL		←		← ; VOL-		←	
OK	OK		OK		OK ;		OK		SELECT ;	
VOL + →	→		VOL		→		→ ; VOL+		→	
P -			CH				← ; CH-			
MENU M	MENU		MENU		MENU ;		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
	TV/RAD		TV		TV/RADIO		/		TV CH	
	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
	FAV		FAV		FAV		FAV			
			PAUSE							
							→			
	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
			SLEEP		SAT					
1- /- (Mute)	*		UHF				OPT+			
2- P/C (Last)	LAST				RECALL		BACK			
	CH		P				P+		AUDIO	
	VOL						V+			
	GAME		INFO				PAGE			
	#				AUDIO		WIDE			
	CH		P				P-			
	VOL						V-			
	HELP						PAGE			
MODE	; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED; INFO	F1	RED;		RED; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN;	F2	GREEN;				GREEN			
YELLOW	YELLOW;		YELLOW;		YELLOW; EPG		YELLOW			
BLUE	BLUE; FAV		BLUE;		BLUE; SAT		BLUE			
P+			CH							
VOL-			VOL							
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+			VOL							
P-			CH							
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	TV/RADIO	TV CHAT			TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
	GUIDE		EPG		EPG		EPG		INFO	
	SLOW		FAV		FAV					
		; REC			PAUSE					
				TIME	TXT		TEXT			
							LIST			
					INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 456		Код 457	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	; POWER		; POWER	
			TV/STB	
	TIMER		PAUSE	
	; MUTE		; MUTE	
1- /- (Mute)				
2- P/C (Last)			RECALL	
	P+		VOL+	AUDIO
	VOL+		PAGE+	
			; NEXT	VIDEO
	LANGUAGE		GAME	
	P-		VOL-	
	VOL-		PAGE-	
			; PREV	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO	
RED -	RED		RED; TTX	
GREEN +	GREEN		GREEN; SUB	
YELLOW	YELLOW		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE	
P+				
VOL-				
OK	OK		OK	
VOL+				
P-				
MENU M	MENU;		MENU	
	; EXIT		; EXIT	
	; TV/R		INF	
	GUIDE		EPG	
			FAV	
			; STOP	
	; PAUSE		; PLAY/PAUSE	; REC
	; TEXT		; PLAY/PAUSE	
	; INFO		; FB	
	SUBTITLE		; FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	