

Приложение IRC 78 E от 22.09.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 78 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 109
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 351
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 451
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 78 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис. 1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 78 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 78 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 78 E.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
AB008	AUX	321
ABS530T	AUX	346
ABS535T	AUX	346
AUX_1	AUX	315
AUX_2	AUX	316
AUX_3	AUX	351
AV100	AUX	345
AV215T	AUX	344
AV220	AUX	306
AV230	AUX	343
AV310T	AUX	342
AV330E	AUX	314
BBK-1	AUX	302
BBK9907S	AUX	312
BBK9915S	AUX	323
DK1004S	AUX	341
DK1005S	AUX	317
DL3103DC	AUX	313
DL333S	AUX	313
DL373D	AUX	313
DL373S	AUX	313
DVD1	AUX	340
DVD2	AUX	340
DVD20000714	AUX	301
DW9915S	AUX	323
DW9938S	AUX	323
FD2145	AUX	319
FD2145B	AUX	319
FH07H	TV	107
HD-353	AUX	304
LT115	AUX	328
LT117	TV	102
LT2002S	TV	102
LT2003S	TV	101
LT-2007S	TV/AUX	104
LT2008S	TV	101
MA-1000S	AUX	339
MA-800S	AUX	303
P4084-1	TV	105

Модель	Устр-во	Код
RC-0133	AUX	301
RC017-22R	AUX	309
RC017-40R	AUX	338
RC019-01R	AUX	305
RC019-02R	AUX	305
RC019-12R	AUX	305
RC019-19R	AUX	337
RC019-24R	AUX	305
RC-02	AUX	334
RC022-01R	AUX	349
RC026-01R	AUX	324
RC026-02R	AUX	324
RC026-06R	AUX	324
RC026-07R	AUX	324
RC026-11R	AUX	324
RC-04	AUX	302
RC-05	AUX	303
RC-06	AUX	335
RC073-01R	AUX	327
RC073-02R	AUX	326
RC-1050	AUX	330
RC-1070	AUX	330
RC-119	AUX	323
RC-15	AUX	302
RC1507	TV/AUX	106
RC-16	AUX	311
RC-21	AUX	308
RC-2102	TV	108
RC-228-S	AUX	331
RC-24	AUX	302
RC-25	AUX	302
RC-2603	TV	109
RC-2800	AUX	310
RC-32	AUX	302
RC-33	AUX	302
RC-34	AUX	307
RC-35	AUX	302
RC-37	AUX	308
RC-38	AUX	318

Модель	Устр-во	Код
RC-44	AUX	302
RC-47	AUX	336
RC-48	AUX	302
RC-49	AUX	322
RC-51	AUX	302
RC-53	AUX	302
RC-54	AUX	302
RC-57	AUX	350
RC-58	AUX	333
RC-59	AUX	332
RC60021	TV	105
RC-78	AUX	325
RC-Y35-OK	TV	109
URC	AUX	347
URC-100	AUX	320
URC-101	AUX	302
URC-101A	AUX	348
WD-006	TV	103
YT-514	AUX	329

Коды к SAT устройствам.

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402, 451
DREAM	SAT	433
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
EUSTON	SAT	434
GLOBALTEQ	SAT	436
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (БОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	402, 403, 405, 443
KAON	SAT	418
KOSMOS	SAT	449, 450
MEDIA COM	SAT	434
NDS	SAT	431
OPENBOX	SAT	408, 409
PACE	SAT	404
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407, 448
SEG	SAT	432
STAR TRACK	SAT	408, 435
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
TECHNOSAT	SAT	446, 447
TOPFIELD	SAT	426, 427
XSAT (HTB+)	SAT	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊙ ; STANDBY		⊙ ; STANDBY		⊙ ; POWER		⊙ ; STANDBY		⊙ ; POWER	
	AV	SCART	AV		SOURCE		SOURCE		SOURCE	
	SLEEP		SLEEP		SLEEP ; HOLD		CARD/DISC		SLEEP	
	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	▲ ; EJECT	MUTE	
1- /- />	/-	CANCEL	/-				/-	CANCEL ; GOTO	JUMP	
2- P/C					RECALL		RETURN		ENT	
	▲		▲				▲		▲	
	▶		▶				▶		▶	
	S-VIDEO		S-VIDEO				⌘		I-II	
	SOUND	SOUND-SYS	SOUND		SOUND ; CANCEL		SOUND		SOUND MODE	S.MODE
	▼		▼				▼		▼	
	◀		◀				◀		◀	
	VGA		SCART				⌘		SWAP	
MODE	PICTURE	PICTURE-SYS	PICTURE				PICTURE	NICAM	PIC MODE ; P.MODE	P.SIZE
RED -	RED		PICTURE-SYS		RED ; TV		RED ; TITLE		RED	
GREEN +	GREEN		SOUND-SYS		GREEN ; TIME		GREEN ; LANGUAGE		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW		YPbPr ; OSD-LANG		YELLOW ; I/II		YELLOW ; SUBTITLE		YELLOW	
BLUE ▶	CYAN				BLUE ; ZOOM		CYAN ; ANGLE		BLUE	
P + ▲	CH +		CH +		CH +		CH +		CHANNEL + ; CH. ▲	
VOL - ◀	VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		VOLUME - ; VOL. -	
OK			SETUP		OK		OK		OK	
VOL + ▶	VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		VOLUME + ; VOL. +	
P - ▼	CH -		CH -		CH -		CH -		CHANNEL - ; CH. ▼	
MENU M	MENU		SETUP		MENU ;		DVD MENU		MENU	
	TEXT		NICAM		TEXT		SETUP	TEXT	EXIT	
	TV		TV		RED ; TV		TV MENU		TV	
	DISPLAY	NICAM	DISPLAY		DISPLAY		OSD	ZOOM	DISPLAY ; INFO	FREEZE
	HOLD				SLEEP ; HOLD		SYSTEM	HOLD		FAV.CH
	SIZE				SIZE		■	SIZE		
	SUBPAGE				SUB.CODE		■/■▶		SCALE ; PIP	
	MIX				MIXED		▶	MIX		
	REVEAL				PICTURE ; REVEAL		◀	REVEAL		
	INDEX				INDEX		▶	INDEX		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	STANDBY		⊙		⊙ ; POWER		⊙ ; POWER	
	SOURCE	SAVE	SOURCE		; SOURCE		; SOURCE	
	TIME		SLEEP ; HOLD		⊙ ; SLEEP		⊙ ; SLEEP	
	MUTE	▲ ; EJECT	MUTE		MUTE		MUTE	
1- /- />	/-	CANCEL ; ◀	CANCEL		ADJUST			
2- P/C		⚡ ; DEL	RECALL					
	▲		CH ▲ ; CANCEL					
	▶	BAND	I/II					
	⌘	CAP. ; NICAM	ZOOM					
	SOUND	LANGUAGE	SOUND		S.MODE		S.MODE	
	▼		CH ▼ ; MIX					
	◀	BBE	STILL					
	REVEAL ; ⌘	CARD/DISK						
MODE	SYSTEM	B.L. ON/OFF	PICTURE		P.MODE		P.MODE	
RED -	RED ; GOTO	◀ ; TUNING -	RED				RED ; STEREO	
GREEN +	GREEN ; A-B	▶ ; TUNING +	GREEN				GREEN ; ◊ ; SLEEP	
YELLOW ◀	YELLOW ; REPEAT	⌘ ; PRESET -	YELLOW				YELLOW ; ◻ ; STILL	
BLUE ▶	CYAN ; OSD	⌘ ; PRESET +	BLUE				BLUE ; AUTO	
P + ▲	CH +		CH ▲		CH ▲		CH ▲	
VOL - ◀	VOL -		VOL ▼		VOL ◀		VOL ◀	
OK	OK		OK		ENTER		OK	
VOL + ▶	VOL +		VOL ▲		VOL ▶		VOL ▶	
P - ▼	CH -		CH ▼		CH ▼		CH ▼	
MENU M	MENU	DVD MENU	MENU ;		; MENU		; MENU	
	INDEX ; SETUP	TEXT ; ▶	TEXT		BLACKLIGHT		; TELETXT	
	TITLE	SUBTITLE	TV		TRANSPARENCY		; ZOOM	
	PICTURE	ZOOM	DISPLAY					
	MAN/AUTO	HOLD ; ■	SLEEP ; HOLD				; HOLD	
	HOLD ; ■	SIZE ; ▶	PIP ; SIZE				; SIZE	
	MIX ; ■/■▶		SOURCE ; SUB.CODE				⊙ ; CLOCK	
	TEXT ; ▶	MIX ; ■/■▶	MIX				; MIX	
	CANCEL ; ◀	REVEAL ; ⌘	SWAP ; REVEAL				; REVEAL	
	SIZE ; ▶	INDEX ; SETUP	MOVE ; INDEX				; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 Е	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			STAND BY		STANDBY			STANDBY		⏻ ; STANDBY
⏮ AV	ANGLE		ANGLE					5.1EXT		P/N
⏭	SUBTITLE		SUBTITLE							SUBTITLE
⏮	EJECT	MUTE	▲ ; EJECT	MUTE	MUTE			MUTE		▲ ; EJECT ; MODE
1- /- /	CLEAR ; +10	A-B	+10	CLEAR;RES.;PANEL						+10 CLEAR
2- P/C	RETURN	GOTO	RETURN	A-B	2/5CH			RESET		GOTO IS/PS ; PS
⚙ + 🔊 + AUDIO	AUDIO		AUDIO		TREBLE +			TRE +		AUDIO
Ⓜ + 📻 + RADIO	DIGEST ; PSM		KEY#;VOCAL;LOGO		BASS +			BASS +		PSM ; Q-PLAY
📺 + 📺 + VIDEO	P/N		P/N		SURR +			R		A-B
📺 + 📺	L/R	REPEAT	PSM; PANEL; INFO	REPEAT				STE/3STE.		REPEAT PANEL ; VOCAL
⚙ - 🔊 - TUNER	PROG		PROG; MODE; IS/PS		TREBLE -			TRE -		ANGLE
Ⓜ - 📻 - CD	SING		KEY b; MIC; Q-PLAY		BASS -			BASS -		KEY b ; BROWSER
📻 - 📻 - TAPE	REMAIN		GOTO		SURR -			L		KEY # ; PANEL
MODE	ENTER	READ	MODE;DIG.;Q-PLAY					Q-SOUND		SETUP BROWSER ; MIC
RED -	VOL-	KEY b	VOL-		SW -			SW -		VOL -
GREEN +	VOL+	KEY#	VOL+		SW +			SW +		VOL +
YELLOW ◀	SKIP ⏮		SKIP ⏮					SURR -		SKIP ⏮
BLUE ▶	SKIP ⏭		SKIP ⏭					SURR +		SKIP ⏭
P + ▲	▲		▲		CENTER +			CENTER +		▲
VOL - ◀	◀		◀		VOLUME ▾			MASTER VOL -		◀
OK	SELECT		SELECT		DEFAULT			BALANCE		OK ; SELECT
VOL + ▶	▶		▶		VOLUME ▲			MASTER VOL +		▶
P - ▾	▾		▾		CENTER -			CENTER -		▾
MENU M	MENU	REALSONIC	MENU					DVD/5.1		MENU
EXIT	SETUP		SETUP					CD		RETURN
TV	TITLE	MANUAL/AUTO	TITLE					TV		TITLE
EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM				AUX		OSD ZOOM
▶ ⏮	SLOW		SLOW							SLOW
■ ⏮	■ ; STOP		■ ; STOP							■ ; STOP
⏮ ⏭	⏮/⏭ ; PAUSE/STEP		⏮/⏭ ; PAUSE/STEP							⏮/⏭ ; PAUSE/STEP
▶ ⏮	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY							▶ ; PLAY Q-PLAY ; IS
◀ ⏮	◀ ; REV		◀ ; REV							◀ ; REV
▶ ⏭	▶ ; FWD		▶ ; FWD							▶ ; FWD
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0							1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 Е	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY	STANDBY	⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		STANDBY	
⏮ AV	AUTO		P / N		ANGLE		P/N			
⏭	SLEEP		SLEEP	MUTE	SLEEP		SUBTITLE			
⏮	MUTE		▲ ; EJECT	MUTE (DVD)	▲ ; EJECT	MUTE	MUTE			MUTE
1- /- /	11		10 +	A-B	10+	A-B	10 +	A-B		
2- P/C	12		GOTO	REPEAT	RETURN	GOTO	GOTO	REPEAT		RESET
⚙ + 🔊 + AUDIO	▲		AUDIO	SURR +	MAIN VOL +	TREBLE +	AUDIO			TRE +
Ⓜ + 📻 + RADIO	▶		VOCAL	CENTER +	SUBTITLE	BASS +	KEY #			BASS +
📺 + 📺 + VIDEO	DOLBY DIGITAL		BAND	SW +	P/N	VOCAL ; EQ	PROG			R
📺 + 📺	DTS		TITLE		AUDIO	SPEAKERS	EQ	SF		STEREO
⚙ - 🔊 - TUNER	▾		PSM	SURR -	MAIN VOL -	TREBLE -	PSM			TRE -
Ⓜ - 📻 - CD	◀		MIC	CENTER -	MIC ; SF	BASS -	KEY b			BASS -
📻 - 📻 - TAPE	HI-FI / PCM		SETUP	SW -	PSM	PANEL ; L/R	SETUP			L
MODE	KARAOKE		FUNCTION	PS ; MAN / AUTO	FUNCTION	IS ; MAN/AUTO	MODE			Q-SOUND
RED -	MASTER VOLUME -		VOL ▾		VOL -		VOL -			SW -
GREEN +	MASTER VOLUME +		VOL ▲		VOL +		VOL +			SW +
YELLOW ◀	◀ ; DSP		⏮ ; PRESET -		⏮ ; PRESET -		⏮ PREV			SR -
BLUE ▶	▶ ; DSP		⏭ ; PRESET +		⏭ ; PRESET +		⏭ NEXT			SR +
P + ▲	▲		▲		▲		▲			CENTER +
VOL - ◀	◀		◀		◀		◀			MASTER VOL -
OK	OSD		SELECT		SELECT		SELECT			BALANCE
VOL + ▶	▶		▶		▶		▶			MASTER VOL +
P - ▾	▾		▾		▾		▾			CENTER -
MENU M	DVD DIGITAL SIG.		MENU	IS ; SAVE	MENU	SAVE	MENU			DVD/5.1
EXIT	AUX DIGITAL SIG.		RETURN		SETUP	PS ; BAND	RETURN			CD
TV	D-TV DIGITAL SIG.		SUBTITLE	ZOOM	TITLE	REPEAT	TITLE			TV
EPG	DVB DIGITAL SIG.		OSD	ANGLE	OSD	ZOOM	OSD	ANGLE		AUX
▶ ⏮	DVD ANALOG SIG.		SLOW		SLOW		SLOW			
■ ⏮	AUX ANALOG SIG.		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP			
⏮ ⏭	D-TV ANALOG SIG.		⏮ ; PAUSE		⏮ ; PAUSE		⏮ ; PAUSE			
▶ ⏮	DVB ANALOG SIG.		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY			
◀ ⏮	TEST		◀ ; TUNING -		◀ ; TUNING -		◀ ; REV			
▶ ⏭			▶ ; TUNING +		▶ ; TUNING +		▶ ; FWD			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 Е	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	STANDBY (DVD)	STANDBY	STANDBY/ON		STANDBY; DISP.		POWER	PRE AMP POWER	STANDBY	
	PROG	DEFAULT	TV/AV	P/N	ANGLE		TEST			
	SUBTITLE	MUTE	SUBTITLE	TIME-SHIFT	SUBTITLE		SLEEP			
	EJECT	MUTE (DVD)	OPEN/CLOSE	MUTE	MUTE		MUTE		MUTE	
1- /- />	10 +	CLEAR	-/-	CLEAR	+10	A-B	CALL		AUX/CD/5.1CH	
2- P/C	GOTO	A-B	10+	GOTO	RETURN	GOTO	RECALL		2.1CH/5.1CH	
	AUDIO	SURR +	CH +	AUDIO	AUDIO		TREBLE		TREBLE +	
	KEY #	CENTER +	VOL +		# KEY		BASS		BASS +	
	P/N	SW +	VCR		P/N		DVD		BALANCE R; MODE	
	L/R	REPEAT	A-B	REPEAT	EQ; Q-PLAY	REPEAT				
	PSM	SURR -	CH -		PSM; DVD/READER		DTS		TREBLE -	
	KEY b	CENTER -	VOL -		b KEY		CD/VCD		BASS -	
	SETUP	SW -	DVD		SF; PSM		AUX		BALANCE L; SEL.	
MODE	MODE		SETUP	PROGRAM	PIC; FUNC	BROWSER	CH MODE	OK MODE		
RED -	VOL ↓		DIGEST		VOL -		VOL -		SURR -	
GREEN +	VOL ↑		ANGLE		VOL +		VOL +		SURR +	
YELLOW ←	SKIP		PREV		SKIP		-		SUB -	
BLUE →	SKIP		NEXT		SKIP		+		SUB +	
P +	▲		▲		▲		▲		CEN +	
VOL - ←	←		←		←		←		MASTER VOLUME -	
OK	SELECT		ENTER	CONTINUE	SELECT		AUTO			
VOL + →	→		→		→		→		MASTER VOLUME +	
P -	▼		▼		▼		▼		CEN -	
MENU M	MENU		MENU	TS-SAVE	MENU		MEMORY			
EXIT	RETURN		RETURN	ZOOM	SETUP		LANGUAGE			
TV	TITLE	ZOOM	TITLE	PIP	TITLE		6.1CH			
EPG	OSD	ANGLE	DISPLAY	RECALL	OSD	ZOOM	DISPLAY	ECHO		
	SLOW		SLOW		SLOW		USB			
	STOP		STOP		STOP		DSP			
	PAUSE/STEP		PAUSE	REC	PAUSE		DELAY			
	PLAY		PLAY	REPLAY	PLAY		FEEDBACK			
	REV		REV		REV		MAN			
	FWD		FWD		FWD		WOMAN			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0					

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 Е	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY (DVD)	STANDBY	STANDBY; ⓪		STANDBY		STANDBY	
			P/N		P/N		OPT DIGITAL IN		ANGLE	
			SLEEP	MUTE	SLEEP		COA DIGITAL IN		SUBTITLE	
			EJECT; ▲	MUTE (DVD)	▲; EJECT	MUTE	MUTE		▲; EJECT	⓪; MUTE
1- /- />			+10	A-B	10+	A-B			+10	A-B
2- P/C			GOTO	REPEAT	GOTO	REPEAT			RETURN	REPEAT
			AUDIO	SURR +	AUDIO		CEN +		AUDIO	
			VOCAL	CENTER +	VOCAL		REAR +		VOCAL	
			BAND; PANEL	SW +	BAND		WOOFER +		P/N	
			TITLE	2/5.1CH	TITLE				INFO	
			CAPTURE	SURR -	PSM		CEN -		GOTO	
			MIC	CENTER -	MIC		REAR -		MIC	
			SETUP	SW -	SETUP		WOOFER -		IS/PS	
MODE			FUNCTION	MAN/AUTO; IS/PS	FUNCTION	PS; MAN/AUTO	LISTEN MODE		PANEL/PIP	
RED -	50 Hz		VOL ↓		VOL ↓		VCR		VOL -	
GREEN +	80 Hz		VOL ↑		VOL ↑		AUX		VOL +	
YELLOW ←	110 Hz		PRESET -		PRESET -		PC		PREV	
BLUE →	140 Hz		PRESET +		PRESET +		TUNER		NEXT	
P +			▲		▲		SCAN +		▲	
VOL - ←	VOLUME ↓		←		←		VOLUME ↓		←	
OK			SELECT		SELECT				SELECT	
VOL + →	VOLUME ↑		→		→		VOLUME ↑		→	
P -			▼		▼		SCAN -		▼	
MENU M			MENU	SAVE; BROWSER	MENU	IS; SAVE	MEM		MENU	
EXIT			RETURN		RETURN		SETUP		SETUP	
TV			SUBTITLE	ZOOM	SUBTITLE	ZOOM	DSP		TITLE	
EPG			OSD	ANGLE	OSD	ANGLE	TEST		OSD	ZOOM
			SLOW		SLOW				SLOW	
			STOP		STOP				STOP	
			PAUSE		PAUSE				PAUSE/STEP	
			PLAY	Q-PLAY	PLAY				PLAY	Q-PLAY
			TUNING -		TUNING -				REV	
			TUNING +		TUNING +				FWD	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 Е	Код 321		Код 322		Код 323		Код 324		Код 325	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; POWER		⏻;STANDBY (DVD)	STANDBY	STANDBY/ON				STANDBY ;	
	AV		P/N		SOURCE		ANGLE		ANGLE	
	TIME SEARCH		SLEEP	MUTE	TIMER				SLEEP	
	OPEN/CLOSE	MUTE		MUTE (DVD)		MUTE				MUTE
1- /- /	+10		+10	A-B	ADD/CLEAR ; CLR		X ; CANCEL		+10	A-B
2- P/C	A-B		GOTO	REPEAT	GOTO ; REC END	IS/PS	REPEAT		GOTO	REPEAT
	AUDIO	#b	AUDIO	SURR +	CH + ; TRACKING +	AUDIO	ZOOM +		AUDIO	SPEAKERS
	MPX/SOUND		VOCAL	CENTER +	VHS		LANG		SUBTITLE	
	ECHO		PSM	SW +	PAL/NTSC		MEM		P/N	
	REPEAT		TITLE	2/5.1CH	DISC OPER ; SP/LP		KARAOKE ;		VOCAL	MIC
	#b		BAND	SURR -	CH - ; TRACKING -		ZOOM -		PANEL	TREBLE
	MPX/SOUND		MIC	CENTER -	DVD		A→B		LOGO	BASS
	ECHO		SETUP	SW -		RETURN	BROWSE		PSM	
MODE	MODE		FUNCTION	PS ; MAN/AUTO	REPEAT ; A. TRACK.		CAPT. ; SOUR. ; USB		FUNCTION	IS ; MAN/AUTO
RED -	FREEZE	DISC CHANGE 1	VOL		VOL -		VOLUME -		MAIN VOL	
GREEN +		DISC CHANGE 2	VOL		VOL +		VOLUME +		MAIN VOL	
YELLOW		DISC CHANGE 3		PRESET -						PRESET -
BLUE				PRESET +						PRESET +
P +										
VOL -										-
OK			SELECT		SELECT	EDIT	OK		SELECT	
VOL +										+
P -										
MENU M			MENU	IS ; SAVE	MENU	NAVIGATION	MENU		MENU	SAVE
EXIT	RETURN		RETURN		SETUP		SETUP		SETUP	BROWSER
TV	RESUME		SUBTITLE	ZOOM	TITLE		SUBT		TITLE	PS ; BAND
EPG	VIEW		OSD	ANGLE	SUBTITLE	ZOOM	DISP		OSD	ZOOM
	SLOW	STEP	SLOW		ANGLE ; SLOW		Q-PLAY		SLOW	
		STOP		STOP		STOP				STOP
	PAUSE			PAUSE		RECORD				PAUSE/STEP
		FAST		PLAY						Q-PLAY
				TUNING -						TUNING -
				TUNING +						TUNING +
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 Е	Код 326		Код 327		Код 328		Код 329		Код 330	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							STANDBY			STANDBY
	INPUT	DVD/USB	DVD	ANGLE	SOURCE				ANGLE	
			SLEEP		SUBT				SLEEP	
		MUTE					MUTE			MUTE
1- /- /	+10	X ; CANCEL	+10	A-B	/- ; BROWSE				+10	A-B
2- P/C	GO TO		GOTO	REPEAT					GOTO	REPEAT
	VOLUME +	TREBLE +	VOLUME +	TREBLE +	ZOOM +		SL.VOL +		AUDIO	BASS BOOST
	VOCAL +	BASS +	CH	BASS +	A→B		CEN.VOL +		FUNCTION	
	LANG	SW +	RADIO	LANG	NICAM		SR.VOL +		P/N	
	BROWSE/S-SONG		AUDIO	ST/ 5.1	LANG				VOCAL	MIC
	VOLUME -	TREBLE -	VOLUME -	TREBLE -	ZOOM -		SL.VOL -		PANEL	TONE
	VOCAL -	BASS -		BASS -	REPEAT		CEN.VOL -		FUNCTION	SPEAKERS
	SUBT	SW -	USB		ANGLE		SR.VOL -		LOGO	
MODE	MODE		BROWSE	KARAOKE	USB DVD				SUBTITLE	IS ; MAN/AUTO
RED -		SURR -		HDMI	VOLUME -		SW.VOL -		MAIN VOL	
GREEN +		SURR +			VOLUME +		SW.VOL +		MAIN VOL	
YELLOW				ECHO						PRESET -
BLUE				BOOST						PRESET +
P +		CENTRE +			CH		VOL +			
VOL -		SPEAKER VOL -					L			-
OK	OK		OK		OK		BALANCE		SELECT	
VOL +		SPEAKER VOL +					R			+
P -		CENTRE -			CH		VOL -			
MENU M	MENU/RETURN	MEM	MENU	MEM	MENU				MENU	CARD ; SAVE
EXIT	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	BROWSER
TV			X ; CANCEL	SUBT	X ; CANCEL		TITLE		TITLE	PS ; BAND
EPG	DISP	ANGLE	DISP		DISP		OSD		OSD	ZOOM
	A→B		SLOW		Q-PLAY		SLOW		SLOW	
										STOP
										PAUSE/STEP
		Q-PLAY		Q-PLAY						Q-PLAY
										TUNING -
										TUNING +
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 Е	Код 331		Код 332		Код 333		Код 334		Код 335	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; ПИТАНИЕ		⏻ ; STANDBY		STANDBY				STANDBY	
⏮ AV	УГОЛ		ANGLE/F-SONGS		INPUT		ANGLE		ANGLE	
⏪	ВЫБОР ВРЕМЕНИ		SLEEP	CHI/APPLAUSE			SUBTITLE		SUBTITLE	
⏮ ▲	▲ ; ЗАКРЫТИЕ	ТИХИЙ	▲ ; EJECT	MUTE	MUTE		▲ ; EJECT	MUTE	▲ ; EJECT	MUTE
1- /- 10	+10	A-B	CLEAR	REPEAT			+10	A-B	CLEAR	A-B
2- P/C	ПОВТОРЕНИЕ		F1 ; GOTO	A-B/AGAIN			RETURN	GOTO	RETURN	GOTO
⚙ + 🎧 + AUDIO	ЯЗЫК	b	AUDIO	TREBLE +	TREBLE +		AUDIO		AUDIO	
⚙ + 📻 + RADIO	СУБТИТР	⏪	SUBTITLE	BASS +	BASS +		KEY #		ENTER	
📺 + 📺 + VIDEO	СИСТЕМА	#	P/N				P/N		P/N	
🔊 📺	ЗВУКОВОЙ КАНАЛ	МУЗЫКАЛЬНЫЙ	EQ	VOCAL			L/R		SING	REPEAT
⚙ - 🎧 - TUNER	ПРОГРАММИРОВ.		PROGRAM	TREBLE -	TREBLE -		RESUME		PROG	
Ⓛ - 📻 - CD	ПРОГРЕССИВНОЕ		SWITCH	BASS -	BASS -		KEY b		REALSONIC	
📻 - 📺 - TAPE	КАДАРИЕТЕ		SF				REPEAT		READ	
MODE	ЗАГОЛОВОК	АПОЖН	FUNCTION	SAVE	MODE		DIGEST		DIGEST	
RED -	ЗВУК -		VOL -		SURR -		VOL -		MANUAL/AUTO	
GREEN +	ЗВУК +		VOL +		SURR +		VOL +		REMAIN	
YELLOW ⏪	⏪		⏪ ; PRESET -		SW -		SKIP ⏪		SKIP ⏪	
BLUE ⏩	⏩		⏩ ; PRESET +		SW +		SKIP ⏩		SKIP ⏩	
P + ▲	▲		▲		CENTER +		▲		▲	
VOL - ⏪	⏪		⏪		VOLUME -		⏪		⏪	
OK	УТВЕРДИТЬ		SELECT		DEFAULT		SELECT		SELECT	
VOL + ⏩	⏩		⏩		VOLUME +		⏩		⏩	
P - ▼	▼		▼		CENTER -		▼		▼	
MENU M	МЕНЮ	ПАМЯТЬ	MENU	F2 ; MEMORY			MENU		MENU	
EXIT	УСТАНОВКА	BROWSING	SETUP	PSM			SETUP		SETUP	
TV	ТИТРЫ	BOOKMARK	TITLE/RETURN	PS ; BAND			TITLE		TITLE	
EPG	ПОКАЗ. ЭКРАНА	УВЕЛИЧЕНИЕ	OSD	ZOOM/S-SONGS			OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ 📺	ЗАМЕДЛЕНИЕ		IS ; MAN/AUTO				SLOW		SLOW	
■ 📺	■ ; ОСТАНОВ		■ ; STOP				■ ; STOP		■ ; STOP	
⏪ 📺	⏪ ; ПРОИГР.		⏪ ; PAUSE				⏪/■ ; PAUSE/STEP		⏪/■ ; PAUSE/STEP	
▶ 📺	▶ ; ПРОИГР.		▶ ; PLAY	F3 ; Q-PLAY			▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	
⏮ 📺	⏮		⏮ ; WORD TUNING -				⏮ ; REV		⏮ ; REV	
▶ 📺	▶		▶ ; WORD TUNING +				▶ ; FWD		▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 Е	Код 336		Код 337		Код 338		Код 339		Код 340	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY	STANDBY	⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER			
⏮ AV	ANGLE		ANGLE		ANGLE		INPUT			
⏪	SLEEP		SUBTITLE		SUBTITLE		DECODER			
⏮ ▲	▲ ; EJECT	MUTE	▲ ; EJECT	MUTE	▲ ; EJECT	MUTE	MUTE		MUTE	
1- /- 10	+10	A-B	+10		+10	A-B			10+	
2- P/C	RETURN	GOTO	RETURN	GOTO	GOTO	REPEAT			GOTO	
⚙ + 🎧 + AUDIO	MAIN VOL +	TREBLE +	CH		AUDIO				AUDIO/DIR	
⚙ + 📻 + RADIO	SUBTITLE	BASS +	BROWSER		PANEL				P/N	
📺 + 📺 + VIDEO	P/N		P/N		P/N				VIDEO	
🔊 📺	AUDIO	VOCAL	AUDIO		EQ		BAND		EQ	
⚙ - 🎧 - TUNER	MAIN VOL -	TREBLE -	REPEAT		CAPTURE				REP	
Ⓛ - 📻 - CD	SPEAKERS	BASS -	A-B		IS/PS				A-B	
📻 - 📺 - TAPE	PS/IS ; BAND	MIC	PANEL		SF					
MODE	FUNCTION	PANEL	IS/PS		PSM		MODE		PROG	
RED -	VOL -		VOL -		VOL -					
GREEN +	VOL +		VOL +		VOL +					
YELLOW ⏪	⏪ ; PRESET -		SKIP ⏪		SKIP ⏪				⏪ ; PREV	
BLUE ⏩	⏩ ; PRESET +		SKIP ⏩		SKIP ⏩				⏩ ; NEXT	
P + ▲	▲		▲		▲		TUN +			
VOL - ⏪	⏪		⏪	VOL -	⏪		VOLUME -		VOL -	
OK	SELECT		SELECT		SELECT					
VOL + ⏩	⏩		⏩	VOL +	⏩		VOLUME +		VOL +	
P - ▼	▼		▼		▼		TUN -			
MENU M	MENU	LOGO ; SAVE	MENU		MENU		MEM		PBC	
EXIT	SETUP	REPEAT	SETUP		SETUP		STEP/TEST		RETURN	
TV	TITLE	INFO	TITLE		TITLE		CH VOL		RESUME	
EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM			ESP	
▶ 📺	SLOW		SLOW		BROWSER				SLOW	
■ 📺	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP				■ ; STOP	
⏪ 📺	⏪ ; PAUSE		⏪ ; PAUSE/STEP		⏪ ; PAUSE/STEP				⏪ ; PLAY/PAUSE	
▶ 📺	▶ ; PLAY	Q-PLAY ; MAN/AUTO	▶ ; PLAY	Q-PLAY	▶ ; PLAY	Q-PLAY			▶ ; PLAY/PAUSE	
⏮ 📺	⏮ ; TUNING -		⏮ ; REV		⏮ ; REV				⏮ ; FB	
▶ 📺	▶ ; TUNING +		▶ ; FWD		▶ ; FWD				▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 Е	Код 341		Код 342		Код 343		Код 344		Код 345	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY	STANDBY	⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		STANDBY	
↶	ANGLE		COAX. 1	COAX. 2	INPUT		INPUT		INPUT	
⏸	SUBTITLE	MUTE	OPTICAL		VOICE NAVI		STANDARD		MIC	
⏏	▲ ; EJECT	MUTE	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
1- /- /	+10	A-B	DEFAULT	DELAY	DEFAULT	CH TEST	EQ		DEFAULT	
2- P/C	RETURN	REPEAT	5.1 CH	DTS	BASS ENHANCER	WF (KARAOKE)	AUTO EQ		STANDARD	
⚙ + 🔊 + AUDIO	MIC	SURR +	⏏ ; PL II	TREBLE +	MIC VOL ▲ (KARA.)	TREBLE + (KARA.)	VOLUME (KARA.)	1 (TUNER)	LEFT	
Ⓜ + ⚙ + RADIO	GOTO	CENTER +	DVD	BASS +	MIC1 VOL ▲ (KAR.)	BASS + (KARAOKE)	ECHO (KARAOKE)	2 (TUNER)	CENTER	
Ⓜ + ⏏ + VIDEO	P/N	SW +	⏏ ; DIGITAL	ECHO + (KARAOKE)	MIC2 VOL ▲ (KAR.)		VOICE MODIFY (K.)	3 (TUNER)	RIGHT	
Ⓜ + ⏏ +	AUDIO	2/5.1 CH	STEREO	SPK.	HI-FI	SURR	HI-FI		HI-FI	
⚙ - 🔊 - TUNER	TREBLE	SURR -	TUNER	TREBLE -	MIC VOL ▼ (KARA.)	TREBLE - (KARA.)	tone (KARAOKE)	4 (TUNER)	SL	
Ⓜ - ⚙ - CD	BASS	CENTER -	CD	BASS -	MIC1 VOL ▼ (KAR.)	BASS - (KARAOKE)	DELAY (KARAOKE)	5 (TUNER)	SW	
Ⓜ - ⏏ - TAPE	VOCAL	SW -	TEST	ECHO - (KARAOKE)	MIC2 VOL ▼ (KAR.)		WF (KARAOKE)	6 (TUNER)	SR	
MODE	IS/PS	PANEL	MODE	EQ MODE	ON/OFF VOICE IND.		MODE (TUNER)	SAVE	SEARCH	
RED -	VOL -		VOL -		MASTER VOL -	EQ	MASTER VOL -	7 (TUNER)	MASTER VOL -	
GREEN +	VOL +		VOL +		MASTER VOL +	AUTO EQ	MASTER VOL +	8 (TUNER)	MASTER VOL +	
YELLOW ◀	SKIP		MIC VOL ▼ (KARA.)		VOL -		PRESET (TUNER)	9 (TUNER)		
BLUE ▶	SKIP		MIC VOL ▲ (KARA.)		VOL +		PRESET (TUNER)	0 (TUNER)		
P + ▲	▲		▲	TREBLE + (KARA.)	▲	ECHO + (KARAOKE)	▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀	BASS - (KARAOKE)	◀	DELAY - (KARAOK.)	◀		◀	
OK	SELECT		OK		MULTI-BAND EQ		MULTI-BAND EQ		EQ	
VOL + ▶	▶		▶	BASS + (KARAOKE)	▶	DELAY + (KARAOK.)	▶		▶	
P - ▼	▼		▼	TREBLE - (KARA.)	▼	ECHO - (KARAOKE)	▼		▼	
MENU M	MENU	BROWSER	MEM		MOVIE OTP	MEMORY	MOVIE OTP	MEMORY (TUNER)	MEMORY	
EXIT	SETUP		BAND		MUSIC OTP	CYBER LOGIC	MUSIC OTP	BAND (TUNER)	CYBER LOGIC	
TV	TITLE		STEP		K.R.OK OTP	STANDARD	K.R.OK OTP	CLEAR (TUNER)	CALL	
EPG	OSD	ZOOM	DSP		DISPLAY	CALL	DISPLAY	CALL	DISPLAY	
▶ ⏸	SLOW		L		LEFT		CYBER LOGIC			
■ ⏸	■ ; STOP		C		CENTER	CHILD LOCK	BASS ENHANCER	CHILD LOCK	CHILD LOCK	
⏸	⏸ ; PAUSE		R		RIGHT		SPEAKERS			
▶ ⏸ ◀	▶ ; PLAY	Q-PLAY	SW		SW		DEFAULT	STEP (TUNER)	BASS ENHANCER	
◀ ⏸	◀ ; REW		SL		SL		TUNING ◀ (TUNER)			
▶ ⏸	▶ ; FWD		SR		SR		TUNING ▶ (TUNER)			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, 3, 4	

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 Е	Код 346		Код 347		Код 348		Код 349		Код 350	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY	
↶	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⏸	SLEEP		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
⏏	▲ ; EJECT	MUTE	▲ ; EJECT	⏏ ; MUTE	▲ ; EJECT	⏏ ; MUTE	▲ ; EJECT	⏏ ; MUTE	▲ ; EJECT	MUTE
1- /- /	+10	A-B	+10	A-B	+10	A-B	+10	A-B	+10	A-B
2- P/C	GOTO	REPEAT	RETURN	REPEAT	RETURN	REPEAT	RETURN	REPEAT	RETURN	REPEAT
⚙ + 🔊 + AUDIO	AUDIO	SPEAKER	AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
Ⓜ + ⚙ + RADIO	SUBTITLE	VOCAL	MIC/b		MIC/b		MIC/b		MIC	
Ⓜ + ⏏ + VIDEO	P/N	MIC	P/N		P/N		P/N		P/N	
Ⓜ + ⏏ +	((Ⓜ)) ; TONE		PS/IS-PS		PS/IS-PS		PS/IS-PS		IS-PS	
⚙ - 🔊 - TUNER	IS/PS ; BAND		GOTO		GOTO		GOTO		GOTO	
Ⓜ - ⚙ - CD	CAP ; ST/MO ; #		VOCAL/#		VOCAL/#		VOCAL/#		VOCAL	
Ⓜ - ⏏ - TAPE	INFO ; MEMORY		FUNCT./CARD-DISC		FUNCT./CARD-DISC		FUNCT./CARD-DISC		CARD-DISC	
MODE	FUNCTION		PANEL/PIC		PANEL/PIC		PANEL/PIC		PANEL	
RED -	VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
GREEN +	VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
YELLOW ◀	⏏ ; PRESET -		⏏ ; PREV		⏏ ; PREV		⏏ ; PREV		⏏ SKIP	
BLUE ▶	⏏ ; PRESET +		⏏ ; NEXT		⏏ ; NEXT		⏏ ; NEXT		⏏ SKIP	
P + ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		SELECT		SELECT		SELECT		SELECT	
VOL + ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	CAPTURE
TV	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE		TITLE	BROWSER
EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ⏸	KEYBOARD ; PANEL		SLOW		SLOW		SLOW		SLOW	
■ ⏸	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
⏸	⏸ ; PAUSE/STEP		⏸ ; PAUSE/STEP		⏸ ; PAUSE/STEP		⏸ ; PAUSE/STEP		⏸ ; PAUSE	
▶ ⏸ ◀	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	IS/Q-PLAY	▶ ; PLAY	IS/Q-PLAY	▶ ; PLAY	IS/Q-PLAY	▶ ; PLAY	Q-PLAY
◀ ⏸	◀ ; TUNING -		◀ ; REV		◀ ; REV		◀ ; REV		◀ ; REV	
▶ ⏸	▶ ; TUNING +		▶ ; FWD		▶ ; FWD		▶ ; FWD		▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 Е	Код 351	
	Функция	Доп. функция
	STANDBY	
	VCR	
	AM/FM	
	MUTE	
1- /- ->	+10	
2- P/C	STEREO/MONO	
	TEST	
	AUX	
	▶; R	
	SOUND MODE	
	TUNER	
	DVD/5.1	
	◀; L	
MODE	CEN.MODE	
RED -	SL -	SUR. DELAY -
GREEN +	SL +	SUR. DELAY +
YELLOW ◀	SR -	
BLUE ▶	SR +	
P + ▲	CH ▲	
VOL - ◀	VOLUME ▼	
OK		
VOL + ▶	VOLUME ▲	
P - ▼	CH ▼	
MENU M	MEMORY	
	DSP	
	BYPASS	
	AUTO	
	SW -	
	SW +	
	C -	
	C +	
	SCAN ▼	
	SCAN ▲	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 Е	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
			TV/SAT; STB; SOUR.						TV/SAT ; ТВ/СП	
			WHITE ; ◻				Формат ; Format			
					; MUTE					
1- /- ->	-/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		-/- ; Aux			
2- P/C	LAST CH		; RCL; LAST		; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ;	
	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +				Pg Up ; CTP ▲	
	▶; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
	▲; PG UP									
			; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
	◀; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
	▼; PG DOWN		▼							
MODE	; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ; ◻		GREEN		GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; ◻ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE		BL.; UHF; FAV;		BLUE		BLUE			
P + ▲	▲		▲		▲				P + ; ▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; ОК		OK ; MENU		OK		ОК ; ВВОД	
VOL + ▶	▶		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ▶	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		P - ; ▼	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU; ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
	; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
			STATUS		TV/RADIO		Список			
			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
	; RECORD		#				; Info			
	; STOP		WIDE		; STOP		; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
	; HOLD		LIST		; PAUSE	; RECORD	Стоп ; Freeze			
	▶; TEXT		;		▶; PLAY					
	◀; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀; REW				
	▶; MIX		i		+ ; INFO	; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last)	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
	Pg -		CH		CH		ZOOM			
			VOL -		VOL		CH/PG			
			PG -		PAGE		VOL -			
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		MENU ;		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
							PAUSE		UHF	
					TEXT					
					INFO		i ; INFO		?	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last)			RCL				RECALL		RECALL	
			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N					
									GAME	
			P -		F2				SCAN	
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; ?		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ; ?		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL							
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
					; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
							PAUSE		STILL	
					UHF				ZOOM	
	?		?		HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; STAND BY					
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
			; MUTE		MUTE ;					
1- /- -	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
	; + 100		OPT +	X +	CHANNEL		CH		PR +	
			TV/RADIO		VOLUME +		VOL			
	F3 ;		COLOR				RADIO			
			PAUSE		AL/R		AUDIO		RADIO	
	; - 100		FINE TUNE		CHANNEL		CH		PR -	
	-		MOTOR		VOLUME -		VOL			
	F4		HD						OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL ; PG UP							
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL ; PG DN							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
			INFO		TV/STB		TV		TV	
	EPG		EPG		EPG				GUIDE	
	FAV ;		FAV						FAV	
				•	; PAUSE	•				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER							
	SAT		SAT		AV ; ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
			SUB		SUB ;					
	MUTE		; MUTE				MUTE			
1- /- -										
2- P/C					BACK ; EXIT		RCL			
	P +		P +		PAGE ; PAGE ; +		P +		AUDIO	
	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
	P -		P -		PAGE ; PAGE ; -		P -			
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P +					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; TEXT		EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ; ; BROWSE		TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV ; SGNL		FAV	
					PAUSE ; ; FREEZE		SUB ; INFO		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1- /- -			M1		-		All CH			
2- P/C	RECALL				RCL					
			P+		CH ▶		P+		CH ▲	
			V+		VOL ▶				VOL ▲	
			M2							
									RADIO	
			P-		CH ◀		P-		CH ▼	
			V-		VOL ◀				VOL ▼	
			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC				ZOOM	
RED -	RED ;		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P+ ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL- ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL+ ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P- ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
					AUD					
	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
							?		FREEZE ; HELP	
	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC									◊ ; STANDBY
			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
					RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
1- /- -	CANCEL									
2- P/C			RCL				RECALL ;			
			P+		VOLUME +				CH ▲	
			TV/RADIO		▶				VOL +	
					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
					AUDIO					
			P-		VOLUME -				CH ▼	
					◀				VOL -	
					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE	ACCESS				LAMEI ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ;		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ;		BLUE ; RECALL	
P+ ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
					TV		TV/RADIO ;		TV/RADIO	
	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
			FAV				FAV		FAV	
							INFO			
					TEXT		FREEZE ; ▶		TEXT	
	HELP						◀			
	INFO		i		i		▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER							
			MAIL							
			MUTE							
1- /- (Mute)			QUALITY		TRACK					
2- P/C (Last)	LAST ;		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
			PGUP				CH +		CH +	
	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
			F2 ; TV/SAT				PGUP		PGUP	
	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
			PGDN				CH -		CH -	
							VOL -		VOL -	
			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		GREEN ; LIST ; PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲				▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ←	← ; VOL ←				← ; VOL -		←		←	
OK	OK		OK ;		OK		OK		OK	
VOL + →	→ ; VOL →				→ ; VOL +		→		→	
P - ▼	▼ ; CH ▼				▼ ; CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
	PAUSE		PAUSE		/		EVENT		EVENT	
	TTX. ; EPG				TELETEXT		TTX		TTX	
					LIST					
			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							STANDBY		POWER	
	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
			UHF							
1- /- (Mute)							MUTE			
2- P/C (Back)	BACK		← PR		LETZTER		QUALITY		RECALL	
	CH +				P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
	VOL +				V +				F1	
	PG +				i				F2	
	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO			
	CH -				P - ; SEITE -		PGDN			
	VOL -				V -				F3	
	PG -								F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP			
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;		GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ;		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ←	←				←		←		←	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + →	→				→		→		→	
P - ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT				EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		i	
EPG	EPG		EPG		GUIDE		ZOOM		EPG	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
					■ ; LIVE					
	/		PAUSE		; TIME SHIFT	●	PAUSE			
	TELETEXT				→					
	LIST		LIST		←					
	INFO		INFO		→					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 Е	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
	TV/SAT ; F4						MAIL			
					TIMER				SAP	
	MUTE				; MUTE				MUTE	
1- /- (Mute icon)										
2- P/C (Last)	RECALL		PREV		LAST					
	AUDIO	PAGE +	AUDIO		CH		AUDIO		CHANNEL +	
	RADIO		RADIO		VOL +				VOLUME +	
	VIDEO				PG +					
	ZOOM								AUDIO CH	
	TUNER	PAGE -			CH				CHANNEL -	
	CD				VOL -				VOLUME -	
	TAPE				PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW	YELLOW;PAUSE;F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P +			CH				; CH+			
VOL -			VOL				; VOL-			
OK	OK		OK		OK ;		OK		SELECT ;	
VOL +			VOL				; VOL+			
P -			CH				; CH-			
MENU M	MENU		MENU		MENU ;		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
	TV/RAD		TV		TV/RADIO				TV CH	
	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
	FAV		FAV		FAV		FAV			
			PAUSE							
	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 Е	Код 451	
	Функция	Доп. функция
	SOURCE	
1- /- (Mute icon)	*	
2- P/C (Last)	LAST	
	CH	
	VOL	
	GAME	
	#	
	CH	
	VOL	
	HELP	
MODE	; REC LIST	SPLIT FILE
RED -	RED ; INFO	F1
GREEN +	GREEN ;	F2
YELLOW	YELLOW ;	
BLUE	BLUE ; FAV	
P +		
VOL -		
OK	OK	
VOL +		
P -		
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT
	EXIT	
	TV/RADIO	TV CHAT
	GUIDE	
	SLOW	
		; REC
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	